

SAMSUNG



Discover
the Possibilities


S1050 Manuale per l'utente

Grazie per aver acquistato una fotocamera Samsung.
Questo manuale guida l'utente all'uso della fotocamera, illustrando l'acquisizione
e il download di immagini, nonché l'uso del software applicativo.
Leggere il manuale prima di utilizzare la nuova fotocamera.

ITALIANO

Istruzioni

- Utilizzare la fotocamera nell'ordine indicato di seguito.



Imparare a conoscere la fotocamera

Grazie per aver acquistato una fotocamera digitale Samsung.

- Prima di utilizzare la fotocamera, leggere integralmente il manuale d'uso.
- Quando si richiede l'assistenza post-vendita, portare al centro di assistenza la fotocamera e l'eventuale articolo che causa i problemi di funzionamento (batteria, card di memoria ecc.).
- Verificare che la fotocamera funzioni correttamente prima di utilizzarla (ad esempio prima di un viaggio o di un avvenimento importante). Samsung declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dal funzionamento difettoso della fotocamera.
- Conservare il manuale in un luogo sicuro.
- Se per copiare le immagini nella scheda di memoria si utilizza un lettore di card, le immagini potrebbero risultare danneggiate. Durante il trasferimento al PC delle immagini scattate con la fotocamera, per collegare la fotocamera al PC utilizzare unicamente il cavo USB fornito in dotazione. La casa produttrice declina ogni responsabilità per perdite o danni alle immagini presenti nella card di memoria causati dall'uso di un lettore di card inadeguato.
- Le presenti specifiche possono essere modificate senza preavviso.
- Se la fotocamera è stata acquistata al di fuori dal paese in cui viene inutilizzata, in caso di richiesta di assistenza tecnica verranno addebitati i costi di servizio.
- In certi paesi dove la fotocamera non viene commercializzata, alcuni servizi di assistenza potrebbero non essere disponibili.

* Microsoft Windows e il logo di Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

* Tutti i marchi e i nomi dei prodotti che compaiono in questo manuale sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

• Pericolo

La scritta PERICOLO indica una situazione di rischio imminente che, se non evitata, può provocare il decesso o gravi lesioni.

- Non cercare in alcun modo di alterare la fotocamera. La mancata osservanza di questa norma può provocare incendi, lesioni, scosse elettriche o gravi danni all'utente o alla fotocamera. Le ispezioni interne, la manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite dal rivenditore di fiducia o da un centro di assistenza fotocamere Samsung.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, in quanto ciò potrebbe aumentare il rischio di esplosioni.
- Nel caso in cui liquidi od oggetti estranei dovessero penetrare nella fotocamera, non usare l'apparecchio. Spegnerla la fotocamera, quindi scollegare la sorgente di alimentazione (batterie o adattatore di corrente AC). Rivolgersi al rivenditore di fiducia o a un centro di assistenza fotocamere Samsung. Non continuare a usare l'apparecchio per evitare di provocare incendi o scosse elettriche.
- Non inserire o far cadere oggetti estranei metallici o infiammabili nella fotocamera attraverso punti di accesso quali la fessura della card di memoria e lo scomparto batterie. In questo modo si possono provocare incendi o scosse elettriche.
- Non azionare la fotocamera con le mani bagnate in quanto ciò comporta il rischio di scosse elettriche.

• Avvertenza

La scritta AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare il decesso o gravi lesioni.

- Non usare il flash in prossimità di persone o animali. Il posizionamento del flash troppo vicino agli occhi del soggetto può provocare danni alla vista.
- Per ragioni di sicurezza, tenere il prodotto e i relativi accessori lontano dalla portata di bambini per prevenire incidenti quali:
 - Ingestione delle batterie o di accessori di piccole dimensioni. In caso di incidenti, rivolgersi immediatamente a un medico.
 - Le parti in movimento della fotocamera possono provocare lesioni.
- Batterie e fotocamera possono surriscaldarsi in caso di utilizzo prolungato, provocando funzionamenti difettosi dell'apparecchio. Se ciò dovesse avvenire, disattivare la fotocamera e farla raffreddare per alcuni minuti.
- Non lasciare la fotocamera in luoghi soggetti a temperature molto elevate quali l'interno di veicoli chiusi, non esporla alla luce diretta del sole e non lasciarla in altri luoghi con forti variazioni di temperatura. L'esposizione a temperature estreme può danneggiare i componenti interni della fotocamera e provocare incendi.
- Quando in uso, non coprire la fotocamera o il caricabatterie. L'eventuale surriscaldamento può distorcere il corpo della fotocamera o provocare incendi. Utilizzare sempre la fotocamera e i relativi accessori in un'area ben ventilata.

Attenzione

La scritta ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni di lieve o media entità.

- Perdite, surriscaldamento e batterie scoppiate possono provocare incendi o lesioni.
 - Utilizzare batterie con le specifiche adatte alla fotocamera.
 - Non provocare cortocircuiti, né riscaldare o gettare le batterie nel fuoco.
 - Non inserire le batterie invertendo le polarità.
 - Togliere le batterie se la fotocamera non viene utilizzata per lunghi periodi. La fuoriuscita di elettroliti corrosivi dalle batterie può danneggiare i componenti della fotocamera in modo irreparabile.
 - Non mettere in funzione il flash quando questo è a contatto con le mani o altri oggetti. Non toccare il flash dopo averlo utilizzato ininterrottamente, dato che potrebbe provocare ustioni.
 - Se si utilizza il caricabatterie CA, non spostare la fotocamera quando è accesa. Dopo l'uso, spegnere sempre la fotocamera prima di staccare l'adattatore dalla presa a muro. Prima di spostare la fotocamera, controllare che eventuali cordoni o cavi di collegamento con altri dispositivi siano stati disinseriti.
 - Prestare attenzione a non toccare l'obiettivo per evitare di scattare immagini poco nitide o di causare funzionamenti difettosi della fotocamera.
 - Prima di collegare l'adattatore o inserire un qualsiasi cavo, controllare che l'inserimento venga effettuato secondo le istruzioni. Evitare di forzare l'inserimento, ciò potrebbe danneggiare la macchina fotografica.
 - Se lasciate per troppo tempo vicino alla fotocamera, le carte di credito potrebbero smagnetizzarsi. Evitare di lasciare per troppo tempo delle carte magnetiche vicino alla custodia.
 - L'utilizzo di un alimentatore che non sia compatibile con le specifiche della fotocamera rischia di provocare funzionamenti difettosi dell'apparecchio. Consigliamo di adoperare unicamente batterie dotate delle specifiche adatte alla fotocamera in uso.
- ※ Alimentatore disponibile
-  Tensione: 3.3V, Amper: 2A, Diametro (φ): 2.35
- Prima di scattare, controllare che la batteria utilizzata sia uguale al tipo di batteria indicato nella configurazione (p.38). Se il tipo di batteria non è adatto, la fotocamera potrebbe non funzionare correttamente.

Sommario

PRONTO

- Schema del sistema5
- Identificazione dei componenti6
 - Fronte e parte superiore6
 - Parte posteriore & inferiore7
 - Parte inferiore / Tasto polifunzionale8
 - Spia autoscatto8
 - Spia di stato della fotocamera8
 - Icona "Modo"9
- Collegamento a una sorgente di alimentazione9
- Rimozione della card di memoria10
- Istruzioni per l'uso della card di memoria11
- Primo utilizzo della fotocamera digitale13

REGISTRAZIONE

- Indicatore Monitor LCD14
- Avvio della modalità di registrazione15
 - Come utilizzare la modalità AUTO15
 - Utilizzo della modalità Programmata15
 - Uso della modalità PRIORITÀ APERTURA15
 - Uso della modalità PRIORITÀ OTTURATORE16
 - Come si usa la modalità MANUALE16
 - Uso della modalità ASR (Advanced Shake Reduction) per ridurre le vibrazioni16

- Wise Shot17
- Come utilizzare la modalità SCENA17
- Posizione volto18
- Come utilizzare la modalità FILMATO19
- Registrazione del filmato senza la voce19
- Pausa durante la registrazione di un filmato (Registrazione successiva)19
- Uso della registrazione successiva19
- Come utilizzare la modalità REGISTRAZIONE VOCE20
- Elementi a cui prestare attenzione quando si scattano foto20
- Uso dei pulsanti per regolare la fotocamera21
 - Pulsante ACCENSIONE21
 - Pulsante Otturatore21
 - Pulsante di ZOOM W / T22
 - Pulsante Registrazione voce / Memo vocale / Su23
 - Pulsante Macro / Giù24
 - Blocco della messa a fuoco25
 - Pulsante FLASH / SINISTRA26
 - Pulsante Autoscatto / Destra28
 - Pulsante MENU / OK28

IMPOSTAZIONE

- Utilizzo del monitor LCD per regolare le impostazioni della fotocamera29
- Uso del menu31

Sommario

● Registrazione	31	● Pulsante E (Effetti)	38
■ NITIDEZZA	31	● Effetti speciali (Pulsante E) : Colore	39
■ Contrasto	31	● Effetti speciali (Pulsante E) :	
■ Messa a fuoco automatica	32	Editor di immagini	40
■ Info OSD (On Screen Display)	32	■ Saturazione	40
● Suono	33	● Effetti speciali (Pulsante E) : Fun	41
■ VOLUME	33	■ Zone nitide	41
■ Suono di avvio	33	■ Ripresa composite	42
■ Suono dell'otturatore	33	■ Cornice	44
■ Suono Operazione	33	● Pulsante +/-	45
■ Suono AF	33	● Dimensione	46
● Setup 1	34	● Qualità / Velocità fotogrammi	46
■ Nome File	34	● Misurazione	47
■ Lingua	34	● Ripresa continua	47
■ Impostazione della data/ ora/		● ISO	48
tipo di data	34	● Bilanciamento del bianco	48
■ Stampigliatura della data di		● Compensazione dell'esposizione	49
registrazione	35	● Stabilizzatore dell' 'inquadramento	
■ Luminosità LCD	35	di un filmato	50
■ Spia della messa a fuoco			
automatica	35		
■ Immagine d'avvio	35		
● Setup 2	36		
■ Visualizzazione rapida	36		
■ Spegn. aut. No	36		
■ SALVA LCD	36		
■ Selezione del tipo di uscita video	37		
■ Formattazione della scheda di memoria	37		
■ Inizializzazione	38		
■ Selezione del tipo di batteria	38		

RIPRODUZIONE

● Avvio della modalità Riproduzione	50
■ Riproduzione di una foto	50
■ Riproduzione di un filmato	51
■ Registrazione di un filmato	51
■ Riproduzione di una voce registrata	52
■ Monitor LCD	52
● Utilizzare i pulsanti per regolare la fotocamera	53
● Pulsante Miniatura / Ingrandimento	53

● Pulsante Memo vocale / Su	54
● Pulsante Riproduzione / Pausa / Giù	55
● Effetti speciali (Pulsante E) :	
Ridimensionamento	56
● Effetti speciali (pulsante E) :	
Rotazione di un'immagine	57
● Effetti speciali (Pulsante E) : Colore	57
● Effetti speciali (Pulsante E) :	
Colore speciale	58
■ Filtro colore	58
■ Maschera colore	59
● Effetti speciali (Pulsante E) :	
Editor di immagini:	60
● Effetti speciali (Pulsante E) : Fun	61
■ Fumetto	61
■ Zone nitide	62
■ Immagine composita	63
■ Cornice	65
■ Adesivo	66
● Pulsante Elimina	67
● Tasto Stampa	68
● Pulsante SINISTRA / DESTRA /	
MENU / OK	69
● Impostazione della funzione di	
riproduzione per mezzo del	
monitor LCD	69
● Avvio della presentazione	71
● Playback	72
■ Protezione di immagini	72
■ Eliminazione di immagini	73


■ DPOF	73
■ Copia	75
■ Info OSD	76
● PictBridge	77
■ PictBridge : Selezione di immagini	78
■ PictBridge : Impostazioni di stampa	78
■ PictBridge : REIMPOSTA	79
● Avvertenze	79
● Indicatore di avvertenze	81
● Prima di rivolgersi a un centro di	
assistenza	81
● Specifiche	83

SOFTWARE

● Note relative al software	85
● Requisiti di sistema	85
● Informazioni sul software	86
● Configurare il software	86
● Avvio in modalità PC	88
● Rimozione del disco rimovibile	90
● Impostazione del driver USB per	
MAC	91
● Utilizzo del driver USB per MAC	91
● Rimozione del driver USB in	
Windows 98SE	92
● Digimax Master	92
● Domande frequenti (FAQ)	95


• Schema del sistema

Prima di usare il prodotto, controllare che sia presente tutto il contenuto. I contenuti possono variare a seconda delle zone di vendita. Per acquistare l'attrezzatura opzionale, rivolgersi al proprio rivenditore Samsung o al più vicino centro di assistenza Samsung.




• Identificazione dei componenti

Fronte e parte superiore




• Identificazione dei componenti

Parte posteriore & inferiore




• Identificazione dei componenti

Parte inferiore / Tasto polifunzionale



Pulsante Registrazione voce / Memo vocale / Pulsante Su



■ Spia autoscatto

Icona	Stato	Descrizione
	Lampeggiante	Prima di scattare la foto, la spia lampeggia rapidamente 2 secondi a intervalli di 0,25 secondi.
	Lampeggiante	Per i primi 8 secondi, il Led lampeggia a intervalli di 1 secondo. Negli ultimi 2 secondi, il Led lampeggia rapidamente a intervalli di 0,25 secondi.
	Lampeggiante	La prima foto verrà scattata dopo circa 10 secondi, mentre la seconda foto verrà scattata 2 secondi dopo.

■ Spia di stato della fotocamera

Stato	Descrizione
Fotocamera accesa	Quando la fotocamera è pronta per scattare una foto, la luce lampeggia e poi si spegne.
Dopo aver scattato	Quando la fotocamera sta salvando la foto, la luce lampeggia velocemente e poi si spegne.
Durante la registrazione di un memo vocale	La luce lampeggia velocemente a intervalli di un secondo.
Quando il cavo USB è inserito in una stampante	la spia si accende e si spegne solo dopo che la fotocamera è stata riconosciuta dalla periferica.
Durante la trasmissione dati tramite PC	La luce si accende (e il monitor LCD si spegne)
Quando il cavo USB è inserito in una stampante	La spia è spenta
Quando la stampante sta eseguendo la	La spia lampeggia velocemente
Quando entra in funzione l'AF	La luce si accende (il soggetto è a fuoco)
	La spia lampeggia velocemente (il soggetto non è a fuoco)

• Identificazione dei componenti

- Icona "Modo": per maggiori informazioni sull'impostazione della modalità della fotocamera consultare le pagine 15-20.

MODO	AUTO	PROGRAMMATA	A	S	M	
Icon						
MODO	ASR	FILMATO	REGISTRAZIONE VOCE	RIPRODUZIONE	-	
Icon					-	
MODO	SCENA					
	NOTTE	RITRATTO	BAMBINI	PAESAGGIO	PRIMO PIANO	TESTO
Icon						
MODO	TRAM.	ALBA	CONTROLUCE	FUOCHI D'ARTIFICIO	SPIAGGIA & NEVE	-
Icon						-

• Collegamento a una sorgente di alimentazione

- Si raccomanda di utilizzare le batterie fornite con la fotocamera. I tipi di batteria utilizzabili sono elencati di seguito.
 - Batterie non ricaricabili: 2 batterie AA alcaline (ad elevata capacità)
 - Batterie ricaricabili: SNB-2512 (Ni-MH)
- Specifiche SNB-2512 (opzionale)

Modello	SNB-2512
Tipo	Ni-MH
Capacità	2500mAh
Voltaggio	1.2V x 2
Tempo di ricarica	Circa 300 min (per SBC-N2)

INFORMAZIONI


Informazioni importanti relative all'uso delle batterie

- Quando non si utilizza la fotocamera, spegnere l'apparecchio.
- Togliere le batterie in caso di mancato utilizzo della batteria per lunghi periodi. Le batterie possono scaricarsi con il tempo e tendono a perdere liquido se lasciate all'interno della fotocamera.
- Le basse temperature (inferiori agli 0°C) possono alterare le prestazioni delle batterie, che potrebbero durare di meno.
- In genere, a temperature normali le batterie ritornano alla condizione standard.
- Se si usa la fotocamera a lungo, il corpo dell'apparecchio potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno assolutamente normale.
- Le batterie alcaline si acquistano in molti negozi e supermercati; tuttavia, la loro durata può variare a seconda del produttore e delle condizioni di utilizzo della fotocamera.
- Non utilizzare le batterie al manganese; queste potrebbero non fornire un'alimentazione adeguata.

• Collegamento a una sorgente di alimentazione

■ Inserire la batteria come illustrato in figura

- Se la fotocamera non si accende, controllare che le batterie siano state inserite correttamente rispettando la polarità (+/-).
- Se il coperchio del vano batteria è rimasto aperto non forzare la chiusura per non rischiare di provocare deformazioni o rotture al coperchio.




■ Sullo schermo LCD compaiono quattro spie relative alla batteria.

Indicatore di presenza della batteria				
Stato della batteria	Batteria carica	Capacità batteria quasi esaurita (predisporre la ricarica o preparare una nuova batteria)	Capacità batteria quasi esaurita (predisporre la ricarica o preparare una nuova batteria)	Capacità batteria quasi esaurita (predisporre la ricarica o preparare una nuova batteria)

• Rimozione della card di memoria

■ Inserire la scheda di memoria come illustrato in figura.

- Prima di inserire la scheda, spegnere la fotocamera.
- Posizionare la parte anteriore della scheda di memoria rivolta verso la parte anteriore della fotocamera (obiettivo) e i collegamenti verso la parte posteriore (display LCD).
- Non inserire la scheda di memoria al rovescio, questa azione potrebbe danneggiare lo slot in modo irreparabile.




• Istruzioni per l'uso della card di memoria

- Non dimenticare di formattare la card di memoria (vedere p.37) nei seguenti casi : quando si utilizza per la prima volta una card appena acquistata; se la card di memoria contiene dati che la fotocamera non è in grado di riconoscere oppure immagini catturate con un'altra fotocamera.
- Durante l'inserimento o la rimozione della card di memoria, spegnere la fotocamera.
- L'uso prolungato provoca una riduzione delle prestazioni della card di memoria. Se ciò dovesse verificarsi, sarà necessario acquistare una nuova card di memoria. La normale usura della card di memoria non è inclusa nella garanzia Samsung.
- La card di memoria è un dispositivo elettronico di precisione. Non piegare né far cadere la card e non sottoporla a forti impatti.
- Non conservare la card di memoria in ambienti con forti campi elettromagnetici, ad esempio in prossimità di altoparlanti o di ricevitori televisivi.
- Non utilizzare o conservare la card in ambienti con temperature estreme.
- La card di memoria non deve sporcarsi né entrare a contatto con liquidi. Se ciò dovesse avvenire, pulirla con un panno morbido.
- Tenere la card di memoria nell'apposita custodia quando non la si utilizza.
- Durante e dopo un periodo di uso prolungato, la card di memoria potrebbe surriscaldarsi. Si tratta di un fenomeno assolutamente normale.
- Non usare una scheda di memoria utilizzata da un'altra fotocamera digitale. Per usare la scheda di memoria con questo apparecchio, per prima cosa formattarla con questa fotocamera.
- Non utilizzare card di memoria formattate da altre fotocamere o lettori.
- Nei seguenti casi, i dati registrati sulla card di memoria potrebbero venir danneggiati :
 - Quando la card di memoria viene usata in modo non corretto.
 - Se si spegne l'apparecchio o si rimuove la card di memoria durante la registrazione, la cancellazione (formattazione) o la lettura.
- Samsung non sarà responsabile per la perdita di dati.
- Si consiglia di effettuare copie di riserva dei dati importanti su altri supporti come floppy disk, dischi rigidi, CD ecc.
- Se la memoria disponibile è insufficiente:
viene visualizzato il messaggio [MEMORIA PIENA!] e la fotocamera non funziona. Per ottimizzare la quantità di memoria presente nella fotocamera, sostituire la scheda di memoria o eliminare le immagini superflue archiviate nella memoria.

Istruzioni per l'uso della card di memoria

INFORMAZIONI

- Per evitare di danneggiare i dati archiviati, non togliere la scheda di memoria quando la spia dello stato della fotocamera lampeggia.
- La fotocamera può utilizzare card di memoria SD/SDHC o MMC (Multi Media Cards). Consultare il manuale allegato per informazioni sull'uso delle schede MMC.



La card di memoria SD/SDHC è provvista di un interruttore per la protezione dalla scrittura che impedisce l'eliminazione o la formattazione dei file d'immagine. Per proteggere i dati, far scorrere l'interruttore nella parte inferiore della card di memoria SD/SDHC. Per disattivare la protezione dei dati, far scorrere l'interruttore nella parte superiore della card di memoria SD/SDHC. Prima di scattare una foto, far scorrere l'interruttore nella parte superiore della card di memoria SD/SDHC.

- Quando si utilizza una card di memoria MMC (Multi Media Card) da 256 MB, la capacità di ripresa corrisponderà ai dati riportati di seguito. Questi valori sono approssimativi in quanto le capacità delle immagini subiscono l'influenza di variabili quali il soggetto e il tipo di scheda di memoria.

Dimensione immagine registrata		S. fine	Fine	Normale	30FPS	20FPS	15FPS
Still image	10"	48	94	109	-	-	-
	9"	53	104	151	-	-	-
	7"	67	128	197	-	-	-
	7"	67	128	197	-	-	-
	5"	95	183	269	-	-	-
	3"	150	284	400	-	-	-
*Movie clip	1"	558	868	1041	-	-	-
	800	-	-	-	-	circa 10'54"	circa 13'43"
	720	-	-	-	circa 10'37"	circa 12'09"	circa 15'11"
	640	-	-	-	circa 13'13"	circa 17'01"	circa 21'27"
	320	-	-	-	circa 36'36"	circa 47'21"	circa 60'21"

- * I pulsanti di zoom sono disattivati durante la registrazione di un filmato.
I tempi di registrazione possono subire modifiche a causa dell'attivazione dello zoom.

● Primo utilizzo della fotocamera digitale

- Ricaricare completamente la batteria prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta.
- Quando la batteria viene accesa per la prima volta, sul display LCD compare un menu dal quale impostare la data/ora, la lingua e il tipo di batteria. Una volta impostati questi parametri, il menu non comparirà più alle successive accensioni. Impostare i parametri relativi a data/ora, lingua e il tipo di batteria prima di utilizzare la fotocamera.

● Impostazione della lingua

1. Selezionare il menu [Language] premendo il pulsante SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA.
2. Per selezionare il menu secondario desiderato, premere i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante OK.




● Impostazione della data, dell'ora e del tipo di data

1. Selezionare il menu [Date&Time] premendo il pulsante SU/ GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA.
2. Premere il pulsante SU/ Giù/ Sinistra/ Destra quindi selezionare il sottomenu desiderato premendo OK.

Pulsante DESTRA : Seleziona ANNO/ MESE/ GIORNO/ ORA/ MINUTO/ TIPO DATA

Pulsante SINISTRA : Sposta il cursore al menu principale [Date&Time] se il cursore è posizionato sulla prima voce dell'impostazione data e ora. In tutti gli altri casi, il cursore verrà spostato a sinistra della posizione corrente.

Pulsante SU/GIÙ : Serve per modificare il valore di ciascuna voce.




INFORMAZIONI

- La fotocamera supporta 22 lingue :
 - Inglese, Coreano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Giapponese, Russo, Portoghese, Olandese, Danese, Svedese, Finlandese, Tailandese, BAHASA (Malese/Indonesiano), Arabo, Ceco, Polacco, Ungherese e Turco.
- L'impostazione della lingua verrà mantenuta anche in caso di riaccensione della fotocamera.


● Impostazione del tipo di batteria

1. Selezionare il menu [Battery Type] servendosi del pulsante SU/ Giù. quindi premere il pulsante Destra
2. Selezionare il sottomenu desiderato premendo il pulsante SU/ GIÙ, quindi premere il pulsante OK.




- **Indicatore Monitor LCD**

- Il monitor LCD visualizza le informazioni di ripresa e le possibili opzioni.



[Immagine e Vista completa]

N°.	Descrizione	Icone	Pagina
1	Modalità registrazione		p.9
2	Valore apertura / Velocità otturatore	F2.8, 1/30	p.15/16
3	Riconoscimento del volto		p.18
4	Flash		p.27
5	Autoscatto		p.28

N°.	Descrizione	Icone	Pagina
6	Macro	   MF	p.24
7	Contrasto	 	p.31
8	Nitidezza	    	p.31
9	Riquadro di messa a fuoco automatica	 	p.32
10	Avviso oscillazioni della fotocamera		p.20
11	Data / Ora	2007/02/01 01:00 PM	p.34
12	Compensazione dell'esposizione		p.49
13	Bilanciamento del bianco	AWB      	p.48
14	ISO	ISO       	p.48
15	Ripresa continua	    / 	p.47
16	Misurazione	 	p.47
17	Qualità immagini	     	p.46
18	Dimensioni immagine	          	p.46
19	Batteria	   	p.10
20	Barra di zoom ottico / digitale / Percentuale di zoom digitale	 x 5.0	p.22
21	Memo vocale / Senza audio	 / 	p.23/19
22	Numero di foto disponibili rimaste	6	p.12
	Tempo Filmato / Registrazione voce	00:00:00	p.12
23	Indicatore scheda di memoria inserita	 	-


● Avvio della modalità di registrazione

■ Come utilizzare la modalità AUTO (**AUTO**)

Selezionare questa modalità per scattare foto in modo semplice e rapido con un intervento minimo da parte dell'utente.



1. Inserire le batterie (p.10). Inserire le batterie tenendo conto della polarità (+ / -).
2. Inserire la card di memoria (p.10). Dato che questa fotocamera è provvista di una memoria interna di 48 MB, non è necessario inserire la scheda di memoria. In assenza della scheda di memoria, l'immagine verrà archiviata nella memoria interna. Se è presente una card di memoria, l'immagine verrà archiviata in tale scheda.
3. Chiudere il coperchio dello scomparto della batteria.
4. Premere il pulsante di accensione per accendere la fotocamera.
(Se la data / ora visualizzata sul monitor LCD non è corretta, reimpostare la data / ora prima di scattare la foto successiva.)
5. Selezionare AUTO ruotando la ghiera di selezione della modalità.
6. Puntare la fotocamera verso il soggetto e comporre l'immagine utilizzando il monitor LCD.
7. Per acquisire un'immagine, premere il pulsante dell'otturatore.



[Modalità AUTO]

INFORMAZIONI


- Se il riquadro della messa a fuoco automatica diventa rosso quando si preme a metà il pulsante dell'otturatore, significa che la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco il soggetto. In tal caso, la fotocamera non sarà in grado di riprendere l'immagine in modo chiaro.

■ Utilizzo della modalità Programmata (**PROG**)

Selezionare la modalità automatica per configurare la fotocamera con le impostazioni ottimali. È possibile configurare manualmente tutti i parametri tranne il valore di apertura e la velocità dell'otturatore.





1. Selezionare la modalità PROGRAMMATA ruotando la ghiera di selezione delle modalità.
2. Premere il pulsante +/- per configurare funzioni avanzate come la dimensione immagine (p.46), la qualità (p.46), la misurazione (p.47), la ripresa continua (p.47), i valori ISO (p.48), il bilanciamento del bianco (p.48) e la compensazione dell'esposizione (p.49).



[Modalità Programmata]

■ Uso della modalità PRIORITÀ APERTURA (**A**)

1. Selezionare PRIORITÀ APERTURA ruotando la ghiera di selezione della modalità.
2. Impostare il valore di apertura tramite il pulsante +/-, su/giù.
3. Premere il pulsante + / - due volte e scattare





[Modalità Manuale]

* Valori di apertura ridotti aumentano la nitidezza dell'oggetto ma rendono sfocato lo sfondo. Valori di apertura superiori rendono nitidi sia l'oggetto che lo sfondo.

● Avvio della modalità di registrazione

■ Uso della modalità PRIORITÀ OTTURATORE (**S**)

1. Selezionare la modalità PRIORITÀ OTTURATORE ruotando la ghiera di selezione della modalità.
2. Impostare la velocità otturatore tramite il pulsante +/-, Sinistra/Destra.
3. Premere il pulsante +/- due volte e scattare.





[Modalità PRIORITÀ OTTURATORE]

* Con velocità elevate dell'otturatore è possibile catturare un oggetto in movimento in un'immagine fissa come se l'oggetto stesse fermo. Con basse velocità dell'otturatore, l'oggetto in movimento viene catturato con un effetto "attivo".

■ Come si usa la modalità MANUALE (**M**)

È possibile configurare manualmente il valore di apertura e la velocità dell'otturatore



1. Selezionare la modalità MANUALE ruotando la ghiera di selezione delle modalità.
2. Premere il pulsante +/- per far comparire il menu relativo alla velocità dell'otturatore e il valore di apertura.
Pulsante Su/Giù: cambia il valore di apertura
Pulsante Sinistra/Destra: cambia la velocità dell'otturatore
3. Premere 2 volte il pulsante +/- e scattare una foto.



[Modalità Manuale]

■ Uso della modalità ASR (Advanced Shake Reduction) per ridurre le vibrazioni () ASR)

Modalità antivibrazione ASR (Advanced Shake Reduction). Questa modalità consente di ridurre al minimo le vibrazioni della fotocamera per ottenere immagini sempre nitide anche in condizioni di luce scarsa.



[Modalità ASR]

● Cose da tener presente quando si usa la modalità ASR

1. Quando si opera in modalità ASR, lo zoom digitale risulta disattivato.
2. Se l'illuminazione è più chiara dell'illuminazione fluorescente, la modalità ASR non entra in funzione.
3. Se l'illuminazione è più scura di quella fluorescente, viene visualizzato l'indicatore delle vibrazioni della fotocamera ().
Per ottenere un'immagine chiara, scattare la foto in un luogo in cui l'indicatore delle vibrazioni della fotocamera () non viene visualizzato.
4. Se il soggetto si muove l'immagine finale potrebbe risultare sfocata.
5. Per ottenere un'immagine nitida, non spostare la fotocamera mentre il messaggio [SCRITTURA IN CORSO] è visualizzato.
6. Dato che la modalità ASR utilizza il processore digitale della fotocamera, l'elaborazione di immagini riprese in tale modalità può richiedere un tempo superiore.

● Avvio della modalità di registrazione

■ Wise Shot

Vengono scattate due immagini contemporaneamente: una in modalità Flash di riempimento, l'altra in modalità ASR.



● Come usare la modalità Wise Shot

1. Selezionare la modalità ASR ruotando la ghiera di selezione, quindi premere il pulsante +/-.
2. Selezionare la scheda Drive agendo sul pulsante Su/Giù.
3. Selezionare il menu Wise Shot premendo il tasto Sinistra/ Destra e confermare premendo OK.
4. Per acquisire un'immagine, premere il pulsante di scatto.
 - Vengono scattate due immagini in sequenza.



INFORMAZIONI

- In modalità Wise shot, il valore relativo alla velocità dell'otturatore presente sul display LCD potrebbe essere diverso dal valore reale.

■ Come utilizzare la modalità SCENA (SCENE)

Utilizzare il menu per configurare facilmente le impostazioni ottimali per una serie di situazioni di ripresa

1. Selezionare la modalità SCENA ruotando la ghiera di selezione.
2. Premere il pulsante menu quindi selezionare la scena.



[Modalità SCENA]

※ Di seguito sono elencate le modalità di scena.

- [NOTTE] (🌙) : per fotografare una persona
- [RITRATTO] (👤) : utilizzare questa modalità per scattare foto in notturna o in condizioni di scarsa illuminazione.
- [BAMBINI] (👶) : per scattare una foto di bambini o oggetti in movimento.
- [PAESAGGIO] (🏞️) : per riprendere scenari.
- [PRIMO PIANO] (🔍) : per riprese in primo piano di oggetti di piccole dimensioni come piante e insetti.
- [TESTO] (📄) : utilizzare questa modalità per scattare la foto di un documento.
- [TRAMONTO] (🌅) : usare questa modalità per scattare foto di tramonti.
- [ALBA] (🌅) : per scattare immagini alla luce dell'alba.
- [CONTROLUCE] (👤) : per ritratti privi di ombre causate dal controluce.
- [FUOCHI ART.] (💣) : per riprendere scene con fuochi d'artificio.
- [SPIAGG.&NEVE] (❄️) : per scene con paesaggi marini o lacustri, litorali e montagne innevate.

● Avvio della modalità di registrazione

■ Posizione volto

Questa modalità consente di individuare la posizione del volto di un soggetto e di regolare conseguentemente la messa a fuoco e l'esposizione. Selezionare questa modalità per scattare foto in modo semplice e rapido.

Modalità selezionabili :   **A** **S** **M**    

1. Premere il pulsante FR (Riconoscimento del volto) () in una delle modalità selezionabili. Quando la modalità è attiva, l'icona FR compare sulla parte in alto a sinistra del display.



2. Le dimensioni e la posizione della cornice di autofocus è impostata automaticamente in corrispondenza del volto del soggetto.



3. Premere a metà corsa il pulsante di scatto. Quando la messa a fuoco è ottimale, la cornice diventa verde.
4. Premere il pulsante dell'otturatore per catturare l'immagine.

INFORMAZIONI

- Questa funzione consente di individuare 9 persone.
- Quando la fotocamera deve riconoscere diverse persone, la messa a fuoco viene effettuata rispetto alla persona più vicina.
- Quando la fotocamera rileva la presenza di un volto, la cornice bianca dell'autofocus inquadrerà il volto mentre una cornice grigia si disporrà sopra i volti degli altri soggetti inquadrati (fino ad un massimo di 8). Premere a metà corsa il pulsante di scatto per mettere a fuoco il volto inquadrato e attendere che la cornice diventi verde (Totale 9).
- Se il riconoscimento non è riuscito la fotocamera si dispone in modalità AF.
- In talune condizioni questa opzione potrebbe non funzionare correttamente.
 - Quando una persona indossa degli occhiali scuri o quando parte del volto è nascosta
 - Quando la persona che si sta riprendendo non guarda nell'obiettivo
 - La fotocamera non sarà in grado di riconoscere il volto dei soggetti inquadrati se le condizioni ambientali presentano una luce troppo intensa o insufficiente.
 - Se la distanza tra l'obiettivo e il soggetto è troppo elevata.
- Il massimo raggio di azione per la funzione Riconoscimento del volto è di 2,7 m (in modalità grandangolo).
- Più vicino è il soggetto da ritrarre più rapido sarà il riconoscimento del volto da parte della fotocamera.

● Avvio della modalità di registrazione

■ Come utilizzare la modalità FILMATO ()

Un filmato può essere registrato fino ad esaurimento del tempo di registrazione disponibile nella memoria.

1. Scegliere FILMATO ruotando la ghiera di selezione della modalità. Sul monitor LCD verranno visualizzati l'icona della modalità FILMATO e il tempo di registrazione disponibile.
2. Puntare la fotocamera verso il soggetto e comporre l'immagine utilizzando il display LCD. Premendo il pulsante di scatto si registreranno le sequenze dei filmati per la durata di tempo che rimane disponibile. I filmati si registreranno anche quando verrà rilasciato il pulsante. Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il pulsante di scatto.



* Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il pulsante di scatto.

- Dimensioni immagine: 800x592, 720x480, 640x480, 320x240
(selezionabili dall'utente)

- Formato file : *.avi (MPEG-4)

※ L'opzione 30 FPS non può essere usata con dimensioni 800X592.

※ La dimensione massima di un filmato è di 2GB.

■ Registrazione del filmato senza la voce

È possibile registrare un filmato senza la voce.

1. Premere il pulsante Su; sul monitor LCD verrà visualizzata l'icona ().
2. Premere il pulsante dell'otturatore; il filmato viene registrato senza la voce fino al termine del tempo di registrazione disponibile.
3. Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il pulsante dell'otturatore.



■ Pausa durante la registrazione di un filmato (Registrazione successiva)

Questa fotocamera consente di arrestarsi temporaneamente in caso di scene indesiderate durante la registrazione di un filmato. Grazie a questa funzione è possibile registrare le scene preferite in un filmato senza dover creare più filmati.

● Uso della registrazione successiva.

1. Premere il pulsante dell'otturatore; il filmato viene registrato fino all'esaurimento del tempo di registrazione disponibile. Anche se si rilascia il pulsante dell'otturatore il filmato sarà comunque registrato.
2. Per sospendere la registrazione premere il pulsante Pausa. Per riprendere a registrare premere nuovamente il pulsante Pausa .
3. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante dell'otturatore.



• Avvio della modalità di registrazione

- Come utilizzare la modalità REGISTRAZIONE VOCE ()

È possibile registrare una voce fino a quando il tempo di registrazione disponibile (massimo 10 ore) nella memoria lo consente.



1. In qualsiasi modalità, tranne quelle Filmato, selezionare il modo REGISTRAZIONE VOCE premendo due volte l'apposito pulsante.
2. Premere il pulsante dell'otturatore per registrare una voce.


- Premere il pulsante dell'otturatore una volta; la voce viene registrata fino a esaurimento del tempo di registrazione disponibile (massimo 10 ore). Il tempo di registrazione verrà visualizzato sul monitor LCD. La registrazione della voce continuerà anche se si rilascia il pulsante dell'otturatore.
- Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il pulsante dell'otturatore.
- Formato file : *.wav

* Per una registrazione ottimale dell'audio, la distanza fra l'utente e la fotocamera (microfono) deve essere di 40 cm.




• Elementi a cui prestare attenzione quando si scattano foto

- Pressione a metà del pulsante dell'otturatore
Premere leggermente il pulsante dell'otturatore per confermare la messa a fuoco e la carica della batteria del flash.
Per scattare la foto, premere completamente il pulsante dell'otturatore.



[Premere leggermente il pulsante dell'otturatore]



[Premere il pulsante dell'otturatore]

- Il tempo disponibile per la registrazione varia a seconda delle condizioni di ripresa e delle impostazioni della fotocamera.
- Quando si seleziona la modalità Flash spento oppure Sincronizzazione lenta in condizioni di scarsa illuminazione, sul monitor LCD potrebbe comparire l'indicatore relativo alle vibrazioni della fotocamera (). In tal caso, utilizzare un cavalletto, collocare la fotocamera su una superficie solida stabile oppure passare alla modalità di ripresa con flash.
- Ripresa con compensazione della controlluce :
quando si scatta una foto in esterni, evitare la luce solare diretta, in quanto la foto potrebbe risultare scura a causa della controlluce. Per scattare una foto in controlluce, utilizzare l'opzione [RETROILL.] nella modalità di ripresa della scena (pagina 17), il flash di riempimento (pagina 27), la misurazione spot (pagina 47) o la compensazione dell'esposizione (pagina 49).
- Durante le riprese, evitare di ostruire l'obiettivo o il flash.
- Comporre l'immagine usando il monitor LCD.

• Elementi a cui prestare attenzione quando si scattano foto

- In alcuni casi, il meccanismo di messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare come previsto.
 - Quando si fotografa un soggetto con poco contrasto.
 - Se il soggetto è altamente riflettente o brillante.
 - Se il soggetto si muove ad alta velocità.
 - Se la luce riflessa è molto forte, oppure lo sfondo è molto chiaro.
 - Quando il soggetto presenta solo linee orizzontali oppure è molto stretto (ad esempio nel caso di un bastone o di un'asta di bandiera).
 - In condizioni di scarsa illuminazione o oscurità

• Uso dei pulsanti per regolare la fotocamera

- La modalità di registrazione può essere impostata utilizzando il pulsante della fotocamera.

Pulsante ACCENSIONE

- Serve per accendere / spegnere la fotocamera.
- Se la fotocamera non viene messa in funzione durante il periodo di tempo indicato, l'apparecchio si spegne automaticamente per non consumare la batteria. Per ulteriori informazioni sulla funzione di spegnimento automatico, consultare la pagina 36.



Pulsante Otturatore

- Questo pulsante serve per riprendere un'immagine o registrare una voce nella modalità REGISTRAZIONE.
- Nella modalità FILMATO
Premere completamente l'otturatore per avviare la registrazione di un filmato. Se si preme il pulsante dell'otturatore una volta, il filmato viene registrato fino a quando il tempo di registrazione disponibile nella memoria lo consente. Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il pulsante dell'otturatore.
- Nella modalità FOTO
Premere a metà il pulsante dell'otturatore per attivare la messa a fuoco automatica e per controllare lo stato del flash. Premere fino in fondo il pulsante dell'otturatore per scattare la foto e archiviare i relativi dati. Se si seleziona la registrazione del memo vocale, la registrazione avrà inizio al termine dell'archiviazione dei dati immagine.



Pulsante di ZOOM W/ T

- Se il menu non è visualizzato, il pulsante funziona come pulsante ZOOM OTTICO o ZOOM DIGITALE.



- Questa fotocamera è dotata di una funzione di zoom 5X (ottico) e 5X (digitale). Utilizzare entrambe per ottenere uno zoom totale di 25X.

Zoom TELE

Zoom ottico TELE

: Premere il pulsante T dello zoom. L'apparecchio effettuerà uno zoom in avanti, ovvero il soggetto apparirà più vicino.

Zoom digitale TELE

: Quando si seleziona lo zoom ottico massimo (5X), la pressione del pulsante di zoom T attiva il software dello zoom digitale. Rilasciare il pulsante di zoom T per bloccare lo zoom digitale sul valore prescelto. Una volta raggiunto il livello di zoom massimo (5X), la pressione del pulsante di zoom T non ha alcun effetto.




Zoom GRANDANGOLO

Zoom ottico GRANDANGOLO : Premere il pulsante di zoom W. L'apparecchio effettuerà uno zoom all'indietro, ovvero il soggetto apparirà più lontano. Se si preme ininterrottamente il pulsante ZOOM W, la fotocamera verrà impostata sul livello di zoom minimo (il soggetto appare alla massima distanza dalla fotocamera).



Zoom digitale GRANDANGOLO : Premere il pulsante di ZOOM W quando lo zoom digitale è in funzione per ridurre quest'ultimo secondo valori prestabiliti. Rilasciare il pulsante ZOOM W per disattivare lo zoom digitale. Se si preme il pulsante ZOOM W, lo zoom digitale verrà ridotto e continuerà a ridurre lo zoom ottico fino al raggiungimento del livello minimo.



● Pulsante di ZOOM W/ T

INFORMAZIONI

- L'elaborazione delle immagini scattate con lo zoom digitale può richiedere un tempo superiore. Attendere il completamento dell'operazione.
- Lo zoom digitale non può essere utilizzato nei filmati.
- L'uso dello zoom digitale può provocare una diminuzione della qualità delle immagini.
- Per visualizzare più chiaramente l'immagine con lo zoom digitale, premere a metà il pulsante di scatto nella posizione di zoom ottico massimo, quindi premere di nuovo il pulsante T dello zoom.
- Lo zoom digitale non può essere impostato quando sono state attivate le scene Notte, Bambini, Testo, Primo piano, Fuochi artificiali e con le modalità ASR e Filmato.
- Attenzione a non toccare l'obiettivo per evitare di scattare foto poco nitide e di provocare funzionamenti difettosi della fotocamera. Se l'immagine è scura, spegnere la fotocamera e poi riaccenderla per modificare la posizione dell'obiettivo.
- Attenzione a non comprimere l'obiettivo per evitare di provocare funzionamenti difettosi della fotocamera.
- Quando la fotocamera è accesa, evitare di toccare le parti in movimento dell'obiettivo; in caso contrario si potrebbero produrre immagini sfuocate e poco nitide.
- Quando il pulsante di zoom è attivato, attenzione a non toccare le ottiche.

● Pulsante Registrazione voce () / Memo vocale () / Su

- Quando è visualizzato il menu, premere il tasto SU per spostare verso l'alto il cursore del sottomenu. Quando sul monitor LCD non è visualizzato il menu, il pulsante SU funge da pulsante per la registrazione vocale o il memo vocale. È possibile registrare una voce sulle immagini archiviate. Consultare la pagina 20 per maggiori informazioni sulla registrazione vocale.
- Registrazione di un memo vocale
 1. Ruotare la ghiera di selezione della modalità per selezionare una modalità di registrazione ad eccezione di quella FILMATO.
 2. Premere il pulsante MEMO VOCALE (). Quando l'indicatore del memo vocale viene visualizzato sul monitor LCD, significa che l'impostazione è stata completata.



[Preparazione per memo vocale]

3. Premere il pulsante dell'otturatore e scattare una foto. La foto viene archiviata nella card di memoria.
4. Il memo vocale verrà registrato per dieci secondi a partire dal momento in cui si archivia la foto. Se si preme il pulsante dell'otturatore durante la registrazione dell'audio, il memo vocale si interromperà.

INFORMAZIONI

- Per una registrazione ottimale dell'audio, la distanza fra l'utente e la fotocamera (microfono) deve essere di 40 cm.

● Pulsante Macro (🌸) / Giù


- Quando il menu è visualizzato, premere il pulsante Giù per spostarsi dal menu principale a un sottomenu o per spostare il cursore verso il basso nel sottomenu. Quando il menu non è visualizzato, è possibile utilizzare il pulsante MACRO/ Giù per scattare foto macro. Di seguito sono riportate le gamme delle distanze. Premere il pulsante Macro fino a quando l'indicatore della modalità Macro desiderata viene visualizzato sullo schermo LCD.



[Macro automatica (🌸)]



[Macro (🌸)]



[Super Macro (🌸)]

- Tipo di modalità e di gamme di messa a fuoco

(W: Grandangolo, T: Teleobiettivo)

(Unità di misura: cm)

Modalità	Tipo di messa a fuoco	Gamma di messa a fuoco	Modalità	Tipo di messa a fuoco	Gamma di messa a fuoco
Auto	Auto	W:80-Infinito	Program-mata	Macro	W:10~80
		T:150-Infinito			T:50~150
	Macro automatica	W:10-Infinito		Super Macro	W:1~10 (Solo grandangolo)
		T:50-Infinito			
Program-mata	Normale	W:80-Infinito	Messa a fuoco manuale		W:1-Infinito
		T:150-Infinito			T:50-Infinito

INFORMAZIONI


- Quando si seleziona la modalità Macro, è possibile che si verifichino oscillazioni della fotocamera. Prestare attenzione a non far vibrare la fotocamera.
- Quando si scatta una foto a una distanza inferiore a 20 cm nella modalità Macro, selezionare il modo FLASH SPENTO.

- Nella modalità Programmata e nelle modalità A, S, M premendo questo pulsante si modifica il valore dell'apertura e la velocità dell'otturatore.

- Messa a fuoco manuale

: quando la messa a fuoco automatica non è disponibile (ad esempio in luoghi molto bui), utilizzare la messa a fuoco manuale.

La foto potrebbe risultare sfocata. Procedere con cautela quando si utilizza la messa a fuoco manuale.



- Uso della messa a fuoco manuale

1. Premere il pulsante Macro 3 volte per far comparire la barra di messa a fuoco manuale.
2. Impostare la lunghezza focale utilizzando il pulsante Su/Giù. Per acquisire un'immagine, premere il pulsante dell'otturatore.
Pulsante Su : sposta il fuoco più indietro
Pulsante Giù : sposta la messa a fuoco più avanti



• Pulsante Macro () / Giù

- Metodo di messa a fuoco disponibile, in base alla modalità di registrazione (O: Selezionabile, X: Non selezionabile, ∞: Gamma di messa a fuoco all'infinito)

Modo							
Normale	O	O	O	O	O	X	O
Macro	X	O	O	O	O	X	O
Macro automatica	O	X	X	X	X	O	X
Super Macro	O	O	O	O	O	O	X
Messa a fuoco manuale	X	O	O	O	O	X	X

Modo	SCENA					
						
Normale	O	O	O	∞	X	X
Macro	X	X	X	X	O	O
Macro automatica	X	X	X	X	X	X
Super Macro	X	X	X	X	X	X
Messa a fuoco manuale	X	X	X	X	X	X

Mode						-
Normale	∞	∞	O	∞	O	-
Macro	X	X	X	X	X	-
Macro automatica	X	X	X	X	X	-
Super Macro	X	X	X	X	X	-
Messa a fuoco manuale	X	X	X	X	X	-

• Blocco della messa a fuoco

- Per la messa a fuoco di un soggetto non centrato, utilizzare la funzione Blocco messa a fuoco.

• Uso del blocco della messa a fuoco

- Assicurarsi che il soggetto sia al centro del riquadro della messa a fuoco automatica.
- Premere a metà il pulsante OTTURATORE. Quando la cornice verde della messa a fuoco automatica si illumina, significa che la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto. Non premere completamente il pulsante OTTURATORE per evitare di scattare foto non desiderate.
- Tenendo sempre premuto a metà il pulsante OTTURATORE, spostare la fotocamera per ottenere l'inquadratura desiderata, quindi premere fino in fondo il pulsante per scattare la foto. Se si rilascia il pulsante OTTURATORE, la funzione Blocco messa a fuoco verrà annullata.



- Immagine da acquisire.




- Premere a metà il pulsante OTTURATORE e mettere a fuoco il soggetto.



- Ricomporre l'immagine e premere completamente il pulsante OTTURATORE.

● Pulsante FLASH (⚡) / SINISTRA

- Quando il menù è visualizzato sul monitor LCD, premere il pulsante di SINISTRA per spostare il cursore verso il bordo di sinistra dello schermo.
- Quando il menu non è visualizzato sul video del LCD, il pulsante di SINISTRA funziona come il pulsante FLASH (⚡).



[Selezione del flash automatico]

- Selezione della modalità flash
 1. Ruotare la ghiera di selezione della modalità per selezionare una modalità di registrazione ad eccezione della modalità Filmato.
 2. Premere il pulsante Flash fino a quando l'indicatore della modalità di flash desiderata non viene visualizzato sul monitor LCD.
 3. L'indicatore della modalità Flash verrà visualizzato sul monitor LCD.
Utilizzare il flash adatto all'ambiente.
- Gamma delle distanze raggiungibili dall'illuminazione del flash.

(Unità di misura: m)

ISO	Normale		Modalità		Macro automatica	
	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
AUTO	0.8~3.0	1.5~2.5	0.2~0.8	0.5~1.5	0.2~3.0	0.5~2.5

INFORMAZIONI

- L'uso frequente del flash riduce la durata delle batterie.
- In condizioni di funzionamento normali, il tempo di ricarica del flash è inferiore ai 5 secondi. Se le batterie sono semiscariche, il tempo di ricarica sarà più lungo.
- In caso di attivazione delle modalità ripresa continua o AEB, e con talune modalità di scena (p.27) e di filmato, la funzione flash è disabilitata.
- Le foto vanno scattate entro i limiti di tempo previsti dal flash.
- In caso di soggetti molto ravvicinati o altamente riflettenti, il risultato finale può essere di qualità scadente.
- Quando si scatta un'immagine con flash in condizioni di poca luce, sull'immagine potrebbe comparire una macchiolina bianca, dovuta al riflesso della luce del flash light sul pulviscolo atmosferico. Il difetto non è imputabile al cattivo funzionamento della fotocamera.

● Pulsante FLASH () / SINISTRA

● Indicatore modalità flash

Icona	Modalità flash	Descrizione
	Flash automatico	In caso di soggetto o sfondo scuri, il flash della fotocamera entrerà in funzione automaticamente.
	Auto & Riduzione occhi rossi	In caso di soggetto o sfondo scuri, il flash della fotocamera entrerà in funzione automaticamente e ridurrà l'effetto occhi rossi per mezzo di un'apposita funzione.
	Flash di riempimento	Il flash si illumina indipendentemente dalla luce disponibile. L'intensità del flash verrà regolata in base alle condizioni prevalenti. Più chiaro è lo sfondo o il soggetto, meno intenso sarà il flash.
	Sincronizzazione e lenta	Il flash opera in combinazione con una bassa velocità dell'otturatore allo scopo di ottenere l'esposizione corretta. Quando si scatta una foto in condizioni di scarsa illuminazione, l'indicatore che avverte di possibili vibrazioni della fotocamera () viene visualizzato sul monitor LCD. Si consiglia l'uso di un cavalletto per questa funzione.
	Flash spento	Il flash non si illumina. Selezionare questa modalità per riprendere immagini in luoghi o situazioni in cui è proibito l'uso del flash. Quando si riprende un'immagine in condizioni di scarsa illuminazione, sul monitor LCD viene visualizzato l'indicatore () che avverte delle oscillazioni della fotocamera. Si consiglia l'uso di un cavalletto per questa funzione.

● Modalità flash disponibili, a seconda della modalità di registrazione

(O: Selezionabile X: Non selezionabile)

				A	S	M					
	X	O	O	X	X	X	X				
	X	O	O	X	X	X	X				
	X	X	O	O	O	O	X				
	X	X	O	O	X	X	X				
	O	O	O	O	O	O	O				
Modalità di scena											
						T					
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X

• Pulsante Autoscatto () / Destra

- Quando il menu viene visualizzato sul monitor LCD, premere il pulsante Destra per spostare il cursore sulla scheda destra.
- Quando il menu non è visualizzato sul monitor LCD, il pulsante DESTRA funziona come pulsante Autoscatto (). Questa funzione viene usata quando il fotografo desidera essere incluso nella foto.

● Selezione dell'autoscatto

1. Ruotare la ghiera di selezione della modalità per scegliere una modalità di REGISTRAZIONE ad eccezione di REGISTRAZIONE VOCE.

2. Premere il pulsante AUTOSCATTO fino a quando l'indicatore della modalità desiderata non viene visualizzato sul monitor LCD.

Sul monitor LCD viene visualizzata un'icona autoscatto da 10 o 2 secondi. Nella modalità Filmato, funziona solo l'autoscatto da 10 secondi.

- Autoscatto 2 SEC ()

: se si preme il pulsante dell'otturatore, la ripresa dell'immagine avrà luogo dopo un intervallo di 2 secondi.

- Autoscatto 10 SEC ()

: se si preme il pulsante dell'otturatore, la ripresa dell'immagine avrà luogo dopo un intervallo di 10 secondi.

- Autoscatto doppio ()

: Una foto verrà scattata dopo circa 10 secondi, mentre la seconda foto verrà scattata 2 secondi dopo. Quando si utilizza il flash, l'autoscatto da 2 secondi potrebbe subire un ritardo superiore a 2 secondi a seconda del tempo di ricarica del flash.

3. Quando si preme il pulsante OTTURATORE, la foto verrà scattata allo scadere del tempo specificato.



[Selezione dell'autoscatto da 2 SEC]

INFORMAZIONI

- Se durante le operazioni di autoscatto si premono i pulsanti Autoscatto o Riproduzione, la funzione autoscatto verrà disabilitata.
- Per evitare che la fotocamera vibri, si consiglia di usare un cavalletto.
- Nella modalità Filmato è attivo solo l'autoscatto da 10 secondi.


• Pulsante MENU / OK

■ Pulsante MENU

- Quando si preme il pulsante MENU, sul monitor LCD comparirà un menu relativo alle varie modalità di funzionamento della fotocamera. Premere di nuovo il pulsante per ritornare al display iniziale.

- Quando si selezionano i seguenti comandi, è possibile visualizzare un'opzione di menu :

modalità FILMATO e FOTO. Quando si seleziona la modalità REGISTRAZIONE VOCE, non è disponibile alcun menu.



[Menu disattivato]



Premere il pulsante
MENU



[Menu attivato]

■ Pulsante OK

- Quando il menu è visualizzato sul monitor LCD, questo pulsante serve per spostare il cursore sul menu secondario oppure per confermare i dati.

Utilizzo del monitor LCD per regolare le impostazioni della fotocamera

- Il menu sul monitor LCD può essere utilizzato per impostare le funzioni di registrazione. Se si preme il pulsante MENU in una qualsiasi modalità diversa da REGISTRAZIONE VOCE, sul monitor LCD viene visualizzato il menu corrispondente.

※ Il menu non verrà visualizzato sul monitor LCD nei seguenti casi:

- Quando si seleziona un altro pulsante.
- Durante l'elaborazione dei dati d'immagine.
- Quando le batterie sono scariche.

- A seconda della modalità selezionata, saranno disponibili le funzioni elencate di seguito. Gli elementi indicati da  sono impostazioni predefinite.

Modalità	Menu	Sottomenu	Modalità di funzionamento della fotocamera	Pagina
 REGISTRAZ	NITIDEZZA	+LEGGERA	   	p.31
		LEGGERA		
		NORMALE		
		FORTE		
		+FORTE		
	CONTRASTO	ALTO	   	p.31
		NORMALE		
		BASSO		
	AUTOFOCUS	AF CENTRATO	       	p.32
		AF MULTIPLO		
	INFO OSD	TUTTO	         	p.32
		BASE		

Modalità	Menu	Sottomenu	Modalità di funzionamento della fotocamera	Pagina
 SUONO	VOLUME	NO	       	p.33
		BASSO		
		MEDIO		
		ALTO		
	SUONO AV	NO	       	p.33
		SUONO 1		
		SUONO 2		
		SUONO 3		
	SUONO OT.	NO	       	p.33
		SUONO 1		
		SUONO 2		
		SUONO 3		
	BIP	NO	       	p.33
		SUONO 1		
		SUONO 2		
		SUONO 3		
	SUONO AF	NO	       	p.33
		Sì		

● Utilizzo del monitor LCD per regolare le impostazioni della fotocamera

Scheda Menu	Menu principale	Sottomenu		Pagina
	FILE	REIMPOSTA	SERIE	p.34
	Language	ENGLISH	한국어	p.34
		DEUTSCH	ESPAÑOL	
		简体中文	繁體中文	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	
		DANSK	SVENSKA	
		ไทย	BAHASA	
		Čeština	POLSKI	
		Türkçe	-	
	DATA&ORA	07/02/01	13:00	p.34
		AA/MM/GG	NO	
		GG/MM/AA	MM/GG/AA	
	ST.DATA	NO	DATA	p.35
		DATA&ORA	-	
	LCD	AUTO	SCURO	p.35
		NORMALE	LUMINOSO	
	LUCE AF	NO	Sì	p.35
	IMM. INIZ.	NO	LOGO	p.35
		IMM. UTENTE	-	

Scheda Menu	Menu principale	Sottomenu		Pagina
	VIS. RAP.	NO	0.5SEC	p.36
		1SEC	3SEC	
	SPEGN. AUT.	NO	1MIN	p.36
		3MIN	5MIN	
		10MIN	-	
	SALVA LCD	NO	Sì	p.36
	USC. VIDEO	NTSC	PAL	p.37
	FORMATTA	NO	Sì	p.37
	REIMP.	NO	Sì	p.38
	TIPO BATT.	ALCALINA	Ni-MH	p.38

※ In caso di aggiornamento della fotocamera, i menu potrebbero essere soggetti a modifica senza preavviso.

• Uso del menu

1. Accendere la fotocamera e premere il pulsante MENU. Viene visualizzato un menu per ciascuna modalità della fotocamera. Per la modalità di registrazione della voce (), tuttavia, non è previsto alcun menu.
2. Utilizzare i pulsanti SINISTRA e DESTRA per spostarsi tra i menu.



3. Utilizzare i pulsanti SU e GIÙ per selezionare un sottomenu.



4. Selezionare un sottomenu; il valore impostato verrà salvato. Premere il pulsante Menu per far scomparire il menu.

• Registrazione ()

[NITIDEZZA]

- L'utente può regolare la nitidezza delle foto che desidera scattare. Non è possibile verificare l'effetto di nitidezza sul monitor LCD prima di scattare la foto, perché la funzione viene attivata solo quando l'immagine acquisita è archiviata in memoria.



[Modo PROGRAMM.]

Icona	Menu	Descrizione
	+LEGGERA	I contorni dell'immagine hanno un aspetto omogeneo.
	LEGGERA	Questo effetto è adatto per la modifica di immagini tramite computer.
	NORMALE	I contorni dell'immagine sono ben definiti. Questo effetto è adatto per la stampa.
	FORTE	I contorni dell'immagine sono enfatizzati. I bordi sono nitidi, ma l'immagine salvata potrebbe presentare delle distorsioni.
	+FORTE	

[Contrasto]

- L'utente può impostare la differenza tra la parte chiara e la parte scura dell'immagine e rendere le immagini più vivide o più morbide.
- L'utente può scegliere tra 3 menu : [ALTO], [NORMALE], [BASSO].



[Modo PROGRAMM.]

• Registrazione (📷)

[Messa a fuoco automatica]

- A seconda delle condizioni di scatto, l'utente può selezionare un diverso tipo di autofocus.




[Modo PROGRAMM.]

- [AF CENTRATO] : La zona rettangolare posta al centro dello schermo sarà a fuoco
- [AF MULTIPLO] : La fotocamera seleziona un punto di autofocus in base a 5 punti AF diversi.



[AFcentrato]



[AF multiplo]

- ※ Quando la fotocamera mette a fuoco un soggetto, la cornice di autofocus diventa verde; mentre quando il soggetto non è a fuoco, la cornice diventa rossa.

[Info OSD (On Screen Display)]

- In qualsiasi modalità (tranne quella di REGISTRAZIONE VOCE) è possibile controllare lo stato della registrazione sul monitor LCD.



[Modo PROGRAMM.]



[COMPLETE]



[DI BASE]

• Suono ()

[VOLUME]

- È possibile scegliere il volume dei suoni emessi dalla fotocamera (otturatore, suoni di avviso e di messa a fuoco).
- Sottomenu [VOLUME] : [NO], [BASSO], [MEDIO], [ALTO]



[Modo PROGRAMM.]

[Suono di avvio]

- È possibile scegliere un suono da riprodurre ogni volta che la fotocamera viene accesa.
- Suono di avvio : [NO], [SUONO 1], [SUONO 2], [SUONO 3]
- Se l'immagine di avvio è impostata su [NO], il suono di avvio non viene attivato anche se è stato impostato.



[Modo PROGRAMM.]

[Suono dell'otturatore]

- È possibile impostare il suono da applicare all'otturatore.
- Suono dell'otturatore : [NO], [SUONO 1], [SUONO 2], [SUONO 3]



[Modo PROGRAMM.]

[Suono Operazione]

- Se la funzione Suono è attiva, è possibile impostare una serie di suoni che segneranno l'avvio della fotocamera o la pressione di un pulsante.
- Sottomenu [BIP] : [NO], [SUONO 1, 2, 3]



[Modo PROGRAMM.]

[Suono AF]

- Se è attivo il suono della messa a fuoco automatica, questo verrà udito quando il soggetto risulterà a fuoco.
- Sottomenu [SUONO AF] : [NO], [Sì]



[Modo PROGRAMM.]

• Setup 1 (🔧)

[Nome File]

- Questa funzione consente all'utente di selezionare il formato del nome file.
- Assegnazione di nomi file

[REIMPOSTA] : Dopo aver utilizzato questa funzione, il nome file successivo viene impostato a partire da 0001 anche dopo la formattazione, l'eliminazione o l'inserimento di una nuova card di memoria.

[SERIE] : I nuovi file vengono denominati utilizzando numeri che seguono la sequenza precedente, anche quando si usa una nuova scheda di memoria o dopo la formattazione, oppure dopo l'eliminazione di tutte le foto.



- Il primo nome attribuito alla cartella è 100SSCAM, mentre il primo nome file è S1050001.
- Ai file vengono assegnati nomi in sequenza da S1050001 → S1050002 → ~ → S1059999.
- Il numero della cartella viene assegnato in modo sequenziale da 100 a 999 come indicato : 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- I file utilizzati con la card di memoria sono conformi al formato DCF (la regola di progettazione per il sistema di file della fotocamera).
Se si modifica il nome del file immagine, questa potrebbe non essere visualizzata correttamente.

[Lingua]

- Esiste la possibilità di scegliere la lingua visualizzata sullo schermo LCD. L'impostazione della lingua viene mantenuta anche in caso di rimozione e successivo reinserimento della batteria e del caricatore/adattatore CA.

- Sottomenu LINGUA :

inglese, coreano, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo, portoghese, olandese, danese, svedese, finlandese, thai, bahasa (malese/indonesiano), arabo, ungherese, ceco, polacco e turco.



[Impostazione della data/ ora/ tipo di data]

- È possibile modificare la data e l'ora da visualizzare sulle immagini catturate e impostare il tipo di data da visualizzare.

- Impostazione della data / ora e selezione del formato della data

Pulsante DESTRA : Permette di selezionare il formato della data visualizzando anno/ mese/ giorno/ ore/ minuti.

Pulsante SINISTRA : Sposta il cursore fino al menù principale [DATA&ORA] se il cursore si trova sulla prima voce dell'impostazione data e ora. In tutti gli altri casi, il cursore verrà posizionato alla sinistra della sua posizione corrente.

Pulsanti SU e GIÙ : permette di cambiare i valori impostati.

- Tipo di data : [AA/MM/GG], [NO], [GG/MM/AA], [MM/GG/AA]



• Setup 1 ()

[Stampigliatura della data di registrazione]

- Esiste un'opzione che permette di includere DATA e ORA sulle immagini.

● Sottomenu

[NO] : La DATA e l'ORA non vengono stampigliate sul file dell'immagine.

[DATA] : Soltanto la DATA viene stampigliata sul file dell'immagine.

[DATA&ORA] : Sul file dell'immagine vengono stampigliate sia la DATA che l'ORA.



[Luminosità LCD]

- È possibile regolare la luminosità del display LCD.

● Sottomenu [LCD] : AUTO, SCURO, NORMALE, LUMINOSO



[Spia della messa a fuoco automatica]

- È possibile abilitare o disabilitare la spia della messa a fuoco automatica.

● Sottomenu

[NO] : La spia AF non sarà visibile in condizioni di luce insufficiente.

[Sì] : La spia AF sarà visibile anche in condizioni di luce insufficiente.



[Immagine d'avvio]

- È possibile scegliere un'immagine da visualizzare sullo schermo LCD all'accensione della fotocamera.

● Immagine d'avvio : [NO], [LOGO], [IMM. UTENTE]

- È possibile impostare come immagine da avvio una foto già salvata. Per farlo, dalla modalità Riproduzione di andare al menu [RIDIMENSIONA] quindi scegliere l'opzione [IMM. UTENTE].
- L'immagine di avvio non sarà cancellata anche se si sceglie il menu [CANCELLA] o [FORMATTA].
- L'immagine utente potrà essere eliminata unicamente accedendo al menu [REIMPOSTA].



• Setup 2 ()

[Visualizzazione rapida]

- Se si abilita la funzione di anteprima immagine, è possibile visionare l'immagine appena catturata sullo schermo LCD per il tempo impostato nelle preferenze di [Visualizzazione Rapida]. La funzione di anteprima è disponibile unicamente con immagini statiche.

● Sottomenu

[NO] : Non è possibile attivare la funzione di visualizzazione rapida.

[0.5, 1, 3SEC] : L'immagine catturata compare brevemente per il tempo impostato.



[Spegn. aut. No]

- Questa funzione spegne automaticamente la fotocamera dopo un certo periodo di tempo e serve ad evitare di consumare inutilmente la batteria.

● Sottomenu

[NO] : la funzione di spegnimento automatico è disabilitata.

[1, 3, 5, 10MIN] : la fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per il periodo di tempo specificato.



- L'impostazione di spegnimento automatico viene mantenuta anche in caso di sostituzione della batteria.
- Si noti che la funzione di spegnimento automatico è disattivata se la fotocamera è in modalità PC o Presentazione diapositive, durante la riproduzione di una registrazione vocale e di un filmato.

[SALVA LCD]

- Se la funzione [SALVA LCD] è attiva, la fotocamera non può eseguire nessuna operazione fino allo scadere del tempo indicato e il display LCD si spegnerà automaticamente.

● [Sottomenu [SALVA LCD]] :

[NO] : Il display LCD non si spegne.

[Sì] : Se si seleziona la funzione [SALVA LCD] e la fotocamera non viene messa in funzione per l'intervallo di tempo specificato (circa 30 secondi), la fotocamera passa automaticamente allo stato di inattività (monitor LCD: SPENTO, spia di stato della fotocamera: lampeggiante). Per usare di nuovo la fotocamera, premere uno dei pulsanti dell'apparecchio, ad eccezione del tasto di accensione.



INFORMAZIONI


- La funzione di spegnimento automatico viene mantenuta anche dopo la sostituzione della batteria o dopo averla collegata all'alimentatore.
- Se la fotocamera si trova in modalità PC/Stampante o Riproduzione, la funzione Salva LCD non è attivabile.

• Setup 2 ()

[Selezione del tipo di uscita video]

- Il segnale per i filmati in uscita dalla fotocamera può essere del tipo NTSC oppure PAL. La scelta dell'uscita video dipende dal tipo di apparecchio (monitor, televisore ecc.) al quale viene collegata la fotocamera. La modalità PAL è in grado di supportare esclusivamente BDGHI.

- Collegamento a un monitor esterno
- Quando, in modalità Registrazione o Riproduzione, si collega la fotocamera a un monitor esterno l'immagine (immagine fissa o filmato) dovrà essere guardata attraverso il monitor esterno perché il display LCD di sarà spento.



[Formattazione della scheda di memoria]

- Questa opzione viene utilizzato per formattare la scheda di memoria. Se si esegue il comando [FORMATTA], tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria, incluse quelle protette, verranno eliminate. Scaricare le immagini importanti nel PC prima di formattare la scheda di memoria.

● Sottomenu

[NO] : La scheda non verrà formattata.

Premere due volte il tasto menu per far scomparire i menu visualizzati.

[Sì] : Viene visualizzato il messaggio [ELABORAZIONE!] e la scheda di memoria viene formattata. Se la formattazione viene effettuata in modalità Riproduzione, viene visualizzato il messaggio [MANCA IMMAG.!).



Formattare la scheda di memoria con le seguenti schede :

- schede nuove o non formattate
- schede che contengono file che la fotocamera non è in grado di riconoscere oppure foto scattate con un'altra fotocamera.
- È opportuno formattare sempre la scheda di memoria prima di usare questa fotocamera. Se si inserisce una scheda di memoria che è già stata formattata con un'altra fotocamera, con un lettore di schede o con un PC si riceve il messaggio [ERRORE CARD!].

• Setup 2 ()

[Inizializzazione]

- Tutte le impostazioni dei menu e delle funzioni della fotocamera saranno riportate ai valori predefiniti. I valori relativi a DATA/ ORA, LINGUA e USCITA VIDEO, invece, non subiranno modifiche.

• Sottomenu

[NO] : Tutte le impostazioni non verranno riportate ai valori predefiniti.

[Si] : Tutte le impostazioni vengono riportate ai valori predefiniti.



[Selezione del tipo di batteria]

- Se è stato selezionato un determinato tipo di batteria, la fotocamera verrà ottimizzata in base ad esso.

Sottomenu [TIPO BATT.]: ALCALINA / Ni-MH



• Pulsante E (Effetti)

- Per mezzo di questo pulsante è possibile aggiungere effetti speciali alle immagini.
- Modalità Immagine fissa: È possibile selezionare il colore, l'editor di immagini e il menu Fun.
- Modalità Filmato: Dall'apposito menu è possibile impostare il colore scelto.

- Effetti disponibili, a seconda della modalità di registrazione
(O: Selezionabile X: Non selezionabile)

				A	S	M				
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O

INFORMAZIONI

- Questo pulsante non è attivo in modalità ASR, Registrazione voce e con alcune modalità di scena (Notte, Testo, Tramonto, Alba, Retroilluminazione, Fuochi d'artificio e Spiaggia e Neve).
- Se si seleziona uno dei seguenti menu (colore, editor immagini, Fun) gli effetti selezionati in precedenza verranno annullati automaticamente.
- L'impostazione Effetti speciali sarà mantenuta anche in caso di spegnimento della fotocamera. Per annullare l'effetto impostato, selezionare il sottomenu **NOR** nel menu Colore quindi scegliere sempre **OFF** nei restanti menu.

● Effetti speciali (Pulsante E) : Colore

- Utilizzando il processore digitale della fotocamera è possibile aggiungere effetti speciali alle immagini.

1. Premere il pulsante E in modalità registrazione.
2. Selezionare la scheda  premendo il pulsante Sinistra / Destra.



[Modalità Foto]



[Modalità Filmato]

3. Selezionare il sottomenu desiderato premendo il pulsante Su/ Giù, quindi premere il pulsante OK.

- [NOR]** : All'immagine non viene applicato alcun effetto.
- [BW]** : Le immagini catturate vengono archiviate in bianco e nero.
- [S]** : Le immagini acquisite vengono archiviate in tonalità seppia (colori intermedi tra bruno e giallo).
- [R]** : Le immagini acquisite vengono archiviate con una tonalità rossa.
- [G]** : Le immagini acquisite vengono archiviate con una tonalità verde.
- [B]** : Le immagini acquisite vengono archiviate con una tonalità blu.
- [N]** : Salva l'immagine in negativo.
- [C]** : L'immagine catturata sarà salvata nella tonalità RGB impostata.

4. Per acquisire un'immagine, premere il pulsante dell'otturatore.

- Colore personalizzato : L'utente può impostare i valori relativi al R(rosso), G(verde) e al B(blù).

- Pulsante Su / Giù: per selezionare R, G, B
- Pulsante Sinistra / Destra: per modificare i valori



• Effetti speciali (Pulsante E) : Editor di immagini

Saturazione

- È possibile modificare la saturazione delle immagini.
- Premere il pulsante E in una qualsiasi modalità (, **A**, **S**, **M**, , , , , ).




Selezionare il menu Saturazione () per far comparire la barra per la modifica della saturazione.



Barra per la modifica della saturazione

Modificare la saturazione a proprio piacimento, agendo sul pulsante sinistra / destra.




direzione + : per aumentare la saturazione
(il colore diventa più profondo)
direzione - : per diminuire la saturazione
(i colori diventano più tenui)



[Risultato finale]

Premere il pulsante di scatto e scattare la foto.



Premere il pulsante OK per confermare la saturazione impostata.

• Effetti speciali (Pulsante E) : Fun

Zone nitide


- È possibile mettere in evidenza il soggetto rispetto all'ambiente circostante. Il soggetto sarà nitido e messo a fuoco mentre il resto dell'ambiente resterà sfocato.
- Premere il pulsante E in una delle modalità disponibili (, **A** , **S** , **M** , , , , ,).



Selezionare il sottomenu desiderato con il pulsante Destra / Sinistra, quindi premere il pulsante OK.



Viene applicata la cornice preimpostata. Per acquisire un'immagine, premere il pulsante di scatto.



- Spostamento e modifica dell'inquadratura per la messa a fuoco
È possibile modificare l'inquadratura della messa a fuoco dopo aver selezionato un menu GAMMA.

1. Puntare la fotocamera verso il soggetto e comporre l'immagine utilizzando il monitor LCD.
2. Premere il pulsante +/-.
3. Il riquadro di messa a fuoco diventa bianco. Premere il pulsante Su/ Giù/ Sinistra/ Destra per spostare la posizione del riquadro di messa a fuoco.
4. Premere il pulsante +/- e la fotocamera è pronta per scattare. Per scattare una foto, premere il pulsante dell'otturatore.



Pressione del pulsante +/-

[Il riquadro è attivato]

Pressione del pulsante Su/ Giù/ Sinistra/ Destra



Pressione del pulsante +/-

[Dopo lo spostamento del riquadro]

• Effetti speciali (Pulsante E) : Fun

Ripresa composita

- È possibile combinare 2 -4 riprese diverse per ogni fermo immagine.
- Premere il pulsante E in una delle modalità disponibili (, **A** , **S** , **M** , , , ,).




Selezionare il sottomenu desiderato con il pulsante Destra/Sinistra, quindi premere il pulsante OK.

INFORMAZIONI

- Durante gli scatti composti è possibile utilizzare i seguenti pulsanti: flash, autoscatto, macro, memo vocale e zoom W/ T.
- Se durante gli scatti composti si preme il pulsante di riproduzione, si avvia la visualizzazione delle immagini salvate. Le immagini acquisite in precedenza saranno cancellate.
- Dopo l'ultimo scatto composito, premere il pulsante OK per avviare la registrazione del memo vocale.

※ Selezione di 2 scatti composte



Per salvare gli scatti composti, premere il pulsante OK dopo aver eseguito l'ultimo scatto.


• Effetti speciali (Pulsante E) : Fun

- Modifica di una parte dello scatto composito prima dell'ultimo scatto
Prima dell'ultimo scatto composito è possibile modificare una parte della composizione.
1. Pressione del pulsante +/-.
 2. L'immagine precedente verrà eliminata e viene visualizzata la nuova inquadratura. In presenza di immagini scattate precedentemente, premere di nuovo il pulsante +/- per eliminare di nuovo l'immagine precedente.



3. Premere il pulsante dell'otturatore per catturare una nuova immagine.

- Modifica di una parte dello scatto composito dopo l'ultimo scatto
1. Dopo l'ultimo scatto, verrà visualizzato un cursore con cui selezionare un'inquadratura. Premere il pulsante Su/ Giù/ Sinistra/ Destra per selezionare un'inquadratura.
 2. Premere il pulsante +/- per eliminare un'immagine. L'inquadratura composta verrà attivata.
 3. Premere il pulsante dell'otturatore. È possibile riprendere altre immagini usando il pulsante Su/ Giù/ Sinistra/ Destra o il pulsante +/-.
 4. Premere di nuovo il pulsante OK per archiviare l'immagine catturata.



• Effetti speciali (Pulsante E) : Fun


Cornice

- È possibile aggiungere 9 tipi di bordi a forma di cornice all'immagine fissa da catturare.
- Data e ora non vengono stampate sull'immagine archiviata se questa è stata scattata in modalità Cornice.
- Premere il pulsante E in una delle modalità disponibili (, **A**, **S**, **M**, , , , ).



Selezionare il sottomenu desiderato con il pulsante Destra/Sinistra, quindi premere il pulsante OK.

- **OFF** : La cornice della foto non verrà aggiunta.



La cornice selezionata viene applicata alle immagini. Premere il pulsante di scatto e scattare una foto.

• Pulsante +/-

- Il pulsante +/- consente di impostare i seguenti menu.

(O : Selezionabile, X : Non selezionabile)

			A	S	M		SCENE		Pagina
Formato	○	○	○	○	○	○	○	○	p.46
Qualità	○	○	○	○	○	○	○	○	p.46
Misurazione	X	○	○	○	○	X	X	○	p.47
Ripresa	X	○	○	○	○	○	*○	X	p.47
ISO	X	○	○	○	○	X	X	X	p.48
Bilanciamento del bianco	X	○	○	○	○	X	X	○	p.48
EV	X	○	○	○	X	X	X	X	p.49
STABILIZ	X	X	X	X	X	X	X	○	p.50

* Con talune modalità alcuni menu non risultano attivi. ().

- Uso del menu +/-

- Premere il pulsante +/- in una delle modalità disponibili
- Selezionare il sottomenu desiderato premendo il pulsante Su/ Giù fino a quando non compare il sottomenu nella parte in basso a sinistra del display LCD.



- Selezionare il sottomenu desiderato con il pulsante Destra/Sinistra, quindi premere il pulsante OK.



• Dimensione

- L'utente può selezionare la dimensione immagine appropriata per l'applicazione.

Modalità à Foto	Icona							
	Dimensione	3648 x 2736	3648 x 2432	3072 x 2304	3648 x 2052	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Modalità Filmato	Icona							
	Dimensione	800x592	720x480	640x480	320x240			



[Modo Foto]



[Modo FILMATO]


INFORMAZIONI

- Maggiore è la risoluzione e minore risulterà il numero di scatti disponibile, in quanto le immagini ad alta risoluzione richiedono una maggiore quantità di memoria rispetto a quelle a bassa risoluzione.

• Qualità / Velocità fotogrammi

- È possibile selezionare il livello di compressione appropriato per l'applicazione utilizzata per l'acquisizione di immagini. Maggiore è il livello di compressione e minore risulterà la qualità dell'immagine.

Modo	Modalità Foto			Modalità Filmato		
Icona						
Sottomenu	OTTIMA	BUONA	NORMALE	30FPS	20FPS	15FPS
Formato del file	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi



[Modo Foto]



[Modo FILMATO]

INFORMAZIONI

- Questo formato di file è conforme alla norma DCF (norma di progettazione per sistemi di file per fotocamere).
- JPEG : il formato JPEG è lo standard di compressione delle immagini messo a punto dal Joint Photographic Experts Group. Questo tipo di compressione si usa frequentemente per comprimere foto e immagini grafiche in quanto consente di comprimere i file in modo efficace senza danneggiare i dati.

Misurazione

- Se le condizioni di esposizione non sono ottimali, è possibile cambiare il tipo di misurazione in modo da ottenere immagini più definite e luminose.

- [MULTI] : L'esposizione viene calcolata in base alla media della luminosità riscontrata tra le varie parti dell'immagine. Con questo calcolo tuttavia si conferisce un maggior peso alle aree centrali dell'immagine rispetto a quelle periferiche. Questa opzione è adatta ad un utilizzo generico.



[Modo PROGRAMM.]

- [SPOT] : la luce viene tarata soltanto rispetto all'area che contiene la crocetta rossa, al centro dell'LCD. Utilizzare questo tipo di misurazione quando l'esposizione del soggetto in posizione centrale è corretta, indipendentemente dalla luce di sfondo.

※ Se il soggetto non si trova al centro dell'area di messa a fuoco, evitare di utilizzare la misurazione spot; in caso contrario si potrebbero ottenere immagini sovraesposte o sottoesposte. Meglio usare la funzione di compensazione dell'esposizione.

Ripresa continua


- L'utente può scegliere tra modalità continua e AEB (Bracketing automatico).

- [SINGOLA] : Scatta una sola foto.
- [WISE SHOT] : Vengono scattate due immagini contemporaneamente: una in modalità Flash di riempimento, l'altra in modalità ASR.

- [CONTINUA] : Le foto saranno scattate una dopo l'altra fino al rilascio del pulsante di scatto. La capacità di ripresa dipende dalla memoria.

- [AEB] : L'apparecchio scatta una sequenza di tre foto con valori di esposizione diversi: standard (0,0EV), foto sottoesposta (-1/3EV) e sovraesposta (+1/3EV).

- [CATT MOVIM] : Tenendo premuto il pulsante dell'otturatore vengono scattati 30 fotogrammi al secondo in ripresa continua. Al termine degli scatti, le immagini catturate in ripresa continua possono essere visionate sul display LCD. Il numero max di scatti è fissato in 30, con dimensione 1024X768 e qualità normale.



[Modo PROGRAMM.]

INFORMAZIONI

- Le alte risoluzioni e la qualità delle immagini aumentano il tempo di salvataggio e i tempi di inattività.
- La funzione Wise shot è attivabile unicamente dalla modalità ASR (p.16)
- Se si seleziona il sottomenu [CONTINUA], [AEB] oppure [CATT MOVIM] il flash si spegne automaticamente.
- Se in memoria sono disponibili meno di 3 foto, la ripresa AEB è disabilitata.
- Per le riprese in modalità AEB si consiglia di usare un cavalletto per risparmiare tempo nel salvataggio delle immagini ed evitare che le foto risultino sfocate.

ISO

- ISO : Quando si scattano foto è possibile selezionare la sensibilità ISO. La velocità, ovvero la sensibilità specifica alla luce, di una fotocamera è calcolata in ISO.

- AUTO

: La sensibilità della fotocamera varia automaticamente in base all'illuminazione o alla luminosità del soggetto.



- 80, 100, 200, 400, 800, 1600

: In condizioni di illuminazione costanti, è possibile aumentare la velocità dell'otturatore mediante l'incremento del valore della sensibilità ISO. Le immagini possono tuttavia risultare saturate. Maggiore è il valore ISO e maggiore sarà la sensibilità alla luce della fotocamera e, di conseguenza, maggiore risulterà la capacità di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione. L'aumento del valore ISO comporta tuttavia un maggiore livello di imperfezione, con conseguente aumento della grana dell'immagine.

Bilanciamento del bianco

- Il controllo del bilanciamento del bianco permette di regolare i colori per ottenere un effetto più naturale. Se è impostato un menu diverso da AWB, sarà possibile selezionare unicamente il menu Negativo.

AUTO

AWB : La fotocamera seleziona automaticamente le impostazioni corrette di bilanciamento del bianco, in base alle condizioni di illuminazione prevalenti.



LUCE DIUR.

☀ : Adatta alle riprese in esterni.

NUVOLOSO

☁ : Adatta a riprese con cielo nuvoloso e coperto.

Fluorescente H

💡 : Per riprese con luce fluorescente di tonalità più calda

Fluorescente L

💡 : Per riprese con luce fluorescente di color bianco freddo

TUNGSTENO

💡 : Adatta alle riprese con illuminazione al tungsteno (le normali lampadine).

PERSONALIZZATO

👤 : Consente all'utente di impostare il bilanciamento del bianco a seconda delle condizioni di ripresa.

A seconda delle condizioni di illuminazione, il colore delle foto potrebbe presentare una tonalità dominante.

● Bilanciamento del bianco

● Uso del bilanciamento del bianco personalizzato

Le impostazioni relative al bilanciamento del bianco possono variare leggermente a seconda dell'ambiente in cui si effettuano le riprese. Per selezionare l'impostazione di bilanciamento del bianco più appropriata per una determinata condizione di ripresa, impostare il valore personalizzato.

1. Nel menu del bilanciamento del bianco, selezionare la voce **PERSONALIZZATO** () e collocare un foglio bianco davanti alla fotocamera in modo che il monitor LCD mostri solo il bianco, quindi premere il pulsante dell'otturatore.



2. Pulsante OK: seleziona il bilanciamento personalizzato precedente

Pulsante otturatore : salva le nuove impostazioni

- Il valore personalizzato del bilanciamento del bianco viene applicato a partire dalla successiva foto scattata.
- Il bilanciamento del bianco configurato dall'utente resterà effettivo fino a quando non si sceglie un'altra configurazione.

● Compensazione dell'esposizione

- la fotocamera regola automaticamente l'esposizione in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente. Il pulsante +/- consente inoltre di selezionare il valore di esposizione.

● Compensazione dell'esposizione

1. Premere il pulsante +/-, quindi utilizzare i pulsanti SU/ GIÙ per selezionare l'icona della compensazione dell'esposizione (). Verrà visualizzata la barra del menu della compensazione dell'esposizione, come illustrato nella figura.



2. Utilizzare i pulsanti SINISTRA e DESTRA per impostare il fattore di compensazione dell'esposizione desiderato.
 3. Premere nuovamente il pulsante +/- . Il valore impostato viene salvato e la modalità di impostazione della compensazione dell'esposizione si chiude. Se si modifica il valore dell'esposizione, il relativo indicatore () verrà visualizzato nella parte inferiore del monitor LCD.
- ※ Un valore di compensazione dell'esposizione negativo provoca la riduzione dell'esposizione (sottoesposizione). Un valore di compensazione dell'esposizione positivo provoca l'aumento dell'esposizione (sovr'esposizione). In questo caso, il monitor LCD appare bianco o si ottengono foto sovraesposte.

• Stabilizzatore dell'inquadratura di un filmato

- Questa funzione aiuta a stabilizzare le immagini acquisite durante la registrazione di un filmato.

È possibile selezionare questo menu solo in modalità FILMATO.

-  : La funzione dello stabilizzatore delle inquadrature del filmato viene disattivata.
-  : Riduce le vibrazioni della fotocamera durante la registrazione di filmati. La gamma di inquadrature di registrazione si restringe rispetto a quando si seleziona il menu  e l'anteprima delle cornici potrebbe non apparire omogenea al momento della visualizzazione sul display LCD.



• Avvio della modalità Riproduzione

- Se la card di memoria è inserita nella fotocamera, tutte le funzioni dell'apparecchio vengono applicate esclusivamente alla card.
- Se la card di memoria non è presente nella fotocamera, tutte le funzioni dell'apparecchio vengono applicate esclusivamente alla memoria interna.
- Se si accende la fotocamera premendo il pulsante ACCENSIONE, è possibile premere il pulsante MODALITÀ RIPRODUZIONE una volta per passare alla modalità Riproduzione; per ritornare alla modalità Registrazione, premere di nuovo il pulsante.
- È possibile accendere l'apparecchio per mezzo del pulsante della modalità Riproduzione. La fotocamera si accende nella modalità Riproduzione. Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il tasto riproduzione.
- È inoltre possibile impostare la funzione della modalità RIPRODUZIONE servendosi dei pulsanti della fotocamera e del monitor LCD.

● Riproduzione di una foto

1. Selezionare la modalità RIPRODUZIONE premendo il pulsante corrispondente ().



2. Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine archiviata per ultima in memoria.



3. Selezionare l'immagine da rivedere premendo il pulsante SINISTRA/ DESTRA.

- ※ Premere e tenere premuto il pulsante Sinistra/ Destra per far avanzare velocemente le immagini riprodotte.



● Avvio della modalità Riproduzione

INFORMAZIONI

- Modalità Maniera : una pressione per più di 3 secondi sul pulsante che attiva la modalità Riproduzione disattiva il cicalino e il suono di avvio.
 - Premere leggermente il pulsante dell'otturatore nella modalità Riproduzione per passare alla modalità di ripresa impostata in quel momento.
-
- Riproduzione di un filmato
I passaggi 1-2 sono identici a quelli della riproduzione di una foto.
 - 3. Selezionare il filmato registrato quindi premere il pulsante Riproduzione/ Pausa per rivederlo.
 - Per sospendere la riproduzione del file di un filmato, premere di nuovo il pulsante RIPRODUZIONE/ PAUSA.
 - Per riprendere la visione del file del filmato registrato, premere di nuovo il pulsante RIPRODUZIONE/ PAUSA.
 - Per riavvolgere il filmato durante la riproduzione, premere il pulsante SINISTRA. Per l'avanzamento rapido del filmato, premere il pulsante DESTRA.
 - Per interrompere la riproduzione del filmato, premere il pulsante RIPRODUZIONE/ PAUSA, quindi premere il pulsante SINISTRA o DESTRA.



- Funzione cattura filmato : serve per catturare fotogrammi dal filmato.

- Registrazione di un filmato

Ripetere i passi 1~3 della riproduzione di filmati.

4. Premere il pulsante Riproduzione/ Pausa durante la riproduzione del filmato. Premere quindi il pulsante E.
5. Il filmato messo in pausa sarà salvato con un altro nome.

※ Il filmato catturato ha le stesse dimensioni del filmato originale the original movie clip.
(800X592, 720X480, 640X480, 320X240)



[Sospeso]



[Pressione del pulsante E]

● Avvio della modalità Riproduzione

● Riproduzione di una voce registrata

I passaggi 1-2 sono identici a quelli della riproduzione di una foto.

3. Selezionare il file e relativo alla registrazione vocale quindi premere il pulsante Riproduzione/ Pausa per risentirlo.

- Per sospendere la riproduzione di un file di una voce registrata, premere di nuovo il pulsante RIPRODUZIONE/ PAUSA.

- Per riprendere la riproduzione del file di una voce registrata, premere il pulsante RIPRODUZIONE/ PAUSA.

- Per riavvolgere il file di una voce registrata durante la riproduzione, premere il pulsante SINISTRA. Per l'avanzamento rapido del file, premere il pulsante DESTRA.

- Per interrompere la riproduzione del file di una voce registrata, premere il pulsante RIPRODUZIONE/ PAUSA, quindi premere il pulsante SINISTRA o DESTRA.



● Monitor LCD

■ Quando dal menu [INFO OSD] si seleziona [TUTTO], sul display compaiono tutte le informazioni sull'immagine visualizzata.



No.	Descrizione	Icona	Pagina
1	Icona della modalità Riproduzione		-
2	MEMO VOCE		p.23
3	PROTEZIONE		p.72
4	DPOF		p.73
5	Data della registrazione	2007/02/01	-
6	Dimensioni immagine	3648X2736 ~ 256X192	p.46
7	Flash	ON/OFF	p.26
8	Velocità otturatore	16 ~ 1/2000	p.16
9	Valore di apertura	F2.8 ~ F 11.7	p.15
10	ISO	80 ~ 1600	p.48
11	Batteria		p.10
12	Nome cartella e Nome file	100-0031	p.34
13	Indicatore scheda di memoria inserita		-

• Utilizzare i pulsanti per regolare la fotocamera

- Nella modalità Riproduzione, è possibile utilizzare i pulsanti presenti sulla fotocamera per impostare le funzioni della modalità Riproduzione in modo appropriato.

Pulsante Miniatura () / Ingrandimento ()

- L'utente può visualizzare più immagini contemporaneamente, ingrandire un'immagine selezionata e ritagliare e salvare l'area selezionata di un'immagine.
- Visualizzazione miniatura
 1. Premere il pulsante Miniatura mentre l'immagine viene visualizzata normalmente.
 2. La visualizzazione miniatura evidenzierà l'immagine visualizzata quando è stata selezionata la modalità Miniatura.
 3. Per spostarsi sull'immagine desiderata, premere il pulsante a 5 funzioni.
 4. Per visualizzare separatamente un'immagine, premere il pulsante Ingrandimento.



[Modalità di visualizzazione normale]

Pressione del pulsante
Miniatura ()

Pressione del pulsante
Ingrandimento ()

Immagine evidenziata




[Modalità di visualizzazione miniatura]

• Pulsante Miniatura () / Ingrandimento ()

- Ingrandimento delle immagini

1. Selezionare l'immagine da ingrandire e premere il pulsante Ingrandimento.
2. È possibile visualizzare parti diverse dell'immagine premendo il pulsante a 5 funzioni.
3. Per ripristinare l'immagine originale a formato intero, premere il pulsante Miniatura.
 - È possibile riconoscere se l'immagine visualizzata è ingrandita controllando l'indicatore di ingrandimento dell'immagine in basso a sinistra sul display LCD. (L'indicatore non viene visualizzato se l'immagine non è un ingrandimento). È inoltre possibile controllare l'area di ingrandimento.
 - I filmati e i file WAV non possono essere ingranditi.
 - Quando si ingrandisce un'immagine, se ne può ridurre la qualità.



● Pulsante Miniatura () / Ingrandimento ()

- Il tasso di ingrandimento massimo in proporzione alla dimensione dell'immagine.

Dimensione dell'immagine	10"	9"	7"	7"	5"	3"	
Max percentuale di ingrandimento	14.3x	14.3x	12.0x	14.3x	10.1x	8.0x	4.0x

- Rifilo : è possibile estrarre la parte desiderata dell'immagine per poi salvarla separatamente.
 1. Selezionare l'immagine da ingrandire e premere il pulsante Ingrandimento. Premere il pulsante MENU; verrà visualizzato un messaggio simile a quello illustrato di fianco.
 
 2. Selezionare il valore del sottomenu premendo il pulsante DESTRA/ SINISTRA, quindi premere il pulsante OK.
 - [NO] : Il menu di taglio scompare dallo schermo.
 - [SI] : L'immagine tagliata sarà salvata come nuovo file e visualizzata sullo schermo a cristalli liquidi.
- ※ Se lo spazio libero in memoria è insufficiente a salvare l'immagine estratta, non sarà possibile estrarre l'immagine.

● Pulsante Memo vocale () / Su

- Quando il menu è visualizzato sul monitor LCD, premere il pulsante SU per spostare il cursore verso l'alto.
- Quando il menu non è visualizzato sul monitor LCD, il pulsante SU funziona come pulsante per il memo vocale. L'utente può aggiungere l'audio a su una foto archiviata.
 - Aggiunta di un memo vocale a su una foto
 1. Premere il pulsante SINISTRA/ DESTRA per selezionare un'immagine alla quale si desidera aggiungere l'audio.
 2. Premere il pulsante Memo vocale (); verrà visualizzato l'apposito indicatore. La fotocamera è ora pronta per registrare un memo vocale.
 
 3. Premere il pulsante dell'otturatore per avviare la registrazione; la voce verrà registrata su una foto per 10 secondi. Durante la registrazione della voce, la finestra di stato corrispondente verrà visualizzata nel modo illustrato in figura.
 
 4. La registrazione può essere interrotta premendo di nuovo il pulsante dell'otturatore.

• Pulsante Memo vocale () / Su

5. Al termine della registrazione del memo vocale, sul monitor LCD verrà visualizzata l'icona ().
- Non è possibile registrare un memo vocale su un filmato o su un file audio.
 - Per una registrazione ottimale dell'audio, la distanza fra l'utente e la fotocamera (microfono) deve essere di 40 cm.
 - Il memo vocale sarà salvato in formato *.wav, ma avrà lo stesso nome file della foto a cui corrisponde.
 - Aggiungendo un nuovo memo vocale alla foto a cui è già associato un memo vocale, quest'ultimo verrà cancellato.



• Pulsante Riproduzione/ Pausa () / Giù

- Nella modalità Riproduzione, il pulsante RIPRODUZIONE/ PAUSA/ GIÙ funziona nel modo seguente :
 - Se il menu è visualizzato
Premere il pulsante GIÙ per spostarsi dal menu principale a un sottomenu oppure per spostare il cursore verso il basso nel sottomenu.
 - Se è in corso la riproduzione di una foto con un memo vocale, un file di una voce registrata o un filmato
In modalità Interruzione : Riproduce una foto con un memo vocale, un file di una voce registrata o un filmato.
Durante la riproduzione : Interrompe temporaneamente la riproduzione.
In modalità Pausa : Riprende la riproduzione



[La registrazione della voce si è interrotta.]



[La registrazione della voce è in corso.]



[La registrazione della voce è sospesa.]

• Effetti speciali (Pulsante E) : Ridimensionamento

- Modificare la risoluzione (formato) delle foto scattate. Selezionare [IMM. UTENTE.] () per salvare una foto come immagine di avvio. L'immagine ridimensionata avrà un nuovo nome di file.

1. Premere il tasto della modalità Riproduzione e premere il tasto E.
2. Premere il pulsante SINISTRA/DESTRA e selezionare la scheda menu [RIDIMENSIONA] ().
3. Per selezionare il sottomenu desiderato, premere i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante OK.



- Tipi di ridimensionamento dell'immagine

		Formato						
		10"		7"		5"	3"	
Menu Ridimensiona		O	X	X	X	X	X	X
		X	O	X	X	X	X	X
		O	X	O	X	X	X	X
		X	O	X	X	X	X	X
		X	X	X	O	X	X	X
		O	X	O	X	O	X	X
		X	O	X	X	X	X	X
		X	X	X	O	X	X	X
		O	X	O	X	O	O	X
		X	O	X	X	X	X	X
		X	X	X	O	X	X	X
		O	X	O	X	O	O	O

- Un'immagine di grande formato può essere ridotta a un formato inferiore, ma non viceversa.
- È possibile ridimensionare solo le immagini JPEG. I , di filmati (AVI) e di registrazione voce (WAV) non possono essere ridimensionati.
- È possibile modificare solo la risoluzione dei file compressi nel formato JPEG 4:2:2.
- L'immagine ridimensionata avrà un nuovo nome di file. Le immagini del tipo [IMM. UTENTE] non vengono memorizzate nella card di memoria bensì nella memoria interna.
- Se viene salvata una nuova immagine utente, quelle salvate in precedenza verranno cancellate.
- Se la memoria non ha una capacità sufficiente per archiviare l'immagine ridimensionata, sul monitor LCD verrà visualizzato il messaggio [MEMORIA PIENA!] e l'immagine ridimensionata non verrà archiviata.

• Effetti speciali (pulsante E): Rotazione di un'immagine

- È possibile ruotare le immagini memorizzate con diverse angolazioni. Al termine della riproduzione dell'immagine ruotata, questa verrà riportata alle condizioni originarie.

1. Premere il tasto della modalità Riproduzione e premere il tasto E.
2. Premere il pulsante SINISTRA/ DESTRA e selezionare la scheda menu [RUOTA] ().
3. Selezionare il sottomenu desiderato premendo il pulsante SU/ GIÙ.



[ : DESTRA (90°)]
: Ruota l'immagine in
senso orario



[ : SINISTRA (90°)]
: Ruota l'immagine in
senso antiorario



[ : 180°]
: Ruota l'immagine di
180 gradi



[ : ORIZZONTALE]
: ruota l'immagine
orizzontalmente



[ : VERTICALE]
: ruota l'immagine
verticalmente

4. Pressione del pulsante OK. L'immagine ruotata sarà salvata con un nuovo nome file e il menu scomparirà.

※ Se si visualizza l'immagine ruotata sul monitor LCD, sul lato destro e sinistro dell'immagine potrebbero apparire degli spazi vuoti.

• Effetti speciali (Pulsante E): Colore

- Per mezzo di questo pulsante è possibile aggiungere effetti speciali alle immagini.

1. Premere il tasto della modalità Riproduzione e premere il tasto E.
2. Selezionare la scheda () premendo il pulsante Sinistra / Destra.



3. Selezionare il sottomenu desiderato tenendo premuto il pulsante Su/Giù e premere il pulsante OK.

AW : l'immagine viene convertita in bianco e nero.

S : Le immagini catturate saranno archiviate con una tonalità seppia.
(colori intermedi tra bruno e giallo).

R : le immagini catturate vengono archiviate con una tonalità rossa.

G : le immagini catturate vengono archiviate con una tonalità verde.

B : le immagini catturate vengono archiviate con una tonalità blu.

N : salva l'immagine in negativo.

C : L'immagine catturata sarà salvata nella tonalità RGB impostata.

4. L'immagine modificata verrà salvata con un nuovo nome file.

• Effetti speciali (Pulsante E): Colore

- Colore personalizzato : L'utente può impostare i valori relativi al R(rosso), G(verde) e al B(blù).



- Pulsanti SU / GIÙ : per selezionare R, G, B
- Pulsante Sinistra / Destra : per modificare i valori

• Effetti speciali (Pulsante E): Colore speciale

Filtro colore

- mediante questo menu è possibile modificare le informazioni sul colore dell'immagine (tranne i colori base rosso, blu, verde e giallo) e trasformatli in bianco e nero.

1. Selezionare () premendo sul pulsante Su / Giù.



2. Premere OK per salvare l'immagine con un nuovo nome file.



• Effetti speciali (Pulsante E): Colore speciale

Maschera colore

- Con questo menu, l'utente può selezionare la parte che desidera mettere in risalto su un'immagine in bianco e nero.




Selezionare () per far comparire un segno per selezionare la parte.



Premere OK per impostare le dimensioni e la posizione della parte.



Pulsante W/T: Modifica della dimensione della parte



Pulsante a 5 funzioni Modifica della posizione



Immagine finale

Premere OK per salvare il file con un nuovo nome



Premere due volte il pulsante OK per visualizzare la maschera colore relativa all'immagine

● Effetti speciali (Pulsante E): Editor di immagini:

1. Premere il tasto della modalità Riproduzione e premere il tasto E.
2. Selezionare la scheda () premendo il pulsante Sinistra/Destra.

- Rimozione occhi rossi : l'effetto occhi rossi viene cancellato dall'immagine appena scattata.

1. Selezionare  agendo sul pulsante Su / Giù e il messaggio [ELABORAZIONE!] compare sul display.
2. Gli occhi rossi vengono rimossi. Premere OK per salvare l'immagine con un nuovo nome file.



- Controllo luminosità : Per modificare la luminosità delle immagini.

1. Selezionare  agendo sul pulsante Su / Giù fino a far comparire la barra di regolazione della luminosità.
2. Modificare la luminosità agendo sul pulsante Sinistra / Destra.
3. Premere il pulsante OK per salvare l'immagine con un nuovo nome file.



- Regolazione del contrasto: Per modificare il contrasto delle immagini.

1. Selezionare  agendo sul pulsante Su / Giù fino a far comparire la barra di regolazione della luminosità.
2. Modificare il contrasto agendo sul pulsante Sinistra / Destra.
3. Premere il pulsante OK per salvare l'immagine con un nuovo nome file.



- Regolazione della saturazione : Per modificare la saturazione delle immagini.

1. Selezionare  agendo sul pulsante Su / Giù fino a far comparire la barra di regolazione della luminosità.
2. Modificare la saturazione agendo sul pulsante Sinistra / Destra.
3. Premere il pulsante OK per salvare l'immagine con un nuovo nome file.



- Effetto antichizzato : È possibile dare alla foto un effetto antichizzato.

1. Selezionare  agendo sul pulsante Su / Giù.
2. Premere il pulsante OK per salvare l'immagine con un nuovo nome file.




• Effetti speciali (Pulsante E): Fun

I menu FUN possono essere selezionati con dimensioni immagini pari a 10M, 7M, 5M, 3M e 1M

Fumetto

- È possibile aggiungere una casella di testo su un'immagine per renderla simile ad un fumetto.



• Effetti speciali (Pulsante E): Fun

- Prima di salvare il fumetto, è possibile modificare l'immagine selezionata

1. Premere il pulsante +/- per cancellare le immagini in sequenza.
2. Premere OK button per selezionare le immagini.



3. dopo aver selezionato l'immagine, premere OK button per salvare l'immagine in un nuovo file.

※ Le immagini Fumetto sono di 1M.

Zone nitide

- È possibile mettere in evidenza il soggetto rispetto all'ambiente circostante. Il soggetto sarà nitido e messo a fuoco mentre il resto dell'ambiente resterà sfocato.



Selezionare il sottomenu desiderato con il pulsante Destra/Sinistra, quindi premere il pulsante OK.



[GAMMA 1]



[GAMMA 2]



[GAMMA 3]



[GAMMA 4]


● Effetti speciali (Pulsante E): Fun

- Spostamento e modifica dell'inquadratura per la messa a fuoco
È possibile modificare l'inquadratura della messa a fuoco dopo aver selezionato un menu [GAMMA].

1. Selezionare il sottomenu desiderato con il pulsante Destra/Sinistra, quindi premere il pulsante OK.
2. Spostare la cornice tramite il pulsante a 5 funzioni.
3. Premere OK per salvare il file con un nuovo nome.



Premere OK



[Il riquadro è attivato]

Premere il pulsante a
5 funzioni




Premere OK



[Dopo lo spostamento del
riquadro]

Immagine composita

- È possibile combinare 2 -4 riprese diverse per ogni fermo immagine.




Selezionare il sottomenu desiderato con il pulsante Destra/Sinistra, quindi premere il pulsante OK.

INFORMAZIONI

- Se durante l'editing si preme il pulsante di riproduzione oppure il pulsante di scatto, l'apparecchio esegue il comando corrispondente (riproduzione o scatto).


● Effetti speciali (Pulsante E): Fun

※ Selezione di 2 scatti composite



● Prima dell'ultimo scatto composite è possibile modificare una parte della composizione.

1. Premere il pulsante +/- per eliminare l'immagine precedente.
2. Premere OK per selezionare una nuova immagine.




3. Premere OK per selezionare una nuova immagine.


• Effetti speciali (Pulsante E): Fun

Cornice

- È possibile aggiungere 9 tipi di bordi a forma di cornice all'immagine fissa da catturare.
- Data e ora non vengono stampate sull'immagine archiviata è stata scattata in modalità Cornice.



- Selezionare il sottomenu desiderato agendo sui pulsanti Sinistra/ Destra quindi premere OK per salvare l'immagine in un nuovo file.



• Effetti speciali (Pulsante E): Fun

Adesivo

- E' possibile aggiungere degli adesivi all'immagine.




selezionare




Selezionare l'adesivo desiderato con il pulsante Destra / Sinistra, quindi premere il pulsante OK.



Selezionare la posizione dell'adesivo agendo sul pulsante a 5 funzioni



Selezionare un altro adesivo agendo sul pulsante Sinistra / Destra quindi premere OK



Aggiunta di un adesivo

Premere il pulsante +/-



Premere OK

Selezionare la posizione dell'adesivo agendo sul pulsante a 5 funzioni



Premere il pulsante OK per salvare la configurazione.



※ La dimensione delle immagini con adesivo è 1M.

● Pulsante Elimina ()

- Questo pulsante serve per eliminare i files archiviati nella memoria.

● Eliminazione di immagini in modalità Riproduzione

1. Selezionare l'immagine che si desidera eliminare premendo il pulsante SINISTRA/ DESTRA, quindi premere il pulsante ELIMINA ().



2. Sul monitor LCD verrà visualizzato un messaggio come quello riportato nell'illustrazione.



- Eliminazione istantanea dell'immagine visualizzata

Selezionare il menu desiderato agendo sul pulsante Su/Giù e premere OK

Se si seleziona [NO] : la cancellazione viene annullata


Se si seleziona [SI] : viene eliminata solo l'immagine visualizzata

- Eliminazione di immagini multiple

Pulsante T : mette un segno di spunta all'immagine da eliminare

Pulsante Sinistra / Destra : seleziona l'immagine da eliminare

Dopo aver completato la selezione, premere il tasto OK.



Se si seleziona [NO] : la cancellazione viene annullata

Se si seleziona [SI] : le immagini selezionate vengono eliminate



• Pulsante Elimina ()

- Eliminazione di immagini in modalità di visualizzazione miniature
 1. Utilizzare i pulsanti SU, GIÙ, SINISTRA e DESTRA per selezionare l'immagine che si desidera eliminare, quindi premere il pulsante ELIMINA ().
 2. Sul monitor LCD verrà visualizzato il messaggio riportato nell'illustrazione.
 3. Selezionare il valore del sottomenu premendo il pulsante DESTRA/ SINISTRA, quindi premere il pulsante OK.

Se si seleziona [NO] : l'operazione di cancellazione dell'immagine viene annullata.

Se si seleziona [SI] : le immagini selezionate vengono cancellate.



INFORMAZIONI

- Prima di eliminare immagini dalla fotocamera, proteggere o scaricare nel computer le immagini da conservare.

• Tasto Stampa ()

- Se si collega la fotocamera ad una stampante PictBridge, premendo questo pulsante si inviano direttamente le immagini alla stampa.



● Pulsante SINISTRA / DESTRA / MENU / OK

- I pulsanti SINISTRA/ DESTRA/ MENU/ OK consentono di attivare gli elementi seguenti.
- Pulsante SINISTRA : Quando il menù è visualizzato, premere il pulsante SINISTRA per selezionare la sezione menù a sinistra del cursore.
- Pulsante DESTRA : Quando il menù è visualizzato, premere il pulsante DESTRA per selezionare la sezione menù a destra del cursore.
- Pulsante MENU : Quando si preme il pulsante MENU, sul monitor LCD verrà visualizzato il menu della modalità Riproduzione. Premere di nuovo il pulsante per ritornare al display iniziale.
- Pulsante OK : Quando il menu è visualizzato sul monitor LCD, il pulsante OK serve per confermare i dati modificati per mezzo del pulsante a 5 funzioni.

● Impostazione della funzione di riproduzione per mezzo del monitor LCD

- Le funzioni della modalità RIPRODUZIONE possono essere modificate per mezzo del monitor LCD. Nella modalità di RIPRODUZIONE, premere il pulsante MENU per visualizzare il menu sul monitor LCD. Di seguito sono riportati i menu che possono essere impostati nella modalità RIPRODUZIONE. Per catturare un'immagine dopo aver configurato il menu Riproduzione, premere il pulsante della modalità RIPRODUZIONE oppure il pulsante dell'otturatore.

Scheda Menu	Menu principale	Sottomenu	Menu secondario	Pagina
PRESEN TAZIONE ()	MOSTRA	RIPROD. / RIP. R.	-	p.71
	INTERVALLO	1, 3, 5, 10 SEC	-	
	EFFETTO	NO	-	p.72
		EFFETTO1, 2, 3, Mix	-	
	AUDIO	NO / AUDIO 1, 2, 3	-	
RIPROD UZIONE ()	PROTEZIONE	SELEZIONA	SBLOCCA / BLOCCA	p.72
		TUTTE		
	CANCELLA	SELEZIONA	-	p.73
		TUTTE	NO / SÌ	
	DPOF	STANDARD	SELEZIONA / TUTTE / ANNULLA	p.73
		INDICE	NO / SÌ	
		DIMENSIONE	SELEZIONA / TUTTE / ANNULLA	
	COPIA	NO	-	p.75
		SÌ	-	
	INFO OSD	TUTTO	-	p.76
		BASE	-	
		NO	-	

● Impostazione della funzione di riproduzione per mezzo del monitor LCD

- Questo menu è disponibile se la fotocamera è collegata a una stampante che supporta PictBridge (connessione diretta alla fotocamera, modulo venduto separatamente) con un cavo USB.

Scheda Menu	Menu principale	Sottomenu	Menu secondario	Pagina
	IMMAGINI	UNA	-	p.78
		TUTTE	-	
	DIMENSIONE	TUTTE	-	p.78
		CARTOLINA	-	
		BIGLIETTO	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	LAYOUT	TUTTE	-	
		100%	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		INDICE	-	
	TIPO	TUTTE	-	
		NORMALE	-	
		FOTO	-	
		FOTOVEL.	-	

Scheda Menu	Menu principale	Sottomenu	Menu secondario	Pagina
	QUALITÀ	TUTTE	-	p.78
		BOZZA	-	
		NORMALE	-	
		ALTA	-	
	DATA	TUTTE	-	
		NO	-	
		SÌ	-	
	NOME FILE	TUTTE	-	
		NO	-	
		SÌ	-	
	REIMPOSTA	NO	-	p.79
		SÌ	-	

※ I menu sono soggetti a modifica senza preavviso.

● Avvio della presentazione ()

- Le immagini possono essere visualizzate ininterrottamente a intervalli predefiniti. La presentazione può essere visualizzata anche collegando la fotocamera ad un monitor esterno.

1. Premere il tasto della modalità Riproduzione e premere il tasto dei menu.
2. Premere il pulsante SINISTRA/DESTRA e selezionare la scheda menu [PRESENTAZIONE].

- Avvio della sequenza di foto: la sequenza di slide può essere avviata solo dal menu [MOSTRA].

1. Premere il pulsante Su/Giù per selezionare il menu [MOSTRA] quindi premere il pulsante OK.
2. Selezionare il sottomenu desiderato premendo il pulsante Su / Giù.

[RIPROD.] : la sequenza di foto viene ripetuta fino all'annullamento dell'operazione.

[RIP. R.] : la sequenza di slide si interrompe dopo un solo ciclo.

3. Premere il pulsante OK per avviare la presentazione.
 - Per sospendere la presentazione, premere di nuovo il pulsante RIPRODUZIONE / PAUSA.
 - Una nuova pressione del pulsante Riproduzione / Pausa farà ripartire la presentazione.
 - Per fermare la visualizzazione, premere ancora una volta il pulsante Riproduzione / Pausa ed in seguito premere il pulsante SINISTRA o DESTRA.



- Impostazione dell'intervallo di riproduzione : impostare l'intervallo di riproduzione della sequenza di foto.

1. Selezionare il menu [INTERVALLO] premendo il pulsante SU / GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA.
2. Utilizzare i pulsanti Su / Giù per selezionare l'intervallo desiderato.
3. Premere il pulsante OK per salvare la configurazione.



INFORMAZIONI

- Il tempo di caricamento dipende dalla dimensione e dalla qualità delle immagini.
- Durante la riproduzione della presentazione, viene visualizzata solo la prima frame di un file FILMATO.
- Durante la riproduzione della presentazione, il file della registrazione vocale non viene visualizzato.

• Avvio della presentazione ()

- Configurazione degli effetti per la presentazione delle foto
: è possibile utilizzare effetti speciali per la presentazione di foto.

1. Selezionare il sottomenu [EFFETTO] premendo il pulsante SU/GIÙ, quindi premere il pulsante OK.
2. Utilizzare il pulsante Su/ Giù per selezionare il tipo di effetto.

[NO] : visualizzazione normale.

[EFFETTO 1] : l'immagine viene visualizzata al rallentatore.

[EFFETTO 2] : l'immagine viene visualizzata al rallentatore dal centro verso l'esterno.

[EFFETTO 3] : l'immagine si sposta dalla parte superiore sinistra.

[Mix] : le immagini scorrono in modo irregolare

3. Premere il pulsante OK per confermare l'impostazione.



- Configurazione B.G.M : Impostazione della musica per la presentazione.

1. Selezionare il sottomenu [AUDIO] premendo il pulsante SU/GIÙ, quindi premere il pulsante OK.
2. Utilizzare i pulsanti Su/ Giù per selezionare l'intervallo desiderato.
3. Premere il pulsante OK per salvare la configurazione.



• Playback ()

Protezione di immagini

: Serve a proteggere fotografie specifiche dalla cancellazione accidentale (BLOCCA).

Serve inoltre per sbloccare immagini precedentemente protette (SBLOCCA).

1. Premere il pulsante SINISTRA/DESTRA e selezionare la scheda del menu [PROTEZIONE]. Premere quindi il tasto Destra.



2. Per selezionare il sottomenu desiderato, premere i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante OK.

[SELEZIONA] : Viene visualizzata la finestra in cui selezionare l'immagine da proteggere/ rilasciare.

- Su/ Giù/ Sinistra/ Destra : Selezionare un'immagine

- Pulsante di zoom W/T : Protegge / rilascia l'immagine

- Pulsante OK : Le modifiche verranno salvate e il menu scomparirà.

[TUTTE] : Protegge/rilascia tutte le immagini archiviate

- Se l'immagine è protetta, la relativa icona viene visualizzata sul monitor LCD. (Le immagini non protette sono prive di indicatore.)

- Se l'immagine è bloccata (modalità BLOCCO), essa sarà protetta dalla funzione di eliminazione o dalle funzioni [CANCELLA], ma non da quella [FORMATTA].



• Playback (▶)

Eliminazione di immagini

1. Premere il pulsante Sinistra / Destra e selezionare la scheda del menu [CANCELLA]. Premere quindi il tasto Destra.

2. Per selezionare il sottomenu desiderato, premere i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante OK.

[SELEZIONA] : Viene visualizzata la finestra in cui selezionare l'immagine da eliminare.

- Su/ Giù/ Sinistra/ Destra : Selezionare un'immagine

- Pulsante di zoom T: Selezionare l'immagine da eliminare. (Segno ✓)

- Pulsante OK : premere il pulsante OK per visualizzare il messaggio di conferma. Selezionare [SI] e premere il pulsante OK per cancellare le immagini contrassegnate dal simbolo .

[TUTTE] : Visualizza la finestra di conferma.

Selezionare il menu [SI] e premere il pulsante OK per cancellare tutte le immagini non protette. In assenza di immagini protette, verranno cancellate tutte le immagini e apparirà il messaggio [MANCA IMMAG.].

3. Dopo l'eliminazione, verrà ripristinata la schermata della modalità Riproduzione.



INFORMAZIONI

- Tra tutti i file non protetti archiviati nella della sottocartella DCIM della scheda di memoria saranno eliminati. Rammentare che in questo modo si eliminano definitivamente le immagini non protette. Prima di procedere all'eliminazione, archiviare le foto importanti nel computer. L'immagine di avvio viene memorizzata nella memoria interna della fotocamera (non nella scheda di memoria) e non verrà eliminata anche in caso di eliminazione di tutti i file presenti nella card di memoria.

DPOF

- Il formato DPOF (Digital Print Order Format) permette di incorporare informazioni per la stampa nella cartella MISC della card di memoria. Selezionare le foto da stampare e il numero di stampe da realizzare.
- Durante la riproduzione di un'immagine corredata di informazioni DPOF, sul monitor LCD verrà visualizzato l'indicatore DPOF. Le immagini possono poi essere stampate su stampanti DPOF e in un numero sempre crescente di laboratori fotografici.
- Questa funzione non è disponibile per i filmati e i file di registrazione voce.
- Quando si stampa in dimensioni reali una immagine Formato Wide, le zone laterali (8%) dell'immagine potrebbero risultare esterne all'area di stampa. Prima di lanciare la stampa controllare che la periferica preveda la stampa di immagini Formato Wide . Se la foto deve essere stampata da un laboratorio fotografico, chiedere espressamente che l'immagine venga stampata come immagine Formato Wide. (Alcuni laboratori potrebbero non essere in grado di stampare immagini Formato Wide).

• Playback (▶)

- Standard : Questa funzione permette di incorporare nelle immagini archiviate informazioni relative alla quantità di stampa.

1. Premere il pulsante Sinistra/Destra e selezionare la scheda del menu [DPOF]. Premere quindi il tasto Destra.
2. Premere nuovamente il pulsante Destra per far apparire il sottomenu [STANDARD].
3. Selezionare il sottomenu desiderato tenendo premuto il pulsante Su / Giù e premere il pulsante OK.

[SELEZIONA] : Viene visualizzata la finestra in cui selezionare l'immagine da stampare.

- Su/ Giù/ Sinistra/ Destra : selezionare un'immagine da stampare

- Pulsante di zoom W/T : selezionare il numero di stampe

[TUTTE] : configura il numero di stampe per tutte le immagini ad eccezione dei file di filmati

- Pulsante W/T: selezionare il numero di stampe

[ANNULLA] : annulla l'impostazione di stampa

4. Premere il pulsante OK per confermare l'impostazione. Se l'immagine contiene istruzioni DPOF, verrà visualizzato l'indicatore DPOF ().



- Indice. Le immagini (tranne che nel caso di filmati e file di una voce registrata) vengono stampate sotto forma di indice.

1. Premere il pulsante Sinistra/Destra e selezionare la scheda del menu [DPOF]. Premere quindi il tasto Destra.
2. Premere nuovamente il pulsante Destra per far apparire il sottomenu [INDICE].
3. Selezionare il sottomenu desiderato premendo il pulsante SU/GIÙ.

Se si seleziona [NO] : l'impostazione della stampa indicizzata viene cancellata.

Se si seleziona [Sì]: l'immagine verrà stampata in formato indice.

4. Premere il pulsante OK per confermare l'impostazione.



● Playback (▶)

■ Formato di stampa

: Quando si mandano in stampa immagini salvate sulla scheda di memoria, l'utente può indicare le dimensioni di stampa che preferisce. Il menu [FORMATO] è disponibile unicamente per stampanti compatibili con lo standard DPOF 1.1.

1. Premere il pulsante Sinistra/Destra e selezionare la scheda del menu [DPOF]. Premere quindi il tasto Destra.

2. Premere nuovamente il pulsante Destra per far apparire il sottomenu [DIMENSIONE].

3. Per selezionare il sottomenu desiderato, premere i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante OK. [SELEZIONA]

: Viene visualizzata la finestra dalla quale selezionare l'immagine da modificare.

- Su/Giù/Sinistra/Destra

: Selezionare un'immagine

- Pulsante di zoom W/T : Modifica il formato di stampa

- Pulsante OK : Le modifiche verranno salvate e il menu scomparirà.

[TUTTE] : Modifica il formato di stampa di tutte le immagini archiviate

- Pulsante W/T : Selezionare un formato di stampa

- Pulsante OK : Conferma l'impostazione modificata.
[ANNULLA] : annulla tutte le impostazioni relative al formato di stampa.

※ Menu secondario [DIMENSIONE] DPOF: ANNULLA, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



Copia

: Questa funzione consente di copiare i file d'immagine, i filmati e i file di registrazione voce nella scheda di memoria.

1. Selezionare la scheda di menu [COPIA]

premendo il pulsante Su/Giù. Premere quindi il tasto Destra.

2. Per selezionare il sottomenu desiderato, premere i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante OK.

- [NO] : annulla il comando "COPIA".

- [SI] : Dopo la visualizzazione del messaggio

[ELABORAZIONE!], tutte le immagini, i

filmati e i file di registrazione voce archiviati nella memoria interna vengono copiati nella scheda di memoria. Al termine della copia, la schermata ritorna al modo Riproduzione.



INFORMAZIONI

- A seconda della casa produttrice e del modello, la stampante può richiedere un tempo superiore per l'annullamento della stampa.

• Playback (▶)


INFORMAZIONI

- Se si seleziona questo menu senza aver prima inserito una scheda di memoria, verrà visualizzato il messaggio [INSERIRE CARD!].
- Se la scheda di memoria non contiene spazio sufficiente per copiare le immagini archiviate nella memoria interna (48MB), il comando [COPIA] copia solo parte delle immagini e viene visualizzato il messaggio [MEMORIA PIENA!]. Il sistema ritorna quindi alla modalità di riproduzione. Prima di inserire la scheda di memoria nella fotocamera, cancellare tutti i file superflui per liberare spazio.
- In caso di spostamento delle immagini archiviate nella memoria interna per mezzo del comando [COPIA], nella scheda verrà creato il numero successivo di nome di file per evitare doppioni.
 - Quando si seleziona il comando [REIMPOSTA] del menu di configurazione [FILE]
: i nomi dei file copiati iniziano a partire dall'ultimo nome di file memorizzato.
 - Quando si seleziona il comando [SERIE] del menu di configurazione [FILE]
: i nomi dei file copiati iniziano a partire dal nome dell'ultimo file acquisito.Dopo aver completato l'operazione [COPIA], sul monitor LCD viene visualizzata l'ultima immagine archiviata nell'ultima cartella copiata.

Info OSD

: È possibile controllare le informazioni di ripresa sull'immagine visualizzata.

1. Selezionare la scheda di menu [INFO OSD] premendo il pulsante Su/Giù. Premere quindi il tasto Destra.
2. Per selezionare il sottomenu desiderato, premere i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante OK.



[COMPLETA]



[DI BASE]



[OSD SPENTO]

● Pictbridge


- Tramite il cavo USB è possibile collegare la fotocamera ad una stampante che supporti PictBridge (venduto separatamente) e stampare direttamente le immagini salvate. I filmati e i file di una voce registrata non possono essere stampati.

- Impostazione collegamento ad una stampante

1. Collegare la fotocamera alla stampante tramite il cavo USB.
2. Selezionare il menu [STAMP.] premendo il pulsante Su/Giù, quindi premere OK.



- Collegamento della fotocamera a una stampante



- ※ Se il menu [USB] è impostato su [COMPUTER], non sarà possibile collegare una stampante Pictbridge alla fotocamera tramite il cavo USB utilizzando la voce [CONN. COMPUTER]. Se si preme il pulsante Stampa, alla comparsa del messaggio [CONN. STAMPANTE] sarà possibile collegare la periferica e utilizzare la modalità di stampa semplificata. In talune circostanze, a seconda della marca della stampante, il collegamento con la periferica potrebbe non andare a buon fine.

- Stampa semplificata

Quando si collega la fotocamera a una stampante nella modalità riproduzione, è possibile stampare un'immagine senza difficoltà.

- Se si preme il pulsante Stampa ()

: l'immagine visualizzata in quel momento verrà stampata con le impostazioni predefinite della stampante.

- Se si preme il pulsante Sinistra/ Destra

: verranno selezionate l'immagine precedente o successiva.



• PictBridge : Selezione di immagini

- È possibile selezionare le immagini da stampare anche se non sono consecutive

● Impostazione del numero di copie da stampare

1. Premere il pulsante Menu; verrà visualizzato il menu PictBridge.
2. Utilizzare i pulsanti Sinistra / Destra per selezionare la scheda menu [IMMAGINI].
3. Utilizzare i pulsanti Su / Giù per selezionare una sottomenu quindi premere OK.



- Selezionare [UNA] o [TUTTE]. Verrà visualizzata una schermata nella quale è possibile impostare il numero di copie da stampare come indicato.



[Quando si seleziona [UNA]]



[Quando si seleziona [TUTTE]]

- Premere il pulsante Su / Giù per selezionare il numero di stampe.
 - Se si seleziona [UNA] : Utilizzare i pulsanti Sinistra / Destra per selezionare un'altra immagine. Dopo aver selezionato le immagini, selezionare il numero di stampe.
 - Dopo aver impostato il numero di stampe, premere OK per salvare.
 - Premere il pulsante di scatto per ritornare al menu senza impostare il numero di stampe.
4. Premere il pulsante di Stampa () per stampare le immagini selezionate.

• PictBridge : Impostazioni di stampa

- È possibile selezionare i menu Dimensioni carta, Formato stampa, Tipo carta, Qualità stampa, Stampa data e Stampa nome file per le immagini stampate.

1. "Premere il pulsante Menu; verrà visualizzato il menu PictBridge."
2. Utilizzare i pulsanti Su/Giù per selezionare il menu desiderato quindi premere il pulsante Destra.
3. Utilizzare i pulsanti Su/Giù per selezionare il valore desiderato nel sottomenu, quindi premere OK.



Menu	Funzione	Sottomenu
DIMENSIONE	Impostazione delle dimensioni della carta di stampa	AUTO, CARTOLINA, BIGLIETTO, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Impostazione del numero di immagini da stampare su un foglio di carta	AUTO, 100%, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDICE
TIPO	Impostazione della qualità della carta di stampa	AUTO, NORMALE, FOTO, FOTOVEL.
QUALITÀ	Impostazione della qualità dell'immagine da stampare	AUTO, BOZZA, NORMALE, ALTA
DATA	Impostazione della stampa della data	AUTO, NO, SÌ
NOME FILE	Impostazione della stampa del nome file	AUTO, NO, SÌ

※ Alcune opzioni di menu non sono supportate da tutte le case produttrici e per tutti i modelli di stampante. Se l'opzione non è supportata, i menu vengono comunque visualizzati sullo schermo LCD ma non sono selezionabili.

• PictBridge : REIMPOSTA

- Inizializza le configurazioni modificate dall'utente.

1. Utilizzare i pulsanti Su / Giù per selezionare la voce [REIMPOSTA]. Premere quindi il tasto Destra.
2. Utilizzare i pulsanti Su/Giù per selezionare il valore desiderato nel sottomenu, quindi premere OK.



Se si seleziona [NO] : le impostazioni non verranno riportate ai valori iniziali.

Se si seleziona [Sì] : tutte le impostazioni relative alla stampa e all'immagine verranno riportate ai valori iniziali.

- ※ L'impostazione di stampa predefinita varia a seconda del modello di stampante utilizzato.

Per informazioni sull'impostazione predefinita della stampante, consultare il manuale d'istruzioni della stampante.

• Avvertenze

Osservare le seguenti precauzioni.

- L'unità contiene componenti elettronici di precisione. Non utilizzare o riporre l'unità:
 - In aree esposte a bruschi sbalzi di temperatura e di umidità.
 - In aree polverose o sporche.
 - In aree esposte a luce solare diretta o all'interno di veicoli esposti al sole.
 - In ambienti con elevati campi magnetici o vibrazioni eccessive.
 - In aree con esplosivi o materiali altamente infiammabili.
- Non lasciare la fotocamera in luoghi esposti alla polvere, a sostanze chimiche (come naftalina o antitarne), ad alta temperatura o a umidità elevata. Quando si prevede di non usare la fotocamera per un periodo di tempo prolungato, conservare l'apparecchio insieme a gel di silice in una confezione sigillata ermeticamente.
- La sabbia è particolarmente dannosa per le fotocamere.
 - Evitare il contatto dell'unità con la sabbia quando si utilizza la fotocamera in spiaggia o in altre aree caratterizzate dalla presenza di sabbia.
 - Le particelle di sabbia possono provocare gravi danni alla fotocamera.
- Maneggiamento della fotocamera
 - Non far cadere la fotocamera e non sottoporla a forti colpi o vibrazioni.
 - Evitare che il monitor LCD di grandi dimensioni subisca colpi. Quando non si usa la fotocamera, conservarla nell'apposita custodia.
 - Durante le riprese, evitare di ostruire l'obiettivo o il flash.
 - Questo apparecchio fotografico non è impermeabile. Per evitare scosse elettriche, si consiglia di non toccare o utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
 - Se si utilizza questo apparecchio in posti che sono in prossimità di acqua, alla spiaggia o in piscina, evitate il contatto con l'acqua o con la sabbia. Questo per evitare di rompere o danneggiare in modo permanente l'apparecchio.

● Avvertenze

- Gli sbalzi di temperatura possono provocare problemi alla fotocamera.
 - Se la fotocamera viene trasferita da un ambiente freddo a uno caldo-umido, nei delicati circuiti elettronici può formarsi della condensa. In tal caso, spegnere la fotocamera e attendere almeno 1 ora fino alla scomparsa di tutta la condensa. Nella card di memoria possono formarsi accumuli di condensa. Se ciò dovesse avvenire, spegnere la fotocamera e rimuovere la card di memoria.
- Attendere fino alla scomparsa della condensa.
 - Se l'obiettivo è esposto a luce solare diretta, il sensore immagine potrebbe deteriorarsi o macchiarsi.
 - Prestare attenzione a non lasciare impronte o impurità sulla superficie dell'obiettivo.
- Se la fotocamera digitale non viene utilizzata per lunghi periodi, esiste il rischio di scariche elettriche. Si consiglia di togliere le batterie e la card di memoria in caso di inutilizzo prolungato.
- Se la fotocamera è esposta a interferenze elettroniche, l'apparecchio si spegne automaticamente per proteggere la card di memoria.
- Manutenzione della fotocamera
 - Usare una spazzolina morbida (acquistabile nei negozi specializzati) per pulire delicatamente l'obiettivo e i gruppi LCD. Se la spazzolina non è sufficiente, utilizzare la carta per la pulizia dell'obiettivo e l'apposito liquido. Pulire il corpo della fotocamera con un panno morbido. Evitare che la fotocamera entri a contatto con sostanze solventi (benzolo, insetticidi, diluenti ecc). Tali sostanze potrebbero danneggiare la struttura esterna della fotocamera e alterarne le prestazioni. Maneggiare con delicatezza l'apparecchio per evitare di danneggiare il pannello LCD. Evitare di provocare danni e conservare sempre la fotocamera nella custodia protettiva quando non si utilizza l'apparecchio.
- Non cercare di smontare o di modificare la fotocamera.
- In determinate circostanze, le cariche elettrostatiche possono provocare l'accensione del flash. Il fenomeno non provoca danni alla fotocamera e non costituisce un funzionamento difettoso.
- Durante il caricamento e lo scaricamento delle immagini, il trasferimento dei dati può essere alterato dalle cariche elettrostatiche. In tal caso, disinserire e reinserire il cavo USB prima di effettuare un nuovo trasferimento dei dati.
- Prima di un avvenimento importante o di partire per un viaggio, si consiglia di verificare le condizioni dell'apparecchio fotografico.
 - Scattare una fotografia per verificare le condizioni dell'apparecchio e premunirsi di batterie supplementari.
 - La Samsung non può essere ritenuta responsabile per le conseguenze dovute al funzionamento scorretto dell'apparecchio fotografico.

• Indicatore di avvertenze

- Sul display LCD vengono visualizzate varie avvertenze

ERRORE CARD!

- Errore della card di memoria
 - Accendere e riaccendere la fotocamera
 - Inserire di nuovo la card di memoria
 - Inserire la card di memoria e formattarla (p.37)

CARD BLOCCATA!

- La card di memoria è bloccata
 - Scheda SD/SDHC : far scorrere la linguetta di protezione dalla scrittura posta nella parte superiore della card di memoria

INSERIRE CARD!

- Non è stata inserita alcuna card di memoria
 - Inserire di nuovo la card di memoria
 - Accendere e riaccendere la fotocamera

MANCA IMMAG.

- La card di memoria non contiene immagini
 - Riprendere le immagini
 - Inserire una card di memoria contenente alcune immagini

ERRORE FILE!

- Errore file
 - Formattare la card di memoria
- Errore di card
 - Rivolgersi a un centro di assistenza fotocamera

BATTERIA SCARICA!

- Le batterie sono semiscariche
 - Inserire batterie nuove.

LUCE SCARSA!

- Quando si scattano foto in luoghi con poca luce
 - Scattare foto nella modalità Fotografia con flash.

• Prima di rivolgersi a un centro di assistenza

- Controllare quanto segue

La fotocamera non si accende

- Le batterie sono semiscariche
 - Inserire batterie nuove. (p.10)
- Le batterie sono state inserite in modo non corretto invertendo le polarità
 - Inserire le batterie tenendo conto della polarità (+/-)

L'alimentazione della fotocamera viene interrotta durante l'utilizzo

- Le batterie sono totalmente scariche
 - Inserire batterie nuove.
- La fotocamera si spegne automaticamente
 - Accendere di nuovo la fotocamera.

• Prima di rivolgersi a un centro di assistenza

Le batterie si scaricano rapidamente

- La fotocamera viene utilizzata a basse temperature
 - Mantenere la fotocamera a temperature medie (sotto un cappotto o una giacca) ed estrarla solo al momento di scattare le foto

La fotocamera non scatta nessuna foto quando si preme il pulsante dell'otturatore

- La memoria non ha una sufficiente capacità
 - Eliminare i file d'immagine superflui
- La card di memoria non è stata formattata
 - Formattare la card di memoria (p.37)
- La card di memoria è esaurita
 - Inserire una nuova card di memoria
- La card di memoria è bloccata
 - consultare le indicazioni relative al messaggio di errore
[CARD BLOCCATA!]
- La fotocamera è spenta
 - Accendere la fotocamera
- La batteria è scarica
 - Inserire batterie nuove. (p.10).
- Le batterie sono state inserite in modo non corretto invertendo le polarità
 - Inserire le batterie tenendo conto della polarità (+, -)

La fotocamera smette improvvisamente di funzionare

- L'arresto della fotocamera è dovuto a un funzionamento difettoso
 - Estrarre/reinserire le batterie e accendere la fotocamera

Le immagini sono poco chiare

- È stata scattata una foto del soggetto senza impostare la modalità Macro corretta
 - Per ottenere un'immagine nitida, selezionare una modalità Macro adatta.
- La foto è stata scattata fuori dal raggio d'azione del flash
 - Scattare la foto entro il raggio d'azione del flash
- L'obiettivo è macchiato o sporco
 - Pulire l'obiettivo

Il flash non si illumina

- È stata selezionata la modalità Flash spento
 - Disattivare la modalità flash spento
- Non è possibile usare il flash nella modalità Fotocamera
 - Fare riferimento alle istruzioni relative al FLASH (p.27)

Sulla foto compaiono data e ora errate

- Data e ora non sono state impostate correttamente oppure la fotocamera ha adottato le impostazioni predefinite
 - Impostare data e ora correttamente

Il pulsante della fotocamera non funziona

- La fotocamera funziona male
 - Estrarre/reinserire le batterie e accendere la fotocamera

Si è verificato un errore della card mentre la card di memoria è inserita nella fotocamera

- Formattazione errata della card di memoria
 - Riformattare la card di memoria

Non si riesce a rivedere in riproduzione le immagini

- Il nome file non è corretto (è stato violato il formato DCF)
 - Non modificare il nome del file immagine

• Prima di rivolgersi a un centro di assistenza

Il colore dell'immagine è diverso da quello della scena originale

- Il bilanciamento del bianco o l'impostazione dell'effetto non sono corretti
→ Selezionare un bilanciamento del bianco e un effetto appropriati

Le foto sono troppo chiare

- L'esposizione è eccessiva
→ Reimpostare la compensazione dell'esposizione

Sul monitor esterno non compare nessuna immagine

- Il monitor esterno non è collegato alla fotocamera
→ Controllare i cavi di collegamento
- La card di memoria contiene file non corretti
→ Inserire una card di memoria con i file corretti

Quando si utilizza Gestione risorse del PC, il file [Disco rimovibile] non compare

- Il cavo non è stato collegato correttamente
→ Controllare il collegamento
- La fotocamera è spenta
→ Accendere la fotocamera
- Il sistema operativo non è del tipo 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.2 - 10.3. In alternativa, il PC non supporta l'USB
→ Installare Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.2 - 10.3 su un PC che supporti la tecnologia USB
- Il driver della fotocamera non è installato
→ Installare il [Driver di archiviazione USB]

• Specifiche

Sensore immagini

- Tipo : Sensore CCD da 1/1,8"
- Pixel effettivi : Circa 10,1 megapixel
- Pixel totali : Circa 10,3 megapixel

Obiettivo

- Lunghezza focale : Obiettivo SHD f = 7,8 – 39 mm (equivalente pellicola da 35 mm: 38 - 190 mm)
- N. F. : Grandangolo : 2.8 ~ 7.4
Teleobiettivo : 4.5 ~ 11.7
- Zoom digitale : • Modalità Immagine fissa : 1,0X - 5,0X
• Modalità di riproduzione : 1,0X - 14,3X
(a seconda delle dimensioni dell'immagine)

Monitor LCD

LCD TFT a colori da 3 pollici (230.000 punti)

Messa a fuoco

- Tipo : Autofocus TTL, (AF Multiplo, AF Centrato, Riconoscimento del volto AF)
- Gamma

	Grandangolo	Teleobiettivo
Normale	80cm ~ infinito	1.5m ~ infinito
Macro	10cm ~ 80cm	50cm ~ 1.5m
Macro automatica	1cm~10cm (Solo grandangolo)	
Super macro	10cm ~ infinito	50cm ~ infinito
Messa a fuoco manuale	1cm ~ infinito	50cm ~ infinito

Otturatore

- Velocità : 1 - 1/2000 sec (Manuale: 16 - 1/2000 sec.)

Esposizione

- Controllo : programmata e AE
- Misurazione : Multi, Spot, Riconoscimento del volto
- Compensazione : ± 2 EV (incrementi di 1/3 EV)
- Equivalente ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Flash

- Modalità : Auto, Auto e Riduzione occhi rossi, Flash di riempimento, Sincronizzazione lenta, Flash spento

• Specifiche

- Gamma : Grandangolo: 0,2 m - 3,0 m,
Teleobiettivo: 0,4 m - 2,5 m (ISO AUTO)
- Tempo di ricarica : Circa 5 sec.

Nitidezza +LEGGERA, LEGGERA, NORMALE, FORTE, +FORTE

Effetto Normale, B&N, Seppia, Rosso, Verde, Blu, Negativo,
Impostazioni personalizzate

Bilanciamento del bianco

Automatico, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente H,
Fluorescente L, Tungsteno, Personalizzato

Registrazione voce

Registrazione voce (max. 10 ore)
Memo vocale su immagine fissa (max. 10 sec.)

Stampigliatura della data

Spento, Data, Data e Ora (selezionabile dall'utente)

Ripresa

- Immagine fissa :
 - Modalità: Auto, Programmata, A, S, M, ASR, Scene
 - Scene: Notte, Ritratto, Bambini, Paesaggio, Primopiano, Testo, Tramonto, Alba, Retroilluminazione, Fuochi artificiali, Spiaggia e Neve
 - Ripresa: Singola, Wise shot, Continua, AEB, Catt movim
 - Timer automatico: a 2 sec, a 10 sec, autoscatto doppio (a 10 e a 2 sec)
- Filmato :
 - Con audio (tempo di registrazione: dipende dalla capacità della memoria)
 - ※ La dimensione massima di un filmato è di 2GB
 - Dimensione : 800X592, 720X480, 640X480, 320X240
 - ※ L'opzione 30 FPS non può essere usata con dimensioni 800X592.

- Velocità fotogrammi : 30 fps, 20fps, 15 fps
- Zoom ottico : Max. 5X
- Stabilizzatore di filmati
- Editing filmati (incorporato) : pausa durante la registrazione, cattura di fermi immagine, regolazione temp

Archiviazione

- Supporti :
 - Memoria interna : circa 48MB di memoria flash
 - Memoria esterna : scheda MMC/SD (fino ad 2GB garantito) scheda SDHC (fino ad 4GB garantito)
 - ※ A seconda del produttore e della tipologia, alcune schede potrebbero non risultare compatibili con questa fotocamera.
- Formato file :
 - Immagine fissa : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
 - Filmato: AVI (MPEG-4)
 - Audio: WAV
- Dimensione immagini

10"	9"	7"	7"	5"	3"	1"
3648 x 2736	3648 x 2432	3072 x 2304	3648 x 2052	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768

- Capacità (256 MB MMC)

10"	9"	7"	7"	5"	3"	1"
48	53	67	67	95	150	558
94	104	128	128	183	284	868
109	151	197	197	269	400	1041

- ※ Le cifre riportate si riferiscono a misurazioni effettuate secondo gli standard Samsung e possono pertanto variare a seconda delle condizioni di ripresa e delle impostazioni della fotocamera.

• Specifiche

- Pulsante "E"**
- Colore, Regolazione immagine, Fun (Alteluci, Composite, Cornice)
 - Modifica : Ridimensionamento, rotazione, applicazione colore, colore speciale, regolazione immagine (Correzione occhi rossi, luminosità, contrasto, saturazione, aggiunta di rumore), Fun (Fumetto, Alteluci, Composite, Cornice, Adesivo)

Riproduzione immagini

- Immagine singola, Miniature, Visualizzazione foto in sequenza, Filmato

Interfaccia

- Connettore uscita digitale : USB 2.0 a piena velocità
- Audio : Mono
- Uscita video : NTSC, PAL (selezionabile dall'utente)

Sorgente di alimentazione

- Batterie primarie: 2 batterie alcaline AA
- Batteria ricaricabile (opzionale) KIT SNB-2512B (Batteria & Caricatore 2xAA Ni-MH)
- ※ La batteria inclusa varia a seconda dell'area di vendita.

Dimensioni (LxHxP)

104,5x 64,2x 25,5 mm (parti sporgenti escluse)

Peso

Circa 205g (senza batterie e scheda)

Temperatura di esercizio

0 ~ 40°C

Umidità di esercizio

5 ~ 85%

Software

Digimax Master, Adobe Reader

※ Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

※ Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi detentori.

• Note relative al software

Prima dell'uso leggere attentamente il manuale di istruzioni.

- Il software in dotazione è un driver per fotocamere e un software per la modifica delle immagini in ambiente Windows.
- La riproduzione del software (in tutto o in parte) e del manuale d'uso è severamente vietata.
- I copyright per il software vengono concessi in licenza per l'uso esclusivo con una fotocamera.
- Nell'improbabile eventualità di un difetto di fabbricazione, Samsung provvederà alla riparazione o alla sostituzione della fotocamera. Samsung non sarà tuttavia responsabile in alcun modo di danni provocati dall'uso improprio dell'apparecchio.
- La garanzia Samsung non copre l'utilizzo di PC assemblati a mano o di PC e O/S non garantiti dalla casa produttrice.
- Per poter leggere questo manuale, è necessaria una conoscenza minima dei computer e dei sistemi operativi (O/S).

• Requisiti di sistema

Per Windows	Per Machintosh
PC con processore superiore a Pentium II 450MHz(consigliato: Pentium 700MHz)	Power Mac G3 o superiore
Windows 98SE / 2000 / ME / XP / Vista	Mac OS 9.2 -10.3
Minimo 64 MB di RAM	Minimo 64 MB di RAM
200 MB di spazio disponibile sul disco fisso	110 MB di spazio disponibile sul disco fisso
Porta USB	Porta USB
Unità CD-ROM	Unità CD-ROM
Monitor a colori 16 bit 1024x768 pixel (consigliato: monitor a colori 24 bit) Microsoft DirectX 9.0C	

• Informazioni sul software

Dopo aver inserito il CD-ROM fornito con la fotocamera nell'apposita unità di lettura, la seguente finestra dovrebbe aprirsi automaticamente.



Prima di collegare la fotocamera al PC, è necessario installare il driver della fotocamera.

※ Le schermate illustrate nel presente manuale fanno riferimento alla versione inglese di Windows.

■ Driver fotocamera : abilita il trasferimento dell'immagine dalla fotocamera al PC.

Questa fotocamera utilizza il driver di archiviazione USB. È possibile utilizzare la fotocamera come lettore di schede USB. Dopo aver installato il driver ed effettuato il collegamento fra fotocamera e PC, è possibile visualizzare il [Removable Disk] in [Windows Explorer] o in [My computer]. Il driver di archiviazione USB è fornito solo per ambiente Windows. Il CD dell'applicazione non contiene un driver USB per il MAC. La fotocamera può comunque essere utilizzata con i sistemi operativi Mac OS 9.2 ~ 10.3.

■ Digimax Master : software multimediale all-in-one.

Con Digimax Master sarà possibile scaricare, visualizzare, modificare e salvare le immagini digitali e filmati. Questo software è compatibile unicamente con piattaforme Windows.

INFORMAZIONI

- Assicurarsi di controllare i requisiti di sistema prima di installare il driver.
- A seconda della capacità del computer, l'esecuzione del programma di installazione automatica richiederà 5 ~ 10 secondi. Se il frame non viene visualizzato, eseguire [Windows Explorer] e selezionare [Samsung.exe] nella directory principale CD-ROM.

• Configurare il software

- Per utilizzare questa fotocamera con un PC, è necessario dapprima installare il software di gestione. Al termine dell'installazione, le immagini salvate sulla fotocamera potranno essere trasferite sul PC e modificate con un programma di editing delle immagini.
- Visitare il sito Web Samsung.

<http://www.samsungcamera.com> : Inglese



<http://www.samsungcamera.co.kr> : Coreano

1. Comparare la finestra di avvio automatico.
Fare clic sulla voce [Install] (Installa).



• Configurare il software

2. Installare le DirectX necessarie e il programma Digimax Master selezionando uno dei pulsanti visualizzati sul display. Se sul computer risulta installata una versione superiore di DirectX, non sarà possibile effettuare una successiva installazione.



• Configurare il software

3. Dopo aver riavviato il computer, collegare il PC e la fotocamera tramite il cavo USB.

4. Accendere la fotocamera. Quando compare la finestra della procedura guidata [Found New Hardware Wizard] (Trovato un nuovo hardware) il computer è pronto a riconoscere la fotocamera.

※ Se il sistema operativo è Windows XP, si aprirà anche il programma di visualizzazioni immagini. Se compare la finestra di download di Digimax Master, significa che il driver della fotocamera è stato impostato correttamente.



INFORMAZIONI

- Se sul computer è stato installato il driver specifico della fotocamera, la finestra [Found New Hardware Wizard] (Trovato nuovo hardware) potrebbe non comparire.
- Nei sistemi operativi Windows 98SE, la finestra di dialogo Trovato nuovo hardware si apre e chiede all'utente di rintracciare il file del driver. In tal caso, dal CD in dotazione scegliere la voce "Driver USB". (Windows 98SE).
- I documenti PDF relativi ai manuali utente sono inclusi nel CD-ROM in dotazione. Per ricercare un argomento nei file PDF, utilizzare la funzione Cerca di Windows. Per poter aprire i file PDF, è necessario installare Adobe Reader (anch'esso incluso nel CD-ROM in dotazione).
- Per installare Adobe Reader 6.0.1, sul computer deve essere installato Internet Explorer 5.01 o successivo. Visitare il sito "www.microsoft.com" per aggiornare all'ultima versione di Internet Explorer.

• Avvio in modalità PC

- Si connette il cavo USB alla corrispondente porta USB sul PC poi si accendere la fotocamera, questa si presenterà automaticamente in modalità "collegamento PC".
- In questa modalità, è possibile scaricare sul PC le immagini contenute della fotocamera attraverso il cavo USB.
- Quando l'apparecchio è in modalità PC il display LCD è sempre spento.


■ Impostazioni per la connessione

1. Accendere la fotocamera
2. Collegare la fotocamera al computer per mezzo del cavo USB in dotazione.
3. Accendere il computer per permettergli di rilevare la presenza della fotocamera.
4. External device selection menu will display on the LCD monitor.
5. Selezionare [COMPUTER] premendo il pulsante Su/ Giù, quindi premere OK.



• Avvio in modalità PC

- Collegare la fotocamera ad un PC



※ Se l'utente ha selezionato [STAMP.] al punto 5, quando si collega la fotocamera alla stampante verrà visualizzato il messaggio [CONN. STAMPANTE] e non sarà possibile stabilire la connessione. In tal caso, scollegare il cavo USB ed eseguire la procedura dal punto 2 in avanti.

- Scollegare la fotocamera dal computer :
Per informazioni consultare pag. 89 (Rimozione del disco rimovibile).

- Download delle immagini archiviate

È possibile scaricare le immagini fisse archiviate nella fotocamera nel disco rigido del PC e stamparle, oppure utilizzare un software di elaborazione di immagini per modificarle.

1. Collegare la fotocamera al PC per mezzo del cavo USB.
2. Nel desktop del computer, selezionare [My computer] e fare doppio clic su [Removable Disk → DCIM → 100SSCAM].
I file d'immagine verranno visualizzati.



3. Selezionare un'immagine e premere il pulsante destro del mouse.



4. Verrà visualizzato un menu a comparsa.
Fare clic sul menu [Cut] o [Copy].
- [Cut] : taglia il file selezionato.
- [Copy] : copia i file.



5. Fare clic sulla cartella nella quale si desidera incollare il file.

● Avvio in modalità PC

6. Premere il pulsante destro del mouse; verrà visualizzato un menu a comparsa.
Fare clic su [Paste].



7. Un file d'immagine viene trasferito dalla fotocamera al PC.



- Utilizzando [Digimax Master] è possibile visualizzare le immagini archiviate in memoria direttamente sul monitor del PC, nonché copiare o spostare i file d'immagine.

ATTENZIONE

- Raccomandiamo di copiare sempre le immagini sul PC per visualizzarle. Aprire le immagini direttamente dal disco estraibile potrebbe dar luogo a disconnessioni inaspettate.
- Quando si carica sul disco estraibile un'immagine che non è stata scattata con questa fotocamera sul monitor LCD comparirà il messaggio [ERRORE FILE!] e l'immagine non potrà essere visualizzata in modalità MINIATURA.

● Rimozione del disco rimovibile

■ Windows 98SE

1. Controllare se la fotocamera e il PC stanno trasferendo un file. Se la spia della messa a fuoco automatica lampeggia, attendere che si spenga.
2. Staccare il cavo USB.

■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(A seconda del sistema operativo Windows utilizzato, le illustrazioni potrebbero variare rispetto alle schermate effettivamente visualizzate.)

1. Controllare se la fotocamera e il PC stanno trasferendo un file. Se la spia della messa a fuoco automatica lampeggia, attendere che si spenga.
2. Fare doppio clic sull'icona [Unplug or Eject Hardware] nella barra delle applicazioni.



[Doppio clic]

3. La finestra [Unplug or Eject Hardware] si apre. Selezionare [USB Mass Storage Device], quindi fare clic sul pulsante [Stop].



4. Si apre la finestra [Stop a Hardware device]. Selezionare la periferica [USB Mass Storage Device] e fare clic sul pulsante [OK].



• Rimozione del disco rimovibile

5. Si apre la finestra [Safe to Remove Hardware].
Fare clic sul pulsante [OK].



6. Si apre la finestra [Unplug or Eject Hardware].
Fare clic sul pulsante [Close]; il disco rimovibile verrà rimosso in modo sicuro.



7. Staccare il cavo USB.

• Impostazione del driver USB per MAC

1. Il CD software non contiene un driver USB per MAC in quanto il sistema operativo MAC OS supporta il driver della fotocamera.
2. Controllare il sistema operativo MAC OS. Durante la fase di avvio è possibile controllare versione del sistema operativo MAC OS. Questa fotocamera è compatibile con MAC OS 9.2 ~ 10.3.
3. Collegare la fotocamera al Macintosh e accendere l'apparecchio.
4. Dopo aver collegato la fotocamera al MAC, sul desktop verrà visualizzata una nuova icona.

• Utilizzo del driver USB per MAC

1. Fare doppio clic su una nuova icona nel desktop; verrà visualizzata la cartella nella memoria.
2. Selezionare il file d'immagine e copiarlo oppure spostarlo nel MAC.

ATTENZIONE

- Per i sistemi operativi Mac OS 10.0 o successivi
: per prima cosa completare il caricamento dal computer alla fotocamera,
quindi rimuovere il disco rimovibile per mezzo del comando Extract.

• Rimozione del driver USB in Windows 98SE

- Per rimuovere il driver USB, seguire la procedura indicata di seguito.

1. Collegare la fotocamera al PC e accendere entrambi i dispositivi
2. Controllare che il disco estraibile sia visualizzato in [Gestione Risorse].
3. Dall'elenco dei dispositivi installati in Gestione periferiche rimuovere [Samsung Digital Camera] (Fotocamera digitale Samsung).



4. Scollegare il cavo USB.
5. Rimuovere la voce [Samsung USB Driver] nel programma Installazione applicazioni.



6. A questo punto la disinstallazione è completa.

• Digimax Master

- Con Digimax Master sarà possibile scaricare, visualizzare, modificare e salvare le immagini digitali e filmati. Il software è compatibile solo con Windows.
- Per avviare il programma, fare clic su [Start → Programs → Samsung → Digimax Master → Digimax Master].

- Scaricare le immagini

1. Collegare la fotocamera al PC.

2. Dopo aver collegato la fotocamera al PC comparirà una finestra per scaricare le immagini.

- Per scaricare le immagini catturate, fare clic sul pulsante [Select All].
- Dalla finestra visualizzata selezionare la cartella desiderata quindi fare clic sul pulsante [Select All]. Ora le immagini catturate e la cartella verranno salvate nella posizione desiderata.
- Fare sul pulsante [Cancel] se si desidera annullare lo scaricamento delle immagini.



3. Fare clic sul pulsante [Next >].



• Digimax Master

4. Selezionare una destinazione e creare una nuova cartella in cui salvare immagini e cartella.

- Le cartelle sono ordinate per data e le immagini sono salvate nella posizione desiderata.
- La cartella viene nominata in base alle preferenze dell'utente e le immagini sono salvate nella posizione desiderata.
- Selezionare una cartella già esistente e salvare le immagini in quella posizione.

5. Fare clic sul pulsante [Next >].



6. Compilare una finestra come indicato dalla figura. Il nome della cartella di destinazione selezionata compare nella parte superiore della finestra. Fare clic sul pulsante [Start] per scaricare le immagini.



7. Le immagini scaricate compariranno nella cartella di destinazione scelta.



● Il visualizzatore di immagini consente di visualizzare le immagini salvate.



- Il visualizzatore di immagini dispone di diverse funzioni.

① Barra dei menu : per selezionare tutti i menu.

File, Modifica, Visualizza, Strumenti, Funzioni, Scaricamento automatico, Guida, ecc.

② Finestra per la selezione delle immagini : per selezionare le immagini desiderate.

③ Menu di selezione del supporto : per selezionare il visualizzatore di immagini e l'editor di immagini e filmati.

④ Finestra di anteprima : per visualizzare l'anteprima di un'immagine o di un filmato e per verificare le informazioni multimediali.

⑤ Barra di zoom : per cambiare le dimensioni dell'anteprima.

⑥ Finestra di visualizzazione cartella : per controllare la posizione della cartella dove è contenuta l'immagine selezionata.

⑦ Finestra di visualizzazione delle immagini : vengono visualizzate le immagini della cartella selezionata.

※ Per ulteriori informazioni, far riferimento al menu [Help](Guida) di Digimax Master.

• Digimax Master

- Editor di immagini : per modificare le immagini statiche.



- L'editor di immagini dispone di diverse funzioni.

- ① Il Menu Modifica permette di selezionare i seguenti menu :

[Tools] : per ridimensionare o ritagliare l'immagine selezionata. Per maggiori informazioni si veda l'argomento correlato nel menu [Help] (Guida).

[Adjust] : per modificare la qualità dell'immagine. Per maggiori informazioni si veda l'argomento correlato nel menu [Help] (Guida).

[Retouch] : per cambiare immagine o per inserire effetti nell'immagine. Per maggiori informazioni si veda l'argomento correlato nel menu [Help] (Guida).

- ② Strumenti di disegno : una serie di strumenti che consentono di modificare l'immagine.

- ③ Finestra di visualizzazione dell'immagine : l'immagine selezionata viene visualizzata in questa finestra.

- ④ Finestra di anteprima : per visualizzare in anteprima le modifiche apportate all'immagine.

※ I fermi immagine modificati con Digimax Master non possono essere riprodotti dalla fotocamera.

※ Per ulteriori informazioni, far riferimento al menu [Help] (Guida) di Digimax Master.

- Editor di filmati : per combinare un'immagine statica, un filmato, un commento, un file musicale in un filmato.



- L'editor di filmati dispone di diverse funzioni.

- ① Il Menu Modifica permette di selezionare i seguenti menu:

[Add Media] : per aggiungere una funzione multimediale ad un filmato.

[Edit Clip] : per modificare la luminosità, il contrasto, il colore e la saturazione.

[Effects] : per inserire un effetto.

[Set Text] : per inserire del testo.

[Narrate] : per inserire un commento.

[Produce] : per salvare il filmato con un nuovo nome.

I formati di file video supportati da questa fotocamera sono:

*.avi, *.wmv e *.asf (formati Windows).

- ② Finestra di visualizzazione fotogramma: per visualizzare un'immagine multimediale.

※ Alcuni filmati compressi con un codec incompatibile con Digimax Master non possono essere riprodotti da Digimax Master.

※ Per ulteriori informazioni, far riferimento al menu [Help] (Guida) di Digimax Master.

Domande frequenti (FAQ)

- In caso di cattivo funzionamento della connessione USB è necessario effettuare alcuni controlli.

Caso 1 Il cavo USB non è collegato oppure il cavo collegato non è quello fornito in dotazione.

→ Collegare il cavo USB fornito in dotazione

Caso 2 La fotocamera non è stata riconosciuta dal PC.
In taluni casi, la fotocamera può comparire nell'elenco dei dispositivi installati con la voce [Periferiche sconosciute] Manager

→ Installare correttamente il driver della fotocamera.
Spegnerla la fotocamera, collegare il cavo USB quindi reinserirlo e a riaccendere la fotocamera.

Caso 3 Si è verificato un errore durante il trasferimento dei file.

→ Accendere e spegnere la fotocamera. Provare nuovamente a trasferire il file.

Caso 4 Quando si utilizza un hub USB.

→ Si potrebbero incontrare dei problemi nel collegare la fotocamera al PC attraverso l'hub USB se questi due dispositivi non sono compatibili. Se possibile, collegare la fotocamera direttamente al PC.

Caso 5 Ci sono altri cavi USB collegati al PC?

→ La fotocamera potrebbe non funzionare correttamente se al PC sono collegati altri cavi USB. In tal caso, collegare l'altro cavo USB, lasciando unicamente quello che serve al collegamento con la fotocamera.

Caso 6

Aprire Gestione periferiche (dal menu Start → (Impostazioni) → Pannello di controllo → (Prestazioni e manutenzione) → Sistema → (Hardware) → Gestione periferiche), e verificare se risultano voci come Periferiche sconosciute o Tutte le altre periferiche precedute da un punto interrogativo giallo (?) oppure periferiche con accanto un punto esclamativo (!).

→ Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce con il punto interrogativo (?) o con il punto esclamativo (!) e scegliere "Elimina". Riavviare il PC e ricollegare la fotocamera. Per Windows 98SE, accertarsi di aver rimosso anche il driver della fotocamera, dopo di che riavviare il PC e reinstallarlo nuovamente.

Caso 7

Con alcuni programmi di protezione (Norton Anti Virus, V3, ecc.), il computer potrebbe non riconoscere la fotocamera come disco rimovibile.

→ Disattivare i programmi di protezione e collegare la fotocamera al computer. Per informazioni sulla disattivazione, consultare le istruzioni del programma di protezione.

Caso 8

La fotocamera è collegata alla porta USB posta sulla parte anteriore del computer.

→ Se la fotocamera è collegata alla porta USB posta sulla parte anteriore del computer, il computer potrebbe non riconoscere il dispositivo collegato. Collegare la fotocamera alla porta USB posta sulla parte posteriore del computer.

Domande frequenti (FAQ)

- Se DirectX 9.0 (o versione successiva) non è installato
 - Installare DirectX 9.0 o versione successiva
 - 1) Inserire il CD fornito con la fotocamera.
 - 2) Lanciare Esplora Risorse quindi selezionare la cartella [Unità CD-ROM: USB Driver\DirectX 9.0] quindi fare clic sul file DXSETUP.exe.
 - DirectX verrà installato. Visitare il sito indicato di seguito per scaricare DirectX. <http://www.microsoft.com/directx>
- Se un PC (Windows 98SE) non risponde in caso di collegamento ripetuto del computer alla fotocamera
 - Se un PC (Windows 98SE) resta acceso per molto tempo e si collega ripetutamente la fotocamera, il computer potrebbe non riconoscere l'apparecchio. In tal caso, riavviare il PC.
- Se il PC collegato alla fotocamera smette di rispondere durante l'avvio di Windows.
 - In tal caso, scollegare PC e fotocamera. L'avvio di Windows avverrà correttamente.
 - Se il problema persiste, disattivare l'opzione "Legacy USB Support" (Supporto versioni USB precedenti) e riavviare il PC. L'opzione "Legacy USB Support" si trova nel menu di configurazione del sistema BIOS. (Il menu di configurazione del sistema BIOS varia a seconda della casa produttrice del PC. Alcuni menu BIOS sono privi dell'opzione "Legacy USB Support".)
 - Se non si riesce a modificare il menu da soli, rivolgersi al fabbricante del PC o alla casa produttrice del sistema BIOS.
- Se non è possibile eliminare il filmato, estrarre il disco rimovibile oppure se viene visualizzato un messaggio di errore durante il trasferimento di file.
 - Se si installa solo Digimax Master, i problemi sopra citati possono verificarsi occasionalmente.
 - Chiudere il programma Digimax Master facendo clic sull'icona corrispondente nella barra delle applicazioni.
 - Installare tutti i programmi applicativi contenuti nel CD del software.
 - (È necessario installare il codec per i filmati.)

Corretto smaltimento del prodotto



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni

all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Da sempre Samsung Techwin è particolarmente attenta alle problematiche riguardanti la tutela dell'ambiente. L'azienda si è pertanto impegnata ad implementare, nel corso dell'intero processo produttivo, una serie di azioni miranti ad ottenere prodotti sempre più ecocompatibili.

L'Ecomarchio apposto sui prodotti certifica l'impegno di Samsung Techwin nel campo della produzione ecocompatibile e indica che quei prodotti soddisfano i requisiti previsti dalla Direttiva RoHS emanata dal Parlamento Europeo.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is centered within a dark, horizontally-oriented oval.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ 07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV. DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD

No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER

SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru

Internet address - <http://www.samsungcamera.com>



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)

6806-3834