



BRONDI

**AMICO
ELEGANT**

Manuale di istruzioni – Italiano

DESCRIZIONE DEL TELEFONO

1.1 vista d'assieme



DESCRIZIONE TASTI:

Tasto	Funzioni
Tasto opzioni sinistro	Premere questo tasto per accedere al rubrica in modalità standby; Premere questo tasto per confermare la funzione scelta; Premere questo tasto per rispondere a una chiamata.
Tasto opzioni destro	Premere questo tasto per accedere al messaggio in modalità standby; Premere questo tasto per tornare al menu precedente; Premere questo tasto per rifiutare una chiamata.
Tasto di chiamata	Premere questo tasto per chiamare; Premere per rispondere quando c'è una chiamata in arrivo; Premere per accedere ai registri delle chiamate in modalità standby.
Tasto fine	Spegnimento: Premere a lungo per spegnere in modalità standby; Accensione: Premere a lungo per accendere se il telefono è spento; Premere questo tasto per tornare alla schermata di standby.

<p>Su/Giù</p>	<p>Premere per scorrere le opzioni durante la navigazione una lista funzioni. In modalità standby, premere un tasto di direzione per accedere alla pagina funzione specificata. In stato di conversazione & Lettore audio, Premere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume del suono. In "Lente di ingrandimento" modificare lo zoom della vista.</p>
<p>Tasti numerici</p>	<p>Comporre i numeri in modalità standby e immettere numeri e caratteri in modalità di modifica. Tasto "8" nella fotocamera e registratore video serve a scattare una foto.</p>
<p>Tasto *</p>	<p>In modalità standby, premere il tasto * due volte per visualizzare "+" per chiamare numeri internazionali, "P" e "W" per chiamare numeri interni. Aiuta a bloccare la tastiera premendo prima il tasto funzione sinistro. In alcuni menù viene usato come un pulsante interruttore tra in diverse opzioni, come ad esempio "acceso" oppure "spento" "telefono" oppure "memory card", Ecc. in riproduzione, premere "*" per cambiare canzoni, e in modalità FM, premere il tasto * per diminuire il volume. Premere a lungo "*" per chiamare la memoria M1 impostata nelle impostazioni di emergenza</p>

Tasto #	In alcuni menù viene usato come un pulsante interruttore tra in diverse opzioni, come ad esempio "acceso" oppure "spento" "telefono" oppure "memory card", Ecc. in riproduzione, premere "#" per cambiare canzoni, e in modalità FM, premere il tasto # per aumentare il volume. Premere a lungo "#" per chiamare la memoria M2 impostata nelle impostazioni di emergenza
----------------	---

Chiamare

In standby, immettere un numero di telefono e premere il tasto di chiamata per effettuare una chiamata. Per terminare o rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto Fine.

Impostazioni

In questo menu, è possibile eseguire: Profili, impostazioni telefono, impostazioni di rete, impostazioni di sicurezza, connettività, ripristinare le impostazioni di fabbrica, le impostazioni di emergenza, file manager.

1. Profili:

Questo telefono cellulare è dotato di diversi profili. È possibile personalizzare la suoneria in base a eventi e all'ambiente. È possibile personalizzare un profilo e attivarlo. Le opzioni disponibili sono:

- ❖ Generale
- ❖ Silenzioso
- ❖ Riunione
- ❖ All'aperto
- ❖ personalizzato

2. Impostazioni del telefono:

Ora e Data: Pianificare accensione / spegnimento, Lingua; Pref. metodo di input; Display; Tasto dedicato; Tempo di aggiornamento automatico; Modalità volo; Varie. impostazioni. Il telefono cellulare supporta

cinque lingue di sistema: inglese, Francese, Spagnolo, Italiano e Tedesco, la lingua di default è Italiano.

- È possibile impostare la rete nel menu delle impostazioni.
 - Per proteggere la privacy personale, è possibile impostare la sicurezza SIM1/SIM2; sicurezza telefono, e l'impostazione blocco tastiera automatico nel menu 'Impostazioni di sicurezza'.
 - È possibile attivare / disattivare il Bluetooth e impostare un account dati nella connettività
 - Funzione numeri Emergenza per impostare i numeri di emergenza.
3. Impostazioni di rete: In questo menu è possibile impostare il parametro APN.
 4. Impostazioni di sicurezza: Per proteggere la privacy personale, è possibile impostare la protezione della carta SIM; sicurezza telefono, e l'impostazione Auto blocco tastiera.
 5. Connettività: È possibile attivare / disattivare il Bluetooth e l'account dati.
 6. Ripristinare le impostazioni di fabbrica: inserire la password '1122 '
 7. Impostazioni di emergenza: è possibile attivare / disattivare, impostare la lista dei numeri e i numeri di memoria diretti M1 e M2.
 8. File Manager:
File Manager esplora i file presenti nel telefono e nella scheda di memoria esterna. In questo menu, è possibile gestire le immagini, file MP3 e altre cartelle in questo menu.
 - ❖ Cartella Audio - Audio
 - ❖ Foto - cartella di foto
 - ❖ Video - cartella Video
 - ❖ My Music - cartella MP3

Multimedia

1. Fotocamera

Fotocamera supporta la funzione fotografica. È possibile scattare foto con la fotocamera integrata e regolare le impostazioni della fotocamera. L'obiettivo

della fotocamera si trova nella parte posteriore del telefono cellulare e lo schermo è il mirino. Le immagini sono salvate in formato JPG. Dopo aver scaricato le foto sul PC, esse possono essere visualizzate con il software appropriato. Si consiglia di inserire una scheda di memoria microSD nel telefono per memorizzare più fotografie e impostare la memoria sulla microSD

2. Visualizzatore immagini

Con questa funzione, è possibile selezionare qualsiasi immagine e premere il tasto funzione sinistro per eseguire le seguenti operazioni: Visualizza, informazioni Immagine, modo presentazione, Invia, Usa come, Rinomina, Elimina, Elimina tutti i file e memoria archiviazione.

3. Registratore Video

Premere il tasto OK per avviare la registrazione video. Il tempo di registrazione dipende dal tempo limite e la capacità della scheda di memoria. Immettere le opzioni per eseguire le seguenti impostazioni: Passa alla fotocamera, impostazione videocamera, le impostazioni video e memoria.

4. Visualizzatore Video

Entrare nel lettore video. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle opzioni: Riproduci, Invia, Rinomina, Elimina e memoria.

5. Riproduzione Audio

Entrare nel lettore audio. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle opzioni: Ascolta, Dettagli, Aggiorna elenco e impostazioni.

6. Registratore di suoni

Entrare nel registratore audio. premere il tasto funzione sinistro e si può fare: Nuovo record, Lista, Impostazioni.

7. Radio FM

Per utilizzare la Radio FM, si prega di inserire la cuffia e poi ascoltare. È possibile eseguire le operazioni di seguito: Elenco canali, inserimento manuale, ricerca automatica, Registrazione e lista file.

Messaggistica

Accedere a questo menu, è possibile visualizzare:

Scrivere SMS & MMS, Posta in arrivo, Bozze, Posta in uscita, messaggi inviati, messaggi di servizi e impostazioni SMS. La capacità dei messaggi è dovuta alla capacità di archiviazione massima del telefono cellulare e delle carte SIM esterne. Si può controllare lo stato della memoria delle schede SIM o telefono cellulare.

Registro chiamate

Nel menu principale, è possibile entrare nei registri delle chiamate per visualizzare le chiamate perse / chiamate effettuate / chiamate ricevute / eliminare i registri delle chiamate e richiamare le impostazioni per visualizzare l'avviso di chiamata / trasferimento / blocco chiamate / Commutazione linea e le impostazioni avanzate. È anche possibile premere il tasto chiamata per entrare nei registri delle chiamate.

Rubrica

Il telefono può memorizzare fino a 200 numeri di telefono, mentre la capacità delle schede SIM dipende dal gestore di rete, si prega di consultare l'operatore locale.

Lente di ingrandimento

Magnifier può ingrandire i particolari inquadrati usando lo zoom.

Bluetooth

Bluetooth può impostare accensione / spegnimento Bluetooth, la visibilità, il mio dispositivo, ricerca dispositivo audio, il mio nome, ecc

Calcolatrice

Questa funzione fornisce il servizio di semplice calcolatrice con le quattro operazioni.

Allarme

Allarme può impostare 5 allarmi con ripetizione, snooze, tipo di promemoria.

Dichiarazione Conformità CE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via B. Gozzoli n. 60- 00142 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio AMICO ELEGANT soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme

**EN301511 V9.0.2, EN301489-7 V1.3.1,
EN301489-1 V1.8.1, EN60950, EN50360**

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura



Prodotto conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e altresì conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione) relativa alle norme di sicurezza.



BRONDI

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Versione: 10 Giugno 2013