



BRONDI

BINGO

Manuale di istruzioni – Italiano

DESCRIZIONE DEL TELEFONO



DESCRIZIONE

TASTI:

| Tasto | Funzione |
|---|--|
| tasto funzione Sinistro / SIM2 | Premere questo tasto per accedere al menu principale in modalità standby; Premere questo tasto per confermare la funzione scelta; Premere questo tasto per rispondere a una chiamata in arrivo SIM2. |
| Tasto funzione destro | Premere questo tasto per accedere all'elenco della rubrica in modalità standby; Premere questo tasto per tornare al menu precedente; |

| | |
|------------------------------|---|
| | Premere questo tasto per rifiutare una chiamata entrante. |
| Tasti SIM1 & SIM2 | Premarli per chiamare dopo aver inserito un numero di telefono. Premere SIM2 per rispondere quando vi è una chiamata in arrivo; Premere SIM1 per entrare nei registri delle chiamate in modalità standby. |
| Tasto Fine | Spegnimento: Premere a lungo per spegnere in modalità standby; Accensione: Premere a lungo per accendere se il telefono è spento; Premere questo tasto per tornare alla schermata di standby. |
| Tasti di navigazione | Premere per scorrere le opzioni durante la navigazione di una lista funzioni. In stato di modifica, premere i tasti di direzione per |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>spostarsi. In modalità standby, premere un tasto di direzione per accedere alla pagina funzione specificata. È inoltre possibile personalizzare i tasti di direzione per abbinare le funzioni desiderate. In stato di conversazione, premere su o giù per regolare il volume.</p> |
| Tasto OK | <p>Premere il tasto OK per confermare e accedere al menu principale. In modalità standby, premere a lungo questo tasto per accendere / spegnere la torcia.</p> |
| Tasti numerici | <p>Digitare i numeri in modalità standby e immettere numeri e caratteri in modalità di modifica.</p> |

| | |
|----------------|--|
| Tasto * | In modalità standby, premere il tasto * due volte per visualizzare "+" e chiamare numeri internazionali; "P" e "W" per chiamare numeri interni. Serve anche a bloccare e sbloccare la tastiera. In ascolto musica e in modalità FM, premere il tasto * per diminuire il volume. |
| Tasto # | In modalità standby, premere e tenere premuto questo tasto per passare dal profilo corrente al profilo silenzioso. In ascolto musica e in modalità FM, premere il tasto # per aumentare il volume. |

Chiamare

Nella interfaccia di standby, immettere un numero di telefono e premere il tasto di chiamata per effettuare una chiamata SIM1/SIM2. Per terminare o rifiutare una chiamata in ricezione, premere il tasto Fine.

File Manager

File Manager esplora i file presenti nel telefono e nella scheda di memoria esterna. In questo menu, è possibile gestire le immagini, file MP3 e altre cartelle.

- ❖ Cartella Audio - Audio
- ❖ Foto - cartella di foto
- ❖ Video - cartella Video
- ❖ My Music - cartella MP3

Rubrica

Il telefono può memorizzare fino a 100 numeri di telefono, mentre la capacità delle schede SIM dipende dal gestore di rete, si prega di consultare il vostro operatore.

Giochi

Il telefono cellulare offre un gioco integrato: Puzzle. Si prega di fare riferimento alle istruzioni del gioco per i dettagli.

Centro chiamate

Nel menu principale, è possibile entrare nei registri delle chiamate per visualizzare le chiamate perse / effettuate / ricevute / eliminare i registri delle chiamate e richiamare le impostazioni per visualizzare l'avviso di chiamata / trasferimento / blocco chiamate /

Commutazione linea e le impostazioni avanzate. È anche possibile premere il tasto chiamata per entrare nei registri delle chiamate.

Messaggistica

Accedere a questo menu, è possibile visualizzare: Scrivi messaggio, Posta in arrivo, Bozze, Posta in uscita, messaggi inviati, messaggi servizi e le impostazioni SMS. La capacità dei messaggi è dovuta alla capacità di archiviazione massima costruita nel telefono cellulare e nelle carte SIM esterne. È possibile controllare lo stato della memoria delle schede SIM o telefono cellulare.

Fotocamera

Fotocamera supporta la funzione foto. È possibile scattare foto con la fotocamera integrata e regolare le impostazioni della fotocamera. L'obiettivo della fotocamera si trova nella parte posteriore del telefono cellulare e lo schermo è la finestra del mirino. Le immagini sono salvate in formato JPG. Dopo averle scaricate sul PC, si prega di visualizzarle con il software appropriato. Se la memoria del telefono cellulare è insufficiente, si consiglia di cancellare alcune immagini o altri file in "File manager".

Video Player

Per entrare nel lettore video. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle opzioni:

Riproduci, Invia, Rinomina, Elimina e memoria.

Audio Player

Per entrare nel lettore audio. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle opzioni: Play, Dettagli, Aggiorna elenco e impostazioni.

Registratore di suoni

Per entrare nel registratore audio. Premere il tasto funzione sinistro e si può fare: Nuovo record, Lista, Impostazioni.

Visualizzatore immagini

Con questa funzione, è possibile selezionare qualsiasi immagine e premere il tasto funzione sinistro per eseguire le seguenti operazioni: Visualizza, informazioni Immagine, stile navigazione, Invia, Usa come, Rinomina, Elimina, Elimina tutti i file e archiviazione.

Video Recorder

Premere il tasto OK per avviare la registrazione video. Il tempo di registrazione dipende dal limite tempo e dalla capacità della scheda di memoria. Entrare nelle opzioni per eseguire le seguenti impostazioni: Passa alla fotocamera, impostazione videocamera, impostazioni video e memoria.

Radio FM

Per utilizzare la Radio FM, si prega di inserire la cuffia prima. È possibile eseguire le operazioni di seguito: Elenco canali, inserimento manuale, ricerca automatica, Registrazione e lista file.

Organizer

Questa funzione fornisce diversi tipi di servizi tra cui calendario, sveglia, orologio mondiale e torcia elettrica. È utile per organizzare i vostri impegni.

Impostazioni

- ◆ Dual SIM: l'utente può impostare le schede SIM con Impostazioni Dual SIM'.
- ◆ Impostazioni telefono: In questo menu, è possibile impostare: Ora e data; pianifica accensione / spegnimento, Lingua; metodo inserimento preferito, Display; Tasti dedicati; Tempo di aggiornamento automatico; Modalità aereo, Impostazioni UART e impostazioni varie. Il telefono cellulare supporta quattro lingue di sistema: inglese, Francese, Italiano e Olandese. La lingua predefinita è l'italiano.
- ◆ È possibile impostare la rete nel menu delle impostazioni.

- ◆ Per proteggere la privacy personale, è possibile impostare la sicurezza SIM1/SIM2; la sicurezza telefono, e l'impostazione blocco tastiera automatico nel menu 'Impostazioni di sicurezza'.
- ◆ È possibile attivare / disattivare il Bluetooth e l'account dati nella connettività
- ◆ Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, si prega di inserire la password '1122'.

Profili

Questo telefono cellulare è dotato di diversi profili. È possibile personalizzare la suoneria in base a eventi e all'ambiente. È possibile personalizzare un profilo e attivarlo. Le opzioni disponibili sono:

- ◆ Generale
- ◆ Silenzioso
- ◆ Riunione
- ◆ All'aperto
- ◆ personale

Extra

In questo menu, è possibile utilizzare il calcolatore per fare qualche calcolo di base.

Servizi

Con questa funzione, è possibile accedere ai servizi su Internet, tra cui meteo, notizie, informazioni finanziarie, ecc. Questo servizio è fornito dal gestore di rete. Nuovi menu appaiono in base alle schede SIM. Le funzioni non sono presenti se la carta SIM e l'operatore di rete non le supportano. Si prega di contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni.

Tasti di scelta rapida

L'utente in base alle necessità individuali stabilisce il tasto rapido volontariamente. Il telefono attraverso la pressione dei tasti direzionale, attiva le funzioni stabilite.

Dichiarazione di Conformità CE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via B. Gozzoli n. 60- 00142 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio BINGO soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme

**EN301511 V9.0.2, EN301489-7 V1.3.1,
EN301489-1 V1.8.1, EN60950, EN50360**

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura



Prodotto conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e altresì conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione) relativa alle norme di sicurezza.



BRONDI

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versione: 23 maggio 2013