

Manuale d'uso

Amico Mio 3G

BRONDI
Chi Parla

Indice

1. Prefazione	3
2. Introduzione	4
2.1 Schermo del telefono	4
2.2 Parte Posteriore	5
3.1 Accendere il telefono	6
3.2 Caricare la batteria	6
3.3 Codice Telefono	6
3.4 Scrivere/Leggere un SMS	6
3.5 Impostazioni suoneria	7
4. Rubrica	7
4.1 Salvare un numero in rubrica	7
4.2 Ricerca di un numero in rubrica	7
4.3 Copiare i numeri della rubrica	8
5. Risposta tramite Flip	8
6. Chiamate Rapide	8
7. Sveglia	8
8. Impostazione voce tasti	9
9. Opzioni risparmio batteria	9
10. INFORMATIVA SULLA SICUREZZA	10
10. FAQ e risoluzione dei problemi	11

1. Prefazione

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Per garantire il corretto funzionamento del telefono cellulare ed evitare possibili malfunzionamenti o incidenti, siete pregati di seguire le istruzioni riportate nel manuale.

Per *evitare* danni e un uso improprio del dispositivo, seguire le avvertenze di sicurezza.

Le immagini di questo manuale sono studiate per aiutarvi a gestire il vostro apparecchio al massimo delle sue prestazioni.

Seguite gli avvertimenti di sicurezza per evitare possibili danni.



Ci impegniamo costantemente per migliorare i nostri prodotti. Pertanto ci riserviamo il diritto di modificare questo manuale utente o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

2. Introduzione

2.1 Schermo del telefono



Nota: "Premere", in questo manuale, significa premere e rilasciare il tasto selezionato. "Tenere premuto" invece, significa tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi.

2.2 Parte Posteriore

Inserimento schede SIM e memoria aggiuntiva (Scheda Micro-SD)



Nota: anche se il telefono è dotato di due lettori SIM card, è possibile usare anche solo 1 scheda SIM

3. Operazioni preliminari

3.1 Accendere il telefono

Per accendere il telefono tenere premuto il pulsante di accensione (cornetta rossa). Nel caso in cui sia abilitato il codice PIN della scheda telefonica, inserirlo. Il PIN è fornito dall'operatore telefonico in uso, solitamente si trova stampato sulla tessera contenente la scheda SIM. Il codice PIN se inserito in modo errato per 3 volte bloccherà la scheda SIM, in questo caso si dovrà inserire il codice PUK. Tale codice è fornito dall'operatore telefonico e si può trovare stampato sulla tessera contenente la scheda SIM.

3.2 Caricare la batteria

Assicurarsi che la batteria sia correttamente installata nell'apposito vano. Per caricare la batteria collegare il connettore dell'alimentatore nell'apposita porta (micro USB) situata nella parte inferiore del telefono. **ATTENZIONE:** non forzare il connettore USB, può essere inserito in un solo verso. Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente (230 Volt). Con il telefono acceso verrà visualizzato (in alto a destra) l'indicatore di carica in movimento. Quando l'indicatore di carica (il simbolo della batteria) sarà fermo (verrà visualizzato il simbolo di una batteria completamente piena) il dispositivo sarà completamente carico. Con il telefono spento verrà visualizzato sullo schermo per qualche secondo l'indicatore di carica. Il tempo necessario per una ricarica completa è di 6 ore circa. Una volta terminata la ricarica del telefono, scollegare il connettore dal telefono e rimuovere l'alimentatore dalla presa di corrente.



Nota: se il livello della batteria è basso, il simbolo di ricarica della batteria apparirà dopo alcuni minuti di carica.

3.3 Codice Telefono

Per resettare il telefono il codice richiesto è 0000.

3.4 Scrivere/Leggere un SMS

- Per scrivere un SMS Premere il tasto Menù.
- Cercare la voce messaggi, premere OK (il tasto che si trova sopra al tasto verde.)
- Selezionare "Scrivi", (quando una voce del menù è selezionata, viene evidenziata da una banda gialla) premere OK.
- Selezionare "Scrivi SMS" e premere OK.
- Il primo campo serve unicamente per inserire il destinatario del messaggio, è possibile inserire un numero presente in rubrica premendo il tasto "Opzioni", selezionando "Rubrica" e premendo OK. Dopo aver inserito il numero spostarsi tramite la freccia "Giù" del tasto di navigazione centrale nel campo di inserimento del testo del messaggio.
- Premere OK per inviare.

- Per leggere un SMS Premere il tasto Menù.
- Cercare la voce messaggi, premere OK.
- Selezionare “*In arrivo*” e premere OK
- Selezionare il messaggio che si vuole leggere e premere il tasto OK

Scrittura Facilitata “T9”

Per abilitare o disabilitare la scrittura facilitata tenere premuto # (nella sezione per l'inserimento del testo del messaggio.) e selezionare “*sit*”, per disabilitarlo tenere premuto # e selezionare “*it*”.

3.5 Impostazioni suoneria

Per regolare le impostazioni audio come il volume della suoneria, il tipo di suoneria, ecc, dalla schermata principale premere il tasto menu, spostarsi tramite la freccia “Giù” del tasto di navigazione centrale fino a impostazioni, premere OK, selezionare la voce “*Profilo*”. Il profilo attualmente in uso è evidenziato da un pallino verde, per accedere alle impostazioni del profilo premere il tasto “*opzioni*” e selezionare la voce impostazioni. Nella schermata successiva troverete tutte le impostazioni audio del relativo profilo. Per cambiare la suoneria selezionare la voce “*impostazioni suoneria*”.

4. Rubrica

In questa sezione è possibile gestire i contatti del dispositivo, per potervi accedere basta premere, dalla schermata principale, il tasto “*Rubrica*” situato sopra al tasto rosso. Oppure selezionare dalla schermata principale il tasto “*menù*”, utilizzare le frecce direzionali (quelle presenti in alto al centro della tastiera del telefono) per selezionare la voce “*Rubrica*”, premere “*OK*” di seguito saranno disponibili tutti i numeri telefonici salvati sul dispositivo.

4.1 Salvare un numero in rubrica

Nella schermata principale (quella che si visualizza appena aperto lo sportellino del telefono), digitare il numero da salvare, premere il tasto “*opzioni*”(quello sopra al tasto verde) con le frecce direzionali selezionare “*Aggiungi ai contatti*”, premere “*OK*”, selezionare “*Aggiungi come nuovo*”, premere “*OK*”. Verrà visualizzata una schermata con le informazioni del contatto. Con le frecce direzionali selezionare “*Nome*” premere “*OK*” e scrivere il Nome che si desidera assegnare al nuovo contatto, premere “*OK*”. Per terminare la procedura premere il tasto “*Salva*”.

4.2 Ricerca di un numero in rubrica

Nella schermata principale premere il tasto “*Nomi*” (sopra al tasto rosso), digitare le prime tre lettere del nome che si desidera cercare.

4.3 Copiare i numeri della rubrica

Con questa opzione è possibile copiare i numeri presenti sulla scheda SIM nel telefono e viceversa.

Dalla schermata principale premere il tasto *"Menu"* selezionare *"Rubrica"* e premere *"OK"*. Premere il tasto *"Opzioni"*, selezionare *"Copia i contatti"* e premere *"OK"*.

Per copiare dalla memoria del telefono alla scheda SIM selezionare *"Copia su"* premere il tasto *"Opzioni"* e selezionare *"Seleziona"*, premere *"OK"*. Selezionare Telefono e premere *"OK"*.

Per copiare dalla scheda SIM alla memoria del telefono selezionare *"Copia da"* premere il tasto *"Opzioni"* e selezionare *"Seleziona"*, premere *"OK"*. Selezionare SIM e premere *"OK"*.

5. Risposta tramite Flip

Per *Flip* si intende lo sportellino. Il telefono è impostato per rispondere automaticamente alle chiamate in arrivo all'apertura del flip, è possibile disabilitare questa caratteristica. Per disabilitare la risposta tramite Flip premere il tasto *"Menu"* selezionare *"Imp.Chiamata"*, premere *"OK"*, selezionare *"Sportellino per risposta"*, premere *"OK"*, a questo punto selezionare *"Spento"* e premere *"OK"*. Per riabilitare la funzione basta selezionare *"Attivato"* e premere *"OK"*.

6. Chiamate Rapide

Con questa funzione è possibile associare ai tasti M1/M2 e ai numeri da 1 a 9 della tastiera uno specifico contatto della rubrica.

Tasti M1/M2

Premere *"Menu"* selezionare *"impostazioni"*, premere *"OK"*. Selezionare *"Chiamata Rapida"* e premere *"OK"*. Selezionare M1/M2 per utilizzare i tasti M1 e M2, premere *"OK"*. Selezionare *"Imposta Numero"* e premere *"OK"*. Selezionare M1, premere il tasto Opzioni. Per inserire un numero presente nella Rubrica selezionare *"Aggiungi dai Contatti"* invece per inserire un numero non presente nella Rubrica selezionare *"Inserisci Numero"*. Utilizzare la stessa procedura per memorizzare un numero anche sul tasto M2.

Tasti 1/9

Premere *"Menu"* selezionare *"impostazioni"*, premere *"OK"*. Selezionare *"Chiamata Rapida"* e premere *"OK"*. Selezionare *"1-9 Numero"* e premere *"OK"*. Selezionare *"Imposta Numero"* e premere *"OK"*. Selezionare un numero da 1 a 9 e premere il tasto *"Opzioni"* situato sopra al tasto rosso. Per inserire un numero presente nella Rubrica selezionare *"Aggiungi dai Contatti"* invece per inserire un numero non presente nella Rubrica selezionare *"Inserisci Numero"*.

7. Sveglia

Premere *"Menu"* selezionare *"Organizer"* premere *"OK"*, selezionare *"Sveglia"* e premere *"OK"*. Selezionare una sveglia e premere il tasto *"Opzioni"*, selezionare *"Modifica"* e premere *"OK"*. In questa sezione si trovano tutte le impostazioni della sveglia:

- Etichetta, in questo campo è possibile associare un nome o una nota alla sveglia.

- Orario, utilizzare questo campo per impostare l'orario della sveglia. Selezionare "Orario" e con il tastierino numerico selezionare l'ora desiderata.
- Suono, è possibile scegliere la suoneria da associare alla sveglia. Selezionare "Suono" premere il tasto "Opzioni", selezionare "Seleziona" e premere "OK". Verrà visualizzato l'elenco delle suonerie disponibili, selezionarne una e premere il tasto "OK".
- Ripeti, è possibile ripetere la sveglia una volta, ogni giorno o settimanalmente. Selezionare "Ripeti" premere il tasto "Opzioni", selezionare "Seleziona" e premere "OK". Selezionare, utilizzando la freccia in giù del tasto centrale nella parte alta della tastiera, quando ripetere la sveglia e confermare con il tasto "OK".

8. Impostazione voce tasti

In questa sezione è possibile abilitare o disabilitare la riproduzione vocale dei numeri premuti sulla tastiera. L'impostazione predefinita per questa funzione è abilitata, per disabilitarla procedere come segue:

Dalla schermata principale premere il tasto "Menu" selezionare "Impostazioni" e premere "OK". Selezionare "Telefono", premere "OK", selezionare "Imp. Voce umana" e premere "OK". Selezionare "Tastiera" e premere "OK". Per disattivare questa funzione selezionare "Spento" e premere "OK".

9. Opzioni risparmio batteria

Nel caso in cui non si desideri utilizzare le funzioni di connettività 3G del telefono è possibile impostarlo in modalità 2G risparmiando, in questo modo, anche batteria.

Utilizzare lo SLOT SIM numero 2.

Disabilitare i servizi GPRS procedendo come segue,

dalla schermata principale premere il tasto "menu" selezionare "Impostazioni" e premere "OK". Selezionare "Connettività", premere "OK". Verificare che sia presente la spunta sul quadratino in corrispondenza della voce "Servizio Servizio GPRS". Se è presente la spunta sul quadratino Selezionare "Servizio GPRS" e premere "OK". Nel caso in cui la spunta non sia presente, il Servizio GPRS è già stato disabilitato.



Nota: disabilitando il servizio di connettività 3G il telefono non sarà più in grado di utilizzare la connessione a Internet e quindi tutte le funzioni associate.

10. INFORMATIVA SULLA SICUREZZA

Prima di utilizzare il telefono siete pregati di leggere attentamente le precauzioni di sicurezza e di informare i vostri figli, così da sapere come usare il vostro dispositivo nel modo più corretto e sicuro.

Non accendere il dispositivo quando l'uso del telefono è proibito o quando l'utilizzo dello stesso può causare interferenze o pericolo.
Non usare il telefono quando si è alla guida.
Seguire le istruzioni e i regolamenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Spegnerne il telefono vicino alle apparecchiature mediche.
Spegnerne il telefono sugli aerei. Il telefono può creare interferenze con i segnali di controllo del velivolo.
Spegnerne il telefono vicino alle apparecchiature elettroniche di precisione, il telefono può interferire con le prestazioni di questi dispositivi.
Non cercare di smontare o manomettere il telefono o i suoi accessori, solo il personale qualificato può ripararlo.
Non riporre il telefono o i suoi accessori vicino ad oggetti con un elevato campo elettromagnetico.
Non posizionare dispositivi di archiviazione magnetica vicino al telefono, le radiazioni del telefono potrebbero cancellare o alterare i dati salvati all'interno di tali dispositivi.
Non riporre il telefono in luoghi ad elevata temperatura. Non usare il telefono vicino a gas infiammabili o nelle stazioni di servizio.
Tenere il telefono e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Non far usare il telefono ai bambini senza la supervisione di un adulto.
Per evitare esplosioni, usare solo batterie e alimentatori originali

10. FAQ e risoluzione dei problemi

Domande frequenti	Causa e possibile soluzione
Il dispositivo non si accende	Premere il pulsante di accensione per più di 3 secondi.
	Controllare se la batteria è installata correttamente. Rimuovere la batteria e provare a riaccendere il telefono.
	Controllare se la batteria è carica.
Il dispositivo non ha segnale	Segnale debole. Controllare il livello del segnale in una zona diversa
	Controllare di non essere in una zona non coperta dal vostro operatore telefonico.
	Controllare che la SIM sia valida, contattare il vostro operatore telefonico per maggiori informazioni a riguardo.
Messaggi di errore in accensione	Controllare che la carta SIM sia installata correttamente.
	Password di blocco, se la password di blocco è impostata, dovrete inserirla per usare il dispositivo.
	Ogni volta che si accende il dispositivo si dovrà inserire il codice pin fornito dall'operatore al momento dell'acquisto della carta SIM.
	Nel caso in cui il codice PIN venga inserito errato per tre volte, verrà richiesto l'inserimento del codice PUK. Il PUK come il codice PIN sono forniti dall'operatore telefonico in uso.
Scarsa qualità audio durante le telefonate.	ATTENZIONE, controllare che il livello del volume sia regolato correttamente.
	In zone con scarsa copertura di rete, come un seminterrato, è possibile avere una scarsa qualità audio durante le telefonate. Cercare una zona con una migliore qualità del segnale e effettuare la chiamata.
Scarsa durata della batteria (in standby)	La durata della batteria in standby può essere influenzata dal settaggio della rete in uso. Quando il dispositivo si trova in una zona con scarsa copertura di rete o in assenza di segnale, cercherà spesso la connessione con un ripetitore con maggior segnale, tale ricerca prolungata può ridurre la durata della batteria in standby. Si consiglia di tenere il dispositivo spento nelle zone con assenza di segnale per risparmiare la batteria.
Errore carta SIM	Controllare che la carta SIM sia correttamente installata e che non vi sia della polvere sulla parte metallica della scheda.
	La carta SIM non è installata.

	La carta SIM è danneggiata, contattare il proprio operatore.
Impossibile effettuare chiamate in uscita.	Controllare di premere il tasto chiamata (cornetta verde) dopo aver digitato il numero.
	Assicurarsi di avere credito sulla carta SIM.
	Assicurarsi di avere una carta SIM valida.
	Assicurarsi di aver impostato correttamente il blocco chiamate.
	Assicurarsi che il dispositivo sia in una zona coperta dal proprio operatore telefonico.
Impossibile ricevere chiamate in entrata	Assicurarsi che il dispositivo sia in una zona coperta dal proprio operatore telefonico.
	Assicurarsi di aver impostato correttamente il blocco chiamate.
	Assicurarsi di avere una carta SIM valida.
Impossibile ricaricare il dispositivo.	Controllare che il connettore si inserito correttamente. (ATTENZIONE il connettore micro-USB può essere inserito in un solo verso)
	La batteria o il caricabatterie sono danneggiati e devono essere sostituiti.