

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001







IT ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE EN INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE





- Leggere attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, l'uso e la manutenzione.
- Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato dall'utilizzatore con cura per ogni ulteriore consultazione.
- Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare, assicurarsi sempre che il libretto accompagni la caldaia in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato ri-

spetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

- Per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio è indispensabile fare effettuare da personale qualificato una manutenzione periodica.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Dopo aver rimosso l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio o alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore può essere effettuata da bambini con almeno 8 anni solo se sottoposti a sorveglianza.
- In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.
- Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere effettuato in modo adeguato, in conformità alle norme vigenti.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

Questo simbolo indica "ATTENZIONE" ed è posto in corrispondenza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza. Attenersi scrupolosamente a tali prescrizioni per evitare pericolo e danni a persone, animali e cose.

Questo simbolo richiama l'attenzione su una nota o un'avvertenza importante.

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione o sulla documentazione, indica che il prodotto al termine del ciclo di vita utile non deve essere raccolto, recuperato o smaltito assieme ai rifiuti domestici.

Una gestione impropria del rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica può causare il rilascio di sostanze pericolose contenute nel prodotto. Allo scopo di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute, si invita l'utilizzatore a separare questa apparecchiatura da altri tipi di rifiuti e di conferirla al servizio municipale di raccolta o a richiederne il ritiro al distributore alle condizioni e secondo le modalità previste dalle norme nazionali di recepimento della Direttiva 2012/19/UE.

La raccolta separata e il riciclo delle apparecchiature dismesse favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali rifiuti siano trattati nel rispetto dell'ambiente e assicurando la tutela della salute.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è necessario rivolgersi ai Comuni o alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.

La marcatura CE certifica che i prodotti soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

PAESI DI DESTINAZIONE: IT

[-5



1 Istruzioni d'uso	4
1.1 Presentazione	4
1.2 Pannello comandi	4
1.3 Accensione e spegnimento	8
1.4 Regolazioni1	0

2 Installazione	18
2.1 Disposizioni generali	18
2.2 Luogo d'installazione	18
2.3 Collegamenti idraulici	20
2.4 Collegamento gas	32
2.5 Collegamenti elettrici	33
2.6 Collegamento camini	35
2.7 Collegamento scarico condensa	37

3 Servizio e manutenzione	8
3.1 Regolazioni	8
3.2 Messa in servizio4	7
3.3 Manutenzione4	7
3.4 Risoluzione dei problemi5	2

4 Caratteristiche e dati tecnici	54
4.1 Dimensioni e attacchi	55
4.2 Componenti principali	57
4.3 Circuito idraulico	57
4.4 Tabella dati tecnici	58
4.5 Tabelle ErP	61
4.6 Schemi elettrici	65



1. Istruzioni d'uso

1.1 Presentazione

Gentile cliente,

ĹШ

La ringraziamo di aver scelto **TITAN**, una caldaia a basamento **LAMBORGHINI** di concezione avanzata, tecnologia d'avanguardia, elevata affidabilità e qualità costruttiva. La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale perchè fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

TITAN è un generatore termico per riscaldamento premiscelato a condensazione, ad altissimo rendimento e bassissime emissioni, funzionante a gas naturale o GPL. Ogni generatore TITAN è composto internamente da più moduli termici in alluminio tra loro indipendenti (da 2 a 8), collegati in parallelo e gestiti da un unico sistema di controllo a microprocessore. Ogni modulo termico interno a TITAN è dotato di proprio bruciatore modulante a premiscelazione e propria pompa di circolazione.

1.2 Pannello comandi



fig. 1 - Pannello di controllo

Legenda

- 1 = Tasto contestuale 1
- 2 = Tasto contestuale 2
- **3** = Tasto contestuale 3
- 4 = Display a matrice di punti (esempio schermata principale)
- **5** = Tasto navigazione menù
- 6 = Taso conferma/ingresso menù
- 7 = Tasto navigazione menù

- 8 = Tasto funzionamento Automatico/Manuale riscaldamento/Sanitaio
- 9 = Tasto selezione modalità Estate/Inverno
- 10 = Tasto selezione modalità Economy/Confort/ Copy
- 11 = Tasto uscita menù
- 12 = Tasto menù principale
- **13** = Tasto Home (ritorno a schermata principale)
- 14 = Interruttore generale

Tasti contestuali

I tasti contestuali (part. 1, 2, 3 - fig. 1) sono contraddistinti dal colore grigio, dalla mancanza di serigrafia e possono assumere un significato diverso a seconda del menù selezionato. È fondamentale osservare l'indicazione fornita dal display (icone e testi). In fig. 1 ad esempio, tramite il tasto contestuale 2 (part. 2 - fig. 1) è possibile accedere alle informazioni dell'apparecchio quali: temperature sensori, potenze di lavoro, ecc.

TITAN



<u>Tasti diretti</u>

I tasti diretti (part. 8, 9, 10 - fig. 1) hanno sempre la stessa funzione.

Tasti navigazione/menù

I tasti navigazione/menù (part. 5, 6, 7, 11, 12, 13 - fig. 1) servono per navigare tra i vari menù implementati nel pannello di controllo.

Struttura del menù

Dalla schermata principale (Home), premere il tasto Menù principale (part. 12 - fig. 1).



fig. 2

Accedere al menù "Utente" attraverso la pressione del tasto contestuale 1 (part. 1 - fig. 1). Successivamente utilizzare i tasti "navigazione menù" per accedere ai diversi livelli descritti nella seguente tabella.

MENÙ UTENTE				
RISCALDAMENTO				
	Temp Regolazione		Vedi fig. 14	
	Temp Regolazione Riduzione		Vedi fig. 15	
		Curva1	Vedi fig. 29	
mm	Temperatura Scorrevole	↓ □F, Offset1	Vedi fig. 30	
		🔆 🕻 Temp Esterna Risc Off	Vedi pag. 16	
		Curva2	/	
		↓ □F, Offset2	/	
	Programma Orario	Vedi "Programmazione orario" a pag. 11		
ACQI	JA CALDA SANITARIA			
	Temp Regolazione		Vedi fig. 16	
T	Temp Regolazione Riduzione		Vedi fig. 17	
5	L Legionella	Vedi "Programmazione Legionella (con bollitore opzionale installato)" a pag. 14		
	Programma Orario	Vedi "Programmazione orario" a pag. 11		
FUNZIONE VACANZA				
Vedi "Funzione Vacanze" a pag. 14				



MANUTENZIONE			
	Modalità Test	Modalità Test	Vedi pag. 40
		Selezione Tipo Gas	Vedi fig. 72
		Modalità Test Cascata	Vedi fig. 84
	1 Informazione Service	Vedi "Informazione Service" a pag. 15	
	Data Intervento Service	Vedi "Data Intervento Service" a pag. 15	
IMPO	STAZIONI		
	Soo Lingua		Vedi fig. 9
<i>A</i>	°C/F Unità di Misura		/
Q	Impostazione Data		Vedi fig. 10
	Impostazione Orario		Vedi fig. 11

Indicazione durante il funzionamento

Riscaldamento

Ц D

La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remoto o segnale 0-10 Vdc è indicata dall'attivazione del circolatore e dall'aria calda sopra il radiatore (fig. 3).

Configurazione "Solo riscaldamento/Doppio circolatore"



Configurazione "Circolatore e valvola 3 vie"



Sanitario (con bollitore opzionale installato)

La richiesta riscaldamento bollitore è indicata dall'attivazione della goccia sotto il rubinetto (fig. 5 e fig. 6).







Configurazione "Circolatore e valvola 3 vie"





TITAN



Esclusione bollitore (economy)

Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore può essere escluso dall'utente. In caso di esclusione, non vi sarà erogazione di acqua calda sanitaria. Il bollitore può essere disattivato dall'utente (modalità ECO) premendo il tasto eco/comfort (part. 10 - fig. 1). In modalità ECO il display attiva il simbolo (8). Per attivare la modalità COMFORT premere nuovamente il tasto eco/comfort (part. 10 - fig. 1).





Informazioni

Dalla schermata pricipale (Home - particolare A di fig. 8), premere il tasto contestuale 2. Si accede alla schermata per la scelta del modulo del quale si vogliono visualizzare le informazioni.

Selezionare il modulo attraverso i tasti 5 e 7 (particolare B e C di fig. 8) e quindi premere OK.



Successivamente utilizzare i tasti "Navigazione menù" per visualizzare i seguenti valori:

		OT - Richiesta comando OpenTherm
4	Richiesta riscaldamento	TA - Richiesta termostato ambiente
1		0-10Vdc - Richiesta segnale 0-10Vdc
		TA2 - Richiesta secondo termostato ambiente
2	Circolatore riscaldamento	ON/OFF
3	Valvola 3 vie riscaldamento	ON/OFF
4	Valvola 3 vie sanitario	ON/OFF
5	Tempo attesa	ON/OFF
6	Protezione Delta T	ON/OFF
7	Supervisore di Fiamma	ON/OFF
8	Sensore riscaldamento 1 (Mandata)	O°
9	Sensore riscaldamento 2 (Sicurezza)	O°
10	Sensore Ritorno	O°
11	Sensore sanitario	D°
12	Sonda Esterna	D°
13	Sensore Fumi	O°
14	Sensore riscaldamento Cascata	D°
15	Frequenza ventilatore	Hz
16	Carico Bruciatore	%
17	Pressione acqua impianto	1.4bar = ON, 0.0 bar = OFF
18	Circolatore Modulante	%
19	Circolatore Modulante Cascata	%
20	Corrente Ionizzazione	uA
21	Ingresso 0-10Vdc	Vdc
22	Temperatura regolazione riscaldamento	Setpoint (°C)
23	Regolazione livello potenza 0-10Vdc	Setpoint (%)



TITAN

1.3 Accensione e spegnimento

Accensione caldaia

Premere il tasto d'accensione/spegnimento (part 14 - fig. 1).



fig. 9 - Accensione caldaia (X indica il numero dei bruciatori)

Premendo il tasto contestuale 1 è possibile scegliere la lingua desiderata e confermarla attraverso il tasto "OK".

Premendo il tasto contestuale 3 è possibile interrompere la modalità FH.

Se nessuna delle due scelte precedentemente descritte viene effettuata, proseguire nel modo seguente.

- Per i successivi 300 secondi il display visualizza FH che identifica il ciclo di sfiato aria dall'impianto riscaldamento.
- Il display visualizza anche la versione firmware delle schede.
- Aprire il rubinetto del gas a monte della caldaia.
- Scomparsa la scritta FH, la caldaia è pronta per funzionare automaticamente ogni qualvolta vi sia una richiesta al termostato ambiente.

Impostazioni

ÍĽ

Regolazione contrasto

Per effettuare la regolazione del contrasto del display è necessario premere contemporaneamente il tasto **contestuale** 2 e il taso **OK**. A questo punto premere il tasto rif. 5 di fig. 1 per aumentare il contrasto oppure il tasto rif. 7 di fig. 1 per diminuirlo.

Regolazione Data e Orario

Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 10 navigando nel menù seguendo il percorso "MENÙ UTEN-TE
"Impostazioni" "Impostazione Data". Premere i tasti navigazione 5 e 7 per selezionare il valore e modificarlo con i tasti contestuali 1 e 2. Confermare con il tasto OK.



fig. 10 - Regolazione Data



Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 11 navigando nel menù seguendo il percorso "MENÙ UTEN-TE
 "Impostazioni"
 "Impostazione Orario". Premere i tasti navigazione 5 e 7 per selezionare il valore e modificarlo con i tasti contestuali 1 e 2. Confermare con il tasto OK.



fig. 11 - Regolazione Orario

Spegnimento caldaia

Dalla schermata principale/Home, premere il tasto contestuale o e confermare con il tasto (...)

Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente.

È disabilitato il funzionamento sanitario (con bollitore opzionale installato) e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per riaccendere la caldaia, premere nuovamente il tasto contestuale .

La caldaia sarà immediatamente pronta per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria (con bollitore opzionale installato) o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

Per togliere completamente l'alimentazione elettrica all'apparecchio premere il tasto part. 14 fig. 1.





 $\underline{\wedge}$

Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia, quella sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo l'acqua sanitaria e introdurre l'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 2.3.





1.4 Regolazioni

Commutazione Estate/Inverno

Premere il tasto (**) (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.

Il display attiva il simbolo Estate. La funzione riscaldamento viene disattivata mentre rimane attiva l'eventuale produzione di acqua sanitaria (con bollitore esterno opzionale). Rimane attivo il sistema antigelo.

Per disattivare la modalità Estate, premere nuovamente il tasto (**) (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.



fig. 13 - Estate

Regolazione temperatura riscaldamento

Accedere al menù "Temp Regolazione" per variare la temperatura da un minimo di 20 °C ad un massimo di 90 °C. Confermare con il tasto OK.

> La caldaia viene venduta con programma orario non attivato. Quindi, in caso di richiesta, questo è il valore di setpoint.



fig. 14

Riduzione della temperatura riscaldamento

Accedere al menù "Temp Regolazione Riduzione" per variare la temperatura da un minimo di 0°C ad un massimo di 50°. Confermare con il tasto OK.



ŃП

Questo parametro viene utilizzato solo se è attivata la programmazione oraria. Vedi sez. "Programmazione orario" a pag. 11



fig. 15





Regolazione temperatura sanitario (con bollitore opzionale installato)

Accedere al menù "**Temp Regolazione**" per variare la temperatura da un minimo di 10°C ad un massimo di 65°C. Confermare con il tasto OK.



La caldaia viene venduta con programma orario non attivato. Quindi, in caso di richiesta, questo è il valore di setpoint.



Riduzione della temperatura sanitario (con bollitore opzionale installato)

Accedere al menù "**Temp Regolazione Riduzione**" per variare la temperatura da un minimo di 0°C ad un massimo di 50°C. Confermare con il tasto OK.



Questo parametro viene utilizzato solo se è attivata la programmazione oraria. Vedi sez. "Programmazione orario" a pag. 11

Temp Regolazione Riduz		
	+	
	_ 🗖	
OK per confermare		
fiq. 1	7	

Programmazione orario

La programmazione dell'orario avviene con le stesse modalità sia per il riscaldamento che per il sanitario; i due programmi sono indipendenti.

Per la programmazione del **Riscaldamento** accedere al menù "Programma Orario" seguendo il percorso "MENÙ UTENTE **(**)" "RISCALDAMENTO" **(**)" "Programma Orario".

Per la programmazione del **Sanitario** accedere al menù "Programma Orario" seguendo il percorso "MENÙ UTENTE * "ACQUA CALDA SANITARIA" * "Programma Orario".

Scegliere il tipo di programmazione che si vuole effettuare e seguire le indicazione descritte di seguito.

Selezionare il giorno (fig. 18) o l'intervallo di giorni da programmare (fig. 19) e confermare con il tasto OK.





Il programma è di tipo settimanale: ciò significa che si possono impostare 6 fasce orarie indipendenti per ciascun giorno della settimana (fig. 20); per ciascuna fascia oraria si potranno scegliere 4 opzioni:

- ON. In caso di richiesta Riscaldamento/Sanitario, la caldaia lavora alla Temperatura di Regolazione Riscaldamento/ Sanitario (fig. 14/fig. 16) impostata.
- In caso di richiesta Riscaldamento/Sanitario, la caldaia lavora alla Temperatura di Regolazione Ridotta. La temperatura Ridotta si ottiene sottraendo il valore della Temperatura Regolazione Riduzione (fig. 15/fig. 17) alla Temperatura di Regolazione Riscaldamento/Sanitario (fig. 14/fig. 16) impostata.
- OFF. In caso di richiesta riscaldamento/Sanitario, la caldaia non attiverà la modalità Riscaldamento/Sanitario.
- --: -- OFF. Fascia oraria disabilitata.
- La caldaia viene venduta con programma orario non attivato. Infatti, ogni giorno sarà programmato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 in modalità ON (fig. 20).

Per prima cosa, impostare l'orario d'inizio della prima fascia oraria (fig. 20) tramite i tasti contestuali 1 e 2.





Premere il tasto di navigazione 7 per posizionarsi sull'orario di fine della prima fascia oraria (fig. 21) e impostarlo sul valore desiderato tramite i tasti contestuali 1 e 2.

	Programma Orario		
1.	06:00 - 16:00	ON 🦳	
2.	::	OFF	
3.	::	OFF	
4.	::	off 🔳	
5.	::	OFF	
6.	::	OFF	
	Copia su giorno suc	cessivo	
Salva & Esci			
	ok per confermare		



Programma Orario 1. 06:00 - 16:00 2. --:-- - --:--ΩF 3. --:-- - --:--OFF 4. --:-- - --:--OFF 5. --:-- - --:--OFF 6. --:-- - --:--OFF Copia su giorno successivo Salva & Esci oK per confermare



Premere il tasto di navigazione 7 ed utilizzare i tasti contestuali 1 e 2 per impostare la modalità di lavoro durante la prima fascia oraria (fig. 22)

μD

TITAN



Successivamente, premere il tasto di navigazione 7 per impostare (se necessario) le successive fasce orarie (fig. 23, fig. 24 e fig. 25).



Se si desidera programmare allo stesso modo il giorno seguente, selezionare "Copia su giorno successivo" e premere OK per confermare (fig. 26).



Per ripristinare il programma orario ai valori di fabbrica, premere il tasto contestuale 3 nel menù Programma Orario (fig. 27) e confermare con OK.





I due programmi orari Riscaldamento e Sanitario sono indipendenti anche in caso di Ripristino al valore di fabbrica.



τιταν



Programmazione Legionella (con bollitore opzionale installato)

Per abilitare la Funzione Antilegionella è necessario impostare il parametro P23, all'interno del "MENÙ TECNICO, su ON.

Per programmare la funzione è necessario accedere al menù "Legionella" attraverso il percorso "MENÙ UTENTE "ACQUA CALDA SANITARIA"

"Legionella".

In questo menù si possono settare le seguenti opzioni:

- **Giorno Antilegionella**. Definisce il giorno della settimana durante il quale verrà attivata la funzione. La funzione può essere attivata solamente una volta a settimana.
- Ora del Giorno Antilegionella. Definisce l'ora d'inizio della funzione.
- Durata Antilegionella. Definisce la durata (in minuti) della funzione.
- **Temp. Regolazione Antilegionella**. Definisce la temperatura di Regolazione dell'acqua calda sanitaria durante la funzione.

ATTENZIONE

- in modalità ECO la funzione non è attiva.
- La Funzione Antilegionella sarà attiva solamente se la caldaia è impostata in modalità "Automatica"(()) e solamente nelle fasce orarie impostate su ON oppure su "Temperatura ridotta" ()).

Diversamente, nelle fasce orarie impostate su **OFF**, la funzione, anche se impostata, non verrà attivata.

- Nella modalità vacanza (P) la funzione Antilegionella è attiva.
- Se la Funzione Antilegionella non viene eseguita correttamente, il display visualizza il messaggio mostrato in fig. 28. Anche in presenza di tale messaggio, la caldaia continuerà a funzionare correttamente.



fig. 28 - Messaggio Funzione antilegionella non conclusa

La temperatura impostata attraverso il menù "Temp. Regolazione Antilegionella" NON deve essere superiore alla massima temperatura di regolazione del sanitario impostata tramite il parametro P19 all'interno del MENÙ TECNICO.

Se nell'impianto viene installato un circolatore per la circolazione dell'acqua durante la funzione antilegionella, è necessario impostare il parametro b08 a 1. In questo modo il contatto tra morsetti 9-10 (rif. 300 - fig. 101) si chiude in corrispondenza dell'attivazione della funzione.

Funzione Vacanze

िश्वे

Accedere al menù "FUNZIONE VACANZA" attraverso il percorso "MENÙ UTENTE 🌩 "FUNZIONE VACANZA" per poter impostare:

- Data inizio Vacanza.
- Data fine Vacanza.

Il display può attivare due tipi di icone:

- Interpretentatione Vacanze é programmata ma non ancora attiva.
- La funzione Vacanze è in corso. La caldaia si comporterà come se fosse attiva la modalità Estate e la modalità Economy (con bollitore opzionale installato).

Resteranno attive le funzioni antigelo e la funzione Legionella (se attivata).





Data Intervento Service

Questa informazione permette di capire quando verrà attivato l'avviso dell'intervento di manutenzione programmato dal tecnico. Non rappresenta un allarme o un'anomalia ma semplicemente un avviso. Alla scadenza di tale data, ogni volta che si accede al Menù Principale, la caldaia attiverà una schermata per ricordare di effettuare la manutenzione programmata.

Informazione Service

Questa informazione mostra il numero di telefono da contattare in caso di assistenza (se programmato dal tecnico).

Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all'interno dei locali.

Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all'interno dei locali. La caldaia regolerà l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) sul display del pannello comandi viene attivato il relativo simbolo della temperatura esterna. Il sistema di regolazione caldaia lavora con "Temperatura Scorrevole". In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata "curva di compensazione".

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura "Regolazione riscaldamento" diviene la massima temperatura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort.

Curva di compensazione e spostamento delle curve

Accedere al menù Temperatura scorrevole. Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 31) attravers il paramentro "**Curva1**" e confermare con il tasto OK.

Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.



fig. 29 - Curva di compensazione

Regolare lo spostamento parallelo delle curve da 20 a 60 °C (fig. 32), attraverso il parametro "**Offset1**" e confermare con il tasto OK.



fig. 30 - Spostamento parallelo delle curve

Camborghini

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.





Questo parametro è uittilizzato solo se si è attivata la programmazione oraria. Vedi sez. "Programmazione orario" a pag. 11

Temperatura Esterna Riscaldamento OFF

Accedere al menù "Temp Est Risc Off" per attivare la funzione: tra 7°C e 30°C.

Se attivata, questa funzione disattiverà la richiesta riscaldamento ogni volta che la temperatura misurata dalla sonda esterna risulterà maggiore del valore programmato.

La richiesta riscaldamento verrà riattivata non appena la temperatura misurata dalla sonda esterna risulterà minore del valore programmato.

Regolazioni da cronocomando remoto

Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1.

Tabella 1

Regolazione temperatura riscalda- mento	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pan- nello comandi caldaia.	
Regolazione temperatura sanitario (con bollitore opzionale installato)	nitario La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal par allato) nello comandi caldaia.	
Commutazione Estate/Inverno La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscaldamento del Crono Remoto.		
Selezione Eco/Comfort (con bollitore opzionale installato)	Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la moda- lità Economy. In questa condizione, il tasto part. 10 - fig. 1 sul pannello caldaia, è disabilitato.	
	Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Comfort. In questa condizione, con il tasto part. 10 - fig. 1 sul pannello caldaia, è possibile selezionare una delle due modalità.	
Temperatura Scorrevole	Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a Temperatura Scorrevole: tra i due, ha priorità la Temperatura Scorrevole della scheda caldaia.	

Ú.



Regolazione pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la scheda caldaia attiverà l'anomalia 37 ed il numero del modulo (fig. 33).



Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attiverà il ciclo di sfiato aria di 300 secondi identificato dal display con FH.



fig. 33 - Anomalia pressione impianto insufficiente Modulo 1



2. Installazione

2.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MA-NUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

2.2 Luogo d'installazione

Movimentazione

La caldaia viene consegnata con i piedini completamente in appoggio e può essere sollevata, in queste condizioni, con un carrello elevatore con la distanza tra le forche non inferiore a 650 mm..



Una volta a terra, è possibile movimentare la caldaia su ruote facendo rientrare i piedini utilizzando una chiave a forchetta del 19 e agendo sul dado posizionato sotto la ghiera (fig. 35).



Dopo aver posizionato la caldaia, riportare i piedini in appoggio.

[-¥





Posizionamento

Il generatore deve essere installato in apposito locale con aperture di aerazione verso l'esterno secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. Se nello stesso locale vi sono più bruciatori o aspiratori che possono funzionare assieme, le aperture di aerazione devono essere dimensionate per il funzionamento contemporaneo di tutti gli apparecchi. Il luogo di installazione deve essere privo di oggetti o materiali infiammabili, gas corrosivi polveri o sostanze volatili. L'ambiente deve essere asciutto e non esposto a pioggia, neve o gelo. Per il posizionamento, lasciare sufficiente spazio attorno all'apparecchio per le normali operazioni di manutenzione (vedi fig. 36).





2.3 Collegamenti idraulici

Per un corretto funzionamento dell'apparecchio è necessario installare un separatore idraulico tra apparecchio e impianto come indicato in fig. 37.

Nell'anello idraulico generatore (1) non va utilizzata una pompa esterna all'apparecchio, in quanto la circolazione del fluido termovettore nell'anello (1) è assicurata dai circolatori interni all'apparecchio e gestita dal suo sistema di controllo. Deve essere prevista una pompa esterna, adeguatamente dimensionata, per la sola circolazione nell'anello idraulico impianto (2).



fig. 37

I circolatori interni dell'apparecchio sono dimensionati per la sola circolazione nell'anello idraulico generatore, non possono essere utilizzati per la circolazione diretta in impianti privi di separatore idraulico.

La potenzialità termica dell'apparecchio va stabilita preliminarmente con un calcolo del fabbisogno di calore dell'edificio secondo le norme vigenti. L'impianto deve essere corredato di tutti i componenti per un corretto e regolare funzionamento. In particolare, prevedere tutti i dispositivi di protezione e sicurezza prescritti dalle norme vigenti. Essi devono essere installati sulla tubazione di mandata del circuito di acqua calda, a monte del separatore idraulico, entro una distanza non superiore a 0,5 m, senza interposizione di organi di intercettazione. L'apparecchio non viene fornito di vaso d'espansione né di valvola di sicurezza, il loro collegamento pertanto, deve essere effettuato a cura dell'Installatore.



Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto o tubo di raccolta, per evitare lo sgorgo di acqua a terra in caso di sovrapressione nel circuito di riscaldamento. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile.

Non utilizzare i tubi degli impianti idraulici come messa a terra di apparecchi elettrici.



Prima dell'installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto per rimuovere residui o impurità che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio. Utilizzare condizionanti chimici che sono riconosciuti idonei allo scopo; cioè capaci di rimuovere dalle pareti e dal fondo delle tubazioni e dei vari componenti dell'impianto le melme, gli ossidi metalli e negli impianti a bassa temperatura anche le biomasse, con la semplice circolazione dell'acqua, ad impianto caldo e/o freddo. I prodotti utilizzati non devono risultare





corrosivi e/o aggressivi per i metalli, per le materie plastiche e non devono modificare in modo significativo il PH naturale dell'acqua.



Deve essere prevista inoltre l'installazione di un filtro sulla tubazione di ritorno impianto per evitare che impurità o fanghi provenienti dall'impianto possano intasare e danneggiare i generatori di calore.

L'installazione del filtro è assolutamente necessaria in caso di sostituzione dei generatori in impianti esistenti. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati al generatore dalla mancanza o non adeguata installazione di tale filtro.

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno alla fig. 38.



Tabella 2 - DIMENSIONE ATTACCHI

10 - Mandata impianto	DN65 flangiato
11 - Ritorno impianto	DN65 flangiato
7 - Ingresso gas	DN40 flangiato
a4 - Attacco camino	Ø200

Caratteristiche dell'acqua impianto

Prima di procedere all'installazione del generatore TITAN, l'impianto, nuovo o esistente, deve essere opportunamente pulito allo scopo di eliminare residui installativi, solventi, fanghi e contaminanti in genere che possano precludere l'efficacia dei trattamenti condizionanti di protezione. Utilizzare prodotti di pulizia neutri non aggressivi verso metalli, gomma e parti in plastica del generatore/impianto. Svuotare, lavare e ricaricare l'impianto nel rispetto delle prescrizioni seguenti. Un impianto sporco non garantirà la vita del generatore nel tempo anche con l'utilizzo di condizionanti a protezione.



Le caldaie **TITAN** sono idonee all'installazione in sistemi di riscaldamento con ingresso di ossigeno non significativo (rif. sistemi **"caso I"** norma EN14868). In sistemi con immissione di ossigeno continua (ad es. impianti a pavimento senza tubi antidiffusione o impianti a vaso aperto), oppure frequente (frequenti rabbocchi d'acqua), deve essere prevista una separazione fisica (ad es. scambiatore a piastre).

L'acqua all'interno di un impianto di riscaldamento deve essere trattata in ottemperanza alle leggi e regolamenti vigenti, avere caratteristiche idonee come indicato dalla norma UNI 8065 e rispettare le indicazioni della norma EN14868 (protezione dei materiali metallici contro la corrosione).



L'acqua di riempimento (primo riempimento e rabbocchi successivi) deve essere potabile, limpida, con durezza inferiore ai valori riportati nella tabella sottostante, essere trattata e condizionata con prodotti dichiarati idonei dal costruttore (vedi elenco successivo), al fine di garantire che non si inneschino incrostazioni, fenomeni corrosivi o aggressivi sui metalli e sulle materie plastiche del generatore e dell'impianto, non si sviluppino gas e, negli impianti a bassa temperatura, non proliferino masse batteriche o microbiche.

L'acqua contenuta nell'impianto, nonchè l'acqua di reintegro, deve essere verificata con periodicità (ad ogni avviamento dell'impianto, dopo ogni intervento straordinario quali ad esempio sostituzione di generatore o di altri componenti d'impianto, oltrechè almeno una volta l'anno durante le operazioni di manutenzione ordinaria obbligatoria come previsto dalla UNI 8065). L'acqua deve avere un aspetto limpido e rispettare i limiti riportati nella tabella seguente.

	IMPIANTO ESISTENTE	IMPIANTO NUOVO
PARAMETRO ACQUA		
Durezza totale acqua riempimento (f)	<10	<10
Durezza totale acqua impianto (f)	<15	<10
PH	7 < Ph < 8,5	
Rame Cu (mg/l)	Cu < 0,5 mg/l	
Ferro Fe (mg/l)	Fe < 0,5 mg/l	
Cloruri (mg/l)	Cl < 50 mg/l	
Conducibilità (µS/cm)	< 600 µS/cm*	
Solfati	< 100 mg/l	
Nitrati	< 100 mg/l	

 * In presenza di condizionanti, il limite sale a 1200 $\mu\text{S/cm}.$

In presenza di valori difformi o in contesti di difficile verifica dei valori con le analisi/test/procedure convenzionali, contattare l'azienda per valutazioni aggiuntive in merito. Le condizioni dell'acqua di alimento da trattare possono variare in modo anche significativo al variare delle aree geografiche ove collocati gli impianti.

I condizionanti chimici, deossigenanti, antincrostanti, inibitori di corrosione, antibatterici, antialga, di protezione dal gelo, di correzione del PH ed altro, devono essere idonei alla necessità oltrechè ai materiali del generatore ed impianto. Devono essere inseriti all'interno dell'impianto rispettando la quantità indicata dal fornitore del prodotto chimico ed essere verificati nella loro concentrazione.



Un condizionante chimico con concentrazione non sufficiente non potrà garantire la protezione per la quale è stato inserito nell'impianto.

Verificare sempre la concentrazione di prodotto dopo ogni inserimento e ciclicamente, almeno una volta all'anno avvalendosi di personale tecnico qualificato quale la nostra rete di assistenza tecnica autorizzata.

Tabella 3 - Condizionanti chimici dichiarati idonei e disponibili presso la nostra rete di Centri Assistenza Tecnica Autorizzata

	Descrizione	Prodotti alternativi tipo Sentinel
LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K	Inibitore di corrosione a base Molibdeno	X100
LIFE DUE	Riduzione del rumore/antincrostante di mantenimento	X200
BIO KILL	Antialga biocida	X700
PROGLI	Protezione propilenica dal gelo	X500
Possono essere utilizzati prodotti con caratteristiche equivalenti		

L'apparecchio è equipaggiato di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata impianto scende sotto i 5°C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio. Se necessario, utilizzare per la protezione dell'impianto idoneo liquido antigelo, che risponda agli stessi requisiti sopra esposti e previsti dalla norma UNI 8065.

Per garantire l'affidabilità e un corretto funzionamento delle caldaie, installare sempre nel circuito di caricamento, un filtro meccanico e nell'impianto, un defangatore (possibilmente magnetico) e un disareatore come previsto dalla UNI 8065 oltrechè un contatore volumetrico sulla linea di reintegro impianto.



Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente paragrafo, "Caratteristiche dell'acqua di impianto", comporterà il non riconoscimento della garanzia e dei danni provocati imputabili a tali mancanze.





Esempi circuiti idraulici

Negli esempi descritti in seguito potrebbe essere richiesto di verificare/modificare alcuni parametri.

Per fare questo è necessario accedere al menù Tecnico.

Dalla schermata principale (Home), premere il tasto Menù principale (part. 12 - fig. 1).

Accedere al menù "Tecnico" attraverso la pressione del tasto contestuale 2 (part. 2 - fig. 1).





Inserire il codice "4 1 8" con i tasti contestuali 1 e 2. Confermare ogni cifra con il tasto OK.





Accedere al Menù Parametri attraverso la pressione del tasto OK.

Accedere al "Menù Configurazione" o al "Menù Tipo impianto" in funzione del parametro da modificare come riportato in ciascun esempio circuito idraulico.





ок



TITAN

Due circuiti riscaldamento diretti

- Schema di principio



fig. 43

- Collegamenti elettrici

Dopo l'installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico. Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell'apposito paragrafo.



Legenda (fig. 43 e fig. 44)

- 72 Termostato ambiente 1a zona (diretta)
- 72b Termostato ambiente 2a zona (diretta)
- 138 Sonda esterna
- 307 Circolatore 1a zona (diretta)
- 306 Circolatore 2a zona (diretta)
- a 1a zona (diretta)
- **b** 2a zona (diretta)
- M Mandata
- R Ritorno
- I* Dispositivi di sicurezza ISPESL

(Quando richiesti. Non forniti)

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0



- Parametri

Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d'accesso riportata di seguito.

"Menù Tipo Impianto"

Modificare parametro P.01 del "Menù Tipo Impianto" a 4.

- Funzionalità opzionali

Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d'impianto) esistono delle opzioni che non necessitano di impostazioni.



fig. 45

Legenda

- 139 Comando Remoto: può essere installato al posto del 72 per gestire la richiesta della 1° zona (diretta)
- **300** Indicazione bruciatore acceso (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di un contaore a 230 Vac
- **301** Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
- **302** Ingresso reset remoto (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare un'anomalia di tipo blocco
- **357** Indicazione anomalia (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac



TITAN

Un circuito riscaldamento diretto ed un circuito sanitario con circolatore

- Schema di principio





- Collegamenti elettrici

Dopo l'installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico.

Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell'apposito paragrafo.



Legenda (fig. 46 e fig. 47)

- 72 Termostato ambiente 1a zona (diretta)
- 130 Circolatore bollitore
- 138 Sonda esterna
- 155 Sonda bollitore
- 300 Circolatore antilegionella
- 306 Circolatore 1a zona (diretta)
- a 1a zona (diretta)
- **b** Circuito bollitore
- M Mandata
- R Ritorno

I* Dispositivi di sicurezza ISPESL

(Quando richiesti - non forniti)

fig. 47

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

In caso di utilizzo di una sonda bollitore (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

In caso di utilizzo di un termostato bollitore (non fornito) è necessario acquistare il kit accessorio cod. 013017X0 (da collegare al posto della Sonda Bollitore)



- Parametri

Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d'accesso riportata di seguito.

"Menù Parametri - Configurazione"

Verificare/Modificare parametro b02 del "Menù Parametri Trasparenti" a 8.

Verificare/Modificare parametro b08 del "Menù Parametri Trasparenti" a 1.

Verificare/Modificare parametro **b04, b05 e b06** del "Menù Parametri Trasparenti" secondo i valori riportati nella tabella sez. "Menù Parametri - Configurazione" a pag. 44.

- Funzionalità Opzionali

Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d'impianto) esistono delle opzioni che non necessitano di impostazioni.



fig. 48

Legenda

- 139 Comando Remoto: può essere installato al posto del 72 per gestire la richiesta della 1° zona (diretta)
- **301** Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
- **302** Ingresso reset remoto (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare un'anomalia di tipo blocco
- **357** Indicazione anomalia (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac

1 B



TITAN

Un circuito riscaldamento diretto ed un circuito sanitario con valvola deviatrice (a 3 fili)

- Schema di principio

Utilizzare valvole deviatrici a 3 fili:

- FASE APERTURA 230V
- FASE CHIUSURA 230V
- NEUTRO

con tempi di commutazione (da tutto chiuso a tutto aperto) non superiori a 90 secondi.



fig. 49

Legenda (fig. 49 e fig. 50)

- 32 Circolatore riscaldamento
- 72 Termostato ambiente 1a zona (diretta)
- 138 Sonda esterna
- 155 Sonda bollitore

348 Valvola a 3 vie (a tre fili) A = FASE APERTURA

B = NEUTRO

C = FASE CHIUSURA

1a zona (diretta)

а

- b Circuito bollitore
- M Mandata
- R Ritorno
- **K1 K2**bobina 230 Vac , < 2,2 VA contatto 230Vac , > 8A
- I* Dispositivi di sicurezza ISPESL (Quando richiesti - non forniti)

- Collegamenti elettrici

Dopo l'installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico. Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell'apposito paragrafo.

Per evitare danneggiamenti alla scheda, è consigliato l'uso di relè esterni per il pilotaggio della valvola a 3 vie, come da indicazione di fig. 50.







Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

In caso di utilizzo di una sonda bollitore (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

In caso di utilizzo di un termostato bollitore (non fornito) è necessario acquistare il kit accessorio cod. 013017X0 (da collegare al posto della Sonda Bollitore)

- Parametri

Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d'accesso riportata di seguito.

"Menù Parametri - Configurazione"

Verificare/Modificare parametro b02 del "Menù Parametri - Configurazione" a 9.

Verificare/Modificare parametro **b04**, **b05 e b06** del "Menù Parametri - Configurazione" secondo i valori riportati nella tabella sez. "Menù Parametri - Configurazione" a pag. 44.

- Funzionalità opzionali

Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d'impianto) esistono delle opzioni che non necessitano di impostazioni.





Legenda

- 139 Comando Remoto: può essere installato al posto del 72 per gestire la richiesta della 1° zona (diretta)
- **300** Indicazione bruciatore acceso (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di un contaore a 230Vac
- **301** Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
- **302** Ingresso reset remoto (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare un'anomalia di tipo blocco
- **357** Indicazione anomalia (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac



Due circuiti riscaldamento miscelati, un circuito riscaldamento diretto e un circuito sanitario con circolatore

- Schema di principio

La scheda controllo zone FZ4B può gestire diverse tipologie d'impianto. Quello riportato è un esempio.

Utilizzare valvole deviatrici a 3 fili: FASE APERTURA 230V - FASE CHIUSURA 230V - NEUTRO, con tempi di commutazione (da tutto chiuso a tutto aperto) non superiori a 180 secondi



fig. 52

Legenda (fig. 52 e fig. 53)

- 72a Termostato ambiente 1a zona (miscelata)
- 72b Termostato ambiente 2a zona (miscelata)
- 72c Termostato ambiente 3a zona (diretta)
- **130** Circolatore bollitore
- 138 Sonda esterna
- 139a Cronocomando Remoto 1a zona (miscelata)
- 139b Cronocomando Remoto 2a zona (miscelata)
- 139c Cronocomando Remoto 3a zona (diretta)
- 155 Sonda bollitore
- **300** Circolatore antilegionella
- 315a Valvola miscelatrice 1a zona (miscelata)
 - A = FASE APERTURA
 - **B** = NEUTRO
 - **C** = FASE CHIUSURA
- 315b Valvola miscelatrice 2a zona (miscelata)
 - A = FASE APERTURA
 - **B** = NEUTRO
 - **C** = FASE CHIUSURA
- 317a Termostato di sicurezza 1a zona (miscelata)
- 317b Termostato di sicurezza 2a zona (miscelata)
- 318a Circolatore 1a zona (miscelata)
- 318b Circolatore 2a zona (miscelata)

- 318c Circolatore 3a zona (diretta)
- 319a Sensore mandata 1a zona (miscelata)
- 319b Sensore mandata 2a zona (miscelata)
- M Mandata
- R Ritorno
- a 1a zona (miscelata)
- **b** 2a zona (miscelata)
- c 3a zona (diretta)
- d Circuito bollitore)
- I* Dispositivi di sicurezza ISPESL (Quando richiesti - non forniti



- Collegamenti elettrici

Dopo l'installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico. Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell'apposito paragrafo.



Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0 In caso di utilizzo di una sonda bollitore (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

In caso di utilizzo di un termostato bollitore (non fornito) è necessario acquistare il kit accessorio cod. 013017X0 (da collegare al posto della Sonda Bollitore)



- Parametri

Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d'accesso riportata di seguito.

"Menù Parametri - Configurazione"

Verificare/Modificare parametro b02 del "Menù Parametri - Configurazione" a 9.

Verificare/Modificare parametro b08 del "Menù Parametri - Configurazione" a 1.

Verificare/Modificare parametro **b04**, **b05 e b06** del "Menù Parametri - Configurazione" secondo i valori riportati nella tabella sez. "Menù Parametri - Configurazione" a pag. 44.

- Parametri FZ4B

Vedi relativo manuale all'interno del Kit.

- Funzionalità opzionali

Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d'impianto) esistono delle opzioni che non necessitano di impostazioni.

Legenda (fig. 54)

- **301** Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
- **302** Ingresso reset remoto (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare un'anomalia di tipo blocco
- **357** Indicazione anomalia (230Vac): l'esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac



fig. 54

2.4 Collegamento gas

 Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'apparecchio sia predisposto per il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile ed effettuare una accurata pulizia di tutte le tubature gas dell'impianto, per rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia.

Verificare che tutte le connessioni gas siano a tenuta.La portata del contatore gas deve essere sufficiente per l'uso simultaneo di tutti gli apparecchi ad esso collegati. Il diametro del tubo gas, che esce dalla caldaia, non è determinante per la scelta del diametro del tubo tra l'apparecchio ed il contatore; esso deve essere scelto in funzione della sua lunghezza e delle perdite di carico, in conformità alla normativa in vigore.



Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.



2.5 Collegamenti elettrici

Collegamento alla rete elettrica



La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. Far verificare inoltre che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targhetta dati caldaia.

La caldaia è precablata e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y" sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da **16 A** max tra caldaia e linea. E' importante rispettare le polarità (LI-NEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica. In fase di installazione o sostituzione del cavo di alimentazione, il conduttore di terra deve essere lasciato 2 cm più lungo degli altri.



Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05VV-F" 3 x 1,5 mm² con diametro esterno massimo di 8 mm.

Termostato ambiente (optional)



ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PU-LITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.

Sonda esterna (optional)

Collegare la sonda ai rispettivi morsetti. La massima lunghezza consentita del cavo elettrico di collegamento caldaia – sonda esterna è di 50 m. Può essere usato un comune cavo a 2 conduttori. La sonda esterna va installata preferibilmente sulla parete Nord, Nord-Ovest o su quella su cui si affaccia la maggioranza del locale principale di soggiorno. La sonda non deve mai essere esposta al sole di primo mattino, ed in genere, per quanto possibile, non deve ricevere irraggiamento solare diretto; se necessario, va protetta. La sonda non deve in ogni caso essere montata vicino a finestre, porte, aperture di ventilazione, camini, o fonti di calore che potrebbero alterarne la lettura.



fig. 55 - Posizionamento sconsigliato sonda esterna



Accesso alla morsettiera elettrica

Per accedere alla morsettiera elettrica, alzare il pannello superiore e ruotare il pannello. Effettuare i collegamenti come indicato nello schema elettrico alla fig. 101 e far fuoriuscire i cavi attraverso gli appositi passacavi.







34







fig. 59





fig. 60 - Morsettiera elettrica

Carichi massimi applicabili:

- Circolatore riscaldamento: 230Vac 0,8A max, $COS\Phi$ = 0,6
- Valvola 3-vie: 230 Vac, 0,8 A max, ${\cal COS}\phi$ = 0,6 per max 1 minuto, 0,4 A continui
- Allarme: 230 Vac, 0,8 A max, $COS\Phi$ = 0,6

2.6 Collegamento camini

<u>Avvertenze</u>

L'apparecchio è di tipo **B23** con aspirazione dell'aria comburente dal locale di installazione ed evacuazione fumi tramite ventilatore (funzionamento con camino in pressione) e deve essere collegato ad uno dei sistemi di scarico indicati di seguito. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni di norme e regolamenti locali. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aereazione, ecc...

Collettore, condotti e canna fumaria devono essere opportunamente dimensionati, progettati e costruiti nel rispetto delle norme vigenti. Devono essere di materiale adatto allo scopo, cioè resistente alla temperatura ed alla corrosione, internamente lisci ed a tenuta ermetica. In particolare, le giunzioni devono essere a tenuta di condensa. Prevedere inoltre opportuni punti di drenaggio condensa, collegati a sifone per evitare che la condensa prodotta nei camini confluisca entro i generatori.



Connessione

Ogni apparecchio è dotato di due connessioni camino per offrire una maggiore flessibilità nell'installazione. Utilizzare solo una delle uscite e verificare che l'altra sia correttamente tappata (vedi fig. 61 - fig. 62 - fig. 63).


TITAN



2.7 Collegamento scarico condensa

La caldaia è dotata di sifone per lo scarico condensa.



ATTENZIONE: l'apparecchio non deve essere mai messo in funzione con sifone vuoto!



fig. 64 - Collegamento scarico condensa

Kit neutralizzatori

Sono disponibili a richiesta i seguenti kit neutralizzatori di condensa:

cod. 051000X0	fino a 320 kW
cod. 051001X0	fino a 320 kW (con pompa)
cod. 051002X0	fino a 1500 kW
cod. 051003X0	fino a 1500 kW (con pompa)

Collegare questi neutralizzatori direttamente allo scarico caldaia senza interporre il sifone. La funzione sifone è svolta dal neutralizzatore stesso.



3. Servizio e manutenzione

Tutte le operazioni di regolazione, trasformazione, messa in servizio, manutenzione descritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente) come il personale del Servizio Tecnico Assistenza Clienti di Zona.

LAMBORGHINI declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell'apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

3.1 Regolazioni

Trasformazione gas di alimentazione

L'apparecchio può funzionare con alimentazione a gas Metano o G.P.L. e viene predisposto in fabbrica per l'uso di uno dei due gas, come chiaramente riportato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario dotarsi dell'apposito kit di trasformazione e operare nel seguente modo:



Ú.

TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA e GAS alla caldaia.

- 1. Rimuovere i pannelli (vedi fig. 88).
- 2. Svitare la vite "E" e sfilare la centralina dalla valvola a gas (fig. 65).



 Togliere il tubetto di compensazione "N"e allentare la vite "H" (vedi fig. 66).



4. Ruotare e sfilare il silenziatore "L" (vedi fig. 67).



5. Allentare i girelli e disconnettere il tubo gas "**A**" insieme al rubinetto "**B**" (fig. 68).





 Rimuovere il "Gruppo Venturi", dal ventilatore, svitando le due viti "F" (fig. 69).



fig. 69

 Rimuovere il Venturi "V" svitando le 3 viti (vedi fig. 70).

Sostituire l'ugello gas "**C**", posizionandolo all'interno della guarnizione "**D**", con quello contenuto nel kit di trasformazione (vedi fig. 70). Riassemblare il "Gruppo Venturi" e fissarlo al ventilatore (vedi fig. 70 e fig. 69).



8. Nel caso di **trasformazione a GPL**, è necessario inserire l'ugello "**M**" tra il rubinetto "**B**" e il colletto-re gas (fig. 71). .

Riassemblare il rubinetto **"B"** sul collettore gas. ATTENZIONE: l'ugello **"M"** (vedi fig. 71) non deve essere inserito con l'apparecchio funzionante a Gas Naturale.

ATTENZIONE: lo smusso del diaframma deve essere rivolto verso il collettore gas.



fig. 71 - Ugello per utilizzo con GPL

- 9. Rimontare tutti i componenti e verificare le tenute.
- 10. Ripetere le operazioni dal punto 3 fino al punto 9 per ogni modulo.
- 11. Modificare il parametro relativo al tipo di gas come descritto di seguito.

Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 72 navigando nel menù seguendo il percorso "MENÙ UTENTE Manutenzione Modalità Test Selezione Tipo Gas". Premere i tasti contestuali 1 e 2 per scegliere il tipo di gas. Confermare con il tasto OK.



fig. 72 - Selezione tipo di gas

12. Applicare la targhetta contenuta nel kit di trasformazione vicino alla targhetta dati tecnici. ٤Ù



ALL A

Attivazione modalità TEST e controllo combustione dei singoli moduli



Premere il tasto **contestuale 1**

Selezionare, attraverso i **tasti 5 e 7**, il menù **Modalità** Test. Premere (ok)



Selezionare, attraverso i **tasti contestuali 1 e 2**, il numero della **centralina modulo**. Premere (OK)



fig. 78

La caldaia si accende raggiungendo il massimo della potenza di riscaldamento (Range Rated).





Selezionare, attraverso i tasti 5 e 7, il menù Manutenzione. Premere (OK)



fig. 75

Selezionare, attraverso i **tasti 5 e 7**, il menù **Modalità Test**. Premere $(_{OK})$



TITAN



Controllo e misurazione della CO₂

- R
- Il prelievo dei fumi della combustione va eseguito inserendo la sonda dell'analizzatore nella presa fumi del singolo modulo (vedi fig. 80).

EVITARE IL PRELIEVO FUMI DAL CAMI-NO in quanto il valore restituito non sarà corretto.

Dopo aver effettuato l'analisi della combustione, richiudere sempre la presa fumi.

IN CASO CONTRARIO, SUSSI-STE PERICOLO DI ASFISSIA DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DEI FUMI DELLA COMBUSTIO-NE.



fig. 80 - Presa fumi del singolo modulo

Misurazione e regolazione CO₂ alla massima portata termica

- Attraverso il tasto contestuale 1 (+) portare il valore a 100%.
- Inserire uno strumento di analisi combustione nella presa fumi (vedi fig. 80).
- Verificare che il valore della CO₂ corrisponda a:
 9.1 % per il Gas Naturale
 10.5 % per il Gas Propano

 Nel caso in cui i valori non corrispondano a quelli indicati, regolare la CO₂ attraverso la vite di regolazione (vedi fig. 81) riportandoli a quelli indicati.



fig. 81 - Vite di regolazione della massima portata

Regolazione della CO_2 alla minima portata termica

- Attraverso il **tasto contestuale 2** (-) portare il valore a **0%**.
- Inserire uno strumento di analisi combustione nella presa fumi (vedi fig. 80).
- Verificare che il valore della CO₂ corrisponda a: 8.5 % per il Gas Naturale 10.0 % per il Gas Propano
- Nel caso in cui i valori non corrispondano a quelli indicati, regolare la CO₂ attraverso la vite di regolazione, OFFSET (vedi fig. 82), riportandoli a quelli indicati.



fig. 82 - Vite di regolazione della minima portata OFFSET

RIPETERE TUTTA LA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE PER TUTTI I MODULI DELLA CAL-DAIA. ÚÙ



1-33

μD

> Per uscire dalla modalità TEST, utilizzare esclusivamente il tasto contestuale "Stop Test".



La modalità TEST si disabilità comunque automaticamente dopo 15 minuti.

EVITARE TASSATIVAMENTE DI SPEGNERE ELETTRICAMENTE LE CALDAIE DURANTE IL TEST.

Se ciò accadesse, alla riaccensione elettrica, il sistema inizia a lavorare come se fosse ancora in **TEST** e non come per una normale richiesta di calore.

Verifica dell'accensione contemporanea di tutti i moduli

All'interno della schermata del menù **Modalità Test** selezionare TEST (Vedi fig. 84). Premere OK





Portare immediatamente il valore, attraverso il **tasto contestuale 2** (-), a 0%

EVITARE CHE LA CALDAIA FUNZIONI SUBITO A POTENZA MASSIMA.

INCREMENTARE LA POTENZA LENTAMENTE PER EVITARE UNO SHOCK TERMICO.

Raggiungere il valore 100% della potenza nel tempo di 2-3 minuti.



Con tutti i moduli accessi alla stessa potenza (massima o minima), si può verificare la combustione all'uscita del camino della caldaia.





Regolazione della Portata Termica (RANGE RATED)

Questa caldaia è di tipo "RANGE RATED" (secondo EN 15502) e può essere adeguata al fabbisogno termico dell'impianto impostando la portata termica massima per il funzionamento in riscaldamento, come indicato di seguito:

- Posizionare la caldaia in funzionamento TEST (vedi sez. 3.1).
- Premere i tasti contestuali 1 e 2 per aumentare o diminuire la portata termica (minima = 00 Massima = 100). Vedi diagramma "Regolazione Portata Termica" (fig. 86).
- Premendo il tasto OK (part. 6 fig. 1) la portata termica massima resterà quella appena impostata. Uscire dal funzionamento TEST (vedi sez. 3.1).

Una volta impostata la portata termica desiderata riportare il valore sull'etichetta autoadesiva a corredo e applicarla sulla caldaia sotto la targa dati. Per successivi controlli e regolazioni riferirsi quindi al valore impostato.

L'ADEGUAMENTO DELLA PORTATA TERMICA COSÌ EFFETTUATO GARANTISCE IL MANTENIMEN-TO DEI VALORI DI RENDIMENTO DICHIARATI AL cap. 4.4

Diagramma regolazione portata termica







MENÙ TECNICO

L'ACCESSO AL MENÙ SERVICE E LA MODIFICA DEI PARAMETRI PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PER-SONALE QUALIFICATO.

L'accesso al Menù Tecnico è possibile solo dopo aver digitato il codice 4 1 8. Ed è valido per 15 minuti.

Per copiare un parametro sugli altri moduli della caldaia, selezionare il parametro di interesse dalla lista, premere **OK** per entrare nel parametro e successivamente premere il tasto **ECO/COMF** (fig. 87). In questo modo il parametro viene replicato su tutti i moduli.



Si consiglia di far lavorare i vari moduli con gli stessi valori dei parametri, in modo da avere un bilanciamento ottimale del punto di lavoro.





Menù Parametri - Configurazione

Sono disponibili 19 parametri indicati dalla lettera "b" i quali non sono modificabili da Cronocomando Remoto.

Tabella 4 - Parametri - Configurazione

Parametro	Descrizione	Range	
b01	Selezione tipo gas	Metano/GPL	Metano
b02	Selezione tipo caldaia	 1 = Solo riscaldamento 2 = Combinata ad accumulo con doppia pompa 3 = combinata ad accumulo con valvola deviatrice 4 ÷ 9 = Non utilizzati 	1
b03	Selezione protezione pressione impianto acqua	0 = Pressostato 1 = Flussostato 1 sec 2 = Flussostato 3 sec 3 = Flussostato 5 sec 4 = Flussostato 10 sec 5 = Trasduttore di Pressione	0
b04	Frequenza massima ventilatore in sanitario	0-255 Hz	210 Hz
b05	Frequenza massima ventilatore in riscaldamento	0-255 Hz	210 Hz
b06	Frequenza minima ventilatore in sanitario/riscaldamento	0-255 Hz	60 Hz
b07	Offset Frequenza minima ventilatore	0-255 Hz	40 Hz
b08	Selezione funzionamento Relè d'uscita variabile	0=Bruciatore acceso 1=Pompa legionella 2=Ventilazione loc. caldaia 3=Valvola intercettazione motorizzata	0
b09	Post-Ventilazione	0-120 secondi	30
b10	Pre-Ventilazione locale caldaia	1-15 minuti	1
b11	Post-Ventilazione locale caldaia	1-15 minuti	1
b12	Sensore fumi	OFF=Disattivato, ON=Abilitato	OFF
b13	Non implementato	0 ÷ 90 °C	45
b14	Massima Temperatura Fumi	0-125 °C	110
b15	Selezione tipo ventilatore		
b16	Tempo funzionamento antiblocco pompa	0-20 secondi	5
b17	Ingresso alta tensione	 0 = Reset remoto 1 = Disabilita tutti i moduli 2 = Non usato 3 = Abilita richiesta riscaldamento 	0
b18	Password	0 ÷ 999	418
b19	Attivazione Modulo	ON-OFF	ON

Note

μD

1. I parametri che presentano più di una descrizione variano il proprio funzionamento e/o range in relazione all'impostazione del parametro riportato tra parentesi.

2. I parametri che presentano più di una descrizione vengono ripristinati al valore di default qualora venga modificato il parametro riportato tra parentesi.





Menù Parametri - Trasparenti

Sono disponibili 31 parametri indicati dalla lettera "**P**" i quali sono modificabili anche da Cronocomando Remoto. **Tabella 5 - Parametri - Trasparenti**

Parametro	Descrizione	Range	
P01	Potenza Accensione	0-100%	30
P02	Rampa riscaldamento	1-10°C/minuto	1
P03	Temperatura minima setpoint virtuale	20 ÷ 80°C	20
P04	Tempo attesa riscaldamento	0 ÷ 10 minuti	4
P05	Post Circolazione riscaldamento	0 ÷ 255 minuti	3
P06	Funzionamento pompa	0-3 Strategia di funzionamento	0
P07	Velocità minima pompa modulante	0 ÷ 100%	30
P08	Velocità partenza pompa modulante	0 ÷ 100%	75
P09	Velocità massima pompa modulante	30 ÷ 100%	100
P10	Temperatura spegnimento pompa durante Post Circolazione	0 ÷ 100°C	35
P11	Temperatura isteresi accensione pompa durante Post Circolazione	0 ÷ 20°C	5
P12	Minimo setpoint utente riscaldamento	10 ÷ 90 °C	20
P13	Massimo setpoint utente riscaldamento	20 ÷ 90 °C	80
P14	Potenza massima riscaldamento	0-100%	80
P15	Rampa sanitario	1-10°C/min	5
P16	Tempo attesa sanitario	0-255 secondi	120
P17	Post Circolazione pompa sanitario	0-255 secondi	30
	Con B02 = 7 - Non implementato		
P18	Con B02 = 8 - Minimo setpoint utente sanitario	10° ÷ 40°	10°
	Con B02 = 9 - Minimo setpoint utente sanitario	10° ÷ 40°	10°
	Con B02 = 7 - Non implementato		
P19	Con B02 = 8 - Massimo setpoint utente sanitario	40° ÷ 70°	65°
	Con B02 = 9 - Massimo setpoint utente sanitario	40° ÷ 70°	65°
P20	Potenza massima sanitario	0-100%	80%
	Con B02 = 7 - Non implementato		
P21	Con B02 = 8 - Isteresi bollitore	0° ÷ 60°	2°
	Con B02 = 9 - Isteresi bollitore	0° ÷ 60°	2°
	Con B02 = 7 - Non implementato		
P22	Con B02 = 8 - Set point primario	70° ÷ 85°	80°
	Con B02 = 9 - Set point primario	70° ÷ 85°	80°
	Con B02 = 7 - Non implementato		
P23	Con B02 = 8 - Protezione legionella	ON - OFF	OFF
	Con B02 = 9 - Protezione legionella	ON - OFF	OFF
P24	Frequenza ventilatore in stand-by	0-255 Hz	0
P25	Temperatura regolazione pompa modulante	0-60°C	20
P26	Temperatura protezione scambiatore primario	0-80°C	35
P27	Valore minimo pressione impianto		
P28	Valore nominale pressione impianto		
P29	Intervento protezione scambiatore	0 = No F43, 1-15 = 1-15°C/secondo	0
P30	Isteresi riscaldamento dopo accensione	6-30°C	10
P31	Timer isteresi riscaldamento dopo accensione	0-180 secondi	60

Note

- 1. I parametri che presentano più di una descrizione variano il proprio funzionamento e/o range in relazione all'impostazione del parametro riportato tra parentesi.
- 2. I parametri che presentano più di una descrizione vengono ripristinati al valore di default qualora venga modificato il parametro riportato tra parentesi.
- 3. Il parametro Potenza Massima Riscaldamento può essere modificato anche in Modalità Test.



Menù Parametri – Tipo Impianto

Sono disponibili 27 parametri indicati dalla lettera "P." i quali non sono modificabili da Cronocomando Remoto.

	Parametro	Descrizione	Range	
	P.01	Selezione richiesta riscaldamento	 0 = Normale richiesta riscaldamento 1 = Richiesta da comando remoto con abilitazione on-off esterna 2 = Richiesta segnale 0-10V con controllo in temperatura con abilitazione on-off esterna 3 = Richiesta segnale 0-10V con abilitazione on-off esterna 4 = Controllo di 2 zone con comando remoto-termostato ambiente e secondo termostato ambiente 5 = Controllo 2 curve climatiche con comando remoto-termostato ambiente e secondo termostato ambiente 	0
	P.02	Selezione sensore cascata	0 = Disabilitato 1 = Abilitato 2 = Abilitato	0
-	P.03	Nessuna funzione	0-1	0
-	P.04	Tempo valvola 3 vie	0 ÷ 255 secondi	0
	P.05	Timer attivazione*	0 ÷ 255 minuti	1
	P.06	Timer disattivazione*	0 ÷ 255 minuti	1
-	P.07	Potenza attivazione*	0 ÷ 100%	70
-	P.08	Potenza disattivazione*	0 ÷ 100%	25
	P.09	Funzione separatore idraulico	OFF = Disabilitato, ON = Abilitato	OFF
	P.10	Funzione caricamento impianto	OFF = Disabilitato, ON = Abilitato	OFF
	P.11	Selezione valvola 3 vie	2/3 = 2 o 3 fili 2 = 2 fili	2/3
	P.12	0-10Vdc Tensione riscaldamento OFF (Controllo in Temperatura)**	0,1-10 Vdc	2.5
	P.13	0-10Vdc Tensione riscaldamento ON (Controllo in Temperatura)**	0,1-10 Vdc	3.0
	P.14	0-10Vdc Tensione Massima (Controllo in Temperatura)**	0,1-10 Vdc	10
	P.15	0-10Vdc Temperatura Minima (Controllo in Temperatura)**	0 ÷ 100°C	20
	P.16	0-10Vdc Temperatura Massima (Controllo in Temperatura)**	0 ÷ 100°C	90
	P.17	0-10Vdc Tensione riscaldamento OFF (Controllo in Potenza)**	0,1-10 Vdc	2.5
	P.18	0-10Vdc Tensione riscaldamento ON (Controllo in Potenza)**	0,1-10 Vdc	3.0
	P.19	0-10Vdc Potenza Massima (Controllo in Potenza)**	0,1-10 Vdc	10
	P.20	0-10Vdc Potenza Minima (Controllo in Potenza)**	0-100%	0
	P.21	0-10Vdc Potenza Massima (Controllo in Potenza)**	0-100%	100
Γ	P.22	NON USATO		OFF
	P.23	Comfort continuo caldaia Slave	OFF = Disabilitato, ON = Abilitato	OFF
	P.24	Timer attivazione ***	0 ÷ 255 minuti	1
	P.25	Timer disattivazione ***	0 ÷ 255 minuti	5
	P.26	Potenza attivazione ***	0 ÷ 100 %	70
-	P.27	Potenza disattivazione ***	0 ÷ 100 %	25

Note

- * Questi parametri sono relativi alla modalità riscaldamento.
 ** Questi parametri sono attivi solo quando il sistema funziona con ingresso 0-10Vdc.
- 3. *** Questi parametri sono relativi alla modalità sanitario.

Ц D



3.2 Messa in servizio



Verifiche da eseguire alla prima accensione, e dopo tutte le operazioni di manutenzione che abbiano comportato la disconnessione dagli impianti o un intervento su organi di sicurezza o parti della caldaia:

Prima di accendere la caldaia

- Aprire le eventuali valvole di intercettazione tra caldaia ed impianti.
- Verificare la tenuta dell'impianto gas, procedendo con cautela ed usando una soluzione di acqua saponata per la ricerca di eventuali perdite dai collegamenti.
- Verificare la corretta precarica del vaso di espansione (rif. sez. 4.4).
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto, aprendo la valvola di sfiato aria posta nella caldaia e le eventuali valvole di sfiato sull'impianto.
- Riempire il sifone di scarico condensa e verificare il corretto collegamento all'impianto di smaltimento condensa.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra
- Verificare che il valore di pressione gas per il riscaldamento sia quello richiesto
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia

SE LE SUDDETTE INDICAZIONI NON SONO RISPETTATE PUÒ SUSSISTERE IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO O AVVELENAMENTO PER FUORIUSCITA DEI GAS O DEI FUMI, PERICOLO DI INCENDIO O ESPLOSIONE. INOLTRE PUÒ SUSSISTERE PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO O ALLAGAMENTO DEL LOCALE.

Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio come descritto nella sez. 1.3.
- Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento della caldaia.
- Verificare la corretta tenuta e funzionalità del sifone e dell'impianto di smaltimento condensa.
- Controllare che la circolazione dell'acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga correttamente.
- Assicurarsi che la valvola gas moduli correttamente sia nella fase di riscaldamento che in quella di produzione d'acqua sanitaria.
- Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Tramite un analizzatore di combustione, collegato alla presa fumi del singolo modulo (vedi), verificare che il tenore di CO₂ nei fumi.
- Assicurarsi che il consumo del combustibile indicato al contatore, corrisponda a quello indicato nella tabella dati tecnici alla sez. 4.4.
- Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali personalizzazioni richieste (curva di compensazione, potenza, temperature, ecc.).

3.3 Manutenzione

AVVERTENZE



TUTTE LE OPERAZIONE DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEVONO ES-SERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALI-FICAZIONE.

Prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno della caldaia, disinserire l'alimentazione elettrica e chiudere il rubinetto gas a monte. In caso contrario può sussistere pericolo di esplosione, shock elettrico, soffocamento o avvelenamento. ĹĽ





Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda:

- · verifica dello stato dello scambiatore di calore e pulizia con prodotti idonei se sporco o impaccato
- verifica ed eventuale pulizia del bruciatore (non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio)
- · verifica e pulizia elettrodi, che devono risultare privi di incrostazioni e correttamente posizionati
- verifica guarnizioni e tenute (bruciatore, camera stagna, ecc.)
- verifica e pulizia dei filtri defangatori e filtri impianto
- verifica, pulizia e riempimento dei sifoni di scarico condensa
- verifica dello stato dei cablaggi, contatti, azionamenti elettrici
- verifica e pulizia degli ingressi aria del generatore e delle prese aria locale caldaia
- verifica e pulizia del sistema canale-collettore-camino di evacuazione dei prodotti di combustione.
- verifica e precarico vasi di espansione
- verifica della corretta e stabile pressione dell'acqua di impianto, accertandosi sia conforme alla pressione di lavoro prevista della centrale.



L'utilizzo di sistemi di caricamento automatico per ripristino delle condizioni operative, deve prevedere un trattamento adeguato dell'acqua di immissione (rif. sez. "Caratteristiche dell'acqua impianto" a pag. 21)

- verifica parametri chimico-fisici acqua impianto riscaldamento (rif. sez. "Caratteristiche dell'acqua impianto" a pag. 21)
- verifica tenuta impianti acqua e gas
- verifica corretta e stabile pressione di alimentazione del gas alla centrale (20 mbar per funzionamento con gas metano); eventuali oscillazioni o cadute di pressione sotto il valore dichiarato possono creare malfunzionamenti, arresti con esigenza di riarmo manuale.
- verifica corretta accensione bruciatore e funzionamento dei dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, flussometro, termostati, ecc.)
- verifica funzionamento delle pompe di circolazione, provvedendo allo sblocco quando necessario
- analisi fumi e verifica parametri della combustione

L'eventuale pulizia del mantello, del cruscotto e delle parti estetiche della caldaia può essere eseguita con un panno morbido e umido eventualmente imbevuto con acqua saponata. Tutti i detersivi abrasivi e i solventi sono da evitare.

Apertura del mantello

Per aprire il mantello della caldaia:

- 1. Svitare le viti A.
- 2. Far scorrere il coperchio verso la parte posteriore in modo da agganciare il piolino come nel riquadro di fig. 88.







6



fig. 90



Manutenzione moduli

La struttura modulare di TITAN permette di effettuare interventi di manutenzione o sostituzione parti sui singoli moduli interni in modo indipendente l'uno dall'altro.

Togliere alimentazione elettrica all'apparecchio e chiudere il rubinetto di alimentazione gas (rif. 106 - fig. 91) del modulo oggetto di manutenzione. Se necessario scaricarne il circuito idraulico collegando il portagomma preinstallato nel primo modulo, tramite opportuno tubo di gomma (non fornito), a uno scarico o a un collettore di raccolta l'uscita laterale del rubinetto a tre vie (rif. 252 - fig. 91) posto sul ritorno del modulo. Chiudere il rubinetto a tre vie (rif. 252) sul ritorno per effettuare lo scarico.

Una volta effettuate le operazioni di manutenzione procedere in ordine inverso, riportando in posizione di "aperto" il rubinetto di ritorno a tre vie (rif. 252).

IMPORTANTE: al termine delle operazioni di manutenzione, prima di riaccendere l'apparecchio, verificare che tutti i rubinetti di intercettazione moduli siano in posizione di "aperto".



fig. 91

fig. 92



3.4 Risoluzione dei problemi

Diagnostica

La caldaia è dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia alla caldaia, il display si illumina indicando il codice dell'anomalia e il numero del modulo.

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte dal simbolo **OK** per resettare): per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto **OK** per 1 secondo oppure attraverso il **RESET** del cronocomando remoto (opzionale) se installato; se la caldaia non riparte è necessario prima risolvere l'anomalia.

Altre anomalie causano blocchi temporanei che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia.

Tabella anomalie

Tabella 6 - Lista anomalie

	Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
		01 Mancata accensione del	Mancanza di gas	Controllare che l'afflusso di gas alla caldaia sia regolare e che sia stata eliminata l'aria dalle tubazioni
	01		Anomalia elettrodo di rivelazione/accen- sione	Controllare il cablaggio dell'elettrodo e che lo stesso sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni
		biddiatore	Valvola gas difettosa	Verificare e sostituire la valvola a gas
			Pressione gas di rete insufficiente	Verificare la pressione del gas di rete
			Sifone ostruito	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
			Anomalia scheda	Verificare la scheda
	02	Segnale fiamma presente	Anomalia elettrodo	Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizza- zione
		con bruciatore spento	Anomalia scheda	Verificare la scheda
			Sensore riscaldamento danneggiato	Controllare il corretto posizionamento e fun- ziona-mento del sensore di riscaldamento
	03	intervento protezione sovratemperatura	Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto	Verificare il circolatore
			Presenza aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
¢.	05	Intervento protezione ven- tilatore	Anomalia F15 generata per 1 ora conse- cutiva	Vedi anomalia F15
			Anomalia elettrodo di ionizzazione	Controllare la posizione dell'elettrodo di ionizza- zione ed eventualmente sostituirlo
		Mancanza fiamma dopo	Fiamma instabile	Controllare il bruciatore
	06	6 fase di accensione (6 volte in 4 min.)	Anomalia Offset valvola gas	Verificare taratura Offset alla minima potenza
			condotti aria/fumi ostruiti	Liberare l'ostruzione da camino, condotti di eva- cuazione fumi e ingresso aria e terminali
			Sifone ostruito	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
			Scambiatore sporco	Pulire scambiatore
	07	Temperatura fumi elevata	Scambiatore deteriorato	Verificare integrità dello scambiatore
			Sensore non indica la temperatura corretta	Verificare o sostituire il sensore fumi
7	08	Indicazione sovratempe- ratura sensore riscalda- mento 1 (mandata) (Visualizzabile solo nel Menù History)	circolazione dell'acqua impianto insuffi- ciente	verificare circolazione acqua
	09	Indicazione sovra tempe- ratura sensore ritorno (Visualizzabile solo nel Menù History)	circolazione dell'acqua impianto insuffi- ciente	verificare circolazione acqua



Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione	
		Sensore danneggiato		
10	Anomalia sensore di man-	Cablaggio in corto circuito	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore	
		Cablaggio interrotto		
		Sensore danneggiato		
11	Anomalia sensore ritorno	Cablaggio in corto circuito	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore	
		Cablaggio interrotto		
		Sensore danneggiato		
12	Anomalia sensore sanita-	Cablaggio in corto circuito	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore	
		Cablaggio interrotto		
13	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il para- metro scheda.	
		Sensore danneggiato		
14	Anomalia sensore di man-	Cablaggio in corto circuito	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore	
		Cablaggio interrotto		
		Mancanza di tensione alimentazione 230V	Verificare il cablaggio del connettore 3 poli	
15	Anomalia ventilatore	Segnale tachimetrico interrotto	Verificare il cablaggio del connettore 5 poli	
		Ventilatore danneggiato	Verificare il ventilatore	
26	Anomalia Tasto RESET sulla centralina montata sulla valvola a gas.	Tasto RESET, sulla centralina montata sulla valvola a gas, bloccato o difettoso.	Controllare il tasto RESET ed eventualmente sostituire la centralina montata sulla valvola a gas.	
34	Tensione di alimentazione inferiore a 170V	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico	
35	Frequenza di rete ano- mala	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico	
37	Contatto pressostato aperto	Insufficente pressione impianto	Verificare la pressione acqua impianto	
39	Anomalia sonda esterna	Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore	
	Anomalia sonda esterna	Sonda scollegata dopo aver attivato la temperatura scorrevole	Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la tempe-ratura scorrevole	
41	Posizionamento sensori	Sensore mandata staccato dal tubo	Controllare il corretto posizionamento e funzio- namento del sensore di riscaldamento	
42	Anomalia sensore riscal- damento	Sensore danneggiato	Sostituire il sensore	
	Anomolio Concora di tara	Sensore danneggiato		
50	peratura cascata	Cablaggio in corto circuito	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore	
		Cablaggio interrotto		
52	Anomalia sensore riscal- damento	Sensore danneggiato	Sostituire il sensore	
61	Anomalia centralina	Errore interno della centralina	Controllare la connessione di terra ed eventual- mente sostituire la centralina.	
	Mancanza di comunica-	Centralina non connessa	Connettere la centralina alla valvola gas	
62	zione tra centralina e val- vola gas	Valvola danneggiata	Sostituire valvola	
63 64 65 66	Anomalia centralina	Errore interno della centralina	Controllare la connessione di terra ed eventual- mente sostituire la centralina.	
99	Mancanza di comunica- zione tra centralina e display	Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio dei 6 cavi tra centralina e display	



4. Caratteristiche e dati tecnici

Legenda figure cap. 4

a4 R1 R R R R R R F 7 10 11 6 236 44 72b 81 95	Uscita fumi - Ø 200 620 Ohm 1/4W (Modulo 2) 1k3 Ohm 1/4W (Modulo 3) 2k2 Ohm 1/4W (Modulo 4) 3k3 Ohm 1/4W (Modulo 5) 4k3 Ohm 1/4W (Modulo 5) 4k3 Ohm 1/4W (Modulo 6) 5k6 Ohm 1/4W (Modulo 7) 7k5 Ohm 1/4W (Modulo 8) 9k1 Ohm 1/4W 120 Ohm 1/4W Fusibile Entrata gas - DN 40 flangiato Mandata impianto - DN 65 flangiato Ritorno impianto - DN 65 flangiato Ritorno impianto - DN 65 flangiato Ventilatore Circolatore riscaldamento Sfiato aria automatico Valvola gas Termostato ambiente (non fornito) Secondo Termostato ambiente (non fornito) Elettrodo d'accensione Valvola a 3 vie a 2 fili (non fornita)
	A = Fase riscaldamento
98 106 114 130 138 139 155 179 186 188 191 193 252 256 278 298 299 300 301 302 306 307 348	 B = Neutro Interruttore Rubinetto gas Pressostato acqua Circolatore sanitario (non fornito) Sonda esterna (non fornita) Cronocomando remoto (non fornito) Sonda temperatura bollitore (non fornita) Valvola di non ritorno Sensore ritorno Elettrodo di Accensione/Ionizzazione Sensore temperatura fumi Sifone Rubinetto di intercettazione e scarico a tre vie Segnale circolatore riscaldamento modulante Sensore doppio (Sicurezza + Riscaldamento) Sensore di temperatura cascata (non fornito) Ingresso 0-10 Vdc Contatto bruciatore acceso (contatto pulito) Contatto anomalia (contatto pulito) Ingresso reset remoto (230 Volt) Circolatore impianto riscaldamento (non fornito) Secondo circolatore impianto riscaldamento (non fornito) Valvola a 3 vie a 3 fili (non fornita)
	A = Fase riscaldamento
357 374 375	 B = Neutro C = Fase sanitario Contatto anomalia (230 Vac) Scambiatore in alluminio Silenziatore



SIL.

4.1 Dimensioni e attacchi

Vista anteriore modelli TITAN 150 - TITAN 225 - TITAN 300 - TITAN 370 - TITAN 450



fig. 93 - Vista anteriore

cod. 3541Z410 - Rev 01 - 09/2022

Modello	A mm
TITAN 150 TITAN 225 TITAN 300	1047
TITAN 370 TITAN 450	1487



TITAN

Vista anteriore per modelli TITAN 520 - TITAN 600



Vista laterale





4.2 Componenti principali



4.3 Circuito idraulico





4.4 Tabella dati tecnici

Nella colonna a destra viene indicata l'abbreviazione utilizzata nella targhetta dati tecnici.

OMCMFAWD TITAN 150					
0MCMJAWD TITAN 225					
OMCMLAWD TITAN 300					
PAESI DI DESTINAZIONE IT					
CATEGORIA GAS II2HM3P (IT)					
		OMCMEAWD	OMCMJAWD		
Portata termica max riscaldamento	kW	142	213	284	Qn
Portata Termica min riscaldamento	kW	14	14	14	Qn
Potenza Termica max risc. (80/60 °C)	kW	139.2	208.8	278.4	Pn
Potenza Termica min risc. (80/60 °C)	kW	13.7	13.7	13.7	Pn
Potenza Termica max risc. (50/30 °C)	kW	148.4	222.6	296.8	Pn
Potenza Termica min risc. (50/30 °C)	kW	15.1	15.1	15.1	Pn
Rendimento Pmax (80/60 °C)	%	98	98	98	
Rendimento Pmin (80/60 °C)	%	97.7	97.7	97.7	
Rendimento Pmax (50/30 °C)	%	104.5	104.5	104.5	
Rendimento Pmin (50/30 °C)	%	108.2	108.2	108.2	
Rendimento 30%	%	108.8	108.8	108.8	
Perdite al camino con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	1.6 / 1.3	1.6 / 1.3	1.6 / 1.3	
Perdite al mantello con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0.36 / 1	0.36 / 1	0.36 / 1	
Perdite al camino con bruciatore ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1.2 / 0.6	1.2/0.6	1.2 / 0.6	
Perdite al mantello con bruciatore ON (50/30 °C) Pmax / Pmin	%	0,14 / 0,4	0,14 / 0,4	0,14 / 0,4	
Perdite camino con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0.02 / 0.01	0.02/0.01	0.02 / 0.01	
Perdite mantello con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0,15 / 0,06	0,15 / 0,06	0,15 / 0,06	
Temperatura fumi (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	62 / 60	62 / 60	62 / 60	
Temperatura fumi (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	48 / 31	48 / 31	48 / 31	
Portata fumi - Pmax / Pmin	g/s	65,7 / 6,9	98,6 / 6,9	131,5 / 6,9	
Pressione gas alimentazione G20	mbar	20	20	20	
Ugello gas G20	Ø	8,5	8,5	8,5	
Portata gas G20 - Max / min	m3/h	15,03 / 1,48	22,54 / 1,48	30,05 / 1,48	
CO2 - G20	%	9,1±0,3	9,1±0,3	9,1±0,3	
Pressione gas alimentazione G31	mbar	37	37	37	
Ugello gas G31	Ø	6.4 - 6.0	6.4 - 6.0	6.4 - 6.0	
Portata gas G31 - Max / min	kg/h	11,12 / 1,1	16,68 / 1,1	22,24 / 1,1	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	10,5±0,4	
Classe di emissione NOx	-		6 (<56 mg/kwh)		NOx
Pressione max esercizio riscaldamento	bar	6	6	6	PMS
Pressione min esercizio riscaldamento	bar	0,8	0,8	0,8	
Temperatura max di regolazione riscaldamento	°C	95	95	95	tmax
Contenuto acqua riscaldamento	litri	24	35	46	
Capacità vaso di espansione riscaldamento	litri				
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento	bar				
Grado protezione	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D	
Tensione di alimentazione	V/Hz		230V~50HZ		
Potenza elettrica assorbita	W	380	570	760	W
Peso a vuoto	kg	215	255	290	
Tipo di apparecchio				B23	



0MCMMAWD	TITAN 370
0MCMNAWD	TITAN 450

PAESI DI DESTINAZIONE CATEGORIA GAS

II2HM3P (IT)

IT

CODICI IDENTIFICATIVI DEI PRODOTTI		0MCMMAWD	0MCMNAWD	
Portata termica max riscaldamento	kW	355	426	Qn
Portata Termica min riscaldamento	kW	14	14	Qn
Potenza Termica max risc. (80/60 °C)	kW	348,1	417,7	Pn
Potenza Termica min risc. (80/60 °C)	kW	13,7	13,7	Pn
Potenza Termica max risc. (50/30 °C)	kW	371	445,2	Pn
Potenza Termica min risc. (50/30 °C)	kW	15,1	15,1	Pn
Rendimento Pmax (80/60 °C)	%	98	98	
Rendimento Pmin (80/60 °C)	%	97,7	97,7	
Rendimento Pmax (50/30 °C)	%	104,5	104,5	
Rendimento Pmin (50/30 °C)	%	108,2	108,2	
Rendimento 30%	%	108,8	108,8	
Perdite al camino con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	1,6 / 1,3	1,6 / 1,3	
Perdite al mantello con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,36 / 1	0,36 / 1	
Perdite al camino con bruciatore ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1,2 / 0,6	1,2 / 0,6	
Perdite al mantello con bruciatore ON (50/30 °C) Pmax / Pmin	%	0,14 / 0,4	0,14 / 0,4	
Perdite camino con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	
Perdite mantello con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0,15 / 0,06	0,15 / 0,06	
Temperatura fumi (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	62 / 60	62 / 60	
Temperatura fumi (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	48 / 31	48 / 31	
Portata fumi - Pmax / Pmin	g/s	164,3 / 6,9	197,2 / 6,9	
Pressione gas alimentazione G20 m	bar	20	20	
Ugello gas G20	Ø	8,5	8,5	
Portata gas G20 - Max / min m	13/h	37,57 / 1,48	45,08 / 1,48	
CO2 - G20	%	9,1±0,3	9,1±0,3	
Pressione gas alimentazione G31 m	bar	37	37	
Ugello gas G31	Ø	6.4 - 6.0	6.4 - 6.0	
Portata gas G31 - Max / min k	g/h	27,8 / 1,1	33,36 / 1,1	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	
Classe di emissione NOx	-	6 (<56 r	ng/kwh)	NOx
Pressione max esercizio riscaldamento	bar	6	6	PMS
Pressione min esercizio riscaldamento	bar	0,8	0,8	
Temperatura max di regolazione riscaldamento	°C	95	95	tmax
Contenuto acqua riscaldamento	litri	57	68	
Capacità vaso di espansione riscaldamento	litri			
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento	bar			
Grado protezione	IP	IPX4D	IPX4D	
Tensione di alimentazione V/	/Hz	230V~	50HZ	
Potenza elettrica assorbita	W	950	1140	W
Peso a vuoto	kg	355	395	
Tipo di apparecchio			B23	



0MCMPAWD TITAN 520 0MCMQAWD TITAN 600

PAESI DI DESTINAZIONE CATEGORIA GAS

IT II2HM3P (IT)

CODICI IDENTIFICATIVI DEI PRODOTTI		0MCMPAWD	0MCMQAWD	
Portata termica max riscaldamento	kW	497	568	Qn
Portata Termica min riscaldamento	kW	14	14	Qn
Potenza Termica max risc. (80/60 °C)	kW	487,3	556,9	Pn
Potenza Termica min risc. (80/60 °C)	kW	13,7	13,7	Pn
Potenza Termica max risc. (50/30 °C)	kW	519,4	593,6	Pn
Potenza Termica min risc. (50/30 °C)	kW	15,1	15,1	Pn
Rendimento Pmax (80/60 °C)	%	98	98	
Rendimento Pmin (80/60 °C)	%	97,7	97,7	
Rendimento Pmax (50/30 °C)	%	104,5	104,5	
Rendimento Pmin (50/30 °C)	%	108,2	108,2	
Rendimento 30%	%	108,8	108,8	
Perdite al camino con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	1,6 / 1,3	1,6 / 1,3	
Perdite al mantello con bruciatore ON (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	0,36 / 1	0.36 / 1	
Perdite al camino con bruciatore ON (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	1,2/0,6	1,2/0,6	
Perdite al mantello con bruciatore ON (50/30 °C) Pmax / Pmin	%	0,14 / 0,4	0,14 / 0,4	
Perdite camino con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0.02 / 0.01	0.02 / 0.01	
Perdite mantello con bruciatore OFF (50K / 20K)	%	0,15 / 0,06	0,15 / 0,06	
Temperatura fumi (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	62 / 60	62 / 60	
Temperatura fumi (50/30 °C) - Pmax / Pmin	°C	48/31	48/31	
Portata fumi - Pmax / Pmin	a/s	230.1 / 6.9	262.9 / 6.9	
Pressione gas alimentazione G20	mbar	20	20	
Uaello aas G20	Ø	8.5	8.5	
Portata gas G20 - Max / min	m3/h	52.59 / 1.48	60.11/1.48	
CO2 - G20	%	9.1±0.3	9.1±0.3	
Pressione gas alimentazione G31	mbar	37	37	
Uaello aas G31	Ø	6.4 - 6.0	6.4 - 6.0	
Portata gas G31 - Max / min	ka/h	38.92 / 1.1	44.48 / 1.1	
CO2 - G31	%	10.5±0.4	10.5±0.4	
Classe di emissione NOx	-	6 (<56 r	na/kwh)	NOx
Pressione max esercizio riscaldamento	bar	6	6	PMS
Pressione min esercizio riscaldamento	bar	0.8	0.8	
Temperatura max di regolazione riscaldamento	°C	95	95	tmax
Contenuto acqua riscaldamento	litri	79	90	
Capacità vaso di espansione riscaldamento	litri			
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento	bar			
Grado protezione	IP	IPX4D	IPX4D	
Tensione di alimentazione	V/Hz	230V~50HZ		
Potenza elettrica assorbita	W	1330	1520	W
Peso a vuoto	ka	465	500	
Tipo di apparecchio			B23	



NIII/

4.5 Tabelle ErP

Scheda prodotto ErP

MODELLO: TITAN 150 - (0MCMFAWD)

Marchio: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Caldaia a condensazione: SI			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: NO			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Potenza termica nominale	Pn	kW	139
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	%	93	
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	139,2
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**) P1 kW			23,0
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	88,3
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**) η_1 %		98,0	
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	elmax	kW	0,230
A carico parziale	arico parziale elmin kW		0,025
In modo Standby		kW	0,005
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,240
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	236
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	69
Emissioni di ossidi d'azoto	NOx	mg/kWh	42

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio. (**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.



Scheda prodotto ErP

MODELLO: TITAN 225 - (0MCMJAWD)

Marchio: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Caldaia a condensazione: SI			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: NO			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Potenza termica nominale	Pn	kW	209
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_{s}	%	93
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	208,8
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	23,0
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	88,3
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	98,0
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	elmax	kW	0,345
A carico parziale	elmin	kW	0,025
In modo Standby	PSB	kW	0,006
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,360
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	344
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	71
Emissioni di ossidi d'azoto	NOx	mg/kWh	42

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio. (**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.



Scheda prodotto ErP

MODELLO: TITAN 300 - (0MCMLAWD)

· ·				
Marchio: LAMBORGHINI CALORECLIMA				
Caldaia a condensazione: SI				
Caldaia a bassa temperatura (**): SI				
Caldaia di tipo B1: NO				
Apparecchio di riscaldamento misto: NO				
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO				
Elemento	Simbolo	Unità	Valore	
Potenza termica nominale	Pn	kW	278	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_{s}	%	93	
Potenza termica utile				
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	278,4	
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	23,0	
Efficienza utile				
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	88,3	
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	98,0	
Consumo ausiliario di elettricità				
A pieno carico	elmax	kW	0,460	
A carico parziale	elmin	kW	0,025	
In modo Standby	PSB	kW	0,007	
Altri elementi				
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,480	
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000	
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	452	
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	72	
Emissioni di ossidi d'azoto	NOx	mg/kWh	42	

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio. (**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.



Scheda prodotto ErP

MODELLO: TITAN 370 - (0MCMMAWD)

Marchio: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Caldaia a condensazione: SI			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: NO			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Potenza termica nominale	Pn	kW	348
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_{s}	%	93
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	348,1
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	23,0
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	88,3
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	98,0
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	elmax	kW	0,575
A carico parziale	elmin	kW	0,025
In modo Standby	PSB	kW	0,008
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,600
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	560
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	74
Emissioni di ossidi d'azoto	NOx	mg/kWh	42

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio. (**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.



4.6 Schemi elettrici

ATTENZIONE: Prima di collegare il termostato ambiente o il cronocomando remoto, togliere il ponticello sulla morsettiera.

ATTENZIONE: per il collegamento della valvola 3-vie (morsetti 13 - 14 - 15), fare riferimento agli schemi di fig. 98 e fig. 99.





fig. 98 - Collegamento della valvola a 3 vie con 2 fili

fig. 99 - Collegamento della valvola a 3 vie con 3 fili

ATTENZIONE: Nel caso di instabilità di lettura del segnale 0-10V, da parte della centralina elettronica, si suggerisce di collegare il riferimento del segnale a terra, e inserire in parallelo una resistenza da 10K, come da fig. 100.



fig. 100 -



Schema elettrico Display



fig. 101 - Schema elettrico Display



Camborghini

Schema elettrico Primo modulo



fig. 102 - Schema elettrico Primo modulo













Schema elettrico Ultimo modulo



fig. 104 - Schema elettrico Ultimo modulo



Schema elettrico Cavi di collegamento moduli



Legenda

- A Primo modulo
- B Modulo intermedio
- **C** Display
- D Ultimo modulo

cod. 3541Z410 - Rev 01 - 09/2022



ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI ITALIA

Ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e della decisione 97/129/CE, il materiale che compone l'imballaggio dell'apparecchio, và gestito nel modo corretto, al fine di *facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio ove questo sia possibile*.

Per la corretta gestione della raccolta dell'imballaggio, il consumatore finale deve seguire la tabella riportata nella quale ci sono tutte le indicazioni necessarie.

Descrizione	Codifica materiale	Simbolo	Indicazione per la raccolta	
GABBIA IN LEGNO PALLET IN LEGNO	LEGNO FOR 50	50 FOR	Raccolta DIFFERENZIATA LEGNO Verifica col tuo Comune come conferire questo im- ballaggio all'isola ecologica	
SCATOLA IN CARTONE ANGOLARE IN CARTONE FOGLIO CARTONE	CARTONE ONDULATO PAP 20	20 PAP	Raccolta DIFFERENZIATA CARTA Verifica le disposizioni del tuo Comune	
BUSTA ACCESSORI FOGLIO DI PROTEZIONE ETICHETTE	POLIETILENE LD PE 04	PE-LD	Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune	
POLISTIROLO	POLISTIROLO PS 6	PS PS	Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune	
REGGIA NASTRO ADESIVO	POLIPROPILENE PP 5	PP PP	Raccolta DIFFERENZIATA PLASTICA Verifica le disposizioni del tuo Comune	
GRAFFE PER REGGIA	FERRO FE 40	40 FE	Raccolta DIFFERENZIATA METALLO Verifica le disposizioni del tuo Comune	3

rtificato di

Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano

La Direttiva Europea 99/44/CE e successive modifiche regolamenta taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per non conformità manifestatesi entro un periodo di 24 mesi dalla data di consegna del prodotto.

Ferroli S.p.A., in qualità di Azienda produttrice e come tale richiamata nei successivi capitoli, pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria rete di Servizi di Assistenza Autorizzata in Italia alle condizioni riportate di seguito.

<u>Oggetto della Garanzia e Durata</u>

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nell'impegno di ripristino della conformità del bene senza spese per il consumatore, alle condizioni qui di seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso regolare documento di acquisto. La iniziale messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice o di altra ditta in possesso dei previsti requisiti di legge.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio il Cliente deve richiedere ad un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato Lamborghini Caloreclima l'intervento gratuito per la verifica iniziale del prodotto e la convalida, tramite registrazione, della garanzia convenzionale. Trascorsi 30 giorni dalla messa in servizio la presente Garanzia Convenzionale non sarà più attivabile.

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il Cliente deve richiedere, entro il termine di decadenza di 30 giorni, l'intervento del Servizio Assistenza di zona Lamborghini Caloreclima autorizzato dall'Azienda produttrice. I nominativi dei Servizi di Assistenza Lamborghini Caloreclima autorizzati sono reperibili:

- attraverso il sito internet dell'Azienda produttrice: www.lamborghinicalor.it;
- attraverso il numero Servizio Clienti: 800 596040

I Servizi Assistenza e/o l'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale d'acquisto e/o il modulo/ricevuta di avvenuta convalida della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato da un Servizio Assistenza Autorizzato; conservare con cura tali documenti per tutta la durata della garanzia. I costi di intervento sono a carico dell'Azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza della garanzia e non prolungano la durata della stessa.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformità causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda produttrice;
- anormalità o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o scarichi;
- calcare, inadeguati trattamenti dell'acqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
- corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua;
- gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
- mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- trascuratezza, incapacità d'uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'Azienda produttrice.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, causati dal mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel libretto di installazione, manutenzione ed uso che accompagna il prodotto, e dalla inosservanza della vigente normativa in tema di installazione e manutenzione dei prodotti.

La presente Garanzia Convenzionale non sarà applicabile nel caso di:

- assenza del documento fiscale d'acquisto e/o del modulo/ricevuta di avvenuta convalida della Garanzia convenzionale timbrato e firmato dal Centro Assistenza Autorizzato;
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- interventi tecnici sulle parti guaste effettuati da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall'Azienda produttrice;
- impiego di parti di ricambio di qualità inferiore alle originali.

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, resistenze elettriche, ecc..), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attività od operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/cestelli, ecc..)

Responsabilità

Il personale autorizzato dall'Azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto. Le condizioni di Garanzia Convenzionale qui elencate sono le uniche offerte dall'Azienda produttrice. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

<u>Diritti di legge</u>

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE (e successive modifiche), dal relativo decreto nazionale di attuazione D.Lgs. 06/09/2005 n.206 (e successive modifiche). Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.



Lamborghini Caloreclima – www.lamborghinicalor.it - è un marchio commerciale di FERROLI S.p.A. - Via Ritonda 78/a - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy - tel. +39.045.6139411 - fax. +39.045.6100933 - www.ferroli.com
TITAN



- Read the warnings in this instruction booklet carefully since they provide important information on safe installation, use and maintenance.
 - This instruction booklet is an integral and essential part of the product and must be kept with care by the user for future reference.
 - If the unit is sold or transferred to another owner or if it is to be moved, always make sure the booklet stays with the boiler so that it can be consulted by the new owner and/or installer.
 - Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified personnel, according to current regulations and the manufacturer's instructions.
 - Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The manufacturer declines any liability for damage caused by errors in installation and use or by failure to follow the instructions provided.
 - Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from the power supply using the system switch and/or the special cut-off devices.
 - In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit and do not try to repair it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/replacement of the products must only be carried out by qualified personnel using genuine parts. Failure to comply with the above can compromise the safety of the unit.

- Periodic maintenance performed by qualified personnel is essential in order to ensure proper operation of the unit.
- This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed improper and therefore hazardous.
- After unpacking, check the good condition of the contents. The packing materials are potentially hazardous and must not be left within the reach of children.
- The unit can be used by children aged at least 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or the necessary knowledge, only if under supervision or they have received instructions on its safe use and the related risks. Children must not play with the unit. Cleaning and maintenance intended to be done by the user can be carried out by children aged at least 8 years only if under supervision.
- In case of doubt, do not use the unit. Contact the supplier.
- The unit and its accessories must be appropriately disposed of in compliance with current regulations.
- The images given in this manual are a simplified representation of the product. In this representation there may be slight and insignificant differences with respect to the product supplied.

This symbol indicates "CAUTION" and is placed next to all safety warnings. Strictly follow these instructions in order to avoid danger and damage to persons, animals and things

This symbols calls attention to a note or important notice.

This symbol, which is used on the product, packaging or documents, means that at the end of its useful life, this product must not be collected, recycled or disposed of together with domestic waste.

Improper management of electric or electronic waste can lead to the leakage of hazardous substances contained in the product. For the purpose of preventing damage to health or the environment, users are kindly asked to separate this equipment from other types of waste and to ask for it to be dealt with by the municipal waste service or dealer under the conditions and according to the methods set down in national and international laws transposing the Directive 2012/19/EU.

Separate waste collection and recycling of unused equipment helps to save natural resources and to guarantee that this waste is processed in a manner that is safe for health and the environment.

For more information about how to collect electric and electronic equipment and appliances, please contact your local Council or Public Authority competent to issue the relevant permits.

The CE marking certifies that the products meet the essential requirements of the relevant directives in force.

The declaration of conformity may be requested from the manufacturer.

COUNTRIES OF DESTINATION: IT

Íď



1 Operating instructions	75
1.1 Introduction	75
1.2 Control panel	75
1.3 Lighting and shutdown	79
1.4 Adjustments	81

2 Installation	89
2.1 General Instructions	
2.2 Place of installation	
2.3 Plumbing connections	91
2.4 Gas connection	
2.5 Electrical connections	
2.6 Flue connection	
2.7 Condensate drain connection	108

3 Service and maintenance	
3.1 Adjustments	
3.2 Commissioning	
3.3 Maintenance	
3.4 Troubleshooting	

4 Technical data and characteristics	
4.1 Dimensions and connections	
4.2 Main components	
4.3 Hydraulic circuit	
4.4 Technical data table	
4.5 ErP tables	
4.6 Wiring diagrams	



1. Operating instructions

1.1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing **TITAN**, a floor-standing boiler **LAMBORGHINI** featuring advanced design, cutting-edge technology, high reliability and quality construction. Please read this manual carefully, as it provides important information on safe installation, use and maintenance.

TITAN is a very high efficiency and low emissions premix condensing heat generator, running on natural gas or LPG. Each TITAN generator internally consists of several independent aluminum thermal modules (from 2 to 8), connected in parallel and managed by a single microprocessor control system. Each thermal module inside the TITAN has its own modulating premix burner and its own circulating pump.

1.2 Control panel



fig. 1 - Control panel

Legend

- **1** = Contextual button 1
- PR 150 =Contextual button PR 150
- **3** = Contextual button 3
- 4 = Dot matrix display (example main screen)
- **5** = Menu navigation button
- 6 = Confirm/menu access button
- 7 = Menu navigation button

- 8 = Automatic/Manual Heating/DHW button
- 9 = Summer/Winter mode selection button
- **10** = Economy/Comfort/Copy mode selection button
- 11 = Menu exit button
- **1PR 150 =**Main menu button
- **13** = Home button (back to Home page)
- 14 = Main switch

Contextual button

The contextual buttons (details 1, 2, 3 - fig. 1) are grey, with no screen print, and take on a different meaning depending on the menu selected. It is essential to observe the indication provided by the display (icons and text). In fig. 1 for example, using the contextual button 2 (detail 2 - fig. 1) it is possible access unit information such as: temperature of sensors, work power, etc.



Direct buttons

The direct buttons (details 8, 9, 10 - fig. 1) always have the same function.

Menu/navigation buttons

The menu/navigation buttons (details 5, 6, 7, 11, 12, 13 - fig. 1) are used to navigate among the various menus implemented in the control panel.

Menu structure

From the Home page, press the main Menu button (detail 1PR 150 - fig. 1).





Access the "User" menu by pressing contextual button 1 (detail 1 - fig. 1). Then use the "menu navigation" buttons to access the different levels described in the following table.

USER MENU			
HEAT	ſING		
	Adjustment Temp		See fig. 14
	Reduction Adjustment Temp		See fig. 15
		Curve1	See fig. 29
AMM		↓ □F, Offset1	See fig. 30
	Sliding Temperature	Heating Off External Temp	See page 87
		CurvePR 150	1
		Û □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	/
	(I) Time Program	See "Time programming" on page 82	
DOM	ESTIC HOT WATER	-	
	Adjustment Temp		See fig. 16
Ш.	Reduction Adjustment Temp		See fig. 17
5	Legionella See "Legionella programming (with optional hot water tank installed)" on page 85		
Time Program See "Time programming" on page 82			
VACATION FUNCTION			
See "Holiday Function" on page 85			



MAIN	ITENANCE		
		Test Mode	See page 111
	Test Mode	Gas Type Selection	See fig. 72
		Cascade Test Mode	See fig. 84
	İ Service Information	See "Service Information" on page 86	
	Service Intervention D	Date See "Service Intervention Date" on page 86	
SETT	SETTINGS		
	ົ່∿≎⊙ Language		See fig. 9
	°C⁄F Unit of measure		/
Q	Date setting		See fig. 10
	Time setting		See fig. 11

Indication during operation

Heating

A heating request (generated by Room Thermostat or Remote Timer Control or 0-10 Vdc signal is indicated by activation of the circulating pump and by the hot air above the radiator (fig. 3).

"Heating only/Double circulating pump" configuration



"Circulating pump and 3-way valve" configuration



DHW circuit (with optional hot water tank installed)

A hot water tank heating request is indicated by activation of the droplet under the faucet (fig. 5 and fig. 6).

"Double circulating pump" configuration



"Circulating pump and 3-way valve" configuration





TITAN

Exclude hot water tank (economy)

Hot water tank temperature maintaining/heating can be excluded by the user. If excluded, domestic hot water will not be delivered. The hot water tank can be deactivated by the user (ECO mode) by pressing the **eco/comfort** button (detail 10 - fig. 1). In ECO mode the display activates the symbol **S**. To activate COMFORT mode, press the **eco/comfort** button (detail 10 - fig. 1) again.



Information

From the main screen (Home - detail **A** of fig. 8), press contextual button **2**. Access the screen for choosing the module with information to view.

Select the module using buttons 5 and 7 (detail B and C of fig. 8) and then press OK.



fig. 8

Then use the "Menu Navigation" buttons to display the following values:

		OT - OpenTherm control request
1	1 Heating demand	TA - Room thermostat request
i.		0-10Vdc - 0-10Vdc signal request
		TA2 - Second room thermostat request
2	Heating circulating pump	ON/OFF
3	Heating 3-way valve	ON/OFF
4	DHW 3-way valve	ON/OFF
5	Standby time	ON/OFF
6	T Delta protection	ON/OFF
7	Flame Supervisor	ON/OFF
8	Heating sensor 1 (Flow)	٥°
9	Heating sensor 2 (Safety)	D °
10	Return sensor	٥C
11	DHW sensor	٥C
12	External probe	٥°
13	Fume sensor	٥C
14	Cascade heating sensor	٥C
15	Fan frequency	Hz
16	Burner load	%
17	System water pressure	1.4bar = ON, 0.0 bar = OFF
18	Modulating circulating pump	%
19	Cascade modulating circulating pump	%
20	Ionization current	uA
21	Input 0-10Vdc	Vdc
22	Heating adjustment temperature	Setpoint (°C)
23	Power level adjustment 0-10Vdc	Setpoint (%)
L		



1.3 Lighting and shutdown

Boiler lighting

Press the On/Off button (detail 14 - fig. 1).



fig. 9- Boiler ignition (X indicates the num-

ber of burners)

By pressing contextual button 1 it is possible to choose the desired language and confirm it with the "OK" button.

By pressing contextual button 3 it is possible to interrupt the FH mode.

If neither of the two choices described above is made, continue as follows.

- For the following 300 seconds the display will show FH which identifies the heating system air venting cycle.
- The display also shows the firmware version of the cards.
- Open the gas cock ahead of the boiler.
- When the message FH disappears, the boiler is ready to operate automatically in case of a room thermostat request.

<u>Settings</u>

Contrast adjustment

To adjust the display contrast, press the **contextual button 2** and the **OK button together**. Then press the button ref. 5 of fig. 1 to increase the contrast or the button ref. 7 of fig. 1 to decrease it.

Date and Time Adjustment

Reach the screen shown in fig. 10, navigating in the menu and following the path "USER MENU ➡ "Settings" ➡ "Date Setting". Press navigation buttons 5 and 7 to select the value and modify it with contextual buttons 1 and 2. Confirm with the OK button.



fig. 10- Date Adjustment



Reach the screen shown in fig. 11, navigating in the menu and following the path "USER MENU "Settings" "I'me Setting". Press navigation buttons 5 and 7 to select the value and modify it with contextual buttons 1 and 2. Confirm with the OK button.



fig. 11- Time Adjustment

Boiler shutdown

From the main screen/Home, press the contextual button and confirm with the button .

When the boiler is turned off, the PCB is still powered.

Domestic hot water (with optional hot water tank installed) and heating operation are disabled. The frost protection system remains on.

To relight the boiler, press the contextual button again \mathbf{O} .

The boiler will be immediately ready to operate whenever domestic hot water is drawn (with optional hot water tank installed) or in case of a room thermostat request.

To completely disconnect the unit from the power supply, press the button detail 14 fig. 1.

Thursday 9 Jan. 2014 00:15:60	

fig. 12- Turning the boiler off



The frost protection system does not work when the power and/or gas to the unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long shutdowns in winter, it is advisable to drain all water from the boiler, the DHW circuit and the heating system water; or drain just the DHW circuit and add a suitable antifreeze to the heating system, as prescribed in sec. 2.3.



1.4 Adjustments

Summer/Winter Switchover

Press the button (**) (detail 9 - fig. 1) for 1 second.

The display activates the Summer symbol. The heating function is deactivated while possible DHW production remains active (with optional external hot water tank). The frost protection system remains on.

To deactivate Summer mode, press the button (** (detail 9 - fig. 1) again for 1 second.



fig. 13- Summer

Heating temperature adjustment

Access the "Adjustment Temp" menu to vary the temperature from a minimum of 20 °C to a maximum of **90** °C. Confirm with the OK button.

> The boiler comes with the time program not activated. Therefore, if requested, this is the setpoint value.



fig. 14

Heating temperature reduction

Access the "Reduction Adjustment Temp" menu to vary the temperature from a minimum of 0°C to a maximum of 50°. Confirm with the OK button.



This parameter is used only if time programming is activated. See "Time programming" on page 82



fig. 15



DHW temperature adjustment (with optional hot water tank installed)

Access the "Adjustment Temp" menu to vary the temperature from a minimum of 10°C to a maximum of 65°C. Confirm with the OK button.



The boiler comes with the time program not activated. Therefore, if requested, this is the setpoint value.



DHW temperature reduction (with optional hot water tank installed)

Access the "Reduction Adjustment Temp" menu to vary the temperature from a minimum of 0°C to a maximum of 50°C. Confirm with the OK button.



ÍD

This parameter is used only if time programming is activated. See "Time programming" on page 82

DHW setpoint reduction	on	
7 25	+	
	_	
ok _{to confirm}		
fig. 1	7	

Time programming

Time programming is done in the same way both for heating and for DHW; the two programs are independent.

To program Heating, access the "Time Program" menu by following the path "USER MENU + "HEATING" + "Time Program".

To program DHW, access the "Time Program" menu by following the path "USER MENU I TOMESTIC HOT WATER" **W** "Time Program".

Choose the type of programming to carry out and follow that described below.

Select the day (fig. 18) or the interval of days to program (fig. 19) and confirm with the OK button.





The program is weekly: this means that 6 independent time bands can be set for each day of the week (fig. 20); 4 options can be chosen for each time band:

- **ON**. In case of a Heating/DHW request, the boiler works at the set Heating/DHW Adjustment Temperature (fig. 14/ fig. 16).
- In case of a Heating/DHW request, the boiler works at the Reduced Adjustment Temperature. The Reduced temperature is obtained by subtracting the Reduction Adjustment Temperature (fig. 15/fig. 17) value from the set Heating/DHW Adjustment Temperature (fig. 14/fig. 16).
- OFF. In case of a heating/DHW request, the boiler will not activate the Heating/DHW mode.
- --: -- OFF. Time band disabled.

The boiler comes with the time program not activated. In fact, every day will be programmed from 00:00 to 24:00h in ON mode (fig. 20).

First, set the start time of the first time band (fig. 20) using contextual buttons 1 and 2.





Press navigation button 7 to go to the end time of the first time band (fig. 21) and set it to the desired value using contextual buttons 1 and 2.





Press navigation button 7 and use contextual buttons 1 and 2 to set the work mode during the first time band (fig. 22)







Then, press navigation button 7 to set (if necessary) the subsequent time bands (fig. 23, fig. 24 and fig. 25).



To program the following day in the same way, select "Copy to next day" and press OK to confirm (fig. 26).



िश्वे

To restore the time program to the factory values, press contextual button 3 in the Time Program menu (fig. 27) and confirm with OK.



The two Heating and DHW hourly programs are independent even in case of Reset to factory value.



Legionella programming (with optional hot water tank installed)

To enable the Anti-Legionella Function it is necessary to set parameter P23, within the "TECHNICAL MENU", to ON.

To program the function it is necessary to access the "Legionella" menu via the path "USER MENU" TOMESTIC HOT WATER" (Legionella".

In this menu it is possible to set the following options:

- Anti-Legionella day. Defines the day of the week during which the function will be activated. The function can only be activated once a week.
- Anti-Legionella time of day. Defines the start time of the function.
- Anti-Legionella duration. Defines the duration (in minutes) of the function.
- Anti-Legionella Adjustment Temp. Defines the DHW Adjustment temperature during the function.



ATTENTION

- In ECO mode the function is not active.
- The Anti-Legionella Function will only be active if the boiler is set to "Automatic" mode" ((O)) and only in the time bands set to ON or to "Reduced temperature" ().

Otherwise, in the time bands set to **OFF**, the function will not be activated, even if set.

- In vacation mode (^(P)) the Anti-Legionella Function is active.
- If the Anti-Legionella Function is not carried out correctly, the message shown in fig. 28 is displayed. Even in the presence of this message, the boiler will continue to operate correctly.



fig. 28- Message Anti-legionella function not completed

The temperature set via the "Anti-Legionella Adjustment Temp." menu must NOT be higher than the maximum DHW adjustment temperature set via parameter P19 within the TECHNICAL MENU.

If a circulating pump is installed in the system, for water circulation during the **Anti-Legionella Function**, parameter **b08** must be set to **1**. In this way the contact between terminals **9-10** (ref. **300** - fig. 101) closes when the function is activated.

Holiday Function

Access the "HOLIDAY FUNCTION" menu through the path "USER MENU - "HOLIDAY FUNCTION" to set:

- Holiday start date.
- Holiday end date.

The display can activate two types of icons:

- The Holiday function is programmed but not yet active.
- The Holiday function is in progress. The boiler will behave as if Summer mode and Economy mode were active (with optional hot water tank installed).
 The first protection and Legionalla functions will remain active (if activated).

The frost protection and Legionella functions will remain active (if activated).



τιταν

Service Intervention Date

This informs when the alert of programmed maintenance by the technician will be activated. It does not represent an alarm or a fault but just a notice. After that date, whenever the Main menu is accessed, the boiler will activate a screen indicating that programmed maintenance is due.

Service Information

This information shows the telephone number to contact in case of assistance (if programmed by the technician).

Room temperature adjustment (with optional room thermostat)

Using the room thermostat, set the temperature required in the rooms.

Room temperature adjustment (with optional remote timer control)

Using the remote timer control, set the temperature desired in the rooms. The boiler unit will set the system water according to the required room temperature. For information on the remote timer control, please refer to its user's manual.

Sliding Temperature

When the external probe (optional) is installed, the relevant external temperature symbol is activated on the control panel display. The boiler control system works with "Sliding Temperature". In this mode, the heating system temperature is regulated according to weather conditions, to ensure high comfort and energy efficiency throughout the year. In particular, as the outside temperature increases the system flow temperature decreases according to a specific "compensation curve".

With Sliding Temperature adjustment, the "Heating adjustment" temperature becomes the maximum system flow temperature. It is advisable to set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. The user can still make further adjustments for better comfort.

Compensation curve and curve offset

Access the Sliding Temperature menu. Adjust the desired curve from 1 to 10 according to the characteristic (fig. 31) via the parameter "**Curve1**" and confirm with the OK button.

By setting the curve to 0, the sliding temperature adjustment is disabled.



fig. 29- Compensation curve

Adjust the parallel offset of the curves from 20 to 60 °C (fig. 32), via the parameter "**Offset1**" and confirm with the OK button.



fig. 30- Parallel curve offset





If the room temperature is lower than the desired value, it is advisable to set a higher order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of one and check the result in the room.



fig. 31- Compensation curves



fig. 32- Example of compensation parallel curve offset

This parameter is used only if the time programming has been activated. See "Time programming" on page 82

Outside Temperature Heating OFF

Access the "Out Temp Heat Off" to activate the function: between 7°C and 30°C.

If activated, this function will deactivate the heating demand whenever the temperature measured by the external probe is higher than the programmed value.

The heating demand will be reactivated as soon as the temperature measured by the external probe is lower than the programmed value.

Adjustments from remote timer control

If the boiler is connected to the Remote Timer Control (optional), the previously described adjustments are managed as described in table 1.

Table 1

Heating temperature adjustment	Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.
DHW temperature adjustment (with optional hot water tank installed)	Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.
Summer/Winter Switchover	Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control heating request.
Eco/Comfort selection (with optional hot water tank installed)	On disabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects Economy mode. In this condition, the button detail 10 - fig. 1 on the boiler panel, is disabled.
	By enabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects Comfort mode. In this condition, use the button detail 10 - fig. 1 on the boiler panel to select one of the two modes.
Sliding Temperature	Both the Remote Timer Control and the boiler card manage the Sliding Temperature adjust- ment: between the two, the Sliding Temperature of the boiler card has priority.

í.



System water pressure adjustment

The filling pressure with the system cold must be approx. 1.0 bar. If the system pressure falls to values below minimum, the boiler card will activate fault 37 and the number of the module (fig. 33).



Once the system pressure is restored, the boiler will activate the 300-second air venting cycle indicated on the display by FH.

			Nr:37 Src:1		
--	--	--	----------------	--	--

fig. 33- Module 1 insufficient system pressure fault



2. Installation

2.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN ACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NATIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

2.2 Place of installation

<u>Handling</u>

The boiler is delivered with the feet completely resting and can be lifted in these conditions using a forklift truck with forks at least 650 mm apart.



Once on the ground, the boiler can be moved on wheels by retracting the feet using a 19 mm open-end wrench and acting on the nut located under the ferrule (fig. 35).







Positioning

The generator must be installed in a suitable room with ventilation openings towards the outside in conformity with current regulations. If there are several burners or exhausters that can work together in the same room, the ventilation openings must be sized for simultaneous operation of all the units. The place of installation must be free of flammable materials or objects, corrosive gases, powders or volatile substances. The room must be dry and not exposed to rain, snow or frost. For positioning, leave enough space around the unit for normal maintenance operations (see fig. 36).





2.3 Plumbing connections

For correct operation it is necessary to install a hydraulic separator between the unit and the system as indicated in fig. 37.

A pump external to the unit must not be used in the generator hydraulic loop (1), as the circulation of heat transfer fluid in the loop (1) is ensured by the circulating pumps inside the unit and managed by its control system. An adequately sized external pump must be provided for circulation only in the system hydraulic loop (PR 150).



The unit's internal circulating pumps are sized for circulation only in the generator hydraulic loop, and cannot be used for direct circulation in systems without a hydraulic separator.

The heating capacity of the unit must be previously established by calculating the building's heat requirement according to current regulations. The system must be provided with all the components for correct and regular operation. In particular, provide for all the protection and safety devices required by current regulations. They must be installed on the hot water circuit flow piping, upstream of the hydraulic separator, within a distance of not more than 0.5 m, without interposing shutoff devices. The unit is not supplied with an expansion vessel or safety valve, therefore their connection must be carried out by the installer.



The safety valve outlet must be connected to a funnel or collection pipe to prevent water spurting onto the floor in case of overpressure in the heating circuit. Otherwise, if the discharge valve cuts in and floods the room, the boiler manufacturer cannot be held liable.

Do not use the water system pipes to ground electrical appliances.



Before installation, flush all the pipes of the system thoroughly to remove any residuals or impurities that could affect proper operation of the unit. Use chemical conditioners suitable for the purpose; i.e. able to remove from the walls and bottom of the pipes and the various components of the system, sludge, metal oxides and, in low temperature systems, also biomass, with just the circulation of the water, with system hot and/or cold. The products used must not be corrosive and/or aggressive for metals and plastics and must not significantly alter the natural pH of the water.



 \wedge

Also, a filter must be installed on the system return piping to prevent impurities or sludge from the system clogging and damaging the heat generators.

The filter must be installed when replacing generators in existing systems. The manufacturer declines any liability for damage caused to the generator by failure to install or inadequate installation of this filter.

Make the connections to the corresponding connections according to the drawing in fig. 38.



Table 2- SIZE OF CONNECTIONS

10- System flow	DN65flanged
11- System return	DN65flanged
7- Gas inlet	DN40flanged
a4- Flue connection	ØPR 15000

System water characteristics

Before installing the TITAN generator, the new or existing system must be properly cleaned in order to eliminate installation residues, solvents, sludge and contaminants in general that may compromise the effectiveness of the protective conditioning treatments. Use neutral cleaning products that do not attack metals, rubber and plastic parts of the generator/system. Empty, wash and recharge the system in compliance with the following instructions. A dirty system will not guarantee the life of the generator over time, even with the use of protective conditioners.



TITAN boilers are suitable for installation in heating systems with non-significant entry of oxygen (ref. systems **"case I**" EN14868). A physical separator (e.g. plate heat exchanger) must be provided in systems with continuous entry of oxygen (e.g. underfloor systems without anti-diffusion pipes or open vessel), or frequent (frequent water replenishment).

The water in a heating system must be treated in compliance with the laws and regulations in force, have the characteristics required by UNI 8065, and comply with the provisions of EN14868 (protection of metallic materials against corrosion).



The filling water (first filling and subsequent replenishments) must be potable, clear, with hardness under the values indicated in the table below and treated and conditioned with chemical conditioners declared suitable by the maker (see following list), in order to prevent encrustations, corrosive or aggressive phenomena on the metals and plastics of the generator and system, the formation of gas, and the proliferation of bacterial or microbial masses in low temperature systems.

The water contained in the system, as well as the replenishment water, must be checked periodically (at every start-up of the system, after any non-scheduled intervention such as, for example, replacement of the generator or other system components, as well as at least once a year during mandatory routine maintenance operations as required by UNI 8065). The water must have a clear appearance and respect the limits given in the following table.

	EXISTING SYSTEM	NEW SYSTEM
WATER PARAMETER		
Total filling water hardness (°f)	<10	<10
Total system water hardness (°f)	<15	<10
PH	7 < Ph < 8.5	
Copper Cu (mg/l)	Cu < 0.5 r	ng/l
Iron Fe (mg/l)	Fe < 0.5 r	ng/l
Chlorides (mg/l)	Cl < 50 m	ng/l
Conductivity (µS/cm)	< 600 µS/cm*	
Sulfates	< 100 mg/l	
Nitrates	< 100 mg/l	

* In the presence of conditioners, the limit increases to 1200 µS/cm.

In case of differing values or difficult verification of values with conventional analysis/testing procedures, contact the company for additional evaluations. The conditions of the feed water to be treated can vary even significantly depending on the geographical areas where the systems are located.

Chemical conditioners deoxygenating, anti-scaling, corrosion inhibiting, anti-bacterial, anti-algae, frost protection, PH correction products, etc., must also be suitable for the materials of the generator and system. They must be put in the system respecting the quantity indicated by the supplier of the chemical product and verified in their concentration.



A chemical conditioner in insufficient concentration will not be able to ensure the required protection.

Always check the product concentration each time it is added and cyclically, at least once a year, using qualified technical personnel such as our authorized technical assistance network.

Table 3- Chemical conditioners declared suitable and available at our network of Authorized Technical Assistance Centers

	Description	Sentinel type alternative products
LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K	Molybdenum-based corrosion inhibitor	X100
LIFE DUE	Noise reduction/anti-scaling maintenance	X200
BIO KILL	Biocidal anti-algae	X700
PROGLI	Propylene frost protection	X500
Products with equivalent characteristics may be used		

r rouces with equivalent characteristics may be used

The unit is equipped with a frost protection system that activates the boiler in heating mode when the flow water temperature falls below 5°C. The device is not active if the electrical and/or gas supply to the unit is disconnected. If necessary, to protect the system use a suitable antifreeze liquid that meets the above requirements and provided for by UNI 8065.

To ensure the reliability and correct operation of the boilers, always install a mechanical filter in the loading circuit and, in the system, a dirt separator (possibly magnetic) and a deaerator as required by the UNI 8065 as well as a volumetric meter on the system replenishment line.



Failure to comply with the provisions of this paragraph, "System water features", will involve non-recognition of the warranty and damage due to such shortcomings.



Hydraulic circuit examples

In the examples described below, the checking/change of some parameters may be required.

To do this it is necessary to access the Technical menu.

From the Home page, press the main Menu button (detail 1PR 150 - fig. 1).

Access the "Technical" menu by pressing contextual button PR 150 (detail PR 150 - fig. 1).





Enter the code "4 1 8" with contextual buttons 1 and PR 150. Confirm each number with the OK button.



fig. 40

Press the OK button to access the Parameters Menu.



fig. 41

Access the "Configuration Menu" or "System Type Menu" according to the parameter to be modified as given in each hydraulic circuit example.







fig. 43

Legend (fig. 43 and fig. 44)

1st zone (direct)

2nd zone (direct)

ISPESL safety devices

(When required. Not supplied)

138 External probe

Flow

Return

1st zone (direct) room thermostat

72b 2nd zone (direct) room thermostat

307 1st zone (direct) circulating pump306 2nd zone (direct) circulating pump

72

to

b

Μ

R

I*

- Electrical connections

After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.



fig. 44

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0



- Parameters

Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

"System Type Menu"

Change parameter P.01 of the "System Type Menu" to 4.

- Optional features

In addition to the electrical connections of the previous figure (necessary for this system configuration) there are options that do not require settings.



fig. 45

Legend

- **139** Remote control: it can be installed instead of 72 to manage the request of the 1st zone (direct)
- **300** Burner on indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230 Vac hour meter
- **301** Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230Vac lamp
- **302** Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a block type fault
- **357** Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a 230Vac lamp





One direct heating circuit and one DHW circuit with circulating pump

- Schematic diagram



fig. 46

- Electrical connections

After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.



Legend (fig. 46 and fig. 47)

- 72 1st zone (direct) room thermostat
- **130** Hot water tank circulating pump
- 138 External probe
- 155 Hot water tank probe
- 300 Anti-Legionella circulating pump
- 306 1st zone (direct) circulating pump
- to 1st zone (direct)
- b Hot water tank circuit
- M Flow
- R Return

I* ISPESL safety devices

(When required - not supplied)

fig. 47

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0 If a hot water tank probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the NTC probe accessory code 1KWMA11W (2 mt.) or code 043005X0 (5 mt.)

If a hot water tank thermostat (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory kit code 013017X0 (to be connected in place of the Hot Water Tank Probe)



- Parameters

Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

"Configuration - Parameters Menu"

Check/Change parameter **b02** of the "Transparent Parameters Menu" to 8.

Check/Change parameter b08 of the "Transparent Parameters Menu" to 1.

Check/Change parameter **b04**, **b05** and **b06** of the "Transparent Parameter Menu" according to the values given in the table "Configuration - Parameters Menu" on page 115.

- Optional features

In addition to the electrical connections of the previous figure (necessary for this system configuration) there are options that do not require settings.



fig. 48

Legend

- **139** Remote control: it can be installed instead of 72 to manage the request of the 1st zone (direct)
- **301** Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230Vac lamp
- **302** Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a block type fault
- **357** Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a 230Vac lamp





A direct heating circuit and a DHW circuit with diverter valve (3-wire)

- Schematic diagram

- Use diverter valves with 3 wires:
- PR 15030V OPENING PHASE
- PR 15030V CLOSING PHASE
- NEUTRAL

with switching times (from all closed to all open) of not more than 90 seconds.



fig. 49

Legend (fig. 49 and fig. 50)

- **3PR 150**Heating circulating pump
- 7PR 1501st zone (direct) room thermostat
- 138 External probe
- **155** Hot water tank probe
- **348** 3-way valve (3-wire)

A = OPENING PHASE

- B = NEUTRAL
- C = CLOSING PHASE
- 1st zone (direct)

- b Hot water tank circuit
- M Flow
- R Return
- **K1 KPR 150**coil PR 15030 Vac, <PR 150.PR 150 VA contact PR 15030Vac, > 8A
- I* ISPESL safety devices (When required - not supplied)

- Electrical connections

After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.

To avoid damaging the board, it is advisable to use external relays to control the 3-way valve, as indicated in fig. 50.

а



72





To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0

If a hot water tank probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the NTC probe accessory code 1KWMA11W (2 mt.) or code 043005X0 (5 mt.)

If a hot water tank thermostat (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory kit code 013017X0 (to be connected in place of the Hot Water Tank Probe)

- Parameters

Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

"Configuration - Parameters Menu"

Check/Change parameter **b02** of the "Configuration - Parameters Menu" to 9.

Check/Change parameter **b04**, **b05** and **b06** of the "Configuration - Parameters Menu" according to the values given in the table "Configuration - Parameters Menu" on page 115.

- Optional features

In addition to the electrical connections of the previous figure (necessary for this system configuration) there are options that do not require settings.



fig. 51

Legend

- **139** Remote control: it can be installed instead of 72 to manage the request of the 1st zone (direct)
- **300** Burner on indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230Vac hour meter
- **301** Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230Vac lamp
- **302** Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a block type fault
- **357** Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a 230Vac lamp

τιταν





Two mixed heating circuits, one direct heating circuit and one DHW circuit with circulating pump

- Schematic diagram

The FZ4B zone control board can manage different types of systems. An example is given.

Use diverter valves with 3 wires: OPENING PHASE 230V - CLOSING PHASE 230V - NEUTRAL, with switching times (from fully closed to fully open) not exceeding 180 seconds



fig. 52

Legend (fig. 52 and fig. 53)

- 72a 1st zone (mixed) room thermostat
- 72b 2nd zone (mixed) room thermostat
- 72c 3rd zone (direct) room thermostat
- **130** Hot water tank circulating pump
- 138 External probe
- **139a** 1st zone (mixed) Remote Timer Control
- 139b 2nd zone (mixed) Remote Timer Control
- 139c 3rd zone (direct) Remote Timer Control
- 155 Hot water tank probe
- 300 Anti-Legionella circulating pump
- 315a 1st zone (mixed) mixing valve
 - A = OPENING PHASE
 - **B** = NEUTRAL
- C = CLOSING PHASE 315b 2nd zone (mixed) mixing valve
 - A = OPENING PHASE
 - **B** = NEUTRAL
 - C = CLOSING PHASE
- **317a** 1st zone (mixed) safety thermostat **317b** 2nd zone (mixed) safety thermostat **318a** 1st zone (mixed) circulating pump

- 318b 2nd zone (mixed) circulating pump
- 318c 3rd zone (direct) circulating pump
- 319a 1st zone (mixed) flow sensor
- 319b 2nd zone (mixed) flow sensor
- M Flow
- R Return
- a 1st zone (mixed)
- **b** 2nd zone (mixed)
- c 3rd zone (direct)
- d Hot water tank circuit)
- I* ISPESL safety devices (When required not supplied



- Electrical connections

After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram. Then configure the controller as described in the specific section.



To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0

If a hot water tank probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the NTC probe accessory code 1KWMA11W (2 mt.) or code 043005X0 (5 mt.)

If a hot water tank thermostat (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory kit code 013017X0 (to be connected in place of the Hot Water Tank Probe)

TITAN



- Parameters

Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

"Configuration - Parameters Menu"

Check/Change parameter **b02** of the "Configuration - Parameters Menu" to 9.

Check/Change parameter **b08** of the "Configuration - Parameters Menu" to **1**.

Check/Change parameter **b04**, **b05** and **b06** of the "Configuration - Parameters Menu" according to the values given in the table "Configuration - Parameters Menu" on page 115.

- Parameters FZ4B

See relevant manual in Kit.

- Optional features

In addition to the electrical connections of the previous figure (necessary for this system configuration) there are options that do not require settings.

Legend (fig. 54)

- **301** Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a 230Vac lamp
- **302** Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a block type fault
- **357** Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a 230Vac lamp



fig. 54

2.4 Gas connection

Before making the connection, check that the unit is arranged for operation with the type of fuel available and carefully clean all the system gas pipes to remove any residues that could affect proper functioning of the boiler.

Make sure all the gas connections are tight. The gas meter capacity must be suitable for the simultaneous use of all the units connected to it. The diameter of the gas pipe leaving the boiler is not decisive for choosing the diameter of the pipe between the unit and the meter; it must be chosen according to its length and pressure losses, in conformity with the current regulations.





2.5 Electrical connections

Connection to the power supply

 $\overline{\mathbb{N}}$

Electrical safety of the unit is obtained only when it is correctly connected to an effective grounding system as required by current safety standards. Have the efficiency and suitability of the grounding system checked by professionally qualified personnel; the Manufacturer declines any liability for damage caused by failure to ground the system. Also make sure the electrical system is adequate for the maximum power absorbed by the unit, as specified on the boiler data plate.

The boiler is pre-wired and equipped with a "Y" type connection cable to the electric line without plug. The connections to the mains must be made with a fixed connection and equipped with a double-pole switch with contact opening gap of at least 3 mm, interposing **16 A fuses** max. between boiler and line. It is important to respect the polarity (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / GROUND: yellow-green wire) in the connections to the power line. When installing or replacing the power cable, the ground wire must be left 2 cm longer than the others.



The unit's power cable must not be replaced by the user. If the cable gets damaged, turn the unit off and have the cable replaced only by professionally qualified personnel. In case of power supply cable replacement, use only cable "HAR H05VV-F" 3 x 1.5 mm² with a maximum external diameter of 8 mm.

Room thermostat (optional)



CAUTION: The room thermostat must have clean contacts. CONNECTING 230 V. TO THE TERMINALS OF THE ROOM THERMOSTAT WILL IRREPARABLY DA-MAGE THE ELECTRONIC CARD.

When connecting a remote timer control or a timer switch, do not take the power supply for these devices from their cut-out contacts. Their power supply must be taken with a direct connection from the mains or with batteries, depending on the kind of device.

External probe (optional)

Connect the probe to its respective terminals. The maximum permissible length of the boiler – external probe connection electric cable is 50 m. A common 2-core cable can be used. The external probe should preferably be installed on the North, North-West wall or on the wall with most of the main living room. The probe must never be exposed to the sun in the early morning, and in general, as far as possible, it must not receive direct solar radiation; if necessary, it must be protected. In any case, the probe must never be mounted near windows, doors, ventilation openings, flues or heat sources that could affect the reading.











fig. 55- Positioning of external probe not recommended



Accessing the electrical terminal block

To access the electrical terminal block, lift the top panel and rotate the panel. Make the electrical connections as shown in the wiring diagram on fig. 101 and run the cables through the special cable glands.













fig. 59





fig. 60- Electrical terminal block

Maximum applicable loads:

- Heating circulating pump:**PR 15030Vac 0.8A max**, $COS\Phi$ = 0.6
- 3-way value:PR 15030 Vac, 0.8 A max, ${\cal COS}\phi$ = 0.6 for max 1 minute, 0.4 A continuous
- Alarm:PR 15030 Vac, 0.8 A max, $COS\Phi$ = 0.6

2.6 Flue connection

Important

The unit is a **B23** type with combustion air intake from the installation room and fumes evacuation by means of a fan (operation with flue under pressure) and must be connected to one of the exhaust systems indicated below. Before proceeding with installation, check and carefully comply with the local regulations and provisions. Also, comply with the provisions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distances from windows, walls, ventilation openings, etc.

Manifold, ducts and flue must be suitably sized, designed and made in compliance with the current regulations. They must be made of suitable materials, i.e. resistant to heat and corrosion, smooth on the inside and tight. In particular, joints must be condensate proof. Also, provide for adequate condensate drainage points, connected to a trap to prevent the condensate formed in the flues from running into the generators.

TITAN



Connection



Every unit has two flue connections in order to offer greater flexibility in installation. Use only one of the outlets and check that the other is properly plugged (see fig. 61 - fig. 62 - fig. 63).



fig. 61





Before making the flue connection fill the condensate trap with approx. 0.5 liters of water through the flue connections.

To calculate the maximum length of the fume ducts, refer to the maximum available head .

Maximum flue head = 185 Pa



2.7 Condensate drain connection

The boiler has a trap to drain condensate.

ATTENTION: The unit must never be operated with the trap empty!



fig. 64- Condensate drain connection

Neutralizer kit

The following condensate neutralizer kits are available on request:

code 051000X0	up to 320 kW
code 051001X0	up to 320 kW (with pump)
code 051002X0	up to 1500 kW
code 051003X0	up to 1500 kW (with pump)

Connect these neutralizers directly to the boiler drain without interposing the trap. The trap function is performed by the neutralizer itself.


3. Service and maintenance

All adjustment, conversion, commissioning and maintenance operations described below must only be carried out by Qualified Personnel (meeting the professional technical requirements of current regulations) such as the personnel of the Local After-Sales Technical Service.

&#MARCHIO; declines any liability for damage and/or injury caused by unqualified and unauthorized persons tampering with the unit.

3.1 Adjustments

Gas conversion

The unit can run on natural gas or LPG and is factory-set for use with one of these two gases, as clearly shown on the packing and on the data plate. Whenever a different gas to that for which the unit is set has to be used, the special conversion kit will be required, proceeding as follows:



DISCONNECT THE POWER and GAS to the boiler.

- 1. Remove the panels (see fig. 88).
- 2. Undo the screw "E" and remove the control unit from the gas valve (fig. 65).



 Remove the compensation tube "N" and loosen the screw "H" (see fig. 66).



fig. 66





5. Loosen the swivels and disconnect the gas pipe "A" together with the cock "B" (fig. 68).



í juð



6. Remove the "Venturi Group" from the fan by undoing the two screws "**F**" (fig. 69).



fig. 69

 Remove the Venturi "V" by undoing the 3 screws (see fig. 70).

Replace the gas nozzle "**C**", positioning it inside the gasket "**D**", with that contained in the conversion kit (see fig. 70). Reassemble the "Venturi Group" and secure it to the fan (see fig. 70 and fig. 69).



 In case of conversion to LPG, it is necessary to insert the nozzle "M" between the cock "B" and the gas manifold (fig. 71).

Reassemble the cock "B" on the gas manifold. ATTENTION: The nozzle "M" (see fig. 71) must not be inserted with the unit running on Natural Gas.

ATTENTION: The chamfer of the diaphragm must face the gas manifold.



fig. 71- Nozzle for use with LPG

- 9. Reassemble all the components and check the seals.
- 10. Repeat the operations from point 3 to point 9 for each module.
- 11. Modify the parameter for the type of gas as described below.

Reach the screen shown in fig. 72, navigating in the menu and following the path "USER MENU Maintenance Test Mode Gas Type Selection". Press contextual buttons 1 and 2 to select the type of gas. Confirm with the OK button.



fig. 72 - Gas type selection

12. Apply the label, contained in the conversion kit, near the data plate.

ŃП



Activation of TEST mode and combustion control of the individual modules







Using buttons5 and 7, select the menuMaintenance. Press $(\sigma \kappa)$



fig. 75

Using buttons5 and 7, select the menuTest Mode. Press $(o\kappa)$



fig. 76

Using buttons**5 and 7, select**the menu**Test Mode**. Press ok Modalità Test FT



fig. 77

Usingcontextual buttons 1 and PR 150, select the number of the module control unit. Press (OK)





fig. 78

The boiler ignites, reaching maximum heating power (Range Rated).







CO₂ control and measurement

The sampling of combustion fumes must be done by inserting the analyzer probe into the fumes outlet of the single module (see fig. 80).

AVOID SAMPLING FUMES FROM THE FLUE as the returned value will not be correct.

After performing the combustion analysis, always close the fumes outlet.

OTHERWISE, THERE IS A DANGER OF ASPHYSIA DUE TO COMBUSTION FUMES ES-CAPING.



fig. 80- Single module fumes outlet

CO₂ measurement and adjustment at maximum heating capacity

- Using contextual button 1 (+) bring the value to 100%.
- Insert a combustion analysis instrument in the fumes outlet (see fig. 80).
- Check that the CO₂ value corresponds to:
 9.1 % for Natural Gas

10.5 % for Propane Gas

If the values do not correspond to those indicated, adjust the CO_2 with the adjustment screw (see fig. 81), bringing them back to those indicated.



fig. 81- Maximum capacity adjustment screw

Adjusting the CO₂ at minimum heating capacity

- Using contextual button 2 (-) bring the value to 0%.
- Insert a combustion analysis instrument in the fumes outlet (see fig. 80).
- Check that the CO₂ value corresponds to: 8.5 % for Natural Gas
 10.0 % for Propane Gas
- If the values do not correspond to those indicated, adjust the CO₂ with the OFFSET adjustment screw (see fig. 82), bringing them back to those indicated.



fig. 82- OFFSET minimum capacity adjustment screw

REPEAT THE ENTIRE COMBUSTION CHECK PROCEDURE FOR ALL BOILER MODULES.

ÍĽ



R

To exit the TEST mode, only use the "Stop Test" contextual button.



The TEST mode is automatically disabled in any case after 15 minutes.

DO NOT TURN OFF THE BOILER ELECTRICALLY DURING THE TEST.

Otherwise, when the power is switched on again, the system starts to work as if still in **TEST** mode and not like for a normal heating request.

Check of simultaneous activation of all modules

Within the **Test Mode** menu screen, select TEST (See fig. 84). Press $(o\kappa)$





Using contextual button 2 immediately bring the value (-), to 0%

PREVENT THE BOILER FROM IMMEDIATELY OPE-RATING AT MAXIMUM POWER.

INCREASE THE POWER SLOWLY TO AVOID THERMAL SHOCK.

Reach the value of 100% power in a time of 2-3 minutes.



fig. 85

With all modules on at the same power (maximum or minimum), combustion can be checked at the boiler flue outlet.



τιταν

Heating Capacity Adjustment (RANGE RATED)

This is a **"RANGE RATED**" boiler (according to EN 15502) and can be adjusted to the system's thermal requirement by setting the maximum heating capacity for operation in heating mode, as follows:

- Put the boiler in TEST mode (see sec. 3.1).
- Press the **contextual buttons 1 and 2** to increase or decrease the heating capacity (minimum = 00 maximum = 100). See the diagram "Heating Capacity Adjustment" (fig. 86).
- By pressing the **OK button** (detail 6 fig. 1) the maximum heating capacity will remain that just set. Exit TEST mode (see sec. 3.1).

After setting the desired heating capacity, write the value on the sticker provided and place it on the boiler under the data plate. For subsequent checks and adjustments, refer to the set value.

THE HEATING CAPACITY ADJUSTMENT THUS MADE ENSURES THE EFFICIENCY VALUES DECLA-RED IN cap. 4.4 "Technical data table"

Heating capacity adjustment diagram







TECHNICAL MENU

ONLY QUALIFIED PERSONNEL CAN ACCESS THE SERVICE MENU AND MODIFY PARAMETERS.

Accessing the Technical Menu is only possible after entering the code **4 1 8**. It is valid for 15 minutes.

To copy a parameter to the other boiler modules, select the parameter from the list, press **OK** to enter the parameter and then press the button **ECO/COMF** (fig. 87). In this way the parameter is replicated on all modules.



ĺ.

It is advisable to make the various modules work with the same parameter values, in order to have optimal balance of the working point.





Configuration - Parameters Menu

19 parameters are available, indicated by the letter "b", which are not modifiable from Remote Timer Control.

Table 4- Parameters - Configuration

Parameter	Description	Range	
b01	Gas type selection	Natural Gas/LPG	Natu- ral gas
b02	Boiler type selection	 1 = Heating only 2 = Combi with storage tank with double pump 3 = Combi with storage tank with diverter valve 4 ÷ 9 = Not used 	1
b03	System water pressure protection selection	0 = Pressure switch 1 = Flow switch 1 sec 2 = Flow switch 3 sec 3 = Flow switch 5 sec 4 = Flow switch 10 sec 5 = Pressure transducer	0
b04	Fan max. frequency in DHW	0-255 Hz	210 Hz
b05	Fan max. frequency in heating	0-255 Hz	210 Hz
b06	Fan min. frequency in DHW/heating	0-255 Hz	60 Hz
b07	Fan min. Frequency Offset	0-255 Hz	40 Hz
b08	Variable output Relay operation selection	0=Burner lit 1=Legionella pump 2=Boiler room ventilation 3=Motor-operated shutoff valve	0
b09	Post-Ventilation	0-120 seconds	30
b10	Boiler room pre-ventilation	1-15 minutes	1
b11	Boiler room post-ventilation	1-15 minutes	1
b12	Fume sensor	OFF = Deactivated, ON = Enabled	OFF
b13	Not implemented	0 ÷ 90 °C	45
b14	Fumes Max Temperature	0-125°C	110
b15	Fan type selection		
b16	Pump antiblock operation time	0-20 seconds	5
b17	High voltage input	 0 = Remote reset 1 = Disable all modules 2 = Not used 3 = Enable heating request 	0
b18	Password	0 ÷ 999	418
b19	Module Activation	ON-OFF	ON

Notes

1. Parameters with more than one description vary their function and/or range in relation to the setting of the parameter given in brackets.

2. Parameters with more than one description are reset to the default value if the parameter given in brackets is modified. ίΩ)



Parameters Menu - Transparent Parameters

31 parameters are available, indicated by the letter "P", which are not modifiable from Remote Timer Control.

Table 5-Parameters - Transparent

Parameter	Description	Range	
P01	Ignition power	0-100%	30
P02	Heating ramp	1-10°C/minute	1
P03	Virtual setpoint min. temperature	20 ÷ 80°C	20
P04	Heating standby time	0 ÷ 10 minutes	4
P05	Heating Post-Circulation	0 ÷ 255 minutes	3
P06	Pump operation	0-3 Operation strategy	0
P07	Modulating pump min. speed	0 ÷ 100%	30
P08	Modulating pump start speed	0 ÷ 100%	75
P09	Modulating pump max. speed	30 ÷ 100%	100
P10	Pump deactivation temperature during Post-Circulation	0 ÷ 100°C	35
P11	Pump activation hysteresis temperature during Post-Circulation	0 ÷ 20°C	5
P12	Heating user min. setpoint	10 ÷ 90 °C	20
P13	Heating user max. setpoint	20 ÷ 90 °C	80
P14	Max. output in heating	0-100%	80
P15	DHW ramp	1-10°C/min	5
P16	DHW standby time	0-255 seconds	120
P17	DHW pump Post-Circulation	0-255 seconds	30
	With B02 = 7 - Not implemented		
P18	With B02 = 8 - DHW user min. setpoint	10° ÷ 40°	10°
	With B02 = 9 - DHW user min. setpoint	10° ÷ 40°	10°
	With B02 = 7 - Not implemented		
P19	With B02 = 8 - DHW user max. setpoint	40° ÷ 70°	65°
	With B02 = 9 - DHW user max. setpoint	40° ÷ 70°	65°
P20	Max. output in DHW	0-100%	80%
	With B02 = 7 - Not implemented		
P21	With B02 = 8 - Hot water tank hysteresis	0° ÷ 60°	2°
	With B02 = 9 - Hot water tank hysteresis	0° ÷ 60°	2°
	With B02 = 7 - Not implemented		
P22	With B02 = 8 - Primary setpoint	70° ÷ 85°	80°
	With B02 = 9 - Primary setpoint	70° ÷ 85°	80°
	With B02 = 7 - Not implemented		
P23	With B02 = 8 - Legionella protection	ON - OFF	OFF
	With B02 = 9 - Legionella protection	ON - OFF	OFF
P24	Fan frequency in standby mode	0-255 Hz	0
P25	Modulating pump adjustment temperature	0-60°C	20
P26	Primary exchanger protection temperature	0-80°C	35
P27	System min. pressure value		
P28	System nominal pressure value		
P29	Exchanger protection intervention	0 = No F43, 1-15 = 1-15°C/second	0
P30	Heating hysteresis after ignition	6-30°C	10
P31	Timer for heating hysteresis after ignition	0-180 seconds	60

Notes

- 1. Parameters with more than one description vary their function and/or range in relation to the setting of the parameter given in brackets.
- 2. Parameters with more than one description are reset to the default value if the parameter given in brackets is modified.
- 3. The Maximum Heating Power parameter can also be modified in Test Mode.



System Type - Parameters Menu

27 parameters are available, indicated by the letter "P." which are not modifiable from Remote Timer Control.

Parameter	Description	Range		
P.01	Heating request selection	 0 = Normal heating request 1 = Request from remote control with external on-off enabling 2 = 0-10V signal request with temperature control with external on-off enabling 3 = 0-10V signal request with external on-off enabling 4 = Control of 2 climatic curves with remote control-room thermostat and second room thermostat 5 = Control of 2 climatic curves with remote control-room thermostat and second room thermostat 	0	1
P.02	Cascade sensor selection	0 = Disabled 1 = Enabled 2 = Enabled	0	
P.03	No function	0-1	0	
P.04	3-way valve time	0 ÷ 255 seconds	0	
P.05	Activation timer*	0 ÷ 255 minutes	1	
P.06	Deactivation timer*	0 ÷ 255 minutes	1	
P.07	Activation power*	0 ÷ 100%	70	<i>₽</i>
P.08	Deactivation power*	0 ÷ 100%	25	2
P.09	Hydraulic separator function	OFF = Disabled, ON = Enabled	OFF	
P.10	System filling function	OFF = Disabled, ON = Enabled	OFF	
P.11	3-way valve selection	2/3 = 2 or 3 wires 2 = 2 wires	2/3	
P.12	0-10Vdc Heating OFF voltage (Tempera- ture Control)**	0.1-10 Vdc	2.5	
P.13	0-10Vdc Heating ON voltage (Tempera- ture Control)**	0.1-10 Vdc	3.0	
P.14	0-10Vdc Max. voltage (Temperature Con- trol)**	0.1-10 Vdc	10	
P.15	0-10Vdc Min. temperature (Temperature Control)**	0 ÷ 100°C	20	
P.16	0-10Vdc Max. temperature (Temperature Control)**	0 ÷ 100°C	90	
P.17	0-10Vdc Heating OFF voltage (Power Control)**	0.1-10 Vdc	2.5	2
P.18	0-10Vdc Heating ON voltage (Power Con- trol)**	0.1-10 Vdc	3.0	
P.19	0-10Vdc Max. power (Power Control)**	0.1-10 Vdc	10	
P.20	0-10Vdc Min. power (Power Control)**	0-100%	0	
P.21	0-10Vdc Max. power (Power Control)**	0-100%	100	
P.22	NOT USED		OFF	
P.23	Slave boiler continuous Comfort	OFF = Disabled, ON = Enabled	OFF	
P.24	Activation timer ***	0 ÷ 255 minutes	1	
P.25	Deactivation timer ***	0 ÷ 255 minutes	5	
P.26	Activation power ***	0 ÷ 100 %	70	
P.27	Deactivation power ***	0 ÷ 100 %	25	1

Notes

1. * These parameters regard heating mode.

** These parameters are active only when the system operates with input 0-10Vdc.
 *** These parameters regard DHW mode.



3.2 Commissioning

Checks to be done at first lighting, and after all maintenance operations that involved disconnection from the systems or work on safety devices or parts of the boiler:

Before lighting the boiler

- Open any on-off valves between the boiler and the systems.
- Check the tightness of the gas system, proceeding with caution and using a soap and water solution to detect any leaks in connections.
- Check correct prefilling of the expansion tank (ref. sec. 4.4).
- Fill the water system and make sure all air contained in the boiler and the system has been vented, by opening the air vent valve on the boiler and any vent valves on the system.
- Fill the condensate trap and check correct connection of the condensate elimination system.
- Make sure there are no water leaks in the system, DHW circuits, connections or boiler.
- Check correct connection of the electrical system and efficiency of the earthing system
- Make sure the gas pressure value for heating is that required.
- · Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of the boiler

IF THE ABOVE INSTRUCTIONS ARE NOT OBSERVED THERE MAY BE RISK OF SUFFOCATION OR POISONING DUE TO GAS OR FUMES ESCAPING; DANGER OF FIRE OR EXPLOSION. ALSO, THERE MAY BE A RISK OF ELEC-TRIC SHOCK OR FLOODING THE ROOM.

Checks during operation

- Turn the unit on as described in sec. 1.3.
- Check the tightness of the fuel circuit and water systems.
- Check the efficiency of the flue and air-fume ducts during boiler operation.
- Check the correct tightness and efficiency of the condensate removal system and trap.
- Check correct water circulation between the boiler and systems.
- Make sure the gas valve modulates correctly in heating and hot water production.
- Check proper lighting of the boiler by performing various tests, turning it on and off with the room thermostat or remote control.
- Using a combustion analyzer connected to the fumes outlet of the single module (see), check the CO₂ content in the fumes.
- Make sure the fuel consumption indicated on the meter matches that given in the technical data table in sec. 4.4.
- Check the correct programming of the parameters and carry out any required customization (compensation curve, power, temperatures, etc.).

3.3 Maintenance

IMPORTANT

ALL MAINTENANCE WORK AND REPLACEMENTS MUST BE CARRIED OUT A BY SKILLED QUALIFIED PERSONNEL.

Before carrying out any operation inside the boiler, disconnect the power and close the gas cock upstream. Otherwise there may be a danger of explosion, electric shock, suffocation or poisoning.



Periodical inspection

To ensure proper operation of the unit, it is necessary to have an annual inspection carried out by qualified personnel, providing for the following:

- · heat exchanger check and cleaning with suitable products if dirty or clogged
- check and possible cleaning of burner (do not use chemical products or wire brushes)
- · check and cleaning of electrodes, which must be free of deposits and properly positioned
- seal and gasket check (burner, sealed chamber, etc.)
- · check and cleaning of sludge remover filters and system filters
- check, cleaning and filling of condensate drain traps
- check of wiring, contacts, electrical actuators
- check and cleaning of generator air inlets and boiler room air intakes
- check and cleaning of fume evacuation duct-manifold-flue system.
- expansion tank check and prefilling
- check of correct and stable system water pressure, ensuring conformity with the required working pressure.

The use of automatic filling systems for reinstatement of operating conditions must provide for adequate treatment of the water (ref. "System water characteristics" on page 92)

- check of heating system water chemical and physical parameters (ref. "System water characteristics" on page 92)
- water and gas system tightness check
- check of correct and stable gas supply pressure to plant (20 mbar for operation with natural gas); any fluctuations or pressure drops below the declared value can create malfunctioning and stops with need for manual resetting.
- burner ignition and control and safety device check (gas valve, flowmeter, thermostats, etc.)
- circulating pump check, freeing when necessary
- fume analysis and check of combustion parameters

The casing, control panel and aesthetic parts of the boiler can be cleaned with a soft damp cloth, possibly soaked in soapy water. All abrasive detergents and solvents should be avoided.

Opening the casing

To open the boiler casing:

- 1. Undo the screws A.
- 2. Slide the cover towards the back so as to hook the pin as shown in the box in fig. 88.

ŃШ









Module maintenance

The modular structure of &#Prodotto allows maintenance or replacement of parts to be carried out on the individual internal modules independently of each other.

Disconnect the unit from the power supply and close the gas cock (ref. 106 - fig. 91) of the module undergoing maintenance. If necessary, drain the hydraulic circuit by connecting the hose connector pre-installed in the first module, using a suitable rubber hose (not supplied), to a drain or a collection manifold, on the side outlet of the three-way cock (ref. PR 1505PR 150 - fig. 91) located on the module return. Close the three-way cock (ref. PR 1505PR 150) on the return in order to drain.

Once the maintenance operations have been carried out, proceed in reverse order, returning the three-way return cock (ref. PR 1505PR 150) to the "open" position.

IMPORTANT: At the end of the maintenance operations, before turning the unit on again, check that all the module shutoff cocks are in the "open" position.

í.







fig. 92

3.4 Troubleshooting

Diagnostics

The boiler is equipped with an advanced self-diagnosis system. In case of a boiler fault, the display lights up indicating the fault code and the module number.

There are faults that cause permanent shutdowns (indicated with the symbol **OK** to reset): to restore operation, simply press the **OK** button for 1 second or via the **RESET** of the remote timer control (optional) if installed; if the boiler does not restart, the fault must be eliminated first.

Other faults cause temporary shutdowns which are automatically reset as soon as the value returns within the boiler's normal working range.



Table of faults

Table 6- List of faults

Fault code	Fault Possible cause Cure		
		No gas	Check the regular gas flow to the boiler and that the air has been eliminated from the pipes
		Ignition/detection electrode fault	Check the wiring of the electrode and that it is correctly positioned and free of any deposits
01	No burner ignition	Faulty gas valve	Check the gas valve and replace it if necessary
		Insufficient gas supply pressure	Check the gas supply pressure
		Trap blocked	Check the trap and clean it if necessary
		Card fault	Check the card
000 450	Flame present signal with	Electrode fault	Check the ionization electrode wiring
UPR 150	burner off	Card fault	Check the card
	Overtemperature protec-	Heating sensor damaged	Check the correct positioning and operation of the heating sensor
03	tion intervention	No water circulation in the system	Check the circulating pump
		Air in the system	Vent the system
05	Fan protection interven- tion	Fault F15 generated for 1 hour (consecu- tive)	See fault F15
		Ionization electrode fault	Check the position of the ionization electrode and replace it if necessary
	No flame after ignition	Flame unstable	Check the burner
06	phase (6 times in 4 minu- tes)	Gas valve Offset fault	Check the Offset adjustment at minimum power
		air/fume ducts obstructed	Remove the obstruction from the flue, fume extraction ducts, air inlet and terminals
		Trap blocked	Check the trap and clean it if necessary
		Exchanger dirty	Clean the exchanger
07	High fume temperature	Exchanger deteriorated	Check the integrity of exchanger
07	nightume temperature	Sensor does not indicate the correct tem- perature	Check the fume sensor or replace it
08	Heating sensor 1 (flow) overtemperature indica- tion (Viewable only in the History Menu)	insufficient system water circulation	check water circulation
09	Return sensor overtempe- rature indication (Viewable only in the History Menu)	insufficient system water circulation	check water circulation
		Sensor damaged	
10	Flow sensor 1 fault	Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring disconnected	
		Sensor damaged	
11	Return sensor fault	Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring disconnected]
		Sensor damaged	
1PR 150	DHW sensor fault	Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring disconnected	1
13	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary.



A

5

	Fault code	Fault	Possible cause	Cure
			Sensor damaged	
	14	Flow sensor PR 150 fault	Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
			Wiring disconnected	
			No PR 15030V power supply	Check the 3-pin connector wiring
	15	Fan fault	Tachometric signal interrupted	Check the 5-pin connector wiring
			Fan damaged	Check the fan
	PR 1506	RESET button fault on controller fitted on gas valve.	RESET button on controller fitted on gas valve blocked or faulty.	Check the RESET button and replace the con- troller on the gas valve if necessary.
_	34	Supply voltage under 170V	Electric mains trouble	Check the electrical system
	35	Faulty mains frequency	Electric mains trouble	Check the electrical system
	37	Pressure switch contact open	Low system pressure	Check the system water pressure
	39		Probe damaged or wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
¢5		External probe fault	Probe disconnected after activating the sli- ding temperature	Reconnect the external probe or disable the sli- ding temperature
	41	Sensor positioning	Flow sensor disconnected from pipe	Check the correct positioning and operation of the heating sensor
	4PR 150	Heating sensor fault	Sensor damaged	Replace the sensor
			Sensor damaged	
	50	Cascade temperature sensor fault	Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
			Wiring disconnected	
	5PR 150	Heating sensor fault	Sensor damaged	Replace the sensor
	61	Controller fault	Controller internal error	Check the ground connection and replace the controller if necessary.
		No communication bet-	Controller not connected	Connect the controller to the gas valve
	6PR 150	ween controller and gas valve	Valve damaged	Replace the valve
x .	63 64 65 66	Controller fault	Controller internal error	Check the ground connection and replace the controller if necessary.
	99	No communication bet- ween controller and dis- play	Wiring disconnected	Check the wiring of the 6 wires between contro- ller and display

TITAN



4. Technical data and characteristics

Legend of figures cap. 4 "Technical data and characteristics" Fume outlet -Ø PR 15000 a4 **R1** 6PR 1500 Ohm 1/4W R (Module PR 150) 1k3 Ohm 1/4W (Module 3) PR 150kPR 150 Ohm 1/4W R R (Module 4) 3k3 Ohm 1/4W R (Module 5) 4k3 Ohm 1/4W R (Module 6) 5k6 Ohm 1/4W (Module 7) 7k5 Ohm 1/4W R (Module 8) 9k1 Ohm 1/4W R 1PR 1500 Ohm 1/4W RT Fuse F 7 Gas inlet- DN 40 flanged 10 System flow- DN 65 flanged System return- DN 65 flanged 11 Fan 16 3PR 150 Heating circulating pump Automatic air vent 36 44 Gas valve 7PR 150 Room thermostat (not supplied) 7PR 150bSecond room thermostat (not supplied) 81 Ignition electrode 3-way valve - PR 150 wires (not supplied) 95 A= Heating phase **B**= Neutral 98 Switch 106 Gas cock Water pressure switch 114 130 DHW circulating pump (not supplied) External probe (not supplied) 138 139 Remote timer control (not supplied) 155 Hot water tank temperature probe (not supplied) 179 Non-return valve 186 Return sensor 188 Ignition/Ionization electrode 191 Fume temperature sensor 193 Trap PR 1505PR 1503-way drain and shutoff cock PR 15056Modulating heating circulating pump signal PR 15078Double sensor (Safety + Heating) PR 15098Cascade temperature sensor (not supplied) PR 15099Input 0-10 Vdc 300 Burner lit contact (voltage-free contact) 301 Fault contact (voltage-free contact) 30PR 150Remote reset input (PR 15030 Volt) Heating system circulating pump (not supplied) 306 307 Heating system second circulating pump (not supplied) 348 3-way valve - 3 wires (not supplied) A= Heating phase **B**= Neutral

- C= DHW phase
- 357 Faulty contact (PR 15030 Vac)
- 374 Aluminum exchanger
- 375 Silencer

ίų)



4.1 Dimensions and connections

Front view for models TITAN 150 - TITAN 225 - TITAN 300 - TITAN 370 - TITAN 450



fig. 93- Front view

Model	A mm
TITAN 150 TITAN 225 TITAN 300	1047
TITAN 370 TITAN 450	1487



Front view for models TITAN 520 - TITAN 600



Side view







4.2 Main components



4.3 Hydraulic circuit



TITAN



ALL.

4.4 Technical data table

The column on the right gives the abbreviation used on the data plate.

0MCMFAWD TITAN 150					
0MCMJAWD TITAN 225					
0MCMLAWD TITAN 300					
DESTINATION COUNTRIES IT					
GAS CATEGORY II2HM3P (IT)					
PRODUCT IDENTIFICATION CODES		0MCMFAWD	0MCMJAWD	0MCMLAWD	
Max. heating capacity	kW	142	213	284	Qn
Min. heating capacity	kW	14	14	14	Qn
Max. heat output in heating (80/60°C)	kW	139,2	208,8	278,4	Pn
Min. heat output in heating (80/60°C)	kW	13,7	13,7	13,7	Pn
Max. heat output in heating (50/30°C)	kW	148,4	222,6	296,8	Pn
Min. heat output in heating (50/30°C)	kW	15,1	15,1	15,1	Pn
Efficiency Pmax (80-60°C)	%	98	98	98	
Efficiency Pmin (80-60°C)	%	97,7	97,7	97,7	
Efficiency Pmax (50-30°C)	%	104,5	104,5	104,5	
Efficiency Pmin (50-30°C)	%	108,2	108,2	108,2	
Efficiency 30%	%	108,8	108,8	108,8	
Flue loss with burner ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,6 / 1,3	1,6 / 1,3	1,6 / 1,3	
Shell loss with burner ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,36 / 1	0,36 / 1	0.36 / 1	
Flue loss with burner ON (50/30) - Pmax / Pmin	%	1,2/0,6	1,2/0,6	1,2 / 0,6	
Shell loss with burner ON (50/30) Pmax / Pmin	%	0,14 / 0,4	0,14 / 0,4	0,14 / 0,4	
Flue loss with burner OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	
Shell loss with burner OFF (50K / 20K)	%	0,15 / 0,06	0,15/0,06	0,15 / 0,06	
Flue gas temperature (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	62 / 60	62 / 60	62 / 60	
Flue gas temperature (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	48 / 31	48/31	48 / 31	
Flue gas flow rate - Pmax / Pmin	%	65.7 / 6.9	98.6 / 6.9	131.5 / 6.9	
Gas supply pressure G20	mbar	20	20	20	
Gas nozzle G20	m3/h	8,5	8,5	8,5	
Gas flow rate G20 - Max / min	m3/h	15,03 / 1,48	22,54 / 1,48	30,05 / 1,48	
CO2 - G20	%	9,1±0,3	9,1±0,3	9,1±0,3	
Gas supply pressure G31	mbar	37	37	37	
Gas nozzle G31	kg/h	6.4 - 6.0	6.4 - 6.0	6.4 - 6.0	
Gas flow rate G31 - Max / min	kg/h	11,12 / 1,1	16,68 / 1,1	22,24 / 1,1	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	10,5±0,4	
NOx emissions class	-		6 (<56 mg/kwh)		NOx
Max. working pressure in heating	bar	6	6	6	PMS
Min. working pressure in heating	bar	0,8	0,8	0,8	
Heating max. adjustment temperature	°C	95	95	95	tmax
Heating water content	liters	24	35	46	
Heating expansion vessel capacity	liters				
Heating expansion vessel precharge pressure	bar				
Protection rating	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D	
Power supply voltage	V/Hz		230V~50HZ		
Electrical power input	W	380	570	760	W
Empty weight	kg	215	255	290	
Type of unit				B23	



0MCMMAWD TITAN 370 0MCMNAWD TITAN 450

DESTINATION COUNTRIES GAS CATEGORY

S IT II2HM3P (IT)

PRODUCT IDENTIFICATION CODES			0n
Max. neating capacity KVV	355	426	Qn
Min. heating capacity KW	14	14	Qn
Max. heat output in heating (80/60°C) kW	348,1	417,7	Pn
Min. heat output in heating (80/60°C) kW	13,7	13,7	Pn
Max. heat output in heating (50/30°C) kW	371	445,2	Pn
Min. heat output in heating (50/30°C) kW	15,1	15,1	Pn
Efficiency Pmax (80-60°C) %	98	98	
Efficiency Pmin (80-60°C) %	97,7	97,7	
Efficiency Pmax (50-30°C) %	104,5	104,5	
Efficiency Pmin (50-30°C) %	108,2	108,2	
Efficiency 30% %	108,8	108,8	
Flue loss with burner ON (80/60) - Pmax / Pmin %	1,6 / 1,3	1,6 / 1,3	
Shell loss with burner ON (80/60) - Pmax / Pmin %	0,36 / 1	0,36 / 1	
Flue loss with burner ON (50/30) - Pmax / Pmin %	1,2/0,6	1,2/0,6	
Shell loss with burner ON (50/30) Pmax / Pmin %	0,14 / 0,4	0,14 / 0,4	
Flue loss with burner OFF (50K / 20K) %	0.02/0.01	0.02 / 0.01	
Shell loss with burner OFF (50K / 20K) %	0.15/0.06	0.15 / 0.06	
Flue gas temperature (80/60 °C) - Pmax / Pmin %	62 / 60	62 / 60	
Flue gas temperature (50/30 °C) - Pmax / Pmin %	48/31	48/31	
Flue gas flow rate - Pmax / Pmin %	164.3/6.9	197.2/6.9	
Gas supply pressure G20 mbar	20	20	
Gas nozzle G20 m3/h	8.5	8.5	
Gas flow rate G20 - Max / min m3/h	37.57 / 1.48	45.08 / 1.48	
CO2 - G20 %	9.1±0.3	9.1±0.3	
Gas supply pressure G31 mbar	37	37	
Gas nozzle G31 kg/h	64-60	64-60	
Gas flow rate G31 - Max / min kg/h	27.8/11	33 36 / 1 1	
CO2 - G31 %	10.5+0.4	10.5+0.4	
NOX emissions class	6 (<56 r	ma/kwh)	NOx
Max working pressure in heating bar	6	6	PMS
Min. working precede in heating bar	0.8	0.8	
Heating max adjustment temperature	95	95	tmax
Heating water content liters	57	68	linax
Heating water content liters	51	00	
Heating expansion vessel vapavily IIICIS			
Distortion rating			
Protection rating	1F A4D 22017	IF <u>740</u>	
Former suppry voltage V/IIZ			W
Electrical power input W	900	205	
Emply weight Kg	300	<u>୦୪୦</u>	
_ i ype of unit		B23	



0MCMPAWD TITAN 520 0MCMQAWD TITAN 600

DESTINATION COUNTRIES GAS CATEGORY IT II2HM3P (IT)

PRODUCT IDENTIFICATION CODES		0MCMPAWD	0MCMQAWD	
Max. heating capacity	kW	497	568	Qn
Min. heating capacity	kW	14	14	Qn
Max. heat output in heating (80/60°C)	kW	487,3	556,9	Pn
Min. heat output in heating (80/60°C)	kW	13,7	13,7	Pn
Max. heat output in heating (50/30°C)	kW	519,4	593,6	Pn
Min. heat output in heating (50/30°C)	kW	15,1	15,1	Pn
Efficiency Pmax (80-60°C)	%	98	98	
Efficiency Pmin (80-60°C)	%	97,7	97,7	
Efficiency Pmax (50-30°C)	%	104,5	104,5	
Efficiency Pmin (50-30°C)	%	108,2	108,2	
Efficiency 30%	%	108,8	108,8	
Flue loss with burner ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,6 / 1,3	1,6 / 1,3	
Shell loss with burner ON (80/60) - Pmax / Pmin	%	0,36 / 1	0,36 / 1	
Flue loss with burner ON (50/30) - Pmax / Pmin	%	1,2 / 0,6	1,2 / 0,6	
Shell loss with burner ON (50/30) Pmax / Pmin	%	0,14 / 0,4	0,14 / 0,4	
Flue loss with burner OFF (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	
Shell loss with burner OFF (50K / 20K)	%	0,15 / 0,06	0,15 / 0,06	
Flue gas temperature (80/60 °C) - Pmax / Pmin	%	62 / 60	62 / 60	
Flue gas temperature (50/30 °C) - Pmax / Pmin	%	48 / 31	48 / 31	
Flue gas flow rate - Pmax / Pmin	%	230,1 / 6,9	262,9 / 6,9	
Gas supply pressure G20	mbar	20	20	
Gas nozzle G20	m3/h	8,5	8,5	
Gas flow rate G20 - Max / min	m3/h	52,59 / 1,48	60,11 / 1,48	
CO2 - G20	%	9,1±0,3	9,1±0,3	
Gas supply pressure G31	mbar	37	37	
Gas nozzle G31	kg/h	6.4 - 6.0	6.4 - 6.0	
Gas flow rate G31 - Max / min	kg/h	38,92 / 1,1	44,48 / 1,1	
CO2 - G31	%	10,5±0,4	10,5±0,4	
NOx emissions class	-	6 (<56 r	ng/kwh)	NOx
Max. working pressure in heating	bar	6	6	PMS
Min. working pressure in heating	bar	0,8	0,8	
Heating max. adjustment temperature	°C	95	95	tmax
Heating water content	liters	79	90	
Heating expansion vessel capacity	liters			
Heating expansion vessel precharge pressure	bar			
Protection rating	IP	IPX4D	IPX4D	
Power supply voltage	V/Hz	230V~	-50HZ	
Electrical power input	W	1330	1520	W
Empty weight	kg	465	500	
Type of unit			B23	

131



4.5 ErP tables

ErP product fiche

MODEL: TITAN 150 - (0MCMFAWD)

Trademark: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Rated heat output	Pn	kW	139
Seasonal space heating energy efficiency	η_s	%	93
Useful heat out put			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	kW	139,2
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	kW	23,0
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η_4	%	88,3
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η_1	%	98,0
Auxiliary electricity consumption			
At full load	elmax	kW	0,230
At part load	elmin	kW	0,025
In standby mode	PSB	kW	0,005
Other items			
Standby heat loss	Pstby	kW	0,240
Ignition burner power consumption	Pign	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	236
Sound power level	LWA	dB	69
Emissions of nitrogen oxides	NOx	mg/kWh	42



ErP product fiche

MODEL: TITAN 225 - (0MCMJAWD)

<i>``</i>			
Trademark: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Rated heat output	Pn	kW	209
Seasonal space heating energy efficiency	η_s	%	93
Useful heat out put			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	kW	208,8
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	kW	23,0
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η_4	%	88,3
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η_1	%	98,0
Auxiliary electricity consumption			
At full load	elmax	kW	0,345
At part load	elmin	kW	0,025
In standby mode	PSB	kW	0,006
Other items			
Standby heat loss	Pstby	kW	0,360
Ignition burner power consumption	Pign	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	344
Sound power level	LWA	dB	71
Emissions of nitrogen oxides	NOx	mg/kWh	42



ErP product fiche

MODEL: TITAN 300 - (0MCMLAWD)

Trademark: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Rated heat output	Pn	kW	278
Seasonal space heating energy efficiency	η_{s}	%	93
Useful heat out put			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	kW	278,4
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	kW	23,0
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η_4	%	88,3
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η_1	%	98,0
Auxiliary electricity consumption			
At full load	elmax	kW	0,460
At part load	elmin	kW	0,025
In standby mode	PSB	kW	0,007
Other items			
Standby heat loss	Pstby	kW	0,480
Ignition burner power consumption	Pign	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	452
Sound power level	LWA	dB	72
Emissions of nitrogen oxides	NOx	mg/kWh	42



ErP product fiche

MODEL: TITAN 370 - (0MCMMAWD)

· · · · ·			
Trademark: LAMBORGHINI CALORECLIMA			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Rated heat output	Pn	kW	348
Seasonal space heating energy efficiency	η_s	%	93
Useful heat out put			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	kW	348,1
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	kW	23,0
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η_4	%	88,3
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η_1	%	98,0
Auxiliary electricity consumption			
At full load	elmax	kW	0,575
At part load	elmin	kW	0,025
In standby mode	PSB	kW	0,008
Other items			
Standby heat loss	Pstby	kW	0,600
Ignition burner power consumption	Pign	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	560
Sound power level	LWA	dB	74
Emissions of nitrogen oxides	NOx	mg/kWh	42



4.6 Wiring diagrams

ATTENTION: Remove the jumper on the terminal block before connecting the room thermostat or the remote timer control.

ATTENTION: To connect the 3-way valve (terminals 13 - 14 - 15), refer to the diagrams of fig. 98 and fig. 99.





fig. 98- Connection of the 3-way valve with 2 wires

fig. 99- Connection of the 3-way valve with 3 wires

ATTENTION: In case of instability in the reading of the 0-10V signal by the electronic controller, it is advisable to connect the signal reference to ground, and insert a 10K resistor in parallel, as per fig. 100.



fig. 100-







fig. 101- Display wiring diagram



First module wiring diagram



fig. 102- First module wiring diagram





Intermediate module wiring diagram



fig. 103- Intermediate module wiring diagram



Last module wiring diagram



fig. 104- Last module wiring diagram





Module connection cables wiring diagram



Legend

- A First module
- B Intermediate module
- **C** Display
- D Last module

fig. 105- Module connection cable wiring diagram

BRUCIATORI CALDAIE MURALI E TERRA A GAS GRUPPI TERMICI IN GHISA E IN ACCIAIO GENERATORI DI ARIA CALDA TRATTAMENTO ACQUA CONDIZIONAMENTO



Fabbricato in Italia - Made in Italy