BaByliss PARIS

SENSITIVE

Fabriqué en Chine
Made in China

Lissage intense cheveux courts à mi-longs

Short to medium hair intense straightening

ST452E

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

ST452E

Le lisseur Sensitive détecte la nature de vos cheveux et adapte automatiquement la température pour des cheveux respectés et lissés à la perfection.

CONSULTEZ AU PRÉALABLE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
- Plaques professionnelles BaByliss Deep Black Ceramic (1) : 28 mm x 120 mm.
- Mode OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) pour une protection optimale des cheveux
- Sélecteur de température (3) : 6 niveaux de 140°C à 235°C.
- Ecran LCD (4) indiquant le niveau de température sélectionné.
- Fonction Ionique automatique. Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure pour plus de douceur et de brillance
- Bouton marche/arrêt (5) – Arrêt automatique
- Verrouillage des plaques pour un rangement optimal et une protection des plaques maximale (6)
- Cordon rotatif (7)
- Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION
ATTENTION : surfaces chaudes !! Lors de l'utilisation, prenez garde à ne pas mettre l'appareil en contact avec le cuir chevelu, le visage, les oreilles ou le cou.

- Démêlez soigneusement les cheveux. Relevez les mèches du dessus à l'aide de pinces afin de travailler les mèches du dessous en premier.
- Branchez l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton marche-arrêt pendant 2 secondes.
- Le symbole de la fonction ionique et la température par défaut (140°C) s'affichent à l'écran.
- Sélectionnez la température désirée à l'aide des boutons «+» et «–». Nous vous conseillons les réglages suivants :

Type de cheveux	Température
cheveux fins, abîmés ou colorés :	140°C-160°C
cheveux normaux :	180°C-200°C
cheveux épais :	220°C-235°C

> L'affichage de la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.

- Procédez au lissage de vos cheveux.
- Pour un maximum de protection, activez le mode OPTIMAL PROTECTION en appuyant sur le bouton ' $$$ ' (voir ci-dessous)
- Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Débranchez l'appareil.
- Laissez refroidir l'appareil sur le tapis thermorésistant inclus avant de le ranger.

Mode OPTIMAL PROTECTION
Choisissez le mode OPTIMAL PROTECTION pour offrir à vos cheveux un maximum de protection.
Le lisseur Sensitive analyse et ajuste la température des plaques selon votre type de cheveux pour un lissage parfait dans le plus grand respect de la fibre capillaire.
- Sélectionnez une température qui convient à votre type de cheveux à l'aide des boutons «+» et «–» (voir tableau ci-dessus).
- Veuillez attendre que la température sélectionnée soit atteinte.
> L'affichage de la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.
- Appuyez ensuite sur le bouton ' $$$ ' pour activer le mode OPTIMAL PROTECTION.
> Le symbole du mode OPTIMAL PROTECTION apparaît sur l'écran LCD ' $$$ '
> La température sélectionnée clignote attestant de l'activation du mode OPTIMAL PROTECTION.
- Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermées en vous aidant de l'autre main, tout en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes. Répétez l'opération à plusieurs reprises si nécessaire. Laissez refroidir les cheveux et le tamiser par un coup de peigne.

Remarques :
- Posez l'appareil sur une surface résistant à la chaleur. L'appareil est conçu avec un support intégré pour être posé et tenir droit pendant la chauffe.
- Lors de la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particulière: ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
- Au cours de chaque utilisation, une légère émanation de fumée est possible. Ceci peut être dû à de l'évaporation de sébum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou de l'humidité contenue dans le cheveu.
- Il est tout à fait normal d'entendre un léger bruit semblable à un grésillement : c'est le bruit caractéristique du générateur d'ions.

ARRÊT AUTOMATIQUE
Si vous laissez l'appareil allumé plus de 60 minutes, il s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil passé ce délai, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour remettre l'appareil en marche.

ENTRETIEN
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne gratter pas les plaques.
- Rangez l'appareil lis plaques serrées pour les protéger.

ENGLISH

ST452E

The Sensitive straightener detects your hair type and adjusts the temperature automatically for hair protection and perfect straightening

READ THE SAFETY INSTRUCTIONS FIRST.

PRODUCT FEATURES
- BaByliss Deep Black Ceramic professional plates (1) : 28 mm x 120 mm.
- OPTIMAL PROTECTION mode $$$ (2) for optimal hair protection
- Temperature selector (3) : 6 levels from 140°C to 235°C.
- LCD screen (4) showing the selected temperature level.
- Automatic Ionic Function. - Negative ions are diffused over the hair when straightening to reduce friction and static electricity
- On/off button (5) - Automatic switch off.
- Locking system for optimal protection and storage (6)
- Swivel cord (7)
- Heat-resistant insulated mat

USE
WARNING: hot surfaces! During use, take care not to bring the appliance into contact with the scalp, face, ears or neck.

- Untangle hair thoroughly. Clip the upper layers out of the way, so that you can start with the underneath sections.
- Plug in the appliance and switch it on by pressing for 2 seconds the on/off button.
- The Ionic function symbol and the default temperature (140°C) appear on the LCD screen.
- Select the desired temperature by pressing the '+' or '-' button. We advise you to use the following settings :

Hair type	Temperature
Fine, bleached and/or damaged hair	140°C-160°C
Normal hair	180°C-200°C
Thick hair	220°C-235°C

> The selected temperature displayed on LCD screen stops flashing when the temperature is reached.

- Now proceed with straightening.
- For maximum protection, activate the OPTIMAL PROTECTION mode by pressing the ' $$$ ' button (please see below).
- After use, switch off by pressing for 2 seconds the on/off button and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool down on the heat-resistant insulated mat included before storing.

OPTIMAL PROTECTION mode
Choose the OPTIMAL PROTECTION mode to offer your hair maximum protection.
The Sensitive straightener monitors and adjusts the plate temperature according to your hair type to deliver perfect straightening with care.
- Select the temperature according to your hair type by pressing the '+' or '-' button (please see table above).
- Please wait for the selected temperature to get reached.
> The selected temperature displayed on LCD screen stops flashing when the temperature is reached.
- Press the ' $$$ ' button to activate the OPTIMAL PROTECTION mode.
> The OPTIMAL PROTECTION mode symbol appears on the LCD screen ' $$$ '
> The selected temperature flashes showing the OPTIMAL PROTECTION mode is working.
- Take up a section about 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed with your other hand, taking care not to touch them. Slowly glide the appliance over the length of the section, from the roots to the tips.
When the appliance passes through your hair, it will monitor and automatically adjust the temperature setting according to your hair characteristics for a customized straightening.
> The LCD screen displays the temperature regulated by the OPTIMAL PROTECTION mode and stops flashing.
- Now proceed with straightening on the whole hair safely.
- To cancel the OPTIMAL PROTECTION mode, press the ' $$$ ' button.
> The appliance will revert to the previously selected temperature.

Advices on straightening: Take up a section about 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed with your other hand, taking care not to touch them. Slowly glide the appliance over the length of the section, from the roots to the tips. Repeat again if necessary. Let the hair cool down before you comb it.

Notes:
- Place the appliance on a heat-resistant surface. The appliance is designed with a built-in stand to lay and hold straight while heating.
- When using the appliance for the first time, you might notice a distinct odour: this is common and will disappear by the next use.
- Each time you use the appliance, you may see some a small amount of steam given off. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the natural oils of the hair, residual hair products (leave-in hair products, hairspray, etc.) or excess moisture evaporating from your hair.
- It is quite normal to hear a slight noise, similar to a crackle: this is the characteristic noise of the ion generator.

AUTOMATIC SHUT OFF
If you leave the appliance on for over 60 minutes, it will automatically shut itself off. If you would like to continue to use the appliance following this period, press the on/off button for 2 seconds to turn the appliance back on.

MAINTENANCE
- Unplug the straightening iron and allow to cool completely.
- Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scrath the plates.
- To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

DEUTSCH

ST452E

Der Haarglätter Sensitive überprüft die Haarbeschaffenheit und passt die Temperatur automatisch an – für schonendes Haarstyling und perfektes Glätten.
Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

PRODUKTMERKMALE
- Professionelle BaByliss Deep-Black-Keramikplatten (1): 28 mm x 120 mm.
- OPTIMAL-PROTECTION-Modus ' $$$ ' (2) für optimalen Schutz der Haare
- Temperaturregler (3): 6 Stufen von 140 °C bis 235 °C
- LCD-Anzeige (4) zur Angabe der gewählten Temperatur.
- Automatische Ionic-Funktion „ : Negativgeladene Ionen werden während des Glättvorgangs für noch mehr Glanz und Geschmeidigkeit im Haar verteilt
- Ein/Aus-Taste (5) – Abschaltautomatik
- Verriegelung der Platten für eine optimale Aufbewahrung des Geräts und den maximalen Schutz der Platten (6)
- Drehkabel (7)
- Wärmebeständige Isoliermatte

GEBRAUCH
ACHTUNG: Heiße Oberflächen! Beim Gebrauch ist unbedingt darauf zu achten, dass das Gerät nicht mit der Kopfhaut, dem Gesicht, den Ohren oder dem Hals in Berührung kommt.

- Kämmen Sie das Haar sorgfältig durch. Stecken Sie die obere Haarschicht mit Klemmen hoch und beginnen Sie damit, die untere Haarschicht zu bearbeiten.
- Schließen Sie das Gerät an den Netzstrom an und schalten Sie es ein; drücken Sie dazu 2 Sekunden lang den Ein/Aus-Schalter.
- Das Symbol der Ionic-Funktion „ und die standardmäßige Temperaturvoreinstellung (140 °C) werden angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur mithilfe der „+/–"-Tasten. Wir empfehlen folgende Einstellungen:

Haartyp	Temperatur
feines, strapaziertes oder gefärbtes Haar	140°C-160°C
normales Haar	180°C-200°C
kräftiges Haar	220°C-235°C

> Sobald die Temperatur erreicht ist, hört die Anzeige der ausgewählten Temperatur im LCD-Display auf zu blinken.

- Glätten Sie nun Ihre Haare.
- Den besten Schutz erzielen Sie, wenn Sie den OPTIMAL-PROTECTION-Modus aktivieren; drücken Sie dazu auf die Taste ' $$$ ' (siehe unten).
- Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung aus; drücken Sie dazu 2 Sekunden lang den Ein/Aus-Schalter. Den Netzstecker ziehen.
- Lassen Sie das Gerät auf der mitgelieferten wärmebeständige Isoliermatte abkühlen.

OPTIMAL-PROTECTION-Modus
Wählen Sie den OPTIMAL-PROTECTION-Modus, um Ihr Haar maximal zu schützen.
Der Haarglätter Sensitive analysiert die Temperatur der Platten und passt sie je nach Haartyp automatisch an – für perfektes Glätten und einen umfassenden Schutz der Haarstruktur.
- Wählen Sie eine für Ihren Haartyp geeignete Temperatur mithilfe der „+/–"-Tasten (siehe Tabelle weiter oben).
- Warten Sie, bis die gewählte Temperatur erreicht ist.
> Sobald die Temperatur erreicht ist, hört die Anzeige der ausgewählten Temperatur im LCD-Display auf zu blinken.
- Betätigen Sie anschließend die Taste ' $$$ ', um die OPTIMAL-PROTECTION-Modus zu aktivieren.
> Das Symbol für den OPTIMAL-PROTECTION-Modus wird im LCD-Display ' $$$ ' angezeigt
> Das Blinken der gewählten Temperatur zeigt an, das der OPTIMAL-PROTECTION-Modus aktiviert wurde.
- Teilen Sie eine Strähne von etwa 5 cm Breite ab und legen Sie diese nahe an der Haarwurzel zwischen die beiden Heizplatten. Schließen Sie das Gerät und drücken Sie (mithilfe beider Hände) die Platten zusammen. Achten Sie dabei darauf, die Heizplatten nicht mit der Hand zu berühren. Lassen Sie das Gerät langsam an der Strähne entlang vom Haaransatz bis an die Spitzen gleiten.
Während das Gerät durch Ihr Haar gleitet, analysiert es die Temperatur und passt sie je nach Haarbeschaffenheit automatisch für ein individuelles Glätten an.
> Die LCD-Anzeige zeigt die mithilfe des OPTIMAL-PROTECTION-Modus ermittelte Temperatur an und hört auf zu blinken.
- Nun können Sie Ihr gesamtes Haar in aller Sicherheit glätten.
- Wenn Sie den OPTIMAL-PROTECTION-Modus deaktivieren möchten, drücken Sie auf die Taste ' $$$ '.
> Das Gerät schaltet auf die zuvor gewählte Temperatur zurück.

Tipps zum Glätten der Haare: Teilen Sie eine Strähne von etwa 5 cm Breite ab und legen Sie diese nahe an der Haarwurzel zwischen die beiden Heizplatten. Schließen Sie das Gerät und drücken Sie (mithilfe beider Hände) die Platten zusammen. Achten Sie dabei darauf, die Heizplatten nicht mit der Hand zu berühren. Lassen Sie das Gerät langsam an der Strähne entlang vom Haaransatz bis an die Spitzen gleiten.
Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mehrmals. Lassen Sie das Haar abkühlen und kämmen Sie es abschließend noch einmal durch.

Anmerkungen:
- Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Oberfläche. Das Gerät verfügt über eine integrierte Halterung, um es während des Aufheizens gerade abzulegen.
- Beim ersten Gebrauch kann es sein, dass Sie einen besonderen Geruch wahrnehmen: Das ist normal und wird schon bei der nächsten Anwendung verschwunden sein.
- Bei jedem Gebrauch kann sich etwas Dampf entwickeln. Dies kann daran liegen, dass Talg oder Rückstände von Haarprodukten (nicht ausgespülte Pflegemittel, Haarlack...) oder die im Haar enthaltene Feuchtigkeit verdunsten.
- Es ist völlig normal, wenn Sie ein leises Geräusch, ähnlich einem Knistern wahrnehmen: Das ist das charakteristische Geräusch des Ionengenerators.

ABSCHALTAUTOMATIK
Wenn Sie das Gerät länger als 60 Minuten eingeschaltet lassen, schaltet es sich automatisch ab.
Wenn Sie nach Ablauf dieser Zeit das Gerät weiterhin verwenden möchten, drücken Sie 2 Sekunden lang den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät wieder einzuschalten.

PFLEGE
- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel, um die optimale Qualität der Platten zu bewahren. Zerkratzen Sie die Platten nicht.
- Schließen Sie die Heizplatten, um diese zu schützen, bevor Sie das Gerät verstauen.

NEDERLANDS

ST452E

De stijltang Sensitive detecteert uw haartype en past automatisch de temperatuur aan om het haar te beschermen en perfect te ontkrullen.
Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Professionele BaByliss Deep Black Ceramic-platen (1): 28 mm x 120 mm.
- OPTIMAL PROTECTION-stand ' $$$ ' (2) voor optimale bescherming van het haar
- Temperatuurkeuzeknop (3): 6 standen van 140 °C tot 235 °C
- Lcd-scherm (4) geeft de geselecteerde temperatuur weer.
- Automatische ionenfunctie : Negatieve ionen worden over het haar verspreid voor een zachter en glanzender resultaat
- Start-stopknop (5) - Automatische stop
- Vergrendeling van de platen voor opberggemak en maximale bescherming van de platen (6)
- Draaisnoer (7)
- Warmtebestendige, isolerende mat

GEBRUIK
OPGELET: warme oppervlakken! Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het gebruik niet in aanraking komt met de hoofdhuid, het gezicht, de oren en de nek.

- Ontwar het haar zorgvuldig. Til de bovenste haarlokken op met behulp van klemmen om eerst de onderste lokken te bewerken.
- Stop de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan door gedurende twee seconden op de start-stopknop te drukken.
- Het symbool voor de ionenfunctie en de standaardtemperatuur (140 °C) worden op het scherm weergegeven.
- Selecteer de gewenste temperatuur met behulp van de knoppen + en –. Wij raden de volgende instellingen aan:

Haartype	Temperatuur
Dun, beschadigd of gekleurd haar	140°C-160°C
Normaal haar	180°C-200°C
Dik haar	220°C-235°C

> De weergave van de gekozen temperatuur op het lcd-scherm stopt met knipperen als deze temperatuur bereikt is.

- Begin met het ontkrullen van uw haar.
- Voor maximale bescherming activeert u de OPTIMAL PROTECTION-stand door op de knop ' $$$ ' te drukken (zie hieronder)
- Zet het apparaat na gebruik uit door de start-stopknop gedurende twee seconden ingedrukt te houden. Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen op het meegeleverde warmtebestendige matje voordat u het opbergt.

OPTIMAL PROTECTION-stand
Kies de OPTIMAL PROTECTION-stand om uw haar maximaal te beschermen.
De stijltang Sensitive analyseert het haar en past de temperatuur van de platen aan uw haartype aan voor een perfect resultaat met optimale bescherming van de haarvezels.
- Selecteer met behulp van de knoppen '+' en '-' een temperatuur die geschikt is voor uw haartype (zie de tabel hierboven).
- Wacht tot de gewenste temperatuur bereikt is.
> De weergave van de gekozen temperatuur op het lcd-scherm stopt met knipperen als deze temperatuur bereikt is.
- Druk vervolgens op de knop ' $$$ ' om de OPTIMAL PROTECTION-stand te activeren.
> Het symbool van de OPTIMAL PROTECTION-stand verschijnt op het lcd-scherm ' $$$ '.
> De gekozen temperatuur knippert om te bevestigen dat de OPTIMAL PROTECTION-stand is geactiveerd.
- Neem een lok van ongeveer 5 cm breed en plaats die tussen de platen, dicht bij de haarwanzel. Sluit het apparaat en houd de platen gesloten met behulp van uw andere hand. Zorg ervoor dat u de platen niet met uw handen aanraakt. Laat het apparaat langzaam over de gehele lengte van de lok gliiden, van de aanzet tot aan de punten.
Terwijl het apparaat over uw haar glijdt, analyseert het uw haar en past het de temperatuur automatisch aan uw haartype aan voor een behandeling op maat.
> Het lcd-scherm toont de temperatuur die de OPTIMAL PROTECTION-stand heeft bepaald en stopt met knipperen
- U kunt nu rustig de rest van het haar behandelen.
- Om de OPTIMAL PROTECTION-stand weer uit te zetten, drukt u op de knop ' $$$ '.
> Het apparaat keert dan terug naar de oorspronkelijk geselecteerde temperatuur.

Tips om het haar te ontkrullen: Neem een lok van ongeveer 5 cm breed en plaats die tussen de platen, dicht bij de haaranzet. Sluit het apparaat en houd de platen gesloten met behulp van uw andere hand. Zorg ervoor dat u de platen niet met uw handen aanraakt. Laat het apparaat langzaam over de gehele lengte van de lok gliiden, van de aanzet tot aan de punten. Herhaal deze handeling een aantal keer indien nodig. Laat de haren afkoelen en borstel het kapsel daarna.

Opmerkingen:
- Plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond. Het apparaat is ontworpen met een ingebouwde staander om tijdens het opwarmen rechtop neergezet te worden.
- Bij het eerste gebruik kunt u een vreemde geur waarnemen. Dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen.
- Tijdens elk gebruik is een lichte rookontwikkeling mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van talg of van restjes haarproducten (leave-in conditioner, haarlak enz.) of aan het vocht dat in het haar aanwezig is.
- Het is normaal als u een zacht gelui hoort dat lijkt op gekraak: dat is het kenmerkende geluid van de ionengenerator.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Wanneer het apparaat langer dan 60 minuten achter elkaar aan staat, gaat het automatisch uit.
Als u het apparaat na deze tijd wilt blijven gebruiken, houdt u de start/stop-knop twee seconden ingedrukt om het apparaat weer aan te zetten.

ONDERHOUD
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Reinig de platen met een vochtig en zacht doekje zonder schoonmaakmiddel om de platen in optimale staat te houden. Schrob de platen niet schoon.
- Berg het apparaat met de platen dichtgeknepen op om de platen te beschermen.

ITALIANO

ST452E

Il lisciacapelli Sensitive rileva la tipologia dei capelli e adatta automaticamente la temperatura, per capelli protetti e perfettamente lisci.
Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- Piastre professionali BaByliss Deep Black Ceramic (1): 28 mm x 120 mm.
- Modalità OPTIMAL PROTECTION ' $$$ ' (2) per una protezione ottimale dei capelli
- Selettore di temperatura (3): 6 livelli da 140°C a 235°C
- Schermo LCD (4) che indica il livello della temperatura selezionata.
- Funzione ionica automatica : diffusione di ioni negativi sui capelli per aumentare morbidezza e lucentezza
- Tasto avvio/arresto (5) – Arresto automatico
- Blocco delle piastre per un appoggio ottimale e una massima protezione delle piastre (6)
- Cavo rotante (7)
- Tappetino isolante termoresistente

UTILIZZO
ATTENZIONE: superfici calde! Durante l'utilizzo fare attenzione a non mettere l'apparecchio a contatto con il cuoio capelluto, il viso, le orecchie e il collo.

- Districare con cura i capelli. Raccogliere le ciocche dal basso con le pinze per lavorare prima le ciocche in fondo.
- Collegare l'apparecchio e accenderlo premendo il pulsante di avvio-arresto per due secondi.
- Il simbolo della funzione ionica e la temperatura predefinita (140°C) vengono visualizzate sul display.
- Selezionare la temperatura desiderata con i pulsanti + e –. Consigliamo le seguenti regolazioni:

Tipo di capello	Temperatura
capelli fini, rovinati o colorati	140°C-160°C
capelli normali	180°C-200°C
capelli spessi	220°C-235°C

> La visualizzazione della temperatura selezionata sullo schermo LCD cessa di lampeggiare quando viene raggiunta la temperatura.

- Procedere alla stiratura dei capelli.
- Per la protezione massima attivare la modalità OPTIMAL PROTECTION premendo il pulsante ' $$$ ' (vedere sotto)
- Dopo l'utilizzo spegnere l'apparecchio premendo il pulsante avvio/arresto per 2 secondi. Staccare l'apparecchio dalla corrente.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio sopra il tappetino termoresistente incluso prima di riporlo.

Modalità OPTIMAL PROTECTION
Scegliere la modalità OPTIMAL PROTECTION per offrire ai capelli il massimo della protezione.
La piastra lisciante Sensitive analizza e regola la temperatura delle piastre secondo il tipo di capelli per una stiratura perfetta rispettando al massimo la fibra capillare.
- Selezionare la temperatura adatta al tipo di capelli mediante i pulsanti «+» e «–» (vedere tabella sopra).
- Attendere che sia raggiunta la temperatura selezionata.
> La visualizzazione della temperatura selzionata sullo schermo LCD cessa di lampeggiare quando viene raggiunta la temperatura.
- Premere in seguito il pulsante ' $$$ ' per attivare la modalità OPTIMAL PROTECTION.
> Il simbolo della modalità Hair Protect appare sullo schermo LCD ' $$$ '
> La temperatura selezionata lampeggia indicando l'attivazione della modalità OPTIMAL PROTECTION.

Prendere una ciocca di circa 5 cm di larghezza e metterla fra le 2 piastre riscaldanti, vicino alla radice dei capelli. Chiudere l'apparecchio e tenere le piastre chiuse aiutandosi con l'altra mano, facendo attenzione a non toccare le piastre. Fare scivolare l'apparecchio lentamente su tutta la lunghezza della ciocca dalle radici alle punte.
Durante il passaggio nei capelli, l'apparecchio analizza e regola automaticamente la temperatura in funzione delle caratteristiche dei capelli per una stiratura su misura.
> Lo schermo LCD visualizza la temperatura determinata dalla modalità OPTIMAL PROTECTION e cessa di lampeggiare
- Procedere alla stiratura nell'intera capigliatura in tutta sicurezza.
- Per annullare la modalità OPTIMAL PROTECTION premere il pulsante ' $$$ '.
> L'apparecchio torna quindi alla temperatura precedentemente selezionata.

Consigli per lisciare i capelli: Prendere una ciocca di circa 5 cm di larghezza e metterla fra le 2 piastre riscaldanti, vicino alla radice dei capelli. Chiudere l'apparecchio e tenere le piastre chiuse aiutandosi con l'altra mano, facendo attenzione a non toccare le piastre. Fare scivolare l'apparecchio lentamente su tutta la lunghezza della ciocca dalle radici alle punte. Ripetere l'operazione più volte se necessario. Lasciare raffreddare i capelli e pettinare.

Osservazioni:
- Appoggiare l'apparecchio su una superficie resistente al calore. L'apparecchio è progettato con un supporto integrato per essere appoggiato e tenuto diritto durante il riscaldamento.
- Al primo utilizzo, è possibile che si percepisca un odore particolare: si tratta di un effetto frequente, che scompare con l'utilizzo successivo.
- A ogni utilizzo è possibile che venga emesso uno ps' di fumo. Ciò può essere dovuto all'evaporazione del sebo o di residui di prodotti per la cura dei capelli (prodotti senza risciacquo, lacche e così via), oppure dell'umidità presente nei capelli.
- È assolutamente normale udire un lieve rumore simile a un fruscio: è il rumore caratteristico del generatore di ioni.

ARRESTO AUTOMATICO
Se lasciato acceso per oltre 60 minuti, l'apparecchio si spegnerà automaticamente. Se si desidera continuare ad utilizzare l'apparecchio oltre questo termine premere il pulsante avvio/arresto per due secondi per riavviarlo.

MANUTENZIONE
- Scollegare l'apparecchio dalla corrente e lasciarlo raffreddare completamente.
- Pulire le piastre con un panno umido e morbido, senza detersivi, per non compromettere la qualità ottimale delle piastre. Non utilizzare materiali abrasivi sulle piastre.
- Riporre l'apparecchio con le piastre chiuse per proteggerle.

ESPAÑOL

ST452E

El alisador Sensitive detecta la naturaleza del cabello y adapta automáticamente la temperatura para un cabello cuidado y con un alisado perfecto.
Consulte las instrucciones de seguridad antes de usar el aparato.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Placas profesionales BaByliss Deep Black Ceramic (1): 28 mm x 120 mm.
- Modo OPTIMAL PROTECTION ' $$$ ' (2) para una protección óptima del cabello.
- Selector de temperatura (3): 6 niveles, entre 140 °C a 235 °C.
- Pantalla LCD (4) que muestra el nivel de temperatura seleccionado.
- Función iónica automática : los iones negativos se extienden por el cabello para una mayor suavidad y brillo.
- Botón de encendido/apagado (5). Apagado automático.
- Cierre de las placas para guardarlas de manera óptima y para protegerlas al máximo (6).
- Cable giratorio (7).
- Alfombrilla aislante termorresistente

USO
ATENCIÓN: ¡superficies calientes! Durante su uso, evite que el aparato entre en contacto con el cuero cabelludo, la cara, las orejas o el cuello.

- Desenrede cuidadosamente el cabello. Recoja los mechones de arriba con unas pinzas para trabajar los mechones de abajo primero.
- Enchufe el aparato y enciéndalo pulsando el botón de encendido/apagado durante 2 segundos.
- La pantalla muestra el símbolo de la función iónica y la temperatura (140 °C) de forma predeterminada.
- Seleccione la temperatura deseada con los botones + y –. Le recomendamos los siguientes ajustes:

Tipo de cabello	Temperatura
Cabello fino, dañado o teñido	140°C-160°C
Cabello normal	180°C-200°C
Cabello grueso	220°C-235°C

> La indicación de la temperatura seleccionada en la pantalla LCD dejará de parpadear al alcanzar la temperatura.

- Efectúe el alisado del cabello.
- Para una protección máxima, active el modo OPTIMAL PROTECTION pulsando el botón ' $$$ ' (ver a continuación).
- Después de su uso, apague el aparato pulsando el botón de encendido/apagado durante 2 segundos. Desenchufe el aparato.
- Deje enfriar el aparato sobre la alfombrilla termorresistente antes de guardarlo.

Modo OPTIMAL PROTECTION
Elija el modo OPTIMAL PROTECTION para darle a su cabello la máxima protección.
El alisador Sensitive analiza y ajusta la temperatura de las placas de acuerdo con o su tipo de cabello para un alisado perfecto y con la mayor protección de las fibras capilares.
- Seleccione la temperatura que convenga a su tipo de cabello con los botones «+» y «–» (ver la tabla siguiente).
- Espere a que se alcance la temperatura seleccionada.
> La indicación de la temperatura seleccionada en la pantalla LCD dejará de parpadear al alcanzar la temperatura.
- A continuación, pulse el botón ' $$$ ' para activar el modo OPTIMAL PROTECTION.
> El símbolo del modo OPTIMAL PROTECTION ——$$$—— aparecerá en la pantalla LCD.
> La temperatura seleccionada parpadeará para indicar la activación del modo OPTIMAL PROTECTION.
- Tome un mechón de aproximadamente 5 cm de ancho y póngalo entre las 2 placas de calentamiento, cerca de la raíz del cabello. Cierre el aparato y mantenga las placas cerradas con la ayuda de la otra mano, teniendo cuidado de no tocarlas con la mano. Deslice lentamente el aparato a lo largo del mechón, desde la raíz a las puntas.
Al pasarlo por el cabello, el aparato analizará y ajustará automáticamente la temperatura en función de las características de su cabello para un alisado personalizado.
> La pantalla LCD indica la temperatura determinada por el modo OPTIMAL PROTECTION y deja de parpadear.
- Proceda al alisado de todo el cabello con total seguridad.
- Para desactivar el modo OPTIMAL PROTECTION, pulse el botón ' $$$ '.
> Entonces, el aparato restablece la temperatura seleccionada previamente.

Consejos para alisar el cabello: Tome un mechón de unos 5 cm de ancho y póngalo entre las 2 placas de calentamiento, cerca de la raíz del cabello. Cierre el aparato y mantenga las placas cerradas con la ayuda de la otra mano, teniendo cuidado de no tocarlas con la mano. Deslice lentamente el aparato a lo largo del mechón, desde la raíz a las puntas. Repita esta operación varias veces si fuera necesario. Espere a que el cabello se enfríe y termine con una pasada del peine.

Observaciones:
- Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor. El aparato cuenta con un soporte integrado para colocarlo y mantenerlo en vertical mientras está caliente.
- Es posible que, la primera vez que lo utilice, perciba un olor particular. Es algo habitual y que no volverá a ocurrir en los usos subsiguientes.
- Es posible que, en cada uso, perciba una ligera emanación de humo. Puede tratarse de evaporación de grasa del cuero cabelludo, de restos de productos capilares (acondicionador sin aclarado, laca, etc.) o de la humedad propia del cabello.
- Es totalmente normal oír un ligero ruido parecido a un chisporroteo: se trata del ruido característico del generador de iones.

APAGADO AUTOMÁTICO
Si deja el aparato encendido más de 60 minutos, se apagará automáticamente.
Si desea continuar utilizando el aparato después de ese periodo, pulse el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para volver a ponerlo en marcha.

MANTENIMIENTO
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente.
- Limpie las placas con un paño húmedo y suave, sin detergente, para conservarlas en perfecto estado. No raspe las placas.
- Guarde el aparato con las placas cerradas para que queden protegidas.

PORTUGUÊS

ST452E

O alisador Sensitive deteta a natureza do seu cabelo e ajusta automaticamente a temperatura para cabelo disciplinado e alisado na perfeição.
Consulte previamente as instruções de segurança

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Placas profissionais BaByliss Deep Black Ceramic (1): 28 mm x 120 mm.
- Modo OPTIMAL PROTECTION ' $$$ ' (2) para obter a proteção ideal para os seus cabelos
- Selecionador de temperatura (3): 6 níveis de temperatura, de 140° C a 235° C.
- Ecrã LCD (4) que indica o nível de temperatura selecionado.
- Função iónica automática : iões negativos são difundidos pelos cabelos para maior suavidade e brilho
- Interruptor de ligar/desligar (5) - Paragem automática
- Bloqueio das placas para a arrumação e proteção ideal das placas (6)
- Cabo rotativo (7)
- Tapete isolante termorresistente

UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO: superfícies quentes! Durante a utilização, tenha cuidado para não tocar com aparelho no couro cabeludo, na face, nas orelhas ou no pescoço.

- Desembarace cuidadosamente os cabelos. Levante as madeixas superiores com molas para poder começar pelas madeixas inferiores.
- Ligue o aparelho à corrente e ligue-o carregando no botão de ligar/desligar durante 2 segundos.
- O símbolo da função iónica e a temperatura padrão (140° C) surgem no ecrã.
- Selecione a temperatura pretendida utilizando os botões + e –. Recomendamos as seguintes regulações:

Tipo de cabelo	Temperatura
cabelo fino, danificado ou pintado	140°C-160°C
cabelo normal	180°C-200°C
cabelo espesso	220°C-235°C

> A indicação da temperatura selecionada no ecrã LCD deixa de piscar quando a temperatura é atingida.

- Comece o alisamento do cabelo.
- Para uma maior proteção, ative o modo OPTIMAL PROTECTION pressionando no botão ' $$$ ' (ver abaixo)
- Após a utilização, pressione o botão de ligar/desligar durante 2 segundos. Desligue o aparelho.
- Deixe arrefecer o aparelho sobre o tapete termorresistente incluído antes de o arrumar.

Modo OPTIMAL PROTECTION
Escolha o modo OPTIMAL PROTECTION para dar o máximo de proteção ao cabelo.
O alisador Sensitive analisa e ajusta a temperatura das placas de acordo com o seu tipo de cabelo para um alisamento perfeito com o máximo respeito pela fibra capilar.
- Selecione uma temperatura indicada para o seu tipo de cabelo utilizando os botões «+» e «–» (ver a tabela acima).
- Aguarde até a temperatura selecionada ser atingida.
> A indicação da temperatura selecionada no ecrã LCD termina de piscar quando a temperatura tiver sido atingida.
- Pressione em seguida o botão ' $$$ ' para ativar o modo OPTIMAL PROTECTION.
> O símbolo do modo OPTIMAL PROTECTION surge no ecrã LCD ' $$$ '
> A temperatura selecionada começa a piscar, confirmando a ativação do modo OPTIMAL PROTECTION.
- Tome um mechón de aproximadamente 5 cm de ancho y póngalo entre las 2 placas de calentamiento, cerca de la raíz del cabello. Cierre el aparato y mantenga las placas cerradas con la ayuda de la otra mano, teniendo cuidado de no tocarlas con la mano. Deslice lentamente el aparato a lo largo del mechón, desde la raíz a las puntas.
O aparelho por el cabello, el aparato analizará y ajustará automáticamente la temperatura en función de las características de su cabello para un alisado personalizado.
> O ecrã LCD indica a temperatura determinada pel

SVENSKA

ST452E

Den intelligenta plattängen identifierar hårtypen och anpassar automatiskt temperaturen för att skydda håret och ge en perfekt plattningseffekt.
Läs säkerhetsföreskrifterna innan du använder apparaten.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- BaByliss Ceramic Deep Black plattor för professionellt bruk (1): 28 mm x 120 mm
- Läget OPTIMAL PROTECTION - **$$$** (2) för ett optimalt skydd av håret
- Temperaturväljare (3): 6 nivåer från 140 °C till 235 °C
- LCD-skärm (4) som anger vald temperatur
- Funktion för automatisk jonladdning - **»** : Negativa joner sprids i håret för större mjukhet och glans
- Start/stopp-knapp (5) – Automatisk avstängning
- Låsning av plattor för optimal förvaring och maximalt skydd av plattorna (6)
- Vridbar sladd (7)
- Isolerande värmetålig matta

ANVÄNDNING

VARNING! Heta ytor! Var försiktig så att apparaten inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, öron och hals under användning.

- Red ut håret omsorgsfullt. Lyft det övre håret med klämmor och arbeta först med de understa slingorna.
- Anslut apparaten och starta den genom att trycka på start/stopp-knappen i en till två sekunder.
- Symbolen för joniseringsfunktion **»** och temperaturen standardinställd (140 °C) visas på skärmen.
- Välj önskad temperatur på knapparna + och –. Vi rekommenderar följande inställningar:

Typ av hår	Temperatur
Fint, skadat eller färgat hår	140°C-160°C
Normalt hår	180°C-200°C
Tjockt hår	220°C-235°C

➢ Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinka när temperaturen har uppnåtts.

- Börja platta ut håret.
- För maximalt skydd aktiverar läget OPTIMAL PROTECTION genom att trycka på knappen - **$$$** (se nedan)
- Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 1 till 2 sekunder när du är klar. Dra ur apparaten ur väggkontakten.
- Låt apparaten svalna på den medföljande värmetåliga mattan innan du ställer undan den.

Läget OPTIMAL PROTECTION

Välj OPTIMAL PROTECTION-läget om du vill ge håret maximalt skydd.
Plattängen Sensitive analyserar och justerar plattornas temperatur efter hårtypen, för en perfekt plattning som är så skonsam som möjligt för hårfibrerna.
- Välj en temperatur som passar din hårtyp med hjälp av knapparna + + och – – (se tabell ovan).
- Vänta tills vald temperatur har nåtts.
➢ Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinka när temperaturen har uppnåtts.
- Tryck därefter på knappen - **$$$** - för att aktivera läget OPTIMAL PROTECTION.
➢ Symbolen för läget OPTIMAL PROTECTION dyker upp på LCD-skärmen - **$$$**.
➢ Den valda temperaturen blinkar för att bekräfta aktivering av läget OPTIMAL PROTECTION.

- Ta en hårslinga på ungefär 5 cm och placera den mellan de två värmeplattorna nära hårrötterna. Stäng apparaten och håll plattorna stängda med hjälp av andra handen. Var försiktig så att du inte vidrör plattorna med handen! Låt plattängen glida långsamt längs hela hårslingan, från rötterna till topparna.
När apparaten passerar genom håret analyserar och justerar den automatiskt temperaturen utifrån ditt hårs specifika egenskaper för en anpassad plattning.
➢ LCD-skärmen visar temperaturen som bestäms av läget OPTIMAL PROTECTION och slutar att blinka
- Du kan sedan tryggt platta hela håret.
- För att ta bort läget OPTIMAL PROTECTION, tryck på knappen - **$$$**.
➢ Apparaten återgår då till den temperatur som tidigare valts.

Gör så här för att få kort hår: Ta en hårslinga på ungefär 5 cm och placera den mellan de två värmeplattorna nära hårrötterna. Stäng apparaten och håll plattorna stängda med hjälp av andra handen. Var försiktig så att du inte vidrör plattorna med handen! Låt plattängen glida långsamt längs hela hårslingan, från rötterna till topparna. Upprepa behandlingen om nödvändigt. Låt håret svalna innan du kammar igenom det.

Obs:
- Placera apparaten på en värmetålig yta. Apparaten är utformad med ett integrerat stöd för att placeras och hållas rak medan den värms upp.
- Vid den första användningen kan det hända att du märker en viss lukt: detta är vanligt och kommer att försvinna vid följande användning.
- Under varje användning kan det förekomma en lätt röktuvecklking. Detta kan bero på avdunstning av fett, rester av hårvårdsprodukter (t.ex. produkter som inte sköljs ur eller spray) eller fukt i håret.
- Det är normalt att håra eller lätt fräsande ljud – detta är det karakteristiska ljudet från jongeneratorn.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Om apparaten är igång i mer än 60 minuter stängs den automatiskt av.
Om du vill fortsätta använda apparaten efter detta trycker du på start/stopp-knappen i en till två sekunder, så startar apparaten igen.

UNDERHÅLL

- Dra ur apparaten och låt tången svalna helt.
- Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan rengöringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick. Repa inte plattorna.
- Se till att apparaten är stängd (med plattorna ihop) när du lägger undan den.

NORSK

ST452E

Rettetangen Sensitive oppdager hårets natur, tilpasser automatisk temperaturen til håret og retter det perfekt ut.
Les sikkerhetsinstruksjonene for du tar i bruk apparatet.

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonelle plater BaByliss Deep Black Ceramic (1): 28 mm x 120 mm
- OPTIMAL PROTECTION-modus - **$$$** (2) for optimal beskyttelse av håret
- Temperaturvelger (3): 6 nivåer på 140 °C til 235 °C
- LCD-skjerm (4) som indikerer det valgte temperaturnivået
- Automatisk ionisk funksjon **»** : Negative joner sprids i håret for større mjukhet og glans
- Start/stopp-knapp (5) – Automatisk avstängning
- Låsning av plattor for optimal oppbevaring og maksimal beskyttelse av platene (6)
- Roterende ledning (7)
- Isolerende varmebestandig matte

BRUK

NB: varme overflater! Under bruk, pass på at apparatet ikke kommer i kontakt med hodebunnen, ansiktet, ørene eller nakken.

- Gre håret grundig. Ta til side de øverste hårlokkene ved hjelp av klemmer, for å arbeide med de nederste hårlokkene først.
- Koble apparatet til strømnettet, og slå det på ved å trykke PÅ/AV-bryteren i to sekunder.
- Symbolet for ionisk funksjon **»** og standardtemperaturen (140 °C) vises på skjermen.
- Velg den ønskede temperaturen ved hjelp av tastene + og –. Vi anbefaler følgende innstillinger:

Hårtype	Temperatur
Tynt, skadet eller farget hår	140°C-160°C
Normalt hår	180°C-200°C
Tykt hår	220°C-235°C

➢ Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.

- Start med retting av håret.
- For maksimal beskyttelse, aktiver OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen - **$$$** - (se nedenfor).
- Etter bruk, slå av apparatet ved å trykke PÅ/AV-bryteren i to sekunder. Koble apparatet fra strømnettet.
- La apparatet kjøle seg ned på den medfølgende varmebestandige matten før det pakkes bort.

OPTIMAL PROTECTION-modus

Velg OPTIMAL PROTECTION-modusen for å gi håret ditt maksimal beskyttelse.
Rettetangen Sensitive analyserer og tilpasser platenes temperatur etter hårtypen, for en perfekt rettning som er så skonsom som mulig for hårfibrene.
- Velg en temperatur som passer din hårtype ved hjelp av tastene + og – (se tabell over).
- Vent til den valgte temperaturen er oppnådd.
➢ Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.
- Trykk deretter på knappen - **$$$** - for å aktivere OPTIMAL PROTECTION-modusen.
➢ Symbolet for OPTIMAL PROTECTION-modusen vises på LCD-skjermen - **$$$**.
➢ Den valgte temperaturen blinker, noe som bekrefter aktiveringen av OPTIMAL PROTECTION-modusen.

- Ta en hårslinge på ca. 5 cm og plasser den mellom de 2 varme platene, nær hårfestet. Lukk apparatet, og hold platene lukket ved å bruke den andre handen samtidig som du passer på at du ikke berører platene med hånden. La apparatet gli langsomt over hele hårlokken, fra hårfestet til hårtuppene.
I løpet av gjennomgangen i håret, analyserer og justerer apparatet temperaturen automatisk etter hårets natur, for en spesialtilpasset retting.
➢ LCD-skjermen viser temperaturen som bestams av läget OPTIMAL PROTECTION och slutar att blinka
- Start med retting av hele håret i full slikkeret.
- For å tøm OPTIMAL PROTECTION-modusen, trykk på knappen - **$$$**.
➢ Apparatet vil da gå tilbake til den tidligere valgte temperaturen.

Tips for å rette ut håret: Ta en hårlokk med en bredde på ca. 5 cm og plasser den mellom de 2 varme platene, nær hårfestet. Lukk apparatet, og hold platene lukket ved å bruke den andre hånden samtidig som du passer på at du ikke berører platene med hånden. La apparatet gli langsomt over hele hårlokken, fra hårfestet til toppene. Gjenta operasjonen flere ganger om det er nødvendig. Det kan hjelpe å kamme igjennom det.

Merknader:
- Legg apparatet på en varmebestandig overflate. Det er utformet med et innebygd stativ for å stå rett under oppvarming.
- Ved første bruk vil du muligens kunne fornemme en spesiell lukt: Dette skjer ofte og forsvinner neste gang du bruker apparatet.
- Ved hver bruk kan det oppstå en viss røykdannelse. Det kan skyldes fordampningen av avdunstning av fett, rester av hårvårdsprodukter (t.ex. produkter som inte sköljs ur eller spray) eller fukt i håret.
- Det er helt normalt å høre en svak lyd som kan minne om spraking: Det er den karakteristiske lyden for jongeneratorer.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Hvis du lar apparatet være på i mer enn 60 minutter, vil det slås av automatisk.
Hvis du ønsker å bruke apparatet etter dette, trykk PÅ/AV-bryteren i to sekunder for å slå på apparatet igjen.

VEDLIKEHOLD

- Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig.
- For å bevare kvaliteten på platene rengjøres de ved hjelp av en fuktig myk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke skrap på platene.
- Oppbevar apparatet med platene sammenpresset for best mulig beskyttelse.

SUOMI

ST452E

Sensitive-suoristusrautasi tunnistaa hiusten laadun ja mukauttaa lämpötilan automaattisesti hiuksia kunniottaen ja suoristaen hiukset täysin suoriksi.
Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammattimaiset BaByliss Deep Black Ceramic -levyt (1): 28 mm x 120 mm.
- OPTIMAL PROTECTION -tila - **$$$** (2): suojaa hiuksia optimaalisesti
- Lämpötilan valitsin (3): 6 tasoa: 140–235 °C
- LCD-näyttö (4) näyttää valitun lämpötilatason.
- Automaattinen ionitoimisto - **»** : Negatiiviset ionit hajaovat hiuksiin tehden niistä pehmeämmät ja kiiltävämmät
- Virtakytkäsin (5) – Automaattinen sammutus
- Levyjen luktus helpottaa säilyttämistä ja suojaa levyjä täydellisesti (6)
- Pyörivä johto (7)
- Lämmönkestävä eristematto

KÄYTTÖ

HUOMIO: varo kuumia pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspohjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Selvitä hiukset huolellisesti. Nosta ylemmät hiussuortuvat kiinni pinneillä, jotta voit suoristaa alemmat hiussuortuvat ensin.
- Kytke laite verkkovirtaan ja paina virtakatkaisinta 2 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi.
- Ionitoiminnon symboli **»** ja oletuslämpötila (140 °C) näytetään näytöllä.
- Valitse haluamasi lämpötila painikkeilla + ja –. Suosittelemme käyttämään seuraavia asetuksia:

Hiustyyppi	Lämpötila
ohuet, vaurioituneet tai värjätyt hiukset	140°C-160°C
normaalit hiukset	180°C-200°C
paksut hiukset	220°C-235°C

➢ Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näytöllä, kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan.

- Suorista hiukset.
- Suojaa hiuksia maksimaalisesti aktivoimalla OPTIMAL PROTECTION -tila painamalla - **$$$** - painiketta (katso alta).
- Sammuta laite käytön jälkeen painamalla virtapainiketta 2 sekunnin ajan. Irrota laite verkkovirrasta.
- Anna laitteen jäähtyä mukana tulevan lämmönkestävän maton päällä, ennen kuin laitat sen säilytyksen.

OPTIMAL PROTECTION -tila

Valitse OPTIMAL PROTECTION -tila, kun haluat tarjota hiuksillesi parhaan mahdollisen suojauksen.
Sensitive-suoristusrautasi analysoi ja säätää levyjen lämpötilan hiustyyppisi mukaan ja suoristaa hiuksesi täydellisesti hiuksuituja kunnioittaen.
- Valitse hiustyypillesi sopiva lämpötila painikkeilla + + ja a + – ja (katso yllä oleva taulukko).
- Odota, että laite on saavuttanut valitun lämpötilan.
➢ Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näytöllä, kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan.
- Paina sitten - **$$$** - painiketta OPTIMAL PROTECTION -tilan aktivoimiseksi.
➢ OPTIMAL PROTECTION -symboli avautuu LCD-näytöllä - **$$$**
➢ Valittu lämpötila vilkkuu ilmaisten OPTIMAL PROTECTION -tilan aktivoinnin.

- Ota hiuksista noin 5 cm leveä hiussuortuva ja aseta se kahden kuumenevan levyn väliin lähelle hiusten tyvestä. Sulje laite ja paina levyjä kiinni yhdellä kädellä. Varo koskemasta levyjä kädelläsi. Liu'ut laitetta hitaasti koko hiussuortuvan pituudella tyvestä latvoihin.
Laite liukuu hiuksia pitkin, se analysoi ja muokkaa lämpötilaa automaattiesti hiustesi ominaisuuksien mukaisesti tarjoten juuri hiuksillesi sopivan suoristuksen.
➢ LCD-näytössä näkyy OPTIMAL PROTECTION -tilan määrittelemä lämpötila, ja se lakkaa vilkkumasta.
- Nyt voit suoristaa kaikki hiukset täysin turvallisesti.
- Poista OPTIMAL PROTECTION -tila käytöstä painamalla - **$$$** - painiketta.
➢ Laite palaa sen jälkeen aiemmin valittuun lämpötilaan.

Hiusten suoristusohjeita: Ota hiuksista noin 5 cm leveä hiussuortuva ja aseta se kahden kuumenevan levyn väliin lähelle hiusten juuria. Sulje laite ja paina levyjä kiinni yhdellä kädellä. Varo koskemasta levyjä kädelläsi. Liu'ut laitetta hitaasti koko hiussuortuvan pituudella tyvestä latvoihin. Toista sama tarvittaessa useita kertoja. Anna hiusten jäähtyä, ennen kuin viimeisteket kampaamalla.

Huomautukset:
- Aseta laite kuumuutta kestävälle pinnalle. Laitteessa on integroitu tuki, jonka avulla laite voidaan asettaa ja pitää suorana lämmityksen aikana.
- Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa lähteä eriksoista haisu: tämä on yleistä ja häviää seuraavaan käyttökertaan mennessä.
- Laitteesta saattaa pääsytä kevyttä savua jokaisella käyttökerralla. Siihen voi olla syynä talin haihtuminen ihalta, hiustenhoitotuotteiden jäämät (hoitoaine, jota ei huuhdella pois, lakka, ...) tai hiusten sisältämä kosteus.
- Laitteesta kuuluva hento ritisevä ääni on normaalia: ääni on ominaista ionigeneraattorille.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Jos jätät laitteen päälle yli 60 minuutin ajaksi, se sammuu automaattisesti.
Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä yllä mainitun ajan jälkeen, kytke laite uudelleen päälle painamalla virtapainiketta 2 sekunnin ajan.

HUOLTO

- Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähtyä kunnolla.
- Puhdista levyt pehmeän ja kostean linan avulla, ilman pesuainetta, jotta levyt säilyisivät optimaalisen laatuisina. Älä hankaa levyjä.
- Säilytä laite levyt yhteen puristettuina niiden suojaamiseksi.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ST452E

Η συσκευή ισιώματος Sensitive ανιχνεύει τον τύπο των μαλλιών σας και προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία για τέλεια ισιωμένα μαλλιά χωρίς να καταστρέφεται η τρίχα.
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματικές πλάκες BaByliss Deep Black Ceramic (1): 28 mm x 120 mm.
- Λειτουργία OPTIMAL PROTECTION - **$$$** - (2): για άριστη προστασία των μαλλιών
- Επιλογέας θερμοκρασίας (3): 6 επίπεδα από 140° C έως 235° C.
- Οθόνη LCD (4) που υποδεικνύει τη επίπεδο της επιλεγμένης θερμοκρασίας.
- Αυτόματη λειτουργία ιονισμού - **»** : Αρνητικά φορτισμένα ιόντα εκλύονται στα μαλλιά κάνοντάς τα πιο απαλά και λαμπερά
- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5) – Αυτόματη απενεργοποίηση
- Δυνατότητα κλειδώματος των πλακών για βέλτιστη αποθήκευση και μέγιστη προστασία των πλακών (6)
- Περιστροφέμενο καλώδιο (7)
- Μονωτικό αντιθερμικό ταπάκι

ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: θερμές επιφάνειες! Κατά τη χρήση, προσέχετε ώστε η συσκευή να μην έρθει σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής, το πρόσωπο, τα αυτιά ή τον λαιμό.

- Ξεμπερδέψτε προσεκτικά τα μαλλιά. Πιάστε φηλά τις εξωτερικές τούφες με τσιμπιάκια, ώστε να αρχίσετε να δουλεύετε πρώτα από τις εσωτερικές.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα.
- Το σύμβολο της λειτουργίας ιονισμού - **»** και η προεπιλεγμένη θερμοκρασία (140°C) εμφανίζονται στην οθόνη.
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με τα κουμπιά + και –. Σας συνιστούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Τύπος μαλλιών	Θερμοκρασία
μαλλιά λεπτά, ταλαιπωρημένα ή βαμμένα	140°C-160°C
κανονικά μαλλιά	180°C-200°C
μαλλιά με χοντρή τρίχα	220°C-235°C

➢ Η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας στην οθόνη LCD σταματά να αναβοσβήνει όταν η συσκευή φτάσει σε αυτήν τη θερμοκρασία.

- Συνεχίστε ισιώνοντας τα μαλλιά σας.
- Για τη μέγιστη λειτουργία προστασίας ενεργοποιήστε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION πατώντας το κουμπί - **$$$** - (δείτε παρακάτω)
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πάνω στο αντιθερμικό χαλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πριν από την αποθήκευσή της.

Λειτουργία OPTIMAL PROTECTION

Επιλέξτε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION για να προσφέρετε στα μαλλιά σας τη μέγιστη δυνατή προστασία.
Η συσκευή ισιώματος Sensitive αναλύει και προσαρμόζει τη θερμοκρασία των πλακών ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας για τέλειο ισίωμα προστατεύοντας τις ίνες της τρίχας.
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για τον τύπο μαλλιών σας με τα κουμπιά + + και + – (συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα).
- Περιμένετε μέχρι να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
➢ Η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας στην οθόνη LCD σταματά να αναβοσβήνει όταν η συσκευή φτάσει σε αυτήν τη θερμοκρασία.
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί - **$$$** - για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION.
➢ Το σύμβολο της λειτουργίας OPTIMAL PROTECTION εμφανίζεται στην οθόνη LCD -**$$$**-
➢ Η επιλεγμένη θερμοκρασία αναβοβήνει, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία OPTIMAL PROTECTION είναι ενεργοποιημένη.

- Πιάστε μια τούφα πάχους 5 cm περίπου και τοποθετήστε την ανάμεσα στις δύο θερμαινόμενες πλάκες κοντά στη ρίζα των μαλλιών. Κλείστε τις πλάκες και κρατήστε τις κλειστές χρησιμοποιώντας το άλλο σας χέρι, προσέχοντας να μην αγγίξετε τις πλάκες με τα χέρια σας. Πλαστήρετε αργά τη συσκευή σε όλο το μήκος της τούφας, από τη ρίζα προς τις άκρες.
Όταν η συσκευή χάνει σε επαφή με τα μαλλιά σας, θα ανάλογα και θα προσαρμόσει αυτόματα τη θερμοκρασία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των μαλλιών σας για ένα ίσωμα στο μέγιστο.
➢ Η οθόνη LCD εμφανίζει τη θερμοκρασία που καθορίζει η λειτουργία OPTIMAL PROTECTION και σταματά να αναβοσβήνει
- Συνεχίστε ισιώνοντας όλα τα μαλλιά με απόλυτη ασφάλεια.
- Για να ανοστίλετε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION, πατήστε το κουμπί - **$$$** -
➢ Η συσκευή επανέρχεται στη θερμοκρασία που είχε επιλεχεί προηγουμένως.

Συμβουλές για ίσωμα των μαλλιών: Πιάστε μια τούφα πάχους 5 cm περίπου και τοποθέτησε την ανάμεσα στις δύο θερμαινόμενες πλάκες κοντά στη ρίζα των μαλλιών. Κλείστε τις πλάκες και κρατήστε τις κλειστές χρησιμοποιώντας το άλλο σας χέρι, προσέχοντας να μην αγγίξετε τις πλάκες με τα χέρια σας. Πλαστήρετε αργά τη συσκευή σε όλο το μήκος της τούφας, από τη ρίζα προς τις άκρες. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές, αν είναι απαραίτητο. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν και ολοκληρώστε χτενίζοντάς τα.

Σημειώσεις:
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με ενσωματωμένη βάση για να τοποθετείται και να στέκεται σε σφίχτο θέση ενώ θερμαίνεται.
- Κατά την πρώτη χρήση, είναι πιθανό να παρατηρήσετε μια ιδιαίτερη οσμή: κάτι τέτοιο είναι συνηθισμένο και θα εξαφανιστεί με την επόμενη χρήση.
- Στη διάρκεια κάθε χρήσης, είναι πιθανό να παράγεται μικρή ποσότητα ατμού. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εξάτμιση σμήγματος από το τριχωτό της κεφαλής ή στο υπολείμματα των προϊόντων περιποίησης μαλλιών (προϊόντα περιποίησης χωρίς ξέβγαμα, λακ κ.λπ.) ή στην υγρασία που έχει παραμείνει στα μαλλιά.
- Αν ακούσετε ένα ελαφρύ θόρυβο παρόμοιο με βούισμα, είναι απολύτως φυσιολογικό: είναι ο χαρακτηριστικός ήχος της γεννήτριας σκόνης.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, αν παραμείνει ενεργοποιημένη για περισσότερα από 60 λεπτά.
Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το διάστημα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
- Καθαρίζετε τις πλάκες με ένα υγρό, μαλακό πανί χωρίς σαπούνι, ώστε να τις διατηρείτε σε άριστη κατάσταση. Μην γρατζουνίζετε τις πλάκες.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή έχοντας τις πλάκες κλειστές για να τις προστατέψετε.

MAGYAR

ST452E

A Sensitive hajsimítő felismeri hajának típusát és automatikusan beállítja a hőmérsékletet, így védi a hajat és tökéletes simítást biztosít.
Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Professzionális BaByliss Deep Black Ceramic fűtőlapok (1): 28 mm x 120 mm.
- OPTIMAL PROTECTION mód „$$$" (2) a haj optimális védelméért
- Hőmérséklet-választó kapcsoló (3): 6 szint 140 °C és 235 °C között
- LCD kijelző (4) mutatja a kiválasztott hőmérsékletszintet.
- Automatikus ionizáló funkció - **»** : A kibocsátott negatív töltésű ionok még lágyabbá és ragyogóbbá teszik a hajat
- Be/kikapcsoló gomb (5) – Automatikus kikapcsolás
- Fűtőlap zárrendszer az optimális tárolásért és a fűtőlapok védelméért (6)
- Forgó tápvezeték (7)
- Hőálló szigetelőöntegek

HASZNÁLAT

VIGYÁZZ! Forró felületek! A használat során ügyeljen rá, hogy a készülék ne érjen a fejbőréhez, arcához, füléhez vagy a nyakához.

- Gondosan fésülje ki a haját. Csipeszsel fogja fel a felső tincseket és először az alsó tincseken kezdjen dolgozni.
- A készüléket csatlakoztassa a hálózati áramforráshoz, majd a Be-/kikapcsoló gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával kapcsolja be.
- Az ionizáló funkció szimbóluma **»** és az alapértelmezett hőmérséklet (140 °C) megjelenik a kijelzőn.
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a + és – gombokkal. A következő beállításokat javasoljuk:

Hajtípus	Hőmérséklet
Vékonyszálú, töredezett vagy festett haj	140°C-160°C
Normál haj	180°C-200°C
Vastagszálú haj	220°C-235°C

➢ A kiválasztott hőmérséklet értéke abbahagyja a villogást az LCD kijelzőn, ha elérte a hőmérséklet.

- Kezdje meg haja simítását.
- A haj maximális védelme érdekében kapcsolja be az OPTIMAL PROTECTION módot a „$$$" gomb megnyomásával (lásd lent)
- Használat után kapcsolja ki a készüléket a Be-/kikapcsoló gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával. Húzza ki a készüléket a hálózati áramforrásból.
- Eltárolás előtt hagyja kihűlni a készüléket a mellékelt hőálló szigetelőszőnyegen.

OPTIMAL PROTECTION mód

Válassza az OPTIMAL PROTECTION módot haja maximális védelme érdekében.
A Sensitive hajsimító hajtípusának megfelelően állítja be a fűtőlapok hőmérsékletét, így tökéletes simítást biztosít és nagyon kíméli a hajat.
- Válassza ki a hajának megfelelő hőmérsékletet a „ + " és „ – " gombok segítségével (lásd a fenti táblázatot).
- Várja meg amíg eléri a beállított hőmérsékletet.
➢ A kiválasztott hőmérséklet értéke abbahagyja a villogást az LCD kijelzőn, ha elérte a hőmérséklet.
- Nyomja meg a „ $$$ " gombot az OPTIMAL PROTECTION mód bekapcsolásához.
➢ Az OPTIMAL PROTECTION üzemmód szimbóluma megjelenik az LCD kijelzőn. „$$$"
➢ A kiválasztott hőmérséklet villog, jelezve az OPTIMAL PROTECTION mód bekapcsolását.

- Fogjon meg egy körülbelül 5 cm széles hajtincset és helyezze a két fűtőlap közé, egészen közel a haj gyökeréhez. Zárja össze a fűtőlapokat a másik kezével, és közben ügyeljen rá, hogy ne érintse meg kezével azokat. Lassan húzza végig a készüléket az egész tincsen, a gyökerektől a hajvégekig. Szükség meg többszörös a mívelésére, ha ez szükséges. Hagyja lehűlni a hajat, majd fejezze be a simítást egy fésüléssel.

Megjegyzések:
- Helyezze a készüléket hőálló felületre. A beépített tartó a készülék elhelyezésére és megtartására szolgál a felfűtés ideje alatt.
- Az első használat során érezhet furcsa szagot: ez gyakori jelenség és már a következő használatra megszűnik.
- Minden simítás alkalmával előfordulhat enyhe füstképződés. Ezt okozhatja a bőjzósosdást okozó faggyú vagy a (leöblítés nélkül használható) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is.
- A generátor által kibocsátott, serceséghez hasonlítható, jellegzetes hang teljesen természetesnek tekinthető.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A bekapcsolva hagyott készülék 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Ha ezen idő letelte után tovább kívánja használni a készüléket, nyomja meg a be/kikapcsolás gombot 2 másodpercig a készülék ismételt bekapcsolásához.

KARBANTARTÁS
KARBANTARTÁS

- Húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehűl.
- Az optimális minőség megtartása érdekében a simítólapok tisztítását puha, nedves, tisztítószer nélküli ruhával végezze. Ne dörzsölje a fűtőlapokat.
- Megóvása érdekében a hajkisimítót összezárt lemezekkel kell tárolni.

POLSKI

ST452E

Prostownica Sensitive wykrywa rodzaj włosów i automatycznie dostosowuje temperaturę, aby idealnie chronić i prostować włosy.
Przed użyciem zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

OPIS PRODUKTU

- Płytki profesjonalne BaByliss Deep Black Ceramic (1): 28 mm × 120 mm.
- Tryb OPTIMAL PROTECTION „ $$$ " (2) do optymalnej ochrony włosów
- Wybór temperatury (3): 6 poziomów od 140°C do 235°C
- Ekran LCD (4) wskazujący wybrany poziom temperatury.
- Automatyczna jonizacja - **»** : Jony ujemne zostają rozproszone na włosach, aby dodać im miękkości i blasku.
- Przycisk ON/OFF (5) – automatyczne wyłączanie
- Blokowanie płytek zapewniające optymalne ułożenie przy przechowywaniu oraz maksymalną ochronę płytek (6)
- Kabel obrotowy (7)
- Izolacji teplovzdorná podložka

SPOSÓB UŻYCIA

UWAGA: Gorące powierzchnie! Podczas użytkowania uważaj, aby nie dotknąć urządzeniem owłosionej skóry, twarzy, uszu ani szyi.

- Dokładnie rozczesz włosy. Uniesi górne pasma włosów za pomocą spinek, aby najpierw zająć się dolnymi pasmami.
- Podłącz urządzenie do zasilania i uruchom je, przytrzymując przycisk ON/OFF przez 2 sekundy.
- Symbol jonizacji - **»** oraz domyślna temperatura (140°C) wyświetlają się na ekranie.
- Wybierz żądaną temperaturę za pomocą przycisków + i –. Zalecamy następujące ustawienia:

Rodzaj włosów	Temperatura
włosy cienkie, zniszczone lub po kolorycazji	140°C-160°C
włosy normalne	180°C-200°C
włosy grube	220°C-235°C

➢ Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wskazanie wybranej temperatury na ekranie LCD przestaje migać.

- Rozpocznij prostowanie włosów.
- W celu uzyskania maksymalnej ochrony włącz tryb OPTIMAL PROTECTION, naciskając przycisk „$$$" (patrz poniżej)
- Po użyciu wyłącz urządzenie, przytrzymując przycisk ON/OFF przez 2 sekundy. Odłącz urządzenie od zasilania.
- Przed schowaniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na dołączonej termoodpornej macie izolującej.

Tryb OPTIMAL PROTECTION

Wybierz tryb OPTIMAL PROTECTION, aby zapewnić maksymalną ochronę swoim włosom.
Prostownica Sensitive analizuje i dostosowuje temperaturę płytek w zależności od rodzaju włosów, aby zapewnić idealne prostowanie oraz najwyższą ochronę włókna włosa.
- Wybierz odpowiadającą Twojemu rodzajowi włosów temperaturę za pomocą przycisków „ + " i „– " (patrz tabela powyżej).
- Poczekaj, aż zostanie osiągnięta wybrana temperatura.
➢ Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wskazanie wybranej temperatury na ekranie LCD przestaje migać.
- Następnie naciśnij przycisk „$$$", aby włączyć tryb OPTIMAL PROTECTION.
➢ Symbol trybu OPTIMAL PROTECTION pokazuje się na ekranie LCD „$$$"
➢ Wybrana temperatura miga, potwierdzając włączenie trybu OPTIMAL PROTECTION.

- Uchopte pramen włosů přibližně 5 cm a umístěte ho mezi dvěma plochami grzejnymi, tak aby znajdowały się nasady włosów. Zamknij urządzenie i przytrzymaj zamknięte płytki, pomagając sobie drugą ręką oraz uważając, aby nie dotknąć płytek dłonią. Przeciągnij powoli urządzenie przez całą długość pasma, od nasady po końce. Jeśli to konieczne, powtórz czynność wielokrotnie. Pozostaw włosy do schłodzenia, a na koniec przeczesz je grzebieniem.

Uwagi:
- Urządzenie kładź na powierzchni odpornej na ciepło. Urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną podstawkę, która umożliwia wygodne odstawienie go na czas nagrzewania.
- Przy pierwszym użyciu może pojawić się specyficzny zapach. Jest to zjawisko normalne, które znika przy kolejnych użyciach urządzenia.
- Możliwe, że w trakcie użycia pojawi się niewielki dym. Może to wynikać z parowania sebum lub pozostałości kosmetyków, np. odżywki bez spłukiwania, lakieru czy wilgoci pozostałej we włosach.
- Normalnym zjawiskiem jest także dźwięk przypominający trzaskanie – to dźwięk charakterystyczny dla generatora jonów.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Jeśli urządzenie pozostaje włączone przez ponad 60 minut, wyłączy się automatycznie.
Jeżeli po upływie tego czasu nadal chcesz używać urządzenia, naciskaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aby ponownie włączyć urządzenie.

KONSERWACJA

- Odłącz urządzenie od zasilania i zostaw do ostygnięcia.
- Aby zachować optymalną jakość płytek, czyść je miękką, wilgotną szmatką, bez detergentów. Nie szoruj płytek.
- Przechowuj prostownicę ze złożonymi płytkami, żeby zapewnić ich ochronę.

ČESKY

ST452E

Žehlička Sensitive sama automaticky detekuje typ vlasů a přizpůsobí tak svůj teplotu vašemu typu vlasů pro ten nejlepší výsledek.
Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROB