



ESPLOSO E LISTA RICAMBI






Moorea-Maldives R






Mira-Auriga R

















100


CONTCL100 Solo modelli - only model K - V



84



85




86




87




88



89



83



Riferimenti esploso Moorea - Maldives - Mira - Auriga R

Esp	Codice	Pezzi	Descrizione	Description
1	6BASGRUT03	1	BASAMENTO	BASE
2	6COPGRTE01	1	COPERCHIO ROSSO	RED COVER
	6COPGRTE02	1	COPERCHIO GRUPPO TERMICO BIANCO (ES)	WHITE COVER (ES)
3	6PANNELL30	1	PANNELLO LATERALE	SIDE PANEL
	6PANNELL45	1	PANNELLO LATERALE GRUPPO TERMICO BIANCO (ES)	WHITE SIDE PANEL (ES)
	6PANNBOT02	1	PANNELLO LATERALE R BOTTIGLIA	SIDE PANEL R WITH MIXING BOTTLE
4	6STAFISS10	1	STAFFA FISSAGGIO CORPO MOOREA-MIRA C/R 23	CLAMP FOR MOOREA-MIRA C/R 23 BODY
	6STAFISS11	1	STAFFA FISSAGGIO CORPO MOOREA-MIRA C/R 33	CLAMP FOR MOOREA-MIRA C/R 33 BODY
	6STAFISS15	1	STAFFA FISSAGGIO DEL CORPO 43	CLAMP FOR BODY 43
5	6PANNELL18	1	PANNELLO POSTERIORE SUPERIORE	REAR UPPER PANEL
6	6STAFISS21	1	STAFFA DEL FILTRO DI GASOLIO	GAS OIL FILTER CLAMP
7	6STAFISS19	1	STAFFA PORTA VASO ESPANSIONE	EXPANSION TANK CLAMP
8	6STAFISS18	1	STAFFA PORTA TUBI POSTERIORE	REAR PIPE CLAMP
9	6STAFPLA02	1	STAFFA PORTA PANNELLO LATERALE	SIDE PANEL CLAMP
10	0GRIGASP00	1	GRIGLIA DI ASPIRAZIONE E SCARICO	FLUE GRILLE
11	6STAFISS17	1	STAFFA DI FISSAGGIO DEL TUBO DI ACQUA FREDDA	COLD WATER PIPE CLAMP
12	6STAFISS14	1	STAFFA PORTA TUBO ANTERIORE	FRONT PIPE CLAMP
13	6PANNELL26	1	PANNELLO FRONTALE SUPERIORE ROSSO	RED FRONT UPPER PANEL
	6PANNELL42	1	PANNELLO FRONTALE SUPERIORE BIANCO (ES)	WHITE FRONT UPPER PANEL (ES)
14	6STAFQEL03	1	STAFFA DEL QUADRO ELETTRICO	CONTROL PANEL CLAMP
15	6STAFISS16	1	STAFFA DEL TUBO DI RITORNO	RETURN PIPE CLAMP
16	6PANNELL16	1	PANNELLO POSTERIORE INFERIORE	REAR LOWER PANEL
17	6SCAMBTB00	1	CORPO IN GHISA GT 3 ELEMENTI	CAST IRON BODY - 3 ELEMENTS
	6SCAMBTB01	1	CORPO IN GHISA GT 4 ELEMENTI	CAST IRON BODY - 4 ELEMENTS
	6SCAMBTB02	1	CORPO IN GHISA GT 5 ELEMENTI	CAST IRON BODY - 5 ELEMENTS
18	0FLANGIA00	1	FLANGIA BRUCIATORE	FLANGE OIL BURNER
19	6BRUGASL09	1	BRUCIATORE RDB 1 27 COMBI 23	BURNER RDB 1 27 COMBI TF 23
	6BRUGASL10	1	BRUCIATORE RDB 1 36,5 COMBI 31-33	BURNER RDB 1 36,5 COMBI TF 31-33
	BPGI00B550	1	PYROS2 GTFS 5 (IT)	PYROS2 GTFS 5 (IT)
20	0SCHERMO00	1	SCHERMO BRUCIATORE	GASKET BURNER
21	6FASCMET00	3	FASCETTA METALLICA 78-97	METAL CLIP 78-97
22	6BOCCAIR00	1	BOCCHETTONE DELLA PRESA D'ARIA	AIR INTAKE PIPE UNION
23	6RACCORD07	1	RIDUZIONE FUMI D150FX125M (SPAGNA)	FLUE GAS ADAPTER D150FX125M (FOR SPAIN ONLY)
24	0TERCOIN00	1	TERMINALE CONTROVENTO INOX	ANTI-WIND GUST TERMINAL
25	6TUBARIA01	1	TUBO D80 L250MM	PIPE D80 L250MM
26	6MOLBLCA00	5	MOLLA BLOCCA CAPILLARE	CAPILLARY LOCK SPRING
27	6PIEDREG00	4	PIEDINO REGOLABILE M10	ADJUSTABLE LEG M10
28	6KRICAPB00	10	KIT RICAMBIO AGGANCIO PANNELLATURA	SPARES KIT FOR BASE PANEL HOOKING
29	6MOLFISS00	10	MOLLA FISSAPANNELLO	PANEL-FIXING SPRING
30	6GANCFIS00	10	GANCIO FISSAPANNELLO	PANEL-FIXING HOOK
31	6COLFERT00	3	COLLARE FERMO TUBO MICROFIX M8 1/2"	MICROFIX PIPE STOP COLLAR M8 1/2"
32	6FILTGSL00	1	FILTRO GASOLIO TRASPARENTE	CLEAR GAS OIL FILTER
33	6TUMOORB07	1	TUBO DI RITORNO 2A ZONA	RETURN PIPE - ZONE 2
34	6TUMOORB09	1	TUBO DI RITORNO DALL'IMPIANTO 2A ZONA	RETURN PIPE FROM SYSTEM - ZONE 2
35	6TUMOORB10	1	TUBO DI RITORNO DALL'IMPIANTO 1A ZONA	RETURN PIPE FROM SYSTEM - ZONE 1
36	6TUMOORB14	1	CURVA	ELBOW
37	6TUMOORR02	1	TUBO ACQUA FREDDA	COLD WATER PIPE
38	6TUMOORR01	1	TUBO DI RITORNO AL CORPO SCAMBIATORE	RETURN PIPE TO HEAT EXCHANGER

39	6TUMOORR00	1	TUBO VASO D'ESPANSIONE CIRCUITO RISC.	PIPE FOR HEATING CIRCUIT EXPANSION VESSEL
40	6TUMOORB16	1	TRONCHETTO DI RITORNO SUL CORPO	RETURN STUB PIPE TO BOILER BODY
41	6TUMOORB15	1	RACCORDO DI MANDATA SUPERIORE	UPPER DELIVERY FITTING
42	6TUMOORR03	1	TUBO DI MANDATA	DELIVERY PIPE
43	6TUMOORR06	1	TUBO DI RIEMPIMENTO	FILLING PIPE
44	6GIRELLO00	3	GIRELLO 1"	COLLAR 1"
45	6RACCORD08	1	RACCORDO A T G1XG1XG1 M	T-UNION G1XG1XG1 MALE
46	6INSVANT00	3	INSERTO VALVOLA DI NON RITORNO	CHECK VALVE INSERT
47	6RUBICAR02	1	RUBINETTO DI CARICO 1/4" M X M10X1 M	FILLING TAP 1/4" M X M10X1 M
48	6PRESSAC00	1	PRESSOSTATO ACQUA	NO WATER PRESSURE SWITCH
49	6PORTBUT00	1	PORTA BULBI 3/4" MASCHIO	BULB HOLDER 3/4" MALE
50	6CIRCOLA07	1	CIRCOLATORE RSL 15/6-3-KU-CLR-3	CIRCULATING PUMP RSL 15/6-3-KU-CLR-3
51	6RUBISCA03	1	RUBINETTO DI SCARICO A SFERE	BALL DRAIN COCK
52	6TAPPOGF01	3	TAPPO G1" F	PLUG G1 FEMALE
53	6VASOESP06	1	VASO D'ESPANSIONE 12 LITRI BASAMENTO	12 LITRE EXPANSION TANK FLOOR-STANDING BOILER
54	6VALSIBA03	1	VALVOLA DI SICUREZZA 1/2" 3 BAR	SAFETY VALVE, 1/2" 3 BAR
55	6VALSFAU01	1	VALVOLA SFIATO AUTOMATICA	AUTOMATIC RELIEF VALVE
56	6GUARNIZ10	5	GUARNIZIONE 56X41X2	GASKET 56X41X2
57	6GUARNIZ07	10	GUARNIZIONE 30X21	GASKET 30X21
58	6GUARNIZ05	10	GUARNIZIONE 24X17	GASKET 24X17
59	6GUARNIZ09	10	GUARNIZIONE 8 X 4 X1/5	GASKET 8 X 4 X1/5
60	6GUARNIZ04	10	GUARNIZIONE 18X12	GASKET 18X12
61	6GUARNIZ02	10	GUARNIZIONE 11X5	GASKET 11X5
62	6CERQUEL00	3	CERNIERA 50X40	HINGE 50X40
63	6PROFIPL02	1	BORDATURA DA 600MM	600MM EDGING
64	6QUAMOAS15	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB2 02CE	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB2 02CE
	6QUAMOAS16	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03RUP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03RUP
	6QUAMOAS17	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03RU	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03RU
	6QUAMOAS18	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 04RUP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 04RUP
	6QUAMOAS19	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 04RU	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 04RU
	6QUAMOAS20	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03CEBB	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03CEBB
	6QUAMOAS21	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03CEP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03CEP
	6QUAMOAS22	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03CEBO	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03CEBO
	6QUAMOAS23	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03CEBOP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03CEBOP
	6QUAMOAS24	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03CE	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03CE
	6QUAMOAS25	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04CEBB	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04CEBB
	6QUAMOAS26	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04CEP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04CEP
	6QUAMOAS27	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04CEBO	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04CEBO
	6QUAMOAS28	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04CEBOP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04CEBOP
	6QUAMOAS29	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04CE	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04CE
	6QUAMOAS31	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03RUBO	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03RUBO
	6QUAMOAS32	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04RUBO	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04RUBO
	6QUAMOAS33	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03CEK	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03CEK
	6QUAMOAS34	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04CEK	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04CEK
	6QUAMOAS35	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03RUBOP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03RUBOP
	6QUAMOAS36	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04RUBOP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04RUBOP
	6QUAMOAS37	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03RUZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03RUZ
	6QUAMOAS38	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04RUZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04RUZ
	6QUAMOAS39	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03RUBOZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03RUBOZ
	6QUAMOAS40	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04RUBOZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04RUBOZ
	6QUAMOAS41	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03CEZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03CEZ

	6QUAMOAS42	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04CEZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04CEZ
	6QUAMOAS43	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB1 03CEBOZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB1 03CEBOZ
	6QUAMOAS44	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA R RDB2 04CEBOZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA R RDB2 04CEBOZ
65	6GHIEROT00	3	GHIERA ½"	½" G RING NUT
66	6TUBARIA00	1	TUBO PER ARIA DIAMETRO 80 0,5MT	AIR PIPE Ø80 0,5MT
67	6ISOLAME06	1	ISOLAMENTO POSTERIORE	REAR INSULATION
	6ISOLAME02	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 3 ELEMENTI	ALL-ROUND INSULATION 3 ELEMENTS
68	6ISOLAME03	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 4 ELEMENTI	ALL-ROUND INSULATION 4 ELEMENTS
	6ISOLAME04	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 5 ELEMENTI	ALL-ROUND INSULATION 5 ELEMENTS
69	6ISOLAME01	1	ISOLAMENTO FRONTALE	FRONT INSULATION
70	6PASSACA01	5	PASSACAVO IN PLASTICA	PLASTIC CABLE GUIDE
71	6TUMOORR04	1	TUBO DI RIEMPIMENTO AL DISCONNETTORE (FR)	FILLING PIPE TO DISCONNECTOR (FR)
72	6TUMOORR05	1	TUBO DI RIEMPIMENTO AL DISCONNETTORE (FR)	FILLING PIPE TO DISCONNECTOR (FR)
73	6SCONNET00	1	DISCONNETTORE (FRANCIA)	DISCONNECTOR (FOR FRANCE ONLY)
74	6SPORPAN01	1	SPORTELLINO FONDITAL	FONDITAL PANEL GUARD
	6SPORPAN02	1	SPORTELLINO NOVA FLORIDA	NOVA FLORIDA PANEL GUARD
75	6RACCOAS00	1	RACCORDO COASSIALIZZATORE (MALDIVES)	COAXIAL FITTING (FOR MALDIVES)
76	6GUARASP00	1	GUARNIZIONE DELLO SDOPPIATORE (MALDIVES)	SPLITTER GASKET (FOR MALDIVES)
77	6FASCMET01	1	FASCETTA METALLICA D150 (MALDIVES)	METAL CLIP D150 (FOR MALDIVES)
78	6COPMOSC00	1	COPERCHIO MORSETTIERE SCATOLA	TERMINAL BOARD BOX COVER
79	6FISSCAV00	5	FISSACAVO	CABLE GUIDE
80	6STAFPLA01	1	STAFFA LATERALE PER CORPO GT R	HEAT EXCANGER SIDE BRACKET FOR MODEL R
81	6MOLBUTE00	5	MOLLA PER BULBO TERMOMETRO	THERMOMETER BULB SPRING
82	6RELECEN00	1	RELÈ 3 SCAMBI 10° 250V	SHIFT RELAY 10° 250V
83	6CABSEGI02	1	CONNETTORE A L7 E L2	CONNECTOR TO L7 AND L2
84	6COLLEGA02	1	COLLEGAMENTO A E/I E DV2	CONNECTION TO S/W AND DV2
85	6COLLEGA11	1	COLLEGAMENTO A CENTRALINA	CENTRAL UNIT CONNECTION
86	6SONDAES00	1	SONDA ESTERNA	EXTERNAL PROBE
87	6SONDASA00	1	SONDA SANITARIO	DHW PROBE
88	6SONDACA00	1	SONDA CALDAIA	BOILER PROBE
89	6SONDARI00	1	SONDA RISCALDAMENTO	CH PROBE
90	6TERMORE00	1	TERMOREGOLATORE	THERMOREGULATOR
91	6DEVIUNI00	3	DEVIATORE UNIPOLARE	ONE-POLE DEVIATOR
92	6SQUABLB00	1	STAFFA DI BLOCCAGGIO BOLLITORE	THANK HEATER LOCKING CLAMP
100	0CONTCLI00	1	CENTRALINA CLIMATICA ECTA	ECTA CLIMATIC PROGRAMMER
Corpo scambiatore / Heat exchanger				
1	6ELESCPR00	1	Elemento scambiatore anteriore -Moorea	Front heat exchanger element -Moorea
2	6ELESCME00	1	Elemento scambiatore intermedio -Moorea	Central heat exchanger element -Moorea
3	6ELESCUL00	1	Elemento scambiatore posteriore -Moorea	Rear heat exchanger element -Moorea
4	6GUARMOZ00	4	Guarnizione tenuta mozzi	Hub gasket
5	6ANEGUAR00	4	Anello di contenimento guarn.	Gasket retaining ring
6	6GUARNIZ10	5	Guarnizione 56x41 SP 2MM	Gasket 56x41 SP 2MM
7	6RIDUZIO00	1	Riduzione G 1 ¼" x G ¾" M-F	Reducer G 1 ¼" x G ¾" M-F
	6TIRCORP00	4	Tirante M10X355 3 elementi	Tie rod M10X355 - 3 elements
	6TIRCORP01	4	Tirante M10X445 4 elementi	Tie rod M10X445 - 4 elements
8	6TIRCORP02	4	Tirante M10X545 5 elementi	Tie rod M10X545 - 5 elements
	6TIRCORP03	4	Tirante M10X650 6 elementi	Tie rod M10X650 - 6 elements
	6TIRCORP04	4	Tirante M10X755 7 elementi	Tie rod M10X755 - 7 elements
	6TIRCORP05	4	Tirante M10X860 8 elementi	Tie rod M10X860 - 8 elements
9	6DADMDIE01	10	Dado M10 c/flangia	Nut M10 with flange
10	6TIRPORT00	1	Tirante di chiusura portine	Door closing tie rod

13	6DADMDIE00	10	Dado M10	Nut M10
15	6WRIDGHI00	1	Riduzione 1 ¼" M ½" F	Reducer 1 ¼" M ½" F
16	6PORTBUT00	1	Porta bulbi termostato G ¾" M	Thermostat Bulb holder G ¾" M
	6PORTBUT01	1	Porta bulbi G ¾" x 220 M	Bulb holder G ¾" x 220 M
17	6MOLBLCA00	5	Molla blocca capillare (	Terminal locking spring
18	6ISOPORT00	1	Isolante porta bruciatore	Burner door insulation
19	6TURBLOG00	1	Turbolatore per corpo in ghisa	Turbofan for cast iron body
20	6ISOPOPU00	1	Isolamento porta pulizia	Cleaning door insulation
21	6CORDPUL00	1	Corda isolante porta pulizia	Cleaning door insulation strip
22	6CORDBRU00	1	Corda isolante porta bruciatore	Burner door insulation strip
25	6TUBDIST00	1	Tubo di distribuzione per corpo Logica	Distribution pipe for Logica body
	6TUBDIST01	1	Tubo di distribuzione per corpo Logica	Distribution pipe for Logica body
26	6GUADIST00	3	Guarnizione tubo di distribuzione	Distribution pipe gasket
27	6PIAFUMI00	1	Porta pulizia fissa	Fixed cleaning door
28	6SPORBRU00	1	Sportello spia bruciatore	Burner inspection door
29	6VITSPOR00	10	Vite di fissaggio sportellino	Door fixing screw
30	6PIAFISS00	1	Piastra bruciatore fissa	Fixed burner plate
Quadro Elettrico / Electrical Unit				
1	6SCAPAIN00	1	SCATOLA PANNELLO INCASSO	FLUSH PANEL BOX
2	6PANNELL09	1	PANNELLO PORTA STRUMENTI	INSTRUMENT HOLDER PANEL
3	6MANOTER00	5	MANOPOLA DI REGOLAZIONE	REGULATION KNOB
4	6TAPPMAN00	5	TAPPO MANOPOLA	KNOB CAP
5	6TERMROID00	1	TERMIDROMETRO D40	THERMOMANOMETER + WATER GAUGE D40
6	6DEVIUNI00	3	DEVIATORE UNIPOLARE	ONE-POLE DEVIATOR
7	6TAPPINT00	5	TAPPO INTERRUETTORE	SWITCH CAP
8	6INTERRU01	3	INTERRUPTORE GENERALE LUMINOSO	ILLUMINATED MASTER SWITCH
9	6TAPSPLU00	10	TAPPO SPIA LUMINOSO	ILLUMINATED LIGHT CAP (NATURAL DRAFT ONLY)
10	6COLLEGA14	1	CONNETTORE TA	CONNECTOR TA
11	6CABSEGI02	1	CONNETTORE A L7 E L2	CONNECTOR TO L7 AND L2
12	6GEMROSS00	10	GEMMA ROSSA D6	RED GEM D6
	6GEMGIAL00	10	GEMMA GIALLA D6	YELLOW GEM D6
13	6SEGNNEO00	10	SEGNALATORE AL NEON 230V	NEON SIGNALLER
14	6COLLEGA00	1	CONNETTORE A DV1 (PREDISPOSTI BOLLITORE)	CONNECTOR TO DV1 (FOR TANK HEATER)
15	6CABSEGI00	1	CABLAGGIO SPIA RISCALDAMENTO GIALLA	YELLOW HEATING LIGHT CABLE
16	6CABSERO00	1	CABLAGGIO SPIA ROSSA SOVRATEMPERATURA	OVERTEMPERATURE RED LIGHT CABLE
17	6COLLEGA07	1	CONNETTORE A TS E TR	CONNECTOR TO TS AND TR
18	6PONRISC00	1	PONTE ESCLUSIONE TM	CUT-OUT JUMPER TM
	6PONESTM00	1	PONTE ESCLUSIONE TM (PREDISPOSTI BOLLITORE)	CUT-OUT JUMPER TM
19	6PONRISC01	1	PONTE ESCLUSIONE TIMER (MODELLO SENZA BOLL.)	TIMER CUT-OUT JUMPER
	6PONESTI00	3	PONTE ESCLUSIONE TIMER	TIMER CUT-OUT JUMPER
20	6CONNEPL01	1	CONNETTORE 7 POLI	7-POLE CONNECTOR
21	6COLLEGA01	1	CONNETTORE A E/I (TRANNE RUSSIA)	CONNECTOR TO E/I (EXCEPT FOR RUSSIA)
22	6CONNEPL00	3	CONNETTORE FF 3 POLI	THREE-POLE CONNECTOR FF
23	6TERMTRD01	1	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE TR/2 82° C	REGULATION THERMOSTAT TR/2 82° C
24	6BITERFI00	1	BI - TERMOSTATO FISSO 85/92° C	FIXED TWIN-THERMOSTAT 85/92° C
25	6TERMSIC02	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA LS1 110° C	SAFETY THERMOSTAT LS1 110° C
26	6COLLEGA09	1	CAVO BRUCIATORE (SOLO PER RDB2)	BURNER CABLE (FOR RDB2 ONLY)
	6CAVOBRU00	1	CAVO BRUCIATORE (SOLO PER RDB1)	BURNER CABLE (FOR RDB1 ONLY)
27	6CIRCSTA00	1	CIRCUITO STAMPATO RISCALDAMENTO	CH PRINTED CIRCUIT
28	6CIRCSTA01	1	CIRCUITO STAMPATO SANITARIO	DHW PRINTER CIRCUIT
29	6CAVOPRE01	1	CAVO PRESSOSTATO (SOLO MODELLO K E V)	CH PUMP CABLE (ONLY MODELS K AND V)

30	6CAVPOMR00	1	CAVO POMPA RISCALDAMENTO	CH PRINTED CIRCUIT
Aggiunte per modello K e V / Additions for models K and V				
	6COLKROM00	1	COLLEGAMENTO 0 CON CENTRALINA (P + K)	CONNECTION 0 WITH CENTRAL CONTROL UNIT (P + K)
	6COLKROM01	1	COLLEGAMENTO 1 CON CENTRALINA (P + K)	CONNECTION 1 WITH CENTRAL CONTROL UNIT (P + K)
	6COLKROM02	1	COLLEGAMENTO 2 CON CENTRALINA (TS)	CONNECTION 2 WITH CENTRAL CONTROL UNIT (TS)
	6COLKROM03	1	COLLEGAMENTO 3 SCHEDA RISCALDAMENTO	CONNECTION 3 X HEATING BOARD
	6COLKROM06	1	COLLEGAMENTO CON DUE NEUTRI PER S.S.	CONN. WITH TWO NEUTRAL WIRES FOR DHW SENS.
	6COLAMBV00	1	COLL. ALIMENTAZIONE CENTRALE GT CON BOTTIGLIA	CENTRAL SUPPLY CONN. FOR GT WITH BOTTLE
Aggiunte per modello P e Z / Additions for models P and Z				
	6MORTZON00	1	MORSETTIERA PER COLLEGAMENTOMULTIZONE	TERMINAL BOARD MULTIZONE TEMPERATURE CONN.
	6COLLEGA17	1	COLL. NEUTRO TRA CS MULTIZONA E SA	NEUTRAL WIRE CONN.BETWEEN CS MULTIZONE-SA
	6COLLEGA18	1	FILO COLL. TRA CS MULTIZONE E SAN. VERS.P	WIRE FOR CONN.BETWEEN CS MULTIZONE-DHW V.P
	6COLLEGA19	1	FILO COLL. TRA CS MULTIZONE E SAN.1 VERS. P	WIRE FOR CONN.BETWEEN CS MULTIZONE-DHW V.P
	6CIRCSTA02	1	CIRCUITO STAMPATO PER ZONE	PRINTED CIRCUIT BY ZONES

