



KANTAL S		
N°	DESCRIZIONE	CODICE
1	sportello manutenzione	XPANN230
2	coibentazione sport.manut.	
3	sportello copristrumenti	SPORTE10
4	pannello laterale mantello	XPANN220
5	coibentazione pann.lat.mant.	
6	pannello posteriore mantello	XPANN250
7	pedino regolabile	PIEDIN10
8	basamento	
9	pannello superiore mantello	XPANN240
10	coibentazione pann.sup.mant.	
11	frontalino in lamiera	
12	traversa	
13	portalampade	PORTAL25
14	quadro portastrumenti	PANNE180
15	retroquadro	COPERC50
16	calamita	CALAMI10
17	gemma in plastica trasparente	PORTAL10
19	spia verde	LAMPAD10
20	spia arancione	LAMPAD20
21	fusibile	FUSIBI20
22	portafusibile	PORTAF10
23	timer riscaldamento (optional)	OROLOG20
24	rele'	RELE0050
25	termostato riscaldamento	TERMO010
26	manopola termostato	MANOPO65
28	termomanometro	TERMO110
29	interruttore singolo	INTERR50
37	vite fissaggio bruciatore	
38	rondella	
39	bruciatore 20	XBRUCI30
	bruciatore 26-29	XBRUCI32
40	flessibile ritorno gasolio	FLESSI230
41	flessibile ingresso gasolio	FLESSI230
42	filtro gasolio	FILTRO10
43	tappo sostegno filtro	TAPPO020
44	staffa sostegno filtro gasolio	
45	scambiatore primario 20	CORPO020
45	scambiatore primario 26-29	CORPO030
46	piastra portabulbi scamb. prim.	
47	guarnizione piastra portabulbi	
48	protezione fondo camera comb.	
49	sportellino camera di combustione	
50	portabulbi scambiatore primario	
51	piastra pulizia scambiatore prim.	
52	pannello isolante piastra pulizia	
53	pann. isolante anteriore scamb.prim.	
54	piastra bruciatore scamb. prim.	
55	piastra scarico fumi scamb.primario	
60	tubo mandata impianto	TUB22.40
61	tubo da pompa a caldaia	TUB21.61
63	tubo ritorno impianto	TUB22.41
68	tubo riempimento	TUB22.42

N°	DESCRIZIONE	CODICE
69	tubo scarico valv.sic. 3bar	TUB21.69
71	prolunga scambiatore primario 20	PROLUN20
72	raccordo 1"1/4-1"	TAPPO050
73	valvola di riempimento	VALVO010
74	valvola scarico	RUBIN010
75	tappo scambiatore primario	TAPPO025
76	valvola sicurezza 3 bar	VALVO030
78	vaso espansione riscaldamento	VASOE070
80	sostegno vaso esp. riscaldamento	
82	valvola aut.sfogo aria	VALVO025
84	pompa disaerata 20	CIRCOL50
84	pompa disaerata 26-29	CIRCOL60
85	pressostato acqua	PRESSO10
86	cablaggio elettrico	CABLA330
87	filtro elettrico	FILTRO51
90	termostato sicurezza	TERMO035
91	controsupporto centrale	
92	supporto centrale	
94	supporto destro	
95	staffa centrale	
96	staffa sostegno componenti	
98	raccordo gasolio 3/8"-3/8"	NIPLE070
99	raccordo gasolio 3/8"-1/4"	NIPLE060
100	raccordo primario 1"	NIPLE055
102	gancio fissa-bulbi	
104	aggancio cablaggio	FERMAC20
105	guarnizione 1/8"	GUARN079
106	guarnizione 1/4"	GUARN070
108	guarnizione 3/8"	GUARN060
109	guarnizione 1/2"	GUARN040
111	guarnizione 1"	GUARN030
112	angolare	INSERT50