




ESPLOSO RICAMBI  
CALDAIE A TERRA  
Modelli  
**CAPAX 27 RFFI**

Edizione 3 datata 1 Novembre 2000





ER2000210008203000

MODELLO CALDAIA	ALIMENTAZIONE A GAS	VALIDITA' DA MATRICOLA	RIF.
CAPAX 27 RFFI	METANO	2319923600057	A
CAPAX 27 RFFI	GPL	2319923600057	B

<b>PART.</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIF.</b>	<b>NOTE</b>
1	572834	Tappo posteriore		
2	-----	Pannello posteriore camera stagna		11
3	-----	Scatolato camera stagna		11
4	572923	Staffa posteriore vaso espansione		
5	572922	Piede camera stagna		
6	570584	Tubo scambiatore principale ingresso		
7	573435	Scambiatore principale		
8	573520	Guarnizione acqua-gas 3/4"		
9	570585	Tubo scambiatore principale uscita		
10	570563	Raccordo bruciatore		
11	569413	Guarnizione giunti		
12	569446	Controdado 3/4" ottone		
13	572138	Rondella ugello		
14	570248	Ugello bruciatore principale 1,25	A	
14	570251	Ugello bruciatore principale 0,72	B	
15	570513	Brucciatoe 15 rampe GPL	B	
15	573436	Brucciatoe 15 rampe MET	A	
16	569503	Cavetto accensione L = 420		
17	573441	Elettrodo rilevazione con staffa		
18	569390	Guarnizione acqua-gas 1/4"		
19	571832	Termoidrometro		
20	572895	Anello fissaggio termoidrometro		
21	571562	Fermacavo		
22	-----	Portastrumenti		11
23	572857	Tacchetto fissaggio scheda		
24	952780	Scheda ESB A FFI		
25	952880	Scheda ESB C FFI		
26	952600	Cavo schede elettroniche		
27	572928	Segnalatore		
28	999617	Cablaggio		
29	572967	Tappo coprivate portastrumenti		
30	573490	Coperchio portastrumenti		
31	573061	Tappo manopola		
32	572929	Kit manopola		
33	572930	Kit pulsante sblocco		
34	569495	Copriforo interruttore unipolare		
35	573742	Interruttore bipolare a pulsante luminoso		
36	570593	Cavo alimentazione		
37	572924	Filtro a scatto cavo alimentazione		
38	572870	Tubo valvola gas/bruciatore		
39	573021	Flangia dritta 3/4"		
40	571965	Guarnizione O-ring 13		
41	570732	Valvola gas Tandem		
42	573491	Staffa sostegno valvola gas		
43	570608	Prestola da 3,5		
44	573023	Accenditore		
45	569254	Guarnizione Optimum 32 x 32		
46	573019	Raccordo con flangia 1/2"		
47	573528	Guarnizione acqua-gas 1/2"		
48	573052	Tubo entrata gas		
49	573476	Tubo ritorno impianto		
50	573727	Valvola scarico acqua		
51	569387	Guarnizione acqua-gas 1"		
52	997007	Circolatore maggiorato con disareatore H6		
53	573055	Tubo scambiatore principale/circolatore		
54	564254	Valvola sfogo aria aut. 3/8"		
55	573521	Guarnizione acqua-gas 3/8"		
56	573543	Rubinetto 3/8" M-M		
57	573051	Tubo entrata acqua fredda		
58	573524	Nipples 3/4" ottone		
59	573531	Nipples 1/2" ottone		
60	573523	Controdado 3/4"		
61	573530	Controdado 1/2"		
62	-----	Traversa collettore posteriore		11
63	571819	Kit tubo silicone segnale negativo anticondensa		

ER2000210008203000

<b>PART.</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIF.</b>	<b>NOTE</b>
64	571652	Pressostato aria		
65	569662	Tubo silicone bianco		
66	573329	Tappo presa pressione pressostato		
67	997203	Flangia pressostato		
68	572919	Pannello superiore camera stagna		
69	570561	Pressacavo		
70	997227	Raccordo con venturi		
71	997034	Pannello anteriore camera stagna		
72	573434	Attivatore tiraggio		
73	573049	Piastra fissaggio attivatore		
74	572921	Cappa fumi		
75	998148	Fibra ceramica posteriore		
76	573566	Piastrino vetrino		
77	573567	Vetro spia		
78	569442	Guarnizione vetro spia		
79	569458	Passacavo siliconico d=2		
80	998136	Fibra ceramica laterale		
81	572882	Vaso espansione		
82	569560	Elettrodo accensione con staffa dx		
83	569561	Elettrodo accensione con staffa sx		
84	572879	Staffa fissaggio vaso espansione		
85	570515	Camera combustione		
86	570553	Pannello anteriore/posteriore camera combustione		
87	573113	Diffusore aria		
88	998133	Fibra ceramica anteriore		
89	571565	Molla fissaggio pressostato		
90	573475	Tubo mandata impianto		
91	998564	Raccordo a vite per valvola aria		
92	572728	Corpo by-pass		
93	570772	Passacavo		
94	998099	Pressostato consenso circolatore		
95	571547	Membrana pressostato differenziale circolatore		
96	573477	Tubo pressostato		
97	998458	Sonda temperatura		
98	571648	Termostato a contatto 105°		
99	572973	Kit raccordo fissaggio in gomma valvola sicurezza		
100	569292	Valvola sicurezza 3 Bar 1/2" con attacco idrometro		
101	572974	Tubo in gomma 15/9		
102	573056	Tubo vaso espansione		
103	573576	Tubo silicone		
104	573022	Guarnizione morsetto valvola gas		
105	572859	Morsettiera 3 poli + portafusibili		
106	572860	Morsettiera 1 polo + portafusibili		
107	950030	Fusibile 2A 250V		
108	997037	Tappo foro centrale		
109	572933	Pulsante bipolare		
110	997210	Slitta blocco interruttore di sicurezza		
111	-----	Morsettiera		11
112	572932	Coperchio interruttore chiusura		
341	574249	Chiusura maschio attacco rapido		
342	574250	Chiusura femmina attacco rapido		
343	572934	Piastrina perno		
344	574252	Pannello laterale sx		
345	572936	Perno rotazione pannello anteriore		
346	572890	Piedino per basamento		
347	997026	Fondo 60x45		
348	574251	Pannello laterale dx		
349	574255	Pannello anteriore		
350	998594	Maniglia CBT neutra		
351	997825	Portamarchio "R"		
352	573064	Traversa anteriore portastrumenti		
353	574256	Pannello superiore		
361	569281	Kit trasformazione METANO (15+1) G20		12

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
362	569282	Kit trasformazione GPL (15+1) G31		12

NOTE	DESCRIZIONE
11	Non fornito come ricambio
12	Non illustrato



ER20002100082.03.000

# NOTIZIE UTILI

## **Impiego del presente documento**

Lo scopo del presente documento "ESPLOSO RICAMBI CALDAIE A TERRA" è quello di permettere un agevole ed univoca individuazione del ricambio occorrente per sostituire un'analogia parte difettosa del prodotto.

L'illustrazione e l'elenco ricambi sono relativi esclusivamente ai modelli indicati nella tabella riportata in calce all'illustrazione.

L'elenco ricambi permette di individuare:

- la posizione in figura di ogni particolare fornibile come ricambio (colonna "PART.");
- il codice con il quale il ricambio va richiesto in Ditta;
- la descrizione sintetica del ricambio;
- l'applicabilità del ricambio a specifici modelli (colonna "RIF."). Se la casella è bianca, il ricambio è applicabile a tutti i modelli a cui l'esploso si riferisce;
- eventuali note.

## **Come richiedere il ricambio**

Le parti di ricambio vanno ordinate specificando il codice, la quantità, l'indirizzo e la ragione sociale del richiedente.

L'ordine deve essere spedito via fax alla MTS S.P.A., utilizzando il seguente numero:

**0732-626473 (FAX)**

## **Come contattare il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A.**

Il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A. ha una organizzazione dedicata al supporto per la soluzione dei problemi tecnici del prodotto CALDAIE A TERRA. I Centri Assistenza Tecnica possono utilizzare tale servizio telefonando ai numeri:

**071-7100594  
800-217718**