


Catalogo pezzi di ricambio

802650.02 IT 06/2005



Caldaie

VKS 11/4-1 ... VKS 31/4-1 XEU
VK 26/4-1 ... VK 47/4-1 XEU


Indice

Panoramica gruppo di costruzione	VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE	Pagina 3
04a Bruciatore		Pagina 4
04b Esecuzione rampa gas		Pagina 8
06 Blocco caldaia		Pagina 10
07 Rivestimento		Pagina 14
10 Sensore fumi (fino al 12/94)		Pagina 18
12a Contenitore pannello acc.		Pagina 20
12b Circuito stampato		Pagina 22
12c Termostato di regolazione		Pagina 24
Panoramica gruppo di costruzione	VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE	Pagina 27
04a Bruciatore		Pagina 28
04b Esecuzione rampa gas		Pagina 32
06 Blocco caldaia		Pagina 34
07 Rivestimento		Pagina 38
10 Sensore fumi (fino al 12/94)		Pagina 42
12a Contenitore pannello acc.		Pagina 44
12b Circuito stampato		Pagina 46
12c Termostato di regolazione		Pagina 48
Note		Pagina 50

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza e la funzionalità dell'apparecchio. In caso di manomissione o di utilizzo di componenti non originali, è esclusa ogni responsabilità del costruttore. Inoltre, in tal caso, la certificazione di prodotto non può essere ritenuta valida, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Panoramica gruppo di costruzione

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE




03 - 00 - 001. 01

Con riserva di modifiche!
Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

04a Bruciatore

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03-04-001.02

04a Bruciatore

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-04-001	
01a	-	-	non é disponibile per l'Italia
01b	041126	bruciatore	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a, 04b/c, 05
01b	041127	bruciatore	VKS 16/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a, 04b/c, 05
01b	041128	bruciatore	VKS 21/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a, 04b/c, 05
01b	041129	bruciatore	VKS 26/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a, 04b/c, 05
01b	041130	bruciatore	VKS 31/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a, 04b/c, 05
02a	-	-	non é disponibile per l'Italia
02b	210745	piastra isolante	VKS 11/4-1 XE
02b	210746	piastra isolante	VKS 16/4-1 XE
02b	210747	piastra isolante	VKS 21/4-1 XE
02b	114123	piastra isolante	VKS 26/4-1 XE
02b	210680	piastra isolante	VKS 31/4-1 XE
03	161241	vetrino ispezione, cpl.	con il pezzo no. 03a
03a	119110	vite	
04a	-	-	non é disponibile per l'Italia
04b	090693	elettrodo d'accensione doppio	con il pezzo no. 04c
04c	119109	vite	
05	090694	elettrodo di rilevazione	con il pezzo no. 04c
06	041670	barrette ceramiche	solo per esecuzione metano (H), 8 pezzi
07	283020	lamiera di sicurezza	solo per esecuzione metano (H)
08	213347	pannello posteriore	VKS 11/4-1 XE
08	213348	pannello posteriore	VKS 16/4-1 XE
08	213349	pannello posteriore	VKS 21/4-1 XE
08	213350	pannello posteriore	VKS 26/4-1 XE
08	213351	pannello posteriore	VKS 31/4-1 XE
09	079210	vaschetta	VKS 11/4-1 XE
09	079211	vaschetta	VKS 16/4-1 XE
09	079212	vaschetta	VKS 21/4-1 XE
09	123382	vaschetta	VKS 26/4-1 XE
09	123383	vaschetta	VKS 31/4-1 XE
10a	-	-	non é disponibile per l'Italia
10b	184064	rampa bruciatore	VKS 11/4-1 XE
10b	184065	rampa bruciatore	VKS 16/4-1 XE
10b	184066	rampa bruciatore	VKS 21/4-1 XE
10b	184067	rampa bruciatore	VKS 26/4-1 XE
10b	184025	rampa bruciatore	VKS 31/4-1 XE
11	133509	presa pressione	
11a	980487	guarnizione	
12	114888	dado	
13	191407	rondella	
14	200132	set ugelli di bruciatore (6x D 1,50)	metano (H), 6 pezzi, D = 1,50, con il pezzo no. 15
14	200133	set ugelli di bruciatore (8x D 1,50)	metano (H), 8 pezzi, D = 1,50, con il pezzo no. 15
14	200144	set ugelli di bruciatore (6x D 0,88)	gas liquido (B), 6 pezzi, D = 0,88, con il pezzo no. 15
14	200145	set ugelli di bruciatore (8x D 0,88)	gas liquido (B), 8 pezzi, D = 0,88, con il pezzo no. 15
15	980486	guarnizione	
16	299921	listello di tenuta, cpl.	VKS 11/4-1 XE
16	299922	listello di tenuta, cpl.	VKS 16/4-1 XE
16	299923	listello di tenuta, cpl.	VKS 21/4-1 XE
16	299872	listello di tenuta	VKS 26/4-1 XE
16	299873	listello di tenuta	VKS 31/4-1 XE

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

04a Bruciatore

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03-04-001.02


04a Bruciatore

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE

Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-04-001	
17	139239	perno filettato	
18	139239	perno filettato	
19	191407	rondella	
20	114809	dado M 8-EN 1661	
21	-	-	non più fornibile
22	990204	mastice in tubetto 120 mm	

04b Esecuzione rampa gas

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03 - 04 - 003.02

04b Esecuzione rampa gas

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-04-003	
01-02	-	-	non é disponibile per l'Italia
03	184064	rampa bruciatore	VKS 11/4-1 XE, nuova esecuzione con pezzi no. 07-08 sostituzione per vecchia esecuzione pos. no. 04
03	184065	rampa bruciatore	VKS 16/4-1 XE, nuova esecuzione con pezzi no. 07-08 sostituzione per vecchia esecuzione pos. no. 04
03	184066	rampa bruciatore	VKS 21/4-1 XE, nuova esecuzione con pezzi no. 07-08 sostituzione per vecchia esecuzione pos. no. 04
03	184067	rampa bruciatore	VKS 26/4-1 XE, nuova esecuzione con pezzi no. 07-08 sostituzione per vecchia esecuzione pos. no. 04
04	-	-	VKS 11/4-1 XE ... VKS 26/4-1 XE, vecchia esecuzione non fornibile nuova esecuzione vedi pos. no. 03
04	184025	rampa bruciatore	VKS 31/4-1 XE
05	133509	presa pressione	
06	980487	guarnizione	
07	492147	vite	
08	982315	guarnizione	VKS 11/4-1 XE ... VKS 26/4-1 XE
09	082495	flangia, cpl.	
10	981360	guarnizione (set di 10 pz.)	VKS 31/4-1 XE
10	088105	flangia, cpl.	VKS 31/4-1 XE
11	053482	valvola gas, cpl.	VKS 11/4-1 XE ... VKS 26/4-1 XE, con pezzi no. 08, 20 (tipo SIGMA) sostituzione per valvola gas 051072 (tipo TANDEM)
12	053483	valvola gas, cpl.	VKS 31/4-1 XE (per tipo SIGMA), con il pezzo no. 20 (tipo SIGMA) sostituzione per valvola gas 051073 (tipo NOVA)
13	250735	cavo adattatore	VKS 31/4-1 XE (per tipo NOVA)
14	089643	tubetto di raccordo, cpl.	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 07, 08, 15, 18
14	089644	tubetto di raccordo, cpl.	VKS 16/4-1 XE, con pezzi no. 07, 08, 15, 18
14	089645	tubetto di raccordo, cpl.	VKS 21/4-1 XE ... VKS 26/4-1 XE, con pezzi no. 07, 08, 15, 18
15	085775	supporto	VKS 11/4-1 XE ... VKS 26/4-1 XE
16	-	-	VKS 11/4-1 XE ... VKS 26/4-1 XE, vecchia esecuzione non fornibile nuova esecuzione vedi pos. no. 14
17	089646	linea di collegamento, cpl.	solo per VKS 31/4-1 XE
18	981167	guarnizione (set 10 pezzi)	
19	089258	tubo raccordo	
20	090922	cavo di collegamento, cpl.	per tipo SIGMA
20	089697	cavo di collegamento	per tipo TANDEM e NOVA

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

06 Blocco caldaia

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03 - 06 - 001.02

06 Blocco caldaia

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-06-001	
01	062471	elemento terminale sinistro	
02	062469	elemento terminale destro	
03	459902	elemento intermedio	
04	061523	nipple	
05	062205	tirante di bloccaggio	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
05	062206	tirante di bloccaggio, cpl.	VKS 16/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
05	062207	tirante di bloccaggio, cpl.	VKS 21/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
05	062208	tirante di bloccaggio, cpl.	VKS 26/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
05	062210	tirante di bloccaggio, cpl.	VKS 31/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
06	280716	rondella	
07	114888	dado	
08	082225	rubinetto scarico	
09	060058	sede per sonda termostato	
10	299921	listello di tenuta, cpl.	VKS 11/4-1 XE
10	299922	listello di tenuta, cpl.	VKS 16/4-1 XE
10	299923	listello di tenuta, cpl.	VKS 21/4-1 XE
10	299872	listello di tenuta	VKS 26/4-1 XE
10	299873	listello di tenuta	VKS 31/4-1 XE
11	490218	perno filettato	
12	191407	rondella	
13	114809	dado M 8-EN 1661	
14	490216	perno filettato	
15	213347	pannello posteriore	VKS 11/4-1 XE
15	213348	pannello posteriore	VKS 16/4-1 XE
15	213349	pannello posteriore	VKS 21/4-1 XE
15	213350	pannello posteriore	VKS 26/4-1 XE
15	213351	pannello posteriore	VKS 31/4-1 XE
16	136679	telaio, cpl.	VKS 11/4-1 XE
16	136680	telaio, cpl.	VKS 16/4-1 XE
16	136681	telaio, cpl.	VKS 21/4-1 XE
16	136682	telaio, cpl.	VKS 26/4-1 XE
16	136683	telaio, cpl.	VKS 31/4-1 XE
17	079210	vaschetta	VKS 11/4-1 XE
17	079211	vaschetta	VKS 16/4-1 XE
17	079212	vaschetta	VKS 21/4-1 XE
17	123382	vaschetta	VKS 26/4-1 XE
17	123383	vaschetta	VKS 31/4-1 XE
18	-	-	non per VKS 11/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
19	116486	vite esagonale	
20	071935	piele regolabile	
21a	181001	vaso di espansione	VKS 16/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
21b	181011	vaso di espansione 7,5 l	VKS 11/4-1 XE
22	084741	tubo raccordo car. impianto	
23	459032	curva, cpl.	con il pezzo no. 24
24	460383	vite di scarico	
25	-	-	non più applicabile
25a	-	-	non per VKS 11/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
26	097022	tubo di ritorno, cpl.	
27	459204	raccordo	con pezzi no. 28-29
28	085008	tubo scarico aria	

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

06 Blocco caldaia

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03 - 06 - 001.02

06 Blocco caldaia

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-06-001	
29	060051	valvola di sfiato aria	
30	127681	manicotto tubo	
31	060053	tappo	
32	-	-	non per VKS 11/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
33	101252	manometro	
34	-	-	non per VKS 11/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
35	980325	guarnizione	
36	161060	pompa	con pezzi no. 35, 36a-b esecuzione WILO
36a-b	-	-	non più applicabile, vedi pos. 36
36c	161059	pompa	con pezzi no. 35, 36d esecuzione GRUNDFOS
36d	-	-	non più applicabile, vedi pos. 36c
37	199218	tubo raccordo, cpl.	con pezzi no. 29, 38
38	190721	valvola di sicurezza	
39	072269	traversa laterale sin.	
40	072270	traversa laterale destra	
41	289733	bullone distanziale, sinistro	VKS 11/4-1 XE
41	289735	bullone distanziale, sinistro	VKS 16/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
42-45	-	-	non per VKS 11/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
46	289737	bullone distanziale, destro	
47	061967	blocco caldaia, cpl.	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 01-07
47	061968	blocco caldaia, cpl.	VKS 16/4-1 XE, con pezzi no. 01-07
47	061969	blocco caldaia, cpl.	VKS 21/4-1 XE, con pezzi no. 01-07
47	061970	blocco caldaia, cpl.	VKS 26/4-1 XE, con pezzi no. 01-07
47	061971	blocco caldaia, cpl.	VKS 31/4-1 XE, con pezzi no. 01-07

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

07 Rivestimento

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03-07-003

07 Rivestimento

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-07-003	
01	072134	pannello di copertura	VKS 11/4-1 XE, con il pezzo no. 02
01	072135	pannello di copertura	VKS 16/4-1 XE, con il pezzo no. 02
01	072136	pannello di copertura	VKS 21/4-1 XE, con il pezzo no. 02
01	072137	pannello di copertura	VKS 26/4-1 XE, con il pezzo no. 02
01	072138	pannello di copertura	VKS 31/4-1 XE, con il pezzo no. 02
02	225716	bullone d'arresto	
03	-	-	assieme parti elettriche vedi gruppo di costruzione 12a-c
04	070249	sportello frontale	VKS 11/4-1 XE, con il pezzo no. 05
04	070250	sportello frontale	VKS 16/4-1 XE, con il pezzo no. 05
04	070251	sportello frontale	VKS 21/4-1 XE, con il pezzo no. 05
04	070252	sportello frontale	VKS 26/4-1 XE, con il pezzo no. 05
04	070253	sportello frontale	VKS 31/4-1 XE, con il pezzo no. 05
05	088720	arresto	
06	289420	zoccolo frontale	VKS 11/4-1 XE, con il pezzo no. 07
06	289421	zoccolo frontale	VKS 16/4-1 XE, con il pezzo no. 07
06	289422	zoccolo frontale	VKS 21/4-1 XE, con il pezzo no. 07
06	289423	zoccolo frontale	VKS 26/4-1 XE, con il pezzo no. 07
06	289424	zoccolo frontale	VKS 31/4-1 XE, con il pezzo no. 07
07	132908	bullone	
08	074713	fianco sinistro	con pezzi no. 10-13
09	074714	fianco destro	con pezzi no. 10-13
10	225717	bullone d'arresto	
11	088719	arresto	
12	-	-	non é disponibile
13	114616	dado	
14	072269	traversa laterale sin.	
16	072270	traversa laterale destra	
17	289733	bullone distanziale, sinistro	VKS 11/4-1 XE
17	289735	bullone distanziale, sinistro	VKS 16/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
18	289737	bullone distanziale, destro	
19	114809	dado M 8-EN 1661	
20	191407	rondella	
21	138921	vite di fissaggio	
22	490058	dado ad alette	
23	191447	rondella	
26	075861	isolamento	VKS 11/4-1 XE
26	075862	isolamento	VKS 16/4-1 XE
26	075863	isolamento	VKS 21/4-1 XE
26	075864	isolamento	VKS 26/4-1 XE
26	075865	isolamento	VKS 31/4-1 XE
27	075852	isolamento	VKS 11/4-1 XE
27	075853	isolamento	VKS 16/4-1 XE
27	075854	isolamento	VKS 21/4-1 XE
27	075855	isolamento	VKS 26/4-1 XE
27	075856	isolamento	VKS 31/4-1 XE
28	075074	cappa antivento	VKS 11/4-1 XE
28	075075	cappa antivento	VKS 16/4-1 XE
28	075076	cappa antivento	VKS 21/4-1 XE
28	075077	cappa antivento	VKS 26/4-1 XE
28	075078	cappa antivento	VKS 31/4-1 XE
28	280235	clips	non raffigurato, per cappa antivento

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

07 Rivestimento

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03-07-003

07 Rivestimento

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-07-003	
29	076849	cappa collettore di scarico	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 30-35
29	076850	cappa collettore di scarico	VKS 16/4-1 XE, con pezzi no. 30-35
29	076851	cappa collettore di scarico	VKS 21/4-1 XE, con pezzi no. 30-35
29	076852	cappa collettore di scarico	VKS 26/4-1 XE, con pezzi no. 30-35
29	076853	cappa collettore di scarico	VKS 31/4-1 XE, con pezzi no. 30-35
30	210687	piastra isolante, sinistra	
31	210674	piastra isolante, destra	
32	280236	klips	
33	126175	molla	
34	209578	coperchio	
35	980488	guarnizione	
36-37	-	-	non per VKS 11/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
38	235715	vite	
39-43	-	-	non per VKS 11/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
44	136679	telaio, cpl.	VKS 11/4-1 XE
44	136680	telaio, cpl.	VKS 16/4-1 XE
44	136681	telaio, cpl.	VKS 21/4-1 XE
44	136682	telaio, cpl.	VKS 26/4-1 XE
44	136683	telaio, cpl.	VKS 31/4-1 XE
45	298637	pannello frontale intero	VKS 11/4-1 XE
45	298639	pannello frontale intero	VKS 16/4-1 XE
45	298641	pannello frontale intero	VKS 21/4-1 XE
45	298643	pannello frontale intero	VKS 26/4-1 XE
45	298648	pannello frontale intero	VKS 31/4-1 XE
46	091246	trasformatore d'accensione	
47	289730	morsetto	
48	-	-	non fornibile
49	135028	pannello posteriore	VKS 11/4-1 XE
49	-	-	VKS 16/4-1 XE ... VKS 21/4-1 XE, non più fornibile
49	135031	pannello posteriore	VKS 26/4-1 XE
49	135032	pannello posteriore	VKS 31/4-1 XE
50	-	-	non per VKS 11/4-1 XE ... VKS 31/4-1 XE
51	116486	vite esagonale	
52	490409	vite	
53	235740	vite 4,2x9,5 DIN 7981	

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

10 Sensore fumi (fino al 12/94)

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03-10-001


10 Sensore fumi (fino al 12/94)

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE

Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-10-001	
01	100334	sensore-fumi VKS 11..93/1 XE, VK..../4 XE	
02	060018	vite di supporto spia	
03	085821	supporto	
04	088624	vite	
05	089638	cavo di collegamento	
06	089623	cavo di collegamento	
07	090694	elettrodo di rilevazione	
08	163483	supporto	

12a Contenitore pannello acc.

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03 - 12 - 005

12a Contenitore pannello acc.

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-12-005	
01	-	-	non fornibile
02	076081	coperchio centralina	
03	209582	coperchio	
04	139229	vite	
05	137006	cassetta scatola comandi	
06	087937	pezzo di raccordo	VKS 16/4-1 XE
06	081636	pezzo di raccordo, cpl.	VKS 21/4-1 XE
06	081637	pezzo di raccordo, cpl.	VKS 26/4-1 XE
06	081638	pezzo di raccordo, cpl.	VKS 31/4-1 XE
07	163543	curva sinistra	solo per VKS 16/4-1 XE
08	139231	vite	
09	711346	VRC-zoccolo	con pezzi no. 10-12, 26
10	139232	vite	
11	235748	vite	
12	188642	fascetta	
13	201849	passacavo	
14	213848	pezzo di distanza	
15	-	-	termostato di regolazione vedi gruppo di costruzione 12c
16	-	-	circuito stampato vedi gruppo di costruzione 12b
17	139226	vite	
18	188675	fissacavo	
19	114611	dado quadrangolare	
20	201860	passacavo	
21	201859	passacavo	
22	163541	curva sinistra	solo per VKS 11/4-1 XE
23	163542	curva destra	
24	076058	coperchio	con il pezzo no. 25
25	133925	vite	
26	089626	cavo di collegamento	

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

12b Circuito stampato

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03 - 12 - 006

12b Circuito stampato

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-12-006	
01	-	-	non fornibile
02	-	-	termostato di regolazione vedi gruppo di costruzione 12c
03	100558	pannello d'accensione	
04	089623	cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino a 12/94)
05	089638	cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino a 12/94)
06	-	-	elettrodo di controllo vedi gruppo di costruzione 04a
07	130386	pannello comandi	con pezzi no. 08-09 sostituzione per vecchia esecuzione 130370
08	251955	fusibile 2,0 AT (set di 10 pezzi)	2,0 AT
09	250790	spina a ponte	
10	130365	ponte (VRC-BW)	
10	130366	ponte (VRC-MBW)	
11	-	-	non é disponibile per l'Italia
12	130371	pannello comandi	
13	089622	cavo di collegamento	per interruttore pannello di accensione e limitatore di temperatura
14	089639	cavo di collegamento	per termostato di regolazione
15	089621	cavo di collegamento	per interruttore generale
16	089619	cavo di collegamento	per trasformatore d'accensione
17	-	-	non é disponibile per l'Italia
18	090922	cavo di collegamento, cpl.	per valvola gas tipo SIGMA
18	089697	cavo di collegamento	per valvola gas tipo TANDEM e NOVA
19	089626	cavo di collegamento	per centralina VRC
20	-	-	non é disponibile per l'Italia
21	252764	spina a ponte	

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

12c Termostato di regolazione

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE



03-12-007. 01

12c Termostato di regolazione

VKS 11/4-1 XE, VKS 16/4-1 XE, VKS 21/4-1 XE, VKS 26/4-1 XE, VKS 31/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-12-007	
01	-	-	non fornibile
02	209581	coperchio	
03	257932	interruttore	
04	257926	interruttore	
05	089622	cavo di collegamento	per centralina VRC
06	720898	frontalino	
07	101741	termostato regolazione	con pezzi no. 09-10
08	089639	cavo di collegamento	per termostato di regolazione
09	060018	vite di supporto spia	
10	143994	botone girevole	
11	101552	termometro	
12	251777	interruttore	
13	089621	cavo di collegamento	per interruttore generale
14-17	-	-	non é disponibile per l'Italia
18	-	-	circuito stampato vedi gruppo di costruzione 12b
19	089623	cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino al 12/94)
20	089638	cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino al 12/94)
21	-	-	elettrodo di controllo vedi gruppo di costruzione 04a
22	100365	termostato sicurezza	
23	250790	spina a ponte	per sensore-fumi (fino al 12/94)
24	100398	sensore-fumi	sensore-fumi (dopo il 01/95)
25	139231	vite	
26	-	-	non é disponibile per l'Italia
27	091246	trasformatore d'accensione	
28	089619	cavo di collegamento	per trasformatore d'accensione
29	089628	cavo di collegamento	per pompa
30	090922	cavo di collegamento, cpl.	per valvola gas tipo SIGMA
30	089697	cavo di collegamento	per valvola gas tipo TANDEM e NOVA
31	100334	sensore-fumi VKS 11..93/1 XE, VK..../4 XE	sensore-fumi (fino al 12/94)

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

Panoramica gruppo di costruzione

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE




03 - 00 - 001. 01

Con riserva di modifiche!
Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

04a Bruciatore

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03-04-001.02

04a Bruciatore

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-04-001	
01a	-	-	non é disponibile per l'Italia
01b	041129	bruciatore	VK 26/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a, 04b/c, 05
01b	041130	bruciatore	VK 31/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a, 04b/c, 05
01b	041131	bruciatore	VK 36/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a, 04b/c, 05
01b	041132	bruciatore	VK 42/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a, 04b/c, 05
01b	041133	bruciatore	VK 47/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a, 04b/c, 05
02a	-	-	non é disponibile per l'Italia
02b	114123	piastra isolante	VK 26/4-1 XE
02b	210680	piastra isolante	VK 31/4-1 XE
02b	210681	piastra isolante	VK 36/4-1 XE
02b	210682	piastra isolante	VK 42/4-1 XE
02b	210683	piastra isolante	VK 47/4-1 XE
03	161241	vetrino ispezione, cpl.	con il pezzo no. 03a
03a	119110	vite	
04a	-	-	non é disponibile per l'Italia
04b	090693	elettrodo d'accensione doppio	con il pezzo no. 04c
04c	119109	vite	
05	090694	elettrodo di rilevazione	con il pezzo no. 04c
06	041670	barrette ceramiche	solo per esecuzione metano (H), 8 pezzi
07	283020	lamiera di sicurezza	solo per esecuzione metano (H)
08	213350	pannello posteriore	VK 26/4-1 XE
08	213351	pannello posteriore	VK 31/4-1 XE
08	213352	pannello posteriore	VK 36/4-1 XE
08	185199	pannello posteriore, cpl.	VK 42/4-1 XE
08	185200	pannello posteriore	VK 47/4-1 XE
09	123382	vaschetta	VK 26/4-1 XE
09	123383	vaschetta	VK 31/4-1 XE
09	123379	vaschetta	VK 36/4-1 XE
09	123380	vaschetta	VK 42/4-1 XE
09	123381	vaschetta	VK 47/4-1 XE
10a	-	-	non é disponibile per l'Italia
10b	184067	rampa bruciatore	VK 26/4-1 XE
10b	184025	rampa bruciatore	VK 31/4-1 XE
10b	184026	rampa bruciatore	VK 36/4-1 XE
10b	184027	rampa bruciatore	VK 42/4-1 XE
10b	184028	rampa bruciatore	VK 47/4-1 XE
11	133509	presa pressione	
11a	980487	guarnizione	
12	114888	dado	
13	191407	rondella	
14	200132	set ugelli di bruciatore (6x D 1,50)	metano (H), 6 pezzi, D = 1,50, con il pezzo no. 15
14	200133	set ugelli di bruciatore (8x D 1,50)	metano (H), 8 pezzi, D = 1,50, con il pezzo no. 15
14	200144	set ugelli di bruciatore (6x D 0,88)	gas liquido (B), 6 pezzi, D = 0,88, con il pezzo no. 15
14	200145	set ugelli di bruciatore (8x D 0,88)	gas liquido (B), 8 pezzi, D = 0,88, con il pezzo no. 15
15	980486	guarnizione	
16	299872	listello di tenuta	VK 26/4-1 XE
16	299873	listello di tenuta	VK 31/4-1 XE
16	299874	listello di tenuta	VK 36/4-1 XE
16	299875	listello di tenuta	VK 42/4-1 XE
16	299876	listello di tenuta	VK 47/4-1 XE

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

04a Bruciatore

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03-04-001.02


04a Bruciatore

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE

Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-04-001	
17	139239	perno filettato	
18	139239	perno filettato	
19	191407	rondella	
20	114809	dado M 8-EN 1661	
21	-	-	non più fornibile
22	990204	mastice in tubetto 120 mm	

04b Esecuzione rampa gas

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03 - 04 - 003.02

04b Esecuzione rampa gas

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-04-003	
01-02	-	-	non é disponibile per l'Italia
03	184067	rampa bruciatore	VK 26/4-1 XE, nuova esecuzione con pezzi dal no. 07-08 sostituzione per vecchia esecuzione pos. no. 04
04	-	-	solo per VK 26/4-1 XE, vecchia esecuzione non fornibile nuova esecuzione vedi pos. no. 03
04	184025	rampa bruciatore	VK 31/4-1 XE
04	184026	rampa bruciatore	VK 36/4-1 XE
04	184027	rampa bruciatore	VK 42/4-1 XE
04	184028	rampa bruciatore	VK 47/4-1 XE
05	133509	presa pressione	
06	980487	guarnizione	
07	492147	vite	
08	982315	guarnizione	solo per VK 26/4-1 XE
09	082495	flangia, cpl.	
10	981360	guarnizione (set di 10 pz.)	VK 31/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
10	088105	flangia, cpl.	VK 31/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
11	053482	valvola gas, cpl.	VK 26/4-1 XE (tipo SIGMA), con pezzi no. 08, 20 (tipo SIGMA) sostituzione per valvola gas 051072 (tipo TANDEM)
12	053483	valvola gas, cpl.	VK 31/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE, con il pezzo no. 20 (tipo SIGMA) sostituzione per valvola gas 051073 (tipo NOVA)
13	250735	cavo adattatore	VK 31/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE, solo per tipo NOVA
14	089645	tubetto di raccordo, cpl.	VK 26/4-1 XE, con pezzi no. 07, 08, 15, 18
15	085775	supporto	VK 26/4-1 XE
16	-	-	VK 26/4-1 XE, vecchia esecuzione non fornibile nuova esecuzione vedi pos. no. 14
17	089646	linea di collegamento, cpl.	VK 31/4-1 XE
17	089647	tubetto di raccordo, cpl.	VK 36/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
18	981167	guarnizione (set 10 pezzi)	
19	089258	tubo raccordo	
20	090922	cavo di collegamento, cpl.	per tipo SIGMA
20	089697	cavo di collegamento	per tipo TANDEM e NOVA

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

06 Blocco caldaia

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03 - 06 - 001.02

06 Blocco caldaia

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-06-001	
01	062471	elemento terminale sinistro	
02	062469	elemento terminale destro	
03	459902	elemento intermedio	
04	061523	nipple	
05	062208	tirante di bloccaggio, cpl.	VK 26/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
05	062209	tirante di bloccaggio, cpl.	VK 31/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
05	062210	tirante di bloccaggio, cpl.	VK 36/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
05	062279	tirante di bloccaggio, cpl.	VK 42/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
05	062284	tirante di bloccaggio, cpl.	VK 47/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
06	280716	rondella	
07	114888	dado	
08	082225	rubinetto scarico	
09	060058	sede per sonda termostato	
10	299872	listello di tenuta	VK 26/4-1 XE
10	299873	listello di tenuta	VK 31/4-1 XE
10	299874	listello di tenuta	VK 36/4-1 XE
10	299875	listello di tenuta	VK 42/4-1 XE
10	299876	listello di tenuta	VK 47/4-1 XE
11	490218	perno filettato	
12	191407	rondella	
13	114809	dado M 8-EN 1661	
14	490216	perno filettato	
15	213350	pannello posteriore	VK 26/4-1 XE
15	213351	pannello posteriore	VK 31/4-1 XE
15	213352	pannello posteriore	VK 36/4-1 XE
15	185199	pannello posteriore, cpl.	VK 42/4-1 XE
15	185200	pannello posteriore	VK 47/4-1 XE
16	136682	telaio, cpl.	VK 26/4-1 XE
16	136683	telaio, cpl.	VK 31/4-1 XE
16	136684	telaio, cpl.	VK 36/4-1 XE
16	136685	telaio, cpl.	VK 42/4-1 XE
16	136686	telaio, cpl.	VK 47/4-1 XE
17	123382	vaschetta	VK 26/4-1 XE
17	123383	vaschetta	VK 31/4-1 XE
17	123379	vaschetta	VK 36/4-1 XE
17	123380	vaschetta	VK 42/4-1 XE
17	123381	vaschetta	VK 47/4-1 XE
18	-	-	non per VK 26/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
19	116486	vite esagonale	
20	071935	piede regolabile	
21-25	-	-	non per VK 26/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
25a	454699	vite di svuotamento	
26	097022	tubo di ritorno, cpl.	VK 26/4-1 XE ... VK 31/4-1 XE
26	095308	tubo di ritorno	VK 36/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
27-28	-	-	non per VK 26/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
29	060051	valvola di sfiato aria	
30-32	-	-	non per VK 26/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
33	101252	manometro	
34	199220	tubo raccordo, cpl.	con pezzi no. 29, 33
35-38	-	-	non per VK 26/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

06 Blocco caldaia

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03 - 06 - 001.02

06 Blocco caldaia

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-06-001	
39	072269	traversa laterale sin.	
40	072270	traversa laterale destra	
41	289736	bullone distanziale, sinistro	
42-45	-	-	non per VK 26/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
46	289737	bullone distanziale, destro	
47	061970	blocco caldaia, cpl.	VK 26/4-1 XE, con pezzi no. 01-07
47	061971	blocco caldaia, cpl.	VK 31/4-1 XE, con pezzi no. 01-07
47	061972	blocco caldaia, cpl.	VK 36/4-1 XE, con pezzi no. 01-07
47	061973	blocco caldaia, cpl.	VK 42/4-1 XE, con pezzi no. 01-07
47	061974	blocco caldaia, cpl.	VK 47/4-1 XE, con pezzi no. 01-07

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

07 Rivestimento

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03-07-003

07 Rivestimento

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-07-003	
01	072136	pannello di copertura	VK 26/4-1 XE, con il pezzo no. 02
01	072137	pannello di copertura	VK 31/4-1 XE, con il pezzo no. 02
01	072138	pannello di copertura	VK 36/4-1 XE, con il pezzo no. 02
01	072139	pannello di copertura	VK 42/4-1 XE, con il pezzo no. 02
01	072140	pannello di copertura	VK 47/4-1 XE, con il pezzo no. 02
02	225716	bullone d'arresto	
03	-	-	assieme parti elettriche vedi gruppo di costruzione 12a-c
04	070251	sportello frontale	VK 26/4-1 XE, con il pezzo no. 05
04	070252	sportello frontale	VK 31/4-1 XE, con il pezzo no. 05
04	070253	sportello frontale	VK 36/4-1 XE, con il pezzo no. 05
04	070254	sportello frontale	VK 42/4-1 XE, con il pezzo no. 05
04	070255	sportello frontale	VK 47/4-1 XE, con il pezzo no. 05
05	088720	arresto	
06	289422	zoccolo frontale	VK 26/4-1 XE, con il pezzo no. 07
06	289423	zoccolo frontale	VK 31/4-1 XE, con il pezzo no. 07
06	289424	zoccolo frontale	VK 36/4-1 XE, con il pezzo no. 07
06	289425	zoccolo frontale	VK 42/4-1 XE, con il pezzo no. 07
06	289426	zoccolo frontale	VK 47/4-1 XE, con il pezzo no. 07
07	132908	bullone	
08	074713	fianco sinistro	con pezzi no. 10-13
09	074714	fianco destro	con pezzi no. 10-13
10	225717	bullone d'arresto	
11	088719	arresto	
12	-	-	non é disponibile
13	114616	dado	
14	072269	traversa laterale sin.	
16	072270	traversa laterale destra	
17	289736	bullone distanziale, sinistro	
18	289737	bullone distanziale, destro	
19	114809	dado M 8-EN 1661	
20	191407	rondella	
21	138921	vite di fissaggio	
22	490058	dado ad alette	
23	191447	rondella	
26	075864	isolamento	VK 26/4-1 XE
26	075865	isolamento	VK 31/4-1 XE
26	075866	isolamento	VK 36/4-1 XE
26	075867	isolamento	VK 42/4-1 XE
26	075868	isolamento	VK 47/4-1 XE
27	075855	isolamento	VK 26/4-1 XE
27	075856	isolamento	VK 31/4-1 XE
27	075857	isolamento	VK 36/4-1 XE
27	075858	isolamento	VK 42/4-1 XE
27	075859	isolamento	VK 47/4-1 XE

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

07 Rivestimento

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03-07-003

07 Rivestimento

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-07-003	
28	075073	cappa antivento	VK 6/4-1 XE
28	075074	cappa antivento	VK 11/4-1 XE
28	075075	cappa antivento	VK 16/4-1 XE
28	075076	cappa antivento	VK 21/4-1 XE
28	075077	cappa antivento	VK 26/4-1 XE
28	075078	cappa antivento	VK 31/4-1 XE
28	075079	cappa antivento	VK 36/4-1 XE
28	075080	cappa antivento	VK 42/4-1 XE
28	075081	cappa antivento	VK 47/4-1 XE
28	280235	clips	non raffigurato, per cappa antivento
29	076852	cappa collettore di scarico	VK 26/4-1 XE, con pezzi no. 30-35
29	076853	cappa collettore di scarico	VK 31/4-1 XE, con pezzi no. 30-35
29	076854	cappa collettore di scarico	VK 36/4-1 XE, con pezzi no. 30-35
29	076855	cappa collettore di scarico	VK 42/4-1 XE, con pezzi no. 30-35
29	076856	cappa collettore di scarico	VK 47/4-1 XE, con pezzi no. 30-35
30	210687	piastra isolante, sinistra	
31	210674	piastra isolante, destra	
32	280236	klips	
33	126175	molla	
34	209578	coperchio	
35	980488	guarnizione	
36-37	-	-	non per VK 26/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
38	235715	vite	
39-43	-	-	non per VK 26/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
44	136682	telaio, cpl.	VK 26/4-1 XE
44	136683	telaio, cpl.	VK 31/4-1 XE
44	136684	telaio, cpl.	VK 36/4-1 XE
44	136685	telaio, cpl.	VK 42/4-1 XE
44	136686	telaio, cpl.	VK 47/4-1 XE
45	-	-	VK 26/4-1 XE, non più fornibile
45	298644	pannello frontale intero	VK 31/4-1 XE
45	298645	pannello frontale intero	VK 36/4-1 XE
45	298646	pannello frontale intero	VK 42/4-1 XE
45	298647	pannello frontale intero	VK 47/4-1 XE
46	091246	trasformatore d'accensione	
47	289730	morsetto	
48	-	-	non fornibile
49	-	-	VK 26/4-1 XE, non più fornibile
49	135031	pannello posteriore	VK 31/4-1 XE
49	135032	pannello posteriore	VK 36/4-1 XE
49	135033	pannello posteriore	VK 42/4-1 XE
49	-	-	VK 47/4-1 XE, pannello posteriore non è più fornibile
50	-	-	non per VK 26/4-1 XE ... VK 47/4-1 XE
51	116486	vite esagonale	
52	490409	vite	
53	235740	vite 4,2x9,5 DIN 7981	

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

10 Sensore fumi (fino al 12/94)

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03-10-001

10 Sensore fumi (fino al 12/94)

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-10-001	
01	100334	sensore-fumi VKS 11..93/1 XE, VK../4 XE	
02	060018	vite di supporto spia	
03	085821	supporto	
04	088624	vite	
05	089638	cavo di collegamento	
06	089623	cavo di collegamento	
07	090694	elettrodo di rilevazione	
08	163483	supporto	

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

12a Contenitore pannello acc.

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03 - 12 - 005

12a Contenitore pannello acc.

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-12-005	
01	-	-	non fornibile
02	076081	coperchio centralina	
03	209582	coperchio	
04	139229	vite	
05	137006	cassetta scatola comandi	
06	081636	pezzo di raccordo, cpl.	VK 26/4-1 XE
06	081637	pezzo di raccordo, cpl.	VK 31/4-1 XE
06	081638	pezzo di raccordo, cpl.	VK 36/4-1 XE
06	081639	pezzo di raccordo, cpl.	VK 42/4-1 XE
06	081640	pezzo di raccordo, cpl.	VK 47/4-1 XE
07	163543	curva sinistra	solo per VK 21/4-1 XE
08	139231	vite	
09	711346	VRC-zoccolo	con pezzi no. 10-12, 26
10	139232	vite	
11	235748	vite	
12	188642	fascetta	
13	201849	passacavo	
14	213848	pezzo di distanza	
15	-	-	termostato di regolazione vedi gruppo di costruzione 12c
16	-	-	circuito stampato vedi gruppo di costruzione 12b
17	139226	vite	
18	188675	fissacavo	
19	114611	dado quadrangolare	
20	201860	passacavo	
21	201859	passacavo	
22	-	-	non é disponibile per l'Italia
23	163542	curva destra	
24	076058	coperchio	con il pezzo no. 25
25	133925	vite	
26	089626	cavo di collegamento	

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

12b Circuito stampato

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03 - 12 - 006

12b Circuito stampato

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-12-006	
01	-	-	non fornibile
02	-	-	termostato di regolazione vedi gruppo di costruzione 12c
03	100558	pannello d'accensione	
04	089623	cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino al 12/94)
05	089638	cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino al 12/94)
06	-	-	elettrodo di controllo vedi gruppo di costruzione 04a
07	130386	pannello comandi	con pezzi no. 08-09 sostituzione per vecchia esecuzione 130370
08	251955	fusibile 2,0 AT (set di 10 pezzi)	
09	250790	spina a ponte	
10	130365	ponte (VRC-BW)	
10	130366	ponte (VRC-MBW)	
11	-	-	non é disponibile per l'Italia
12	130371	pannello comandi	
13	089622	cavo di collegamento	per interruttore pannello di accensione e limitatore di temperatura
14	089639	cavo di collegamento	per termostato di regolazione
15	089621	cavo di collegamento	per interruttore generale
16	089619	cavo di collegamento	per trasformatore d'accensione
17	-	-	non é disponibile per l'Italia
18	090922	cavo di collegamento, cpl.	per tipo SIGMA
18	089697	cavo di collegamento	per tipo TANDEM e NOVA
19	089626	cavo di collegamento	per centralina VRC
20	-	-	non é disponibile per l'Italia
21	252764	spina a ponte	

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

12c Termostato di regolazione

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE



03-12-007. 01


12c Termostato di regolazione

VK 26/4-1 XE, VK 31/4-1 XE, VK 36/4-1 XE, VK 42/4-1 XE, VK 47/4-1 XE


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-12-007	
01	-	-	non fornibile
02	209581	coperchio	
03	257932	interruttore	
04	257926	interruttore	
05	089622	cavo di collegamento	per centralina VRC
06	720898	frontalino	
07	101741	termostato regolazione	con pezzi no. 09-10
08	089639	cavo di collegamento	per termostato di regolazione
09	060018	vite di supporto spia	
10	143994	botone girevole	
11	101552	termometro	
12	251777	interruttore	
13	089621	cavo di collegamento	per interruttore generale
14-17	-	-	non é disponibile per l'Italia
18	-	-	circuito stampato vedi gruppo di costruzione 12b
19	089623	cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino al 12/94)
20	089638	cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino al 12/94)
21	-	-	elettrodo di controllo vedi gruppo di costruzione 04a
22	100365	termostato sicurezza	
23	250790	spina a ponte	per sensore-fumi (fino al 12/94)
24	100398	sensore-fumi	sensore-fumi (dopo il 01/95)
25	139231	vite	
26	-	-	non é disponibile per l'Italia
27	091246	trasformatore d'accensione	
28	089619	cavo di collegamento	per trasformatore d'accensione
29	089628	cavo di collegamento	per pompa
30	090922	cavo di collegamento, cpl.	per tipo SIGMA
30	089697	cavo di collegamento	per tipo TANDEM e NOVA
31	100334	sensore-fumi VKS 11..93/1 XE, VK../4 XE	sensore-fumi (fino al 12/94)

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!



Note



Note

