



## Scaldabagno gas istantaneo

Mod. ARD **10** FF CE

Mod. RHD **10** FF CE

Mod. SGI **10** FF CE

Mod. SGD **10** FF CE


## PARTI DI RICAMBIO

1<sup>a</sup> EDIZIONE 1 Luglio 1996




Servizio Assistenza Tecnica

LISTINO PARTI DI RICAMBIO






LISTINO PARTI DI RICAMBIO





LISTINO PARTI DI RICAMBIO



LISTINO PARTI DI RICAMBIO

Rif.	Descrizione			10 L					Codici	NOTE
1	Bruciatore	•		MET					572301	
		•		GPL					572302	
2	Guarnizione			□					828936	
3	Vite			□					572303	
4	Ugello			MET					828841	
				GPL					572051	
5	Vite			□					572053	
6	Vite			□					572054	
7	Raccordo			□					572304	
8	Ponte di rapida ascensione			□					572305	
9	Bruciatore pilota	•		□					572306	
10	Vite			□					572307	
11	Lamierina di protezione	•		□					572308	
12	Ugello pilota			MET					572309	
	Ugello pilota			GPL					572310	
13	Tube pilota	•		□					572311	
14	Raccordo pilota			□					572312	
15	Stoppaccio			□					572313	
16	Raccordo pilota			□					572314	
17	Termocoppia			□					828908	
18	Candela			□					828909	
19	Cavetto piezo			□					572315	
20	Disco di strozzamento			GPL					572316	
				MET					572317	
21	Guarnizione			□					572318	


GPL -Butano/Propano

MET-Metano

• - completo


□ -GPL+MET

LISTINO PARTI DI RICAMBIO





LISTINO PARTI DI RICAMBIO





LISTINO PARTI DI RICAMBIO

