


# dyson supersonic professional

Manuale d'uso



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

---

Contenuto della confezione


Per iniziare

LED

Uso dell'asciugacapelli

Manutenzione regolare del filtro

# Contenuto della confezione



Asciugacapelli  
professionale  
Dyson Supersonic™




Gabbia del  
filtro rimovibile


---

Alcuni accessori potrebbero non essere inclusi.

È possibile acquistare gli accessori su [www.dyson.it](http://www.dyson.it).



Concentratore  
professionale




Beccuccio lisciante




Accessorio Gentle Air



Diffusore




Pettine districante



Accessorio per il finish

# Per iniziare



# LED

## Impostazioni

Le luci a LED indicano l'impostazione in uso.


### Impostazione di velocità



## Temperatura

Massima temperatura in condizioni di funzionamento normale: 105°C.  
Temperatura massima del termistore in condizioni di spegnimento di sicurezza: 145°C.

Nessuna luce  
a LED rossa




## Diagnostica

I LED lampeggiano per indicare che l'apparecchio richiede un intervento.

Pulire il filtro. Seguire le istruzioni o guardare il video su [dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic](https://www.dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic).

Se le tre luci a LED rosse lampeggiano contemporaneamente, contattare il servizio assistenza Dyson.

Non riaccendere l'apparecchio.



# Uso dell'asciugacapelli

L'asciugacapelli professionale Dyson Supersonic™ è dotato di accessori magnetici, facili da collegare e ruotare durante lo styling.


Rimuovere gli accessori tenendoli dalle estremità fredde.

La tecnologia Heat Shield mantiene fredda la superficie degli accessori.

---


## Beccuccio lisciante

Crea corpo e volume. Riduce l'effetto crespo per un look liscio e naturale.



## Concentratore professionale

Più largo e sottile, per uno styling preciso.



## Diffusore

Diffonde l'aria più uniformemente per ridurre l'effetto crespo e definire i ricci.




## Accessorio Gentle Air

Asciugatura più fredda e delicata per capelli fini e cuoio capelluto sensibile.




## Pettine districante

Progettato per capelli ricci e molto ricci. Liscia i capelli o apre leggermente i ricci.



## Accessorio per il finish

Per un finish luminoso e definito. Attira i capelli più lunghi e nasconde i baby hair grazie all'effetto Coanda.



# Manutenzione regolare del filtro

Verificare che il filtro non presenti residui di prodotti per capelli e particelle, ogni mese o quando compare l'avviso delle luci a LED.

## Per mantenere prestazioni ottimali

Scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulire il filtro.

L'asciugacapelli professionale Dyson Supersonic™ vanta una tecnologia ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti.

Questa tecnologia richiede la rimozione regolare di polvere e residui di prodotti per capelli al fine di mantenere prestazioni ottimali.

È inclusa una gabbia del filtro di ricambio per garantire un utilizzo continuo dell'asciugacapelli professionale Dyson Supersonic™.

Non utilizzare l'apparecchio senza la gabbia del filtro agganciato.



## Fase 1

Scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulire il filtro.


Reggere l'apparecchio dall'impugnatura e, con l'altra mano, tirare la gabbia del filtro verso il basso e verso il cavo.



## Fase 2

Aprire delicatamente la gabbia del filtro e farla scorrere per separarla dal cavo.

Pulire il filtro con un panno asciutto e senza lanugine per rimuovere eventuali residui di particelle.



## Fase 3


Lasciare la gabbia del filtro a mollo in acqua tiepida saponata per almeno 30 minuti.

Consigliamo di utilizzare uno shampoo detergente o del sapone per piatti.



#### Fase 4


Rimuovere il filtro interno dalla gabbia.



#### Fase 5

Strofinare delicatamente con le dita per pulire tutte le parti.

Sciacquare entrambe le parti e asciugare completamente con un panno asciutto e senza lanugine.



#### Fase 6

Prima di riposizionare l'interno del filtro nella sua gabbia, verificare che siano stati rimossi tutti i detriti.

Aprire delicatamente la gabbia del filtro e farla scorrere sul cavo. Far scorrere la gabbia del filtro verso il manico e ruotarla fino a quando scatta in posizione.

