

Use the instructions carefully as well as the safety guidelines below.

SAFETY
For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).

- Always use the correct plug and ensure it is fully inserted into the power outlet. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current difference device in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA.

- Your installer for advice.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- **CAUTION:** Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath, shower, sinks or other containers.
- When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
 - your appliance does not work correctly.
 - It does not work correctly.
 - The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically; contact the After-Sales Service.
 - The appliance must be unplugged:
 - before cleaning and maintenance procedures.
 - if it is not well or correctly connected.
 - as soon as you have finished using it.
 - if you leave the room, even momentarily.
 - Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
 - Do not hold with damp hands.
 - Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
 - Do not immerse or pull in water, either pull out by the plug.
 - Do not use an electrical extension lead.
 - Do not clean with abrasive or corrosive products.
 - Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

QUARANTEE
Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

• Leave it at a local civic waste collection point.



• Use the instructions carefully as well as the safety guidelines below.

SEGURANÇA

- Para a sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Directiva Baixa Tensão, Compatibilidade Eletromagnética, Meio Ambiente...).
- Os acessórios do aparelho ficam muito quentes no decorrer da sua utilização. Evite o contacto com a pele. Certifique-se que o cabo de alimentação nunca entra em contacto com as partes móveis do aparelho.
- Verifique se a tensão da sua instalação elétrica é compatível com a do seu aparelho. Qualquer erro de ligação pode causar danos irreversíveis que não estão cobertos pela garantia.
- Para garantir uma proteção suplementar, é aconselhável instalar, no circuito que alimenta a casa-de-banho, um dispositivo com corrente diferencial residual (DDR) de corrente diferencial de funcionamento atribuído não superior a 30 mA. Aconselhe-se junto de um técnico qualificado.
- A instalação do aparelho bem como a sua utilização devem, no entanto, estar em conformidade com as normas em vigor no seu país.
- **ADVERTENCIA:** não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.
- Quando o aparelho é utilizado numa casa de banho, desligue-o após a sua utilização, dando que a proximidade da água pode constituir um perigo, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência, sensoriais ou mentais idóneas e de pessoas prive de experiência e de consciência, a meno que uma pessoa responsável pela loro segurança li os manuais preventivamente informados sobre a correta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado, deve ser substituído por um novo e não é possível a sua utilização.
- Não arrastar o aparelho por ele, nem utilizar o aparelho para transportar objetos ou evitar qualquer situação de perigo para o usuário.
- Não utilize o seu aparelho e contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado se:
 - Não arrastar o aparelho por ele, nem utilizar o aparelho para transportar objetos.
 - O aparelho está equipado com um sistema de segurança térmica. No caso de sobreaquecimento, o aparelho para de funcionar automaticamente.
 - O aparelho deve ser desligado: antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou manutenção do aparelho; quando o aparelho estiver muito quente.
 - Não utilizar se o cabo se encontrar de alguma forma danificado.
 - Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.
 - Não immergir o aparelho na água nem no duche, nem no banho.
 - Não segurar a nem caçar de comandos, que estão quentes, mas sim pela pega.
 - Não desligar puxando o fio da tomada, mas sim retirando a ficha da tomada.
 - Não utilizar uma extensão elétrica.
 - Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.
 - Não utilizar a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

GARANTIA
O seu aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorreta.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!
O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.

• Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.



Les bruksanvisninger og sikkerhedsinstruksene før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gjeldende normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatets tilbehør blir myknet varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjedrøten eller i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. Enhver kilobølggeføl kan forårsake varme skader som ikke dekkes av garantien.
- Hvis installasjonen utføres av en person med ansvar for deres sikkerhet, bør skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til ikk.
- Person strømlinjedren er skadet, skal den erstattes av produsenten, demnes kundeservice eller av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
- Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bære tilbehør) stopper apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må brukes i rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningene er skadet.
- Må ikke holdes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke dypes med fuktige hender.
- Holdes i vann eller fuktighet, ikke bruk i badstue.
- Skal ikke fribekkes ved å dra i ledningene, med ved å dra i støpselet.
- Bruk ikke spjåteledning.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.




Les bruksanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugstagning.

SIKKERHED

- Af hensyn til brugernes sikkerhed er dette apparatet i overensstemmelse med gældende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
- Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage alvorlige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales vi at installere et HPI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som slår fra i tilfælde af en fejl over 30 mA. Rådspørg din installatør.
- Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
- **ADVARSEL:** Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, bruserum, håndvasker eller andre beholdere som indeholder vand.
- Når apparatet bruges på badekar, skal det forberedes efter brug nærheden til vann kan utrykke en fare selv om apparatet er slutt av.
- Dette apparat er ikke ment for personell (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer med mindre de får tilsyn eller forholdsindstruksjoner om sikkerhetsforholdene for en person med ansvar for deres sikkerhet. Børn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til ikk.
- Person strømlinjedren er skadet, skal den erstattes av produsenten, demnes kundeservice eller av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
- Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bære tilbehør) stopper apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må brukes i rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningene er skadet.
- Må ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i vann eller fuktighet, ikke bruk i badstue.
- Skal ikke fribekkes ved å dra i ledningene, med ved å dra i støpselet.
- Bruk ikke spjåteledning.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.



Les bruksanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugstagning.

SIKKERHED

- Af hensyn til brugernes sikkerhed er dette apparatet i overensstemmelse med gældende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
- Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage alvorlige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales vi at installere et HPI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som slår fra i tilfælde af en fejl over 30 mA. Rådspørg din installatør.
- Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
- **ADVARSEL:** Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, bruserum, håndvasker eller andre beholdere.
- Når apparatet bruges på badekar, skal det forberedes efter brug nærheden til vann kan utrykke en fare selv om apparatet er slutt av.
- Dette apparat er ikke ment for personell (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer med mindre de får tilsyn eller forholdsindstruksjoner om sikkerhetsforholdene for en person med ansvar for deres sikkerhet. Børn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til ikk.
- Person strømlinjedren er skadet, skal den erstattes av produsenten, demnes kundeservice eller av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
- Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bære tilbehør) stopper apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må brukes i rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningene er skadet.
- Må ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i vann eller fuktighet, ikke bruk i badstue.
- Skal ikke fribekkes ved å dra i ledningene, med ved å dra i støpselet.
- Bruk ikke spjåteledning.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugstagning.

SIKKERHED

- Af hensyn til brugernes sikkerhed er dette apparatet i overensstemmelse med gældende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
- Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage alvorlige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales vi at installere et HPI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som slår fra i tilfælde af en fejl over 30 mA. Rådspørg din installatør.
- Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
- **ADVARSEL:** Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, bruserum, håndvasker eller andre beholdere.
- Når apparatet bruges på badekar, skal det forberedes efter brug nærheden til vann kan utrykke en fare selv om apparatet er slutt av.
- Dette apparat er ikke ment for personell (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer med mindre de får tilsyn eller forholdsindstruksjoner om sikkerhetsforholdene for en person med ansvar for deres sikkerhet. Børn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til ikk.
- Person strømlinjedren er skadet, skal den erstattes av produsenten, demnes kundeservice eller av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
- Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bære tilbehør) stopper apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må brukes i rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningene er skadet.
- Må ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i vann eller fuktighet, ikke bruk i badstue.
- Skal ikke fribekkes ved å dra i ledningene, med ved å dra i støpselet.
- Bruk ikke spjåteledning.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugstagning.

SIKKERHED

- Af hensyn til brugernes sikkerhed er dette apparatet i overensstemmelse med gældende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
- Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage alvorlige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales vi at installere et HPI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som slår fra i tilfælde af en fejl over 30 mA. Rådspørg din installatør.
- Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
- **ADVARSEL:** Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, bruserum, håndvasker eller andre beholdere.
- Når apparatet bruges på badekar, skal det forberedes efter brug nærheden til vann kan utrykke en fare selv om apparatet er slutt av.
- Dette apparat er ikke ment for personell (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer med mindre de får tilsyn eller forholdsindstruksjoner om sikkerhetsforholdene for en person med ansvar for deres sikkerhet. Børn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til ikk.
- Person strømlinjedren er skadet, skal den erstattes av produsenten, demnes kundeservice eller av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
- Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bære tilbehør) stopper apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må brukes i rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningene er skadet.
- Må ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i vann eller fuktighet, ikke bruk i badstue.
- Skal ikke fribekkes ved å dra i ledningene, med ved å dra i støpselet.
- Bruk ikke spjåteledning.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugstagning.

SIKKERHED

- Af hensyn til brugernes sikkerhed er dette apparatet i overensstemmelse med gældende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
- Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage alvorlige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales vi at installere et HPI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som slår fra i tilfælde af en fejl over 30 mA. Rådspørg din installatør.
- Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
- **ADVARSEL:** Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, bruserum, håndvasker eller andre beholdere.
- Når apparatet bruges på badekar, skal det forberedes efter brug nærheden til vann kan utrykke en fare selv om apparatet er slutt av.
- Dette apparat er ikke ment for personell (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer med mindre de får tilsyn eller forholdsindstruksjoner om sikkerhetsforholdene for en person med ansvar for deres sikkerhet. Børn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til ikk.
- Person strømlinjedren er skadet, skal den erstattes av produsenten, demnes kundeservice eller av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
- Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bære tilbehør) stopper apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må brukes i rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningene er skadet.
- Må ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i vann eller fuktighet, ikke bruk i badstue.
- Skal ikke fribekkes ved å dra i ledningene, med ved å dra i støpselet.
- Bruk ikke spjåteledning.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugstagning.

SIKKERHED

- Af hensyn til brugernes sikkerhed er dette apparatet i overensstemmelse med gældende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
- Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage alvorlige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales vi at installere et HPI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som slår fra i tilfælde af en fejl over 30 mA. Rådspørg din installatør.
- Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
- **ADVARSEL:** Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, bruserum, håndvasker eller andre beholdere.
- Når apparatet bruges på badekar, skal det forberedes efter brug nærheden til vann kan utrykke en fare selv om apparatet er slutt av.
- Dette apparat er ikke ment for personell (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer med mindre de får tilsyn eller forholdsindstruksjoner om sikkerhetsforholdene for en person med ansvar for deres sikkerhet. Børn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til ikk.
- Person strømlinjedren er skadet, skal den erstattes av produsenten, demnes kundeservice eller av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
- Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bære tilbehør) stopper apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må brukes i rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningene er skadet.
- Må ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i vann eller fuktighet, ikke bruk i badstue.
- Skal ikke fribekkes ved å dra i ledningene, med ved å dra i støpselet.
- Bruk ikke spjåteledning.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugstagning.

SIKKERHED

- Af hensyn til brugernes sikkerhed er dette apparatet i overensstemmelse med gældende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
- Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage alvorlige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales vi at installere et HPI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som slår fra i tilfælde af en fejl over 30 mA. Rådspørg din installatør.
- Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
- **ADVARSEL:** Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, bruserum, håndvasker eller andre beholdere.
- Når apparatet bruges på badekar, skal det forberedes efter brug nærheden til vann kan utrykke en fare selv om apparatet er slutt av.
- Dette apparat er ikke ment for personell (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer med mindre de får tilsyn eller forholdsindstruksjoner om sikkerhetsforholdene for en person med ansvar for deres sikkerhet. Børn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til ikk.
- Person strømlinjedren er skadet, skal den erstattes av produsenten, demnes kundeservice eller av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
- Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bære tilbehør) stopper apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må brukes i rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningene er skadet.
- Må ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i vann eller fuktighet, ikke bruk i badstue.
- Skal ikke fribekkes ved å dra i ledningene, med ved å dra i støpselet.
- Bruk ikke spjåteledning.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugstagning.

SIKKERHED

- Af hensyn til brugernes sikkerhed er dette apparatet i overensstemmelse med gældende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
- Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage alvorlige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales vi at installere et HPI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som slår fra i tilfælde af en fejl over 30 mA. Rådspørg din installatør.
- Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
- **ADVARSEL:** Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, bruserum, håndvasker eller andre beholdere.
- Når apparatet bruges på badekar, skal det forberedes efter brug nærheden til vann kan utrykke en fare selv om apparatet er slutt av.
- Dette apparat er ikke ment for personell (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer med mindre de får tilsyn eller forholdsindstruksjoner om sikkerhetsforholdene for en person med ansvar for deres sikkerhet. Børn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til ikk.
- Person strømlinjedren er skadet, skal den erstattes av produsenten, demnes kundeservice eller av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
- Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bære tilbehør) stopper apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må brukes i rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningene er skadet.
- Må ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i vann eller fuktighet, ikke bruk i badstue.
- Skal ikke fribekkes ved å dra i ledningene, med ved å dra i støpselet.
- Bruk ikke spjåteledning.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugstagning.

SIKKERHED

- Af hensyn til brugernes sikkerhed er dette apparatet i overensstemmelse med gældende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
- Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-ledningerne aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
- Kontrollér at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage alvorlige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales vi at installere et HPI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som slår fra i tilfælde af en fejl over 30 mA. Rådspørg din installatør.
- Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
- **ADVARSEL:** Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, bruserum, håndvasker eller andre beholdere.
- Når apparatet bruges på badekar, skal det forberedes efter brug nærheden til vann kan utrykke en fare selv om apparatet er slutt av.
- Dette apparat er ikke ment for personell (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer med mindre de får tilsyn eller forholdsindstruksjoner om sikkerhetsforholdene for en person med ansvar for deres sikkerhet. Børn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til ikk.
- Person strømlinjedren er skadet, skal den erstattes av produsenten, demnes kundeservice eller av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
- Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bære tilbehør) stopper apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må brukes i rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningene er skadet.
- Må ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i vann eller fuktighet, ikke bruk i badstue.
- Skal ikke fribekkes ved å dra i ledningene, med ved å dra i støpselet.
- Bruk ikke spjåteledning.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugstagning.

SIKKERHED