

**Register Now**   
[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

---




XLM21

SCOPA RICARICABILE  
MULTIFUNZIONE  
Istruzioni per l'uso



---

**DeLonghi**



**1.1 Descrizione dell'apparecchio**

- A1. Tasto selezione/deselezione potenza MAX
- A2. Filtro
- A3. Tanica raccogli-polvere da 0,5l
- A4. Dispositivo apertura coperchio per svuotamento
- A5. Filtro
- A6. Filtro EPA
- A7. Tasto ON/OFF
- A8. Pulsante di sgancio batteria ricaricabile
- A9. Batteria ricaricabile
- A10. Led indicatore di carica e funzionamento:
  - Spento: apparecchio spento
  - Acceso luce verde: apparecchio acceso e batteria carica
  - Lampeggiante luce verde: apparecchio acceso e batteria ormai scarica
  - Acceso luce arancione: caricabatterie collegato e apparecchio in carica
  - Acceso luce verde: caricabatterie collegato e carica completa

**1.2 Descrizione degli accessori**











- B1. Spazzola motorizzata per pavimenti duri e tappeti a pelo corto
- B2. Pulsante di sgancio
- B3. Visore rullo con setole
- B4. Rullo con setole
- B5. Accessorio 2 in 1: bocchetta a lancia e spazzola per mobili
- B6. Tubo flessibile (\*solo alcuni modelli)
- B7. Mini spazzola (\*solo alcuni modelli)
- B8. Inserto setole per mini spazzola (\*solo alcuni modelli)
- B9. Tubo aspirazione


**1.3 Descrizione supporto a muro**

- C1. Caricabatterie
- C2. Supporto a muro
- C3. Tasselli per supporto a muro
- C4. Base supporto portaccessori
- C5. Viti per fissare base al supporto


**Prima di utilizzare l'apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza.**









10



11\*




12











13

14










15

16



# CLEANING






24h



32




33




34




unlock & remove




35




36




37



38




39









40



Click



41

⚠	?	✓
<p>???</p> <p>Off</p> 		<p>On</p> 
<p>Flash</p> 	<p>LITHIUM BATTERY</p> 	<p>5,5 h</p> 
<p>TURBO BRUSH</p> <p>LOW EFFICIENCY</p> 		<p>CLEANING</p>  <p>Fig. 34 → 41</p>