

BaByliss®
PARIS

SENSITIVE



Fabriqué en Chine

Lissage intense
cheveux courts à mi-longs
Short to medium hair intense straightening

ST455E



BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92100 Montrouge -
France -
www.babyliss.com



Fig 1




Fig 2

FRANÇAIS

ST455E

Le lisseur Sensitive détecte la nature de vos cheveux et adapte automatiquement la température pour des cheveux respectés et lissés à la perfection.

CONSULTEZ AU PRÉALABLE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Plaques professionnelles BaByliss Deep Black Ceramic (1) : 28 mm x 120 mm.
- Mode OPTIMAL PROTECTION ST455 (2) pour une protection optimale des cheveux
- Sélecteur de température (3) : 6 niveaux de 140°C à 235°C
- Ecran LCD (4) indiquant le niveau de température sélectionné.
- Fonction ionique automatique (5) : Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure pour plus de douceur & de brillance
- Géométrie des plaques pour un rangement optimal et une protection des plaques maximale (6)
- Cordon rotatif (7)
- Peigne amovible pour une répartition homogène de la mèche entre les plaques (8)
- Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION

ATTENTION : surfaces chaudes ! Lors de l'utilisation, prenez garde à ne pas mettre l'appareil en contact avec le cuir chevelu, le visage, les oreilles ou le cou.

- Démêlez soigneusement les cheveux. Relevez les mèches du dessus à l'aide de pinces afin de travailler les mèches du dessous en premier.
- Branchez l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.
- Le symbole de la fonction ionique (5) et la température par défaut (140°C) s'affichent à l'écran.
- Selectionnez la température désirée à l'aide des boutons (+/-). Nous vous conseillons les réglages suivants :

Type de cheveux	Température
cheveux fins, abimés ou colorés :	140°C-160°C
cheveux normaux :	180°C-200°C
cheveux épais :	220°C-235°C

► L'affichage de la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.

- Procédez au lissage de vos cheveux.
- Pour un maximum de protection activez le mode OPTIMAL PROTECTION en appuyant sur le bouton ST455 (voir ci-dessous).
- Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Débranchez l'appareil.
- Laissez refroidir l'appareil sur le tapis thermorésistant inclus dans le rangement.

Mode OPTIMAL PROTECTION

Choisissez le mode OPTIMAL PROTECTION pour offrir à vos cheveux un maximum de protection. Le lisseur Sensitive analyse et ajuste la température des plaques selon votre type de cheveux pour un lissage parfait dans le plus grand respect de la fibre capillaire. Sélectionnez une température qui convient à votre type de cheveux à l'aide des boutons +/- (voir tableau ci-dessous). Veuillez attendre que l'affichage LCD cesse de clignoter lorsque la température soit atteinte.

OPTIMAL PROTECTION mode

Choisissez le mode OPTIMAL PROTECTION pour offrir à vos cheveux un maximum de protection. Le lisseur Sensitive analyse et ajuste la température des plaques selon votre type de cheveux pour un lissage parfait dans le plus grand respect de la fibre capillaire.

Le Haarglättler Sensitive überprüft die Haarschaffenheit und passt die Temperatur automatisch an – für schönen Hairstyling und perfektes Glätten. Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

READ THE SAFETY INSTRUCTIONS FIRST.

PRODUCT FEATURES

- BabyLiss Deep Black Ceramic-Platten (1): 28 mm x 120 mm.
- OPTIMAL-PROTECTION-Modus ST455 (2) für optimalen Schutz der Haare.
- Temperatursteuer (3): 6 Stufen von 140 °C bis 235 °C.
- LCD-Anzeige (4) zur Angabe der gewählten Temperatur.
- Automatische Ionenfunktion (5): Negativ geladene Ionen werden während des Glättvorgangs für noch mehr Glanz und Weichheit im Haar verteilt.
- Automa. Ionic-Funktion (5) - Negative Ionen sind während des Glättvorgangs auf der Haarspitze verteilt.
- Einstellung für optimalen Aufbewahrung des Geräts und den maximalen Nutzen der Platten (6)
- Glätteckplatte (7) - Automatische stop
- Abnehmbarer Kamm für eine gleichmäßige Verteilung der Strähne zwischen den Platten (8)
- Swivel cord (7)
- Removable comb to distribute the hair evenly between the plates (8)
- Heat-resistant insulated mat

USE

WARNING: hot surfaces! During use, take care not to bring the appliance into contact with the scalp, face, ears or neck.

- Entangle hair thoroughly. Clip the upper layers out of the way, so that you can start with the underneath sections.
- Plug in the appliance and switch it on by pressing for 2 seconds the on/off button.
- The ionic function symbol (5) and the default temperature (140°C) appear on the LCD screen.
- Select the desired temperature by pressing the '+' or '-' button. We advise you to use the following settings:

Hair type	Temperature
Fine, bleached and/or damaged hair	140°C-160°C
Normal hair	180°C-200°C
Thick hair	220°C-235°C

► The selected temperature displayed on LCD screen stops flashing when the temperature is reached.

- Now proceed with straightening.
- For maximum protection, activate the OPTIMAL PROTECTION mode by pressing the ST455 button (please see below).
- After use, switch off by pressing for 2 seconds the on/off button and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool down on the heat-resistant insulated mat included before storing.

OPTIMAL PROTECTION mode

Wählen Sie den OPTIMAL-PROTECTION-Modus, um Ihr Haar maximal zu schützen. Der Haarglättler Sensitive analysiert die Temperatur der Platten und passt sie je nach Haartyp automatisch an – für perfektes Glätten und einen umfassenden Schutz der Haarstruktur.

Die Haarglättler Sensitive analysiert und regelt die Temperatur der Platte zweitens nach dem Haartyp automatisch an – für perfektes Glätten und einen umfassenden Schutz der Haarstruktur. Wählen Sie für Ihre Haartyp geeignete Temperatur mithilfe der „+/-“-Tasten (siehe Tabelle weiter unten). Warten Sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

► Die Anzeige der Temperatur auf dem LCD-Display aufzublinken, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, hält die Anzeige der gewünschten Temperatur im LCD-Display auf zu blinken.

- Press the ST455 button to activate the OPTIMAL-PROTECTION mode.
- The OPTIMAL PROTECTION mode symbol appears on the LCD screen.
- The selected temperature flashes showing the OPTIMAL PROTECTION mode is working.

Take up a section of 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed with your other hand, taking care not to touch them. Slowly glide the appliance over the length of the section, from the roots to the tips. When the appliance passes through your hair, it will monitor and automatically adjust the temperature setting according to your hair characteristics for a customized straightening.

The LCD screen displays the temperature regulated by the OPTIMAL-PROTECTION mode and stops flashing.

Now proceed with straightening on the whole hair safely.

To cancel the OPTIMAL PROTECTION mode, press the ST455 button.

The appliance will revert to the previously selected temperature.

Advices on straightening: We advise you to use the removable comb for perfect straightening. Take up a section about 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed with your other hand, taking care not to touch them. Slowly glide the appliance over the length of the section, from the roots to the tips. Repeat again if necessary. Laissez refroidir l'appareil pour une meilleure préparation.

Conseils pour lisser les cheveux : Nous vous conseillons d'utiliser le peigne amovible pour lisser vos cheveux. Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermées en vous aidant de l'autre main, tout en prenant soin de ne pas toucher les plaques à la main. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes. Répétez l'opération à plusieurs reprises si nécessaire. Laissez refroidir les cheveux et ranger l'appareil.

Installation and removal of the comb

Ensure that the appliance is switched off and completely cold. Attach the comb (Fig 1) on the upper plate of the appliance by starting with the top of the comb (1). Push and click the base of the comb into position (2). To remove the comb (Fig 2), press the on/off button for 2 seconds to turn the appliance back on.

Placement and retrieval of the peigne

Veillez à ce que l'appareil soit froid et entièrement froid. Placez le peigne (Fig 1) sur la plaque supérieure de l'appareil en commençant par le dessous (1). Appuyez ensuite sur la base du peigne jusqu'à clic (2). Pour retirer le peigne (Fig 2), détachez d'abord la base du peigne à l'aide du pouce puis soulevez-le.

Remarques :

- Place the appliance on a heat-resistant surface. The appliance is designed with a built-in stand to lay and hold straight while heating.
- When using the appliance for the first time, you might notice a distinct odour: this is common and will disappear by the next use.
- Each time you use the appliance, you may see some small amount of steam given off. This is not concerning, this could be because of evaporation of the natural oils of the hair, residual hair products (leave-in hair products, hairspray, etc.) or excess moisture evaporating from your hair.
- It is quite normal to hear a slight noise, similar to a crackle: this is the characteristic noise of the ion generator.

AUTOMATIC SHUT OFF

If you leave the appliance on for over 60 minutes, it will automatically shut itself off. If you would like to continue to use the appliance following this period, press the on/off button for 2 seconds to turn the appliance back on.

Maintenance

Unplug the appliance and allow to cool down completely before removing the comb and storing the appliance away.

Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.

To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de retirer le peigne et de ranger l'appareil.

Ranger l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne grappez pas les plaques.

Ranger l'appareil les plaques serrées pour les protéger.

ENGLISH

ST455E

The Sensitive straightener detects your hair type and adjusts the temperature automatically for hair protection and perfect straightening.

CONSULTEZ AU PRÉALABLE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Plaques professionnelles BaByliss Deep Black Ceramic (1) : 28 mm x 120 mm.
- Mode OPTIMAL PROTECTION ST455 (2) pour une protection optimale des cheveux
- Sélecteur de température (3) : 6 niveaux de 140°C à 235°C
- Ecran LCD (4) indiquant le niveau de température sélectionné.
- Fonction ionique automatique (5) : Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure pour plus de douceur & de brillance
- Géométrie des plaques pour un rangement optimal et une protection des plaques maximale (6)
- Cordon rotatif (7)
- Peigne amovible pour une répartition homogène de la mèche entre les plaques (8)
- Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION

ATTENTION : surfaces chaudes ! Lors de l'utilisation, prenez garde à ne pas mettre l'appareil en contact avec le cuir chevelu, le visage, les oreilles ou le cou.

- Démêlez soigneusement les cheveux. Relevez les mèches du dessus à l'aide de pinces afin de travailler les mèches du dessous en premier.
- Branchez l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.
- Le symbole de la fonction ionique (5) et la température par défaut (140°C) s'affiche à l'écran.
- Selectionnez la température désirée à l'aide des boutons +/- . Nous vous conseillons les réglages suivants :

Type de cheveux	Température
cheveux fins, abimés ou colorés :	140°C-160°C
cheveux normaux :	180°C-200°C
cheveux épais :	220°C-235°C

► L'affichage de la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.

- Procédez au lissage de vos cheveux.
- Pour un maximum de protection activez le mode OPTIMAL PROTECTION en appuyant sur le bouton ST455 (voir ci-dessous).
- Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Débranchez l'appareil.
- Laissez refroidir l'appareil sur le tapis thermorésistant inclus dans le rangement.

Mode OPTIMAL PROTECTION

Choisissez le mode OPTIMAL PROTECTION pour offrir à vos cheveux un maximum de protection. Le lisseur Sensitive analyse et ajuste la température des plaques selon votre type de cheveux pour un lissage parfait dans le plus grand respect de la fibre capillaire.

Sélectionnez la température qui convient à votre type de cheveux à l'aide des boutons +/- (voir tableau ci-dessous). Veuillez attendre que l'affichage LCD cesse de clignoter lorsque la température est atteinte.

OPTIMAL PROTECTION mode

Wählen Sie den OPTIMAL-PROTECTION-Modus, um Ihr Haar maximal zu schützen. Der Haarglättler Sensitive analysiert die Temperatur der Platten und passt sie je nach Haartyp automatisch an – für perfektes Glätten und einen umfassenden Schutz der Haarstruktur.

Die Haarglättler Sensitive analysiert und regelt die Temperatur der Platte zweitens nach dem Haartyp automatisch an – für perfektes Glätten und einen umfassenden Schutz der Haarstruktur. Wählen Sie für Ihre Haartyp geeignete Temperatur mithilfe der „+/-“-Tasten (siehe Tabelle weiter unten). Warten Sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

► Die Anzeige der Temperatur auf dem LCD-Display aufzublinken, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, hält die Anzeige der gewünschten Temperatur im LCD-Display auf zu blinken.

- Press the ST455 button to activate the OPTIMAL-PROTECTION mode.
- The OPTIMAL PROTECTION mode symbol appears on the LCD screen.
- The selected temperature flashes showing the OPTIMAL PROTECTION mode is working.

Take up a section of 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed with your other hand, taking care not to touch them. Slowly glide the appliance over the length of the section, from the roots to the tips. When the appliance passes through your hair, it will monitor and automatically adjust the temperature setting according to your hair characteristics for a customized straightening.

The LCD screen displays the temperature regulated by the OPTIMAL-PROTECTION mode and stops flashing.

Now proceed with straightening on the whole hair safely.

