


6 720 610 407-00.10




X GVM 24 1/3 H
X GVM 28 1 H




e.i.m. leblanc
Gruppo Bosch

Accendere




6 720 610 407-04.10

Spegnere




6 720 610 407-05.10

Accendere il riscaldamento




6 720 610 407-06.10

Impostare la temperatura dell'acqua calda




6 720 610 407-07.10

Funzionamento estivo (solo produzione acqua calda sanitaria)



6 720 610 407-08.10

Eliminare un «blocco di sicurezza»



6 720 612 341-01.10

Se lo stato di blocco permane: chiamare un tecnico abilitato ai sensi di legge oppure un Centro di Assistenza autorizzato e.l.m. leblanc.