


6 720 610 407-00.10




**X GVM 24-1 H**  
**X GLM 24-1 H**




**e.i.m. leblanc**  
**Gruppo Bosch**


## Accendere



## Spegnere




## Accendere il riscaldamento




6 720 610 407-06.10

## Impostare la temperatura dell'acqua calda




6 720 610 407-07.10

## Funzionamento estivo (solo produzione acqua calda sanitaria)



6 720 610 407-08.10

## Eliminare un «blocco di sicurezza»



6 720 612 341-01.10

Se lo stato di blocco permane: chiamare un tecnico abilitato ai sensi di legge oppure un Centro di Assistenza autorizzato **e.i.m. leblanc**.