



DECODER DIGITALE SATELLITARE

tivùsat
CLASSIC Q30



- MANUALE UTENTE
- USER MANUAL

INDICE

SICUREZZA E PRECAUZIONI	2
PANNELLO FRONTALE	5
PANNELLO POSTERIORE	5
TELECOMANDO	6
COLLEGAMENTI	9
PRIMA ACCENSIONE	11
MENU	15
1 - CANALI TV	15
2 - CANALI RADIO	15
3 - RICERCA CANALI	15
4 - INFORMAZIONI EPG	16
5 - IMPOSTAZIONI UTENTE	17
6 - SMARTCARD TIVÙSAT	21
7 - INFORMAZIONI SISTEMA	21
8 - USB	21
9 - APPLICAZIONI	24
10 - FTP SETTING.....	24
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
- Problemi e risoluzione	25
- Specifiche tecniche	28



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

SICUREZZA E PRECAUZIONI

ATTENZIONE: per ridurre i rischi di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Qualunque intervento dovrà essere affidato ad un tecnico specializzato. L'apertura del ricevitore comporta la decadenza automatica della garanzia.



Questo simbolo indica voltaggio pericoloso all'interno del prodotto, con rischio di scossa elettrica e danni alle persone.



Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni che accompagnano l'apparecchio.

ATTENZIONE: l'unico modo di scollegare il decoder dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dalla presa. Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità. Leggere attentamente il manuale prima di iniziare ad utilizzare il decoder. Conservare le istruzioni per una futura consultazione. Non aprire l'apparecchio e/ o l'alimentatore, toccare i componenti interni potrebbe provocare scosse elettriche. Il contatto con una tensione di 100-240V~ può essere fatale. Prima di collegare il decoder all'alimentazione accertarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. Scollegare sempre il decoder dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi. La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

RETE DI ALIMENTAZIONE. Se il modello acquistato necessita di un alimentatore l'utente è tenuto ad utilizzare quello fornito con il decoder onde evitare danni all'apparecchio stesso. L'uso di un alimentatore che non sia quello fornito comporterà l'automatico esonero da ogni responsabilità per il produttore. Controllare che la propria alimentazione di rete corrisponda a quella necessaria al funzionamento (vedere etichetta su prodotto o specifiche prodotto). Consultare il gestore di energia se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica. Non tentare di riparare o giuntare il cavo di alimentazione. Non manomettere il cavo di alimentazione o la spina. Accertarsi prima dell'uso che il cavo dell'alimentazione non sia danneggiato, annodato o schiacciato. Si

consiglia di scollegare il decoder dall'alimentazione in caso di non utilizzo per un lungo periodo di tempo, durante i temporali o fenomeni particolari. Non staccare mai la spina da una presa tirando il cavo, evitare di toccare gli spinotti. Non effettuare operazioni di collegamento o scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi. Non utilizzare oggetti come leve per staccare la spina da una presa. Il cavo di alimentazione dovrebbe essere protetto da una copertura in plastica per evitare che venga danneggiato o calpestato. In caso di odore di bruciato o fumo, staccare immediatamente la spina e contattare l'assistenza.

SOVRACCARICO. Non sovraccaricare la presa di corrente, la prolunga o l'adattatore, per non causare incendi o scariche elettriche. Usare sempre cavi standard certificati. Non collegare o modificare cavi mentre il decoder è collegato all'alimentazione. Non utilizzare prolunghie di alimentazione danneggiate: potrebbero essere causa di scossa elettrica o incendio.

LIQUIDI. Non esporre il bene a gocce o schizzi di liquidi e non porre sull'apparecchio nessun oggetto con liquido all'interno, come vasi o simili. Non posizionare in luoghi umidi e non toccare mai con mani bagnate o umide o durante i temporali. Se un liquido penetra all'interno del decoder scollegare immediatamente e rivolgersi ad un tecnico.

PULIZIA. Prima di pulire il ricevitore disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa. Per spolverare, usare sempre un panno leggermente umido (senza solventi, né detergenti).

VENTILAZIONE. Le fessure del ricevitore devono essere lasciate scoperte per permettere un'appropriata ventilazione. Lasciare intorno all'apparecchio uno spazio sufficiente per garantire un'areazione corretta. Non porre l'apparecchio su tappeti o simili.

OGGETTI. Non inserire mai oggetti nelle fessure del ricevitore. Se ciò accade scollegare il decoder e rivolgersi ad un tecnico.

UTILIZZO RISERVATO A PERSONE ADULTE. Il bene acquistato è un congegno elettronico sofisticato per cui assolutamente non idoneo all'uso da parte di minori. Non si risponde dei danni verificatisi a persone e cose derivanti dall'utilizzo del bene da parte di soggetti minori. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. I sacchetti di plastica degli imballaggi possono essere pericolosi. Per evitare soffocamenti, tenere i

sacchetti lontani dalla portata dei bambini. Le batterie e altri componenti di dimensioni ridotte possono essere ingeriti dai bambini. Si raccomanda di tenerle fuori dalla loro portata.

ACCESSORI. Non utilizzare accessori o parti di ricambio non originali, potrebbero causare danni al ricevitore.

CONNESSIONE ALLA TV O AD ALTRI APPARECCHI. Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente prima di connettere o disconnettere i cavi. Prima di effettuare collegamenti con altri apparecchi leggere le istruzioni per l'uso degli apparecchi stessi. L'antenna deve essere installata da un tecnico specializzato.

LOCAZIONE. Installare il ricevitore in luoghi protetti da raggi solari diretti o pioggia. Non posizionare vicino a fonti di calore. Non porre nessun'altra apparecchiatura elettronica sul ricevitore. Non usare l'apparecchio in aree sotto pressione. Non posizionare candele o lampade sopra il ricevitore. Posizionare in orizzontale e su superfici stabili, lontano da vibrazioni. Se l'apparecchio viene spostato da un ambiente caldo ad uno freddo si possono creare problemi. Spegnerlo e riaccenderlo dopo 1-2 ore. Il prodotto va maneggiato con cautela: spostamenti veloci e poco attenti possono danneggiare i componenti.

RIPARAZIONI. Non aprire il ricevitore, la tensione al suo interno è presente anche quando è spento. Per eventuali guasti rivolgersi sempre a personale qualificato. L'apertura del ricevitore comporta la decadenza automatica della garanzia.


SOFTWARE. La ditta produttrice fornisce il prodotto con software residente e, fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, resta esonerata da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa nel caso di utilizzo del Prodotto con qualsivoglia software di terzi o configurazione che non siano stati installati o forniti dalla Medesima.

Fabbricato da DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy. Made in China




DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.digiquet.it/certificazioni.html

PANNELLO FRONTALE



1. Lettore Smart card, sul lato sinistro. Inserire la carta in dotazione con il microchip rivolto verso il basso.
2. Tasto standby
3. Tasti cambio canale
4. Tasti regolazione volume
5. Sensore IR: riceve il segnale da telecomando | Led: quando il decoder è acceso il led è verde, quando il decoder è spento è rosso.
6. USB sul lato destro, per collegare memorie USB esterne e DONGLE WI-FI (non incluso nella confezione)

PANNELLO POSTERIORE



1. **SAT IN:** per il collegamento dell'antenna satellitare (parabola)
2. **SAT OUT (LOOP):** per il collegamento di un secondo decoder o altro.
NOTA BENE: il decoder primario deve essere in modalità "standby".
3. **SCART TV** per il collegamento alla TV con cavo SCART (non incluso).
4. **COAXIAL:** uscita audio digitale
5. **HDMI** per il collegamento alla TV in alta definizione con cavo HDMI (non incluso).
6. **LAN** porta per il collegamento alla rete.
7. **DC IN** per il collegamento dell'alimentatore 12V $\overline{\text{---}}$ 1,5A incluso (Input: 100-240V~ 50/60Hz Output: 12V $\overline{\text{---}}$ 1,5A).

TELECOMANDO

Il telecomando in dotazione ha la possibilità di essere programmato per poter gestire anche alcune funzioni del telecomando della TV (es. gestione del volume, dello spegnimento, del cambio canali). Per assegnare le funzioni della TV al telecomando del ricevitore è necessario agire sulla sezione **TV CONTROL** in alto a sinistra nel telecomando: seguire la procedura seguente, riportata anche sul retro del telecomando.



TV CONTROL. Impostazione telecomando TV. Nella sezione TV CONTROL premere per 3 sec. il tasto **SET**, il led rosso aumenterà di intensità. Sempre nella stessa sezione premere il tasto da impostare (es. **VOL+**), il led rosso lampeggerà.

Avvicinare il telecomando del TV (max 3 cm), premere il tasto da impostare (es. **VOL+**) fino a che il led rosso rimane fisso.

Premere il tasto **SET** per salvare.

Impostare un tasto alla volta.

ALTRI TASTI

BLU: per accendere /spegnere (standby).

SUB / ◀◀: per visualizzare i sottotitoli (se disponibili) ed impostarne la lingua. Premere di nuovo per eliminarli.

Quando si riproduce un file registrato o si utilizza il timeshift: per tornare indietro alla velocità di 2X, 4X, 8X, 16X e 32X.



TTX / ►►: per aprire il televideo. Quando si riproduce un file registrato o si utilizza il time-shift: per andare avanti alla velocità di 2X, 4X, 8X, 16X e 32X.

► (play): per avviare la riproduzione di un film o di una registrazione se sono stati messi in pausa. Per avviare la riproduzione del timeshift.

● (pallino rosso). Per visualizzare le Opzioni di registrazione: per avviare la registrazione del canale in visione o per avviare la registrazione di un canale appartenente **allo stesso pacchetto**.

T/II: Per avviare il timeshift.

■: Per fermare la riproduzione dei file.

TV/R: per cambiare da canali TV a canali radio.

SAT: apre la lista satelliti.

TASTI COLORATI: attivano diverse funzioni all'interno dei menu.

APP/F1: per visualizzare la lista delle APP disponibili.

AUDIO/ F2: per aprire la finestra Controllo Audio.

F4/ R.List: per aprire la lista delle registrazioni fatte.

MUTE: per eliminare l'audio. Premere di nuovo per attivarlo.

RECALL: per tornare all'ultimo canale visualizzato. Dentro il menu per tornare indietro di una operazione.

CH + ▲/▼ CH - : per cambiare canale. Nel menu: per muovere il cursore su e giù.

OK: per visualizzare la lista canali. Nel menu per confermare le operazioni.

Nel menu: per selezionare o modificare parametri.

MENU: per entrare nel menu principale.

EXIT: per uscire dal menu.

VOL +/ VOL - : per regolare il volume.

PAGE - / PAGE +: per scorrere di pagina in pagina nella lista canali.

(0~9) TASTI NUMERICI: per inserire il numero di un canale. Nel menu per inserire valori.

PVR: per entrare nel menu PVR quando è inserita una memoria USB.

FAV: per visualizzare la lista preferiti (se create).

INFO: per visualizzare la barra informazioni in basso nello schermo.

EPG (Electronic Program Guide): per aprire la guida ai programmi.

FUNZIONE SOTTOTITOLI (tasto SUB del telecomando)

Premere il tasto **SUB** e attivare la funzione sottotitoli posizionandosi su ON. Il ricevitore, in automatico, cercherà i sottotitoli presenti sul canale o nella pagina 777 del Televideo (ove presenti). **ATTENZIONE:** per poter

continuare il normale utilizzo del ricevitore è necessario disattivare la funzione sottotitoli (tasto SUB + OFF).

Installazione batterie

Togliere il coperchietto dal telecomando ed inserire 2 batterie AAA: fare riferimento ai disegni all'interno dell'alloggio per il corretto posizionamento delle batterie.

- **ATTENZIONE:** utilizzare sempre pile alcaline (AAA).
- **ATTENZIONE:** l'incauto uso delle batterie può causare esplosioni, corrosioni e produzione di liquido acido. Usarle con accortezza per evitare perdite di acido. Se viene prodotto del liquido eliminarlo dall'interno del telecomando ed inserire nuove batterie. Nell'inserire le batterie badare ad allineare la polarità + e -. Estrarle se si prevede di non usare il prodotto per un lungo periodo di tempo. Non lasciare le batterie scariche inserite. Non gettare le batterie nel fuoco e non cortocircuitarle, aprirle o sottoporle a calore eccessivo. Se le batterie non sono ricaricabili, non cercare di ricaricarle. Sostituire le batterie con altre di tipo uguale o equivalente consigliate dalla fabbrica. Non utilizzare una batteria nuova e una vecchia, o batterie tra loro di tipo diverso, sostituirle entrambe con nuove uguali tra loro. Non disperdere le batterie nell'ambiente.




Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/UE (recepita in Italia con D. Lgs. del 15/02/2016 n. 27) e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Utilizzo del telecomando

Il telecomando va direzionato verso il sensore IR presente sul pannello frontale del decoder. Rimuovere qualsiasi oggetto che si trova sulla traiettoria dal telecomando al sensore. L'esposizione a forte luce solare potrebbe ridurre la sensibilità del telecomando.

COLLEGAMENTI

ATTENZIONE: quando si eseguono i collegamenti **TUTTI** gli apparecchi devono essere scollegati dalla presa elettrica.



È possibile collegare il decoder alla TV come segue:

1. In una TV con connessione HDMI, utilizzare un cavo HDMI. Inserire il cavo nell'uscita HDMI del ricevitore e l'altra estremità all'ingresso HDMI della TV. In questo caso non sono necessari collegamenti audio perché l'uscita HDMI prevede lo stereo audio o il Dolby digital. **ATTENZIONE: quando il decoder è collegato alla TV tramite cavo HDMI è necessario, dopo l'accensione, selezionare la sorgente (es. HDMI 1 o 2 ecc.) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto SOURCE sul telecomando della TV (a seconda della marca può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.) altrimenti non compare nessuna immagine.**

2. In una TV senza connessione HDMI ma con SCART, collegare il cavo SCART alla TV e l'altra estremità sul retro del ricevitore. In questo caso la commutazione al collegamento SCART, dopo l'accensione, avviene in automatico ma se non si visualizza nessuna immagine provare a selezionare la sorgente di ingresso esatta (es. SCART 1 o 2 ecc.) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando della TV (a seconda della marca può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.).

Collegamento alla parabola

Collegare la parabola all'entrata **SAT IN** del decoder.

Collegamento dell'alimentatore

Solo dopo aver completato tutti i collegamenti collegare l'alimentatore in dotazione alla porta **DC IN**.

Accensione del decoder

- Accendere la TV.
- Premere il tasto  **blu** sul telecomando. **Se non compare nessuna immagine sullo schermo selezionare la giusta sorgente sul televisore usando il telecomando della TV (HDMI1, HDMI2 etc).**

Funzione LOOP

Funzione che permette di collegare un secondo decoder in cascata, sulla medesima antenna, utilizzando il connettore SAT OUT sul retro del decoder.

NOTA BENE: il decoder primario deve essere in modalità "standby".

PRIMA ACCENSIONE

La prima volta che si accende il decoder o quando si resetta, sullo schermo apparirà la finestra di Benvenuto. L'installazione sarà guidata dettagliatamente, seguire le istruzioni a video.



Premere il tasto **OK** per passare alla schermata successiva:



Se le impostazioni già inserite non sono quelle desiderate, con il tasto ▼ scorrere tra le voci: premere il tasto **OK** per aprire la lista delle opzioni disponibili per ogni voce. Posizionarsi su quella desiderata e premere **OK** per confermare. Posizionarsi su AVANTI con il tasto ▼ e premere **OK** per passare alla schermata successiva. Se ci si posiziona su SALTA/SKIP si va avanti saltando le varie schermate.



Requisito necessario per l'utilizzo di diverse funzioni supportate dal decoder è inserire il PIN di accesso ad esse. Con il tasto ▼ scendere su Crea PIN e inserire il PIN desiderato, composto da 4 cifre (es. 0000 o 1234, ecc.), usando i tasti numerici del telecomando. Confermare il PIN sulla riga successiva. Abbiate cura di annotarla negli spazi seguenti, sarà richiesta per diverse operazioni.

--	--	--	--

NOTA: se si sbaglia l'inserimento della password di conferma dopo qualche secondo sarà possibile ripetere la procedura. In caso di smarrimento del PIN, contattare l'assistenza.

Posizionarsi sulla casella AVANTI con il tasto ▼ e premere **OK** per passare alla schermata successiva relativa alla configurazione del proprio impianto satellitare.



Se si possiede un impianto standard, fisso con LNB singolo, non effettuare alcuna modifica, posizionarsi su **AVANTI** e premere **OK**.

Se si possiede un impianto con LNB SCR (illuminatore SCR, es. impianto Sky My Sky HD) o dCSS (es. impianto per Sky Q) variare le impostazioni come di seguito indicato:

- **SATELLITE:** Hotbird 13° Est
- **LNB:** Universale
- **TIPO DI ANTENNA:** selezionare il tipo di LNB (illuminatore) in Vostro possesso (SCR o dCSS).
- **BANDA UTENTE:** dCSS o SCR e scegliere una porta libera, ossia non impegnata già per decoder Sky o simili (se non si conosce è possibile procedere per tentativi, fino a quando la ricerca dei canali non andrà a buon fine). Automaticamente varierà anche la voce **FREQUENZE** DCSS o SCR poiché collegata di default alla porta scelta.
- **ALIMENTAZIONE LNB:** Accesa

Posizionarsi su **AVANTI** e premere **OK**.

RICERCA CANALI

Dopo aver configurato l'impianto satellitare, sintonizza i canali

Satellite	Hotbird 13°Est
Transponder	Tutti
Tipo di ricerca	Tivù + in chiaro

INDIETRO
AVANTI
SALTA / SKIP

Nella schermata **RICERCA CANALI** scegliere il tipo di ricerca preferito in **TIPO DI RICERCA** e posizionarsi su **AVANTI** e premere **OK**. Attendere la scansione dei canali fino al completamento della barra di ricerca da 0 a 100%, (operazione che durerà qualche minuto).

IMPORTANTE: durante il processo di attesa **NON** effettuare alcuna operazione (es. premere tasti del telecomando, spegnere il ricevitore, scollegare la presa dalla corrente)!

Al termine comparirà una schermata inerente l'attivazione della smart card di tivùsat.



All'inserimento corretto della carta tivùsat inclusa nella confezione (il chip deve essere rivolto verso il basso) verrà visualizzato il numero della carta. Per l'attivazione seguire le istruzioni a video o riportate nel manuale della carta.

Posizionarsi su AVANTI e premere **OK** per passare alla schermata successiva. Attendere che venga visualizzata la seguente finestra:



NOTA: in caso di errore la procedura di installazione può essere ripetuta infinite volte. Basterà resettare il ricevitore: entrare nel Menu Principale (tasto **MENU**). Con il tasto ▼ posizionarsi su *Impostazioni utente*, premere il tasto **OK**; nel sottomenu scegliere *Impostazioni di fabbrica*, premere di nuovo **OK** per entrare. Inserire il proprio PIN, per avviare la procedura di reset premere il tasto **ROSSO** come indicato a video. Per annullare premere il tasto **Recall**.

ATTENZIONE: quando il decoder viene resettato tutte le impostazioni inserite dall'utente andranno perse.

MENU

Per accedere al menu principale premere il tasto **MENU** sul telecomando. Usare i tasti **▼▲** per posizionarsi sui vari sottomenu presenti, premere **OK** per entrare nei sottomenu, con i tasti **◀▶** selezionare le opzioni desiderate. Il tasto **RECALL** torna indietro di passo in passo, il tasto **EXIT** fa uscire direttamente dal menu. Nel menu principale sono presenti le seguenti voci:

- 1- **Canali TV**
- 2- **Canali Radio**
- 3- **Ricerca Canali**
- 4- **Informazioni EPG**
- 5- **Impostazioni Utente**
- 6- **Smartcard Tivùsat**
- 7- **Informazioni Sistema**
- 8- **USB**
- 9- **Applicazioni**
- 10- **FTP Setting**

1 - CANALI TV

Nel menu principale, entrare in *Canali TV* per entrare nella lista canali e con i tasti freccia, selezionare un canale: premere **OK** per visualizzarlo, premere il tasto **ROSSO** per visualizzare le varie opzioni di ordinamento della lista stessa. Premere il tasto **SAT** per visualizzare le varie liste satelliti presenti.

2 - CANALI RADIO

Come menu *Canali TV*.

3 - RICERCA CANALI

Nel menu principale, con i tasti **▼▲** posizionarsi su *Ricerca Canali*. Premere il tasto **OK** per entrare nel sottomenu.

Tivùsat Scan

Per avviare la ricerca in automatico dei canali tivusat.

Scansione satellitare

Nella finestra che compare dopo aver premuto **OK**, scegliere uno o più satelliti premendo **OK**: i satelliti scelti avranno il simbolo **✓**.

Premere il tasto **GIALLO** per entrare nella colonna delle impostazioni a destra sullo schermo:

Frequenza, Polarizzazione, Symbol Rate. Selezionando *Frequenza* con i tasti **◀▶** si sceglie il TP desiderato. Di conseguenza *Polarizzazione* e *Symbol rate* verranno impostati in automatico.

Modo scansione: è possibile scegliere come deve avvenire la ricerca:

- Scansione sat: Scansione veloce
- Blind scan: Scansione dettagliata su ogni singolo segnale in ricezione.
- Scansione TP: Scansione per Transponder

Longitudine locale (da impostare per impianti motorizzati)

Latitudine locale (da impostare per impianti motorizzati)

Freq LNB: per la selezione delle frequenze LNB. Per le impostazioni SCR e DCSS premere il tasto **BLU**, inserire i dati necessari facendo attenzione ad attivare sul ON la voce SCR/DCSS status.

22KHz Control. Normalmente è impostata su Auto.

Potenza LNB. Normalmente è impostata su 13/18V.

Diseqc1.1 Porta. Scegliere la porta.

Vers. Diseqc. Con i tasti ◀ ▶ scegliere *None* se non si utilizza nessun DISEqC. Per impostare una antenna motorizzata è necessario selezionare *DISEqC 1.2* o *Usals*. Con DISEqC 1.2 è necessario inserire manualmente tutti i parametri per il puntamento, sarà quindi necessario conoscere determinati parametri da inserire nella voce Stato Diseqc.

Selezionando *Usals* invece il puntamento avverrà in automatico, basterà puntare la parabola verso il satellite.

Premere il tasto **VERDE** e confermare la ricerca posizionandosi su *OK* o annullarla posizionandosi su *Recall*. Premere **OK** per confermare la scelta. Dopo la scansione dei canali il decoder si posizionerà automaticamente sulla visione di un canale.

Lista satelliti

Dopo essere entrati in questo menu, premere il tasto **GIALLO** per aggiungere un satellite, premere il tasto **VERDE** per modificare i parametri del satellite selezionato, premere il tasto **ROSSO** per rimuovere un satellite dalla lista.

Reset canali

Se dopo la sintonizzazione iniziale si sono aggiunti dei canali, essi possono venire cancellati da qui, senza eliminare quelli caricati nella prima installazione.

4 - INFORMAZIONI EPG

Nel menu principale, dopo aver evidenziato *Informazioni EPG*, premere il tasto **OK** per entrare.

Si può entrare in questo sottomenù anche premendo direttamente il tasto **EPG** sul telecomando mentre si visualizza un canale.

Nella colonna dei canali posizionarsi su quello desiderato con i tasti freccia, premere il tasto **ROSSO** per spostarsi tramite le frecce ◀ ▶ tra i giorni della settimana e le frecce ▼ ▲ per evidenziare le diverse info.

Premere il tasto **GIALLO** per visualizzare la descrizione del programma (info) se trasmessa.

Premendo il tasto **VERDE** è possibile programmare la visualizzazione del programma desiderato (*Timer*): quando esso inizia il decoder si posiziona in automatico sul canale programmato. Se si desidera cancellare un evento programmato con il *Timer* posizionarsi su di esso e scegliere *Cancella*. È possibile anche programmare la registrazione del programma desiderato: è necessario inserire una memoria USB.

5 - IMPOSTAZIONI UTENTE

Nel menu principale, con i tasti ▼ ▲ posizionarsi su *Impostazioni Utente* e premere il tasto **OK** per entrare nel sottomenu.

Modifica canali

Modifica canali TV. Per entrare in questo sottomenu bisogna inserire il PIN (quello impostato nella prima installazione).

Usare i tasti colorati indicati in basso nello schermo per attivare diverse funzioni:

Skip: per attivare il salto di un canale nella lista canali. Con i tasti freccia posizionarsi sul canale da spostare e premere il tasto **ROSSO** per far apparire il simbolo 

Modificare: per modificare il nome di un canale. Con i tasti freccia posizionarsi sul canale desiderato e premere il tasto **VERDE** comparirà sullo schermo la tastiera per inserire il nuovo nome. Usare i tasti freccia per muovere il cursore nella tastiera, premere il tasto **OK** per immettere il carattere scelto; **CAPS** permette di usare lettere maiuscole o minuscole; < / > eliminano delle lettere inserite; **Space** inserisce uno spazio tra le lettere; **Num** visualizza numeri e simboli. Al termine posizionarsi su **Save** e premere **OK** per salvare o su **CL** per annullare la modifica.

Bloccare: per bloccare l'accesso ad un canale. Con i tasti freccia posizionarsi sul canale desiderato e premere il tasto **GIALLO** per far apparire il simbolo di blocco, premere di nuovo per eliminare il blocco.

ATTENZIONE: la funzione blocco sarà utilizzabile solo se precedentemente la si è attivata nel menu *Impostazioni Utente*>*Parental control*>*Bloccare programma*.

Per visualizzare un canale bloccato è necessario inserire il PIN personale.

Spostare Prog: per cambiare la posizione di un canale nella lista canali. Con i tasti freccia posizionarsi sul canale da spostare e premere il tasto **BLU**, un simbolo di freccia doppia apparirà vicino al nome del canale; con i tasti **▲▼** posizionarsi sulla nuova posizione dove inserire il canale selezionato e premere **OK**. **ATTENZIONE:** lo spostamento di un canale è possibile solo se la funzione LCN è stata disattivata in *Modifica canali > Impostazioni Uscita A/V > Ordinamento automatico sat LCN*.

Fav: per creare la lista canali preferiti. Con tasti **▼▲** posizionarsi sul canale desiderato e premere il tasto **FAV**; il segno di marcatura ✓ apparirà vicino al nome del canale. Premere di nuovo il tasto **FAV** per rimuovere il segno ✓, il canale non verrà inserito nella lista Fav.

Durante la visione di un programma, per visualizzare la lista dei canali preferiti creata, basta premere il tasto **FAV** sul telecomando, posizionarsi sul canale desiderato e premere il tasto **OK** per visualizzarlo.

Nota: se si desidera cambiare canale nella lista FAV premere **sempre** il tasto **FAV (non il tasto OK)** e scegliere il canale desiderato come già spiegato. I numeri dei canali sono *sempre* quelli assegnati dalle emittenti: anche se vengono inseriti nella lista FAV *il loro numero non cambia*.

Tipo lista: premendo il tasto **SAT** è possibile scegliere la Lista satellite desiderata (se sono state caricate più liste).

Spostare al: tasto **Info** per spostare un canale inserendo il numero di posizione desiderata.

Muovi gruppo: tasto **II** per spostare un gruppo di canali.

Delete: tasto **■** per eliminare un canale.

Modifica canali radio

Come Modifica canali TV.

Impostazioni Lingua

Con i tasti **▼▲** posizionarsi sul questo menu e premere **OK** per entrare. Le lingue disponibili sono italiano e inglese.

Impostazioni Uscita A/V

Formato schermo: scegliere tra 4:3 o 16:9 secondo la propria TV.

Ritardo: imposta la durata di visualizzazione di una informazione o di una finestra di dialogo sullo schermo, quando si cambia canale. Selezionando Sempre queste non scompaiono dallo schermo finché non si preme il tasto **EXIT**.

Trasparenza: attivare o disabilitare la trasparenza delle finestre del menu.

Risoluzione: da impostare secondo la risoluzione del proprio TV.

Aspect ratio: le opzioni disponibili sono Schermo intero, Pan-Scan, Letter Box o Combinato.

Ordinamento automatico sat LCN: determina se i canali devono essere memorizzati in ordine numerico (Acceso) o no (Spento).

Impostazione Ora

È possibile impostare l'ora in modo automatico o manuale.

GMT: se si imposta *Automatico* il decoder acquisisce l'orario dal segnale. Nessuna altra impostazione è possibile.

Se invece si imposta *Manuale* è possibile impostare manualmente l'orario usando i parametri seguenti:

Fuso: con i tasti ◀ ▶ scegliere quello desiderato.

Ora legale: per attivare o disattivare l'ora legale.

Tempo Offset: per correggere l'orario aggiungendo da 1 a 59 minuti.

Timer

È possibile impostare un timer per visualizzare un canale, per spegnere o accendere il decoder e per registrare un evento.

Dopo essere entrati in questo menu premere **OK** per impostare un timer:

Tipo timer. Con i tasti ◀ ▶ scegliere un tipo di timer: Guardare, Sleep (Spegnere), Sveglia (Accendere) e Registrare.

Canale: selezionare il canale da programmare, premendo il tasto **OK** si visualizza la lista dei canali esistenti.

Data: Con i tasti numerici inserire la data di inizio dell'evento: GG/MM/AAAA

Ora di Inizio: con i tasti numerici inserire l'ora di inizio dell'evento: OO/MM/SS.

Durata: impostare la durata della registrazione.

Salvare: per salvare i cambiamenti desiderati.

Per cancellare un timer impostato, selezionarlo e premere il tasto **GIALLO**, confermare con **OK**.

Per cancellarli tutti premere il tasto **BLU**.

NOTA: Quando si imposta un timer, si consiglia di disattivare le funzioni di Aggiornamento, vedi capitoli seguenti.

Parental Control

È usato per limitare alcune operazioni, per entrare bisogna inserire il proprio

PIN.

Bloccare STB: con i tasti ◀ ▶ scegliere tra *Bloccare* e *Sbloccare*. Quando si accende il decoder viene richiesto il PIN.

Bloccare MENU: Con i tasti ◀ ▶ scegliere tra *Bloccare* e *Sbloccare*. Quando si accede al menu viene richiesto il PIN.

Bloccare programma: Blocca o sblocca la visione di un canale.

Età: per impostare il limite di età. Questa funzione è attiva solo se l'emittente la prevede.

Nuovo PIN / Conferma PIN: per impostare un nuovo PIN.

Impostazione Standby

Per impostare la modalità standby.

Auto Standby: il decoder è impostato per default su 3 HRS, dopo 3 ore di inattività si spegne. Con i tasti ◀ ▶ selezionare *Spento (off)* se si desidera annullare questa funzione.

Aggiornamento OTA

Per impostare l'aggiornamento OTA.

OTA in standby: per attivare o no l'aggiornamento automatico quando il decoder è in standby.

OTA con STB acceso: per attivare o no l'aggiornamento automatico quando il decoder è acceso.

Ora: è possibile scegliere se l'ora dell'aggiornamento deve essere 4:00 o 5.00.

Frequenza: premere i tasti ◀ ▶ per selezionare l'opzione *quotidiana* o *settimanale*.

Aggiornamento OTA: per avviare l'aggiornamento manuale, premere **OK**.

Aggiornamento canali

È possibile scegliere come aggiornare la lista canali.

Aggiornare in standby: per attivare o no l'aggiornamento automatico quando il decoder è in standby.

Aggiornare con STB acceso: per attivare o no l'aggiornamento automatico quando il decoder è acceso.

Ora: è possibile scegliere se l'ora dell'aggiornamento deve essere 4:30 o 5.00.

Frequenza: premere i tasti ◀ ▶ per selezionare l'opzione *quotidiana* o *settimanale*.

Aggiorna Ora: per avviare l'aggiornamento manuale, premere **OK**.

Impostazioni di fabbrica

Per resettare il decoder. **Usare questa funzione con cautela, tutti i dati memorizzati andranno persi!** Inserire il PIN e premere il tasto **ROSSO (F2)** sul telecomando.

6 - SMARTCARD TIVÙSAT

Per visualizzare i canali tivùsat è necessario attivare la smartcard in dotazione. Inserire la carta con il chip rivolto verso il basso, andare sul sito tivirusat.tv e seguire le indicazioni di attivazione.

7 - INFORMAZIONI SISTEMA

Per visualizzare informazioni tecniche del ricevitore.

8 - USB

Collegando una memoria USB alla porta del ricevitore, è possibile visualizzare immagini, ascoltare musica, riprodurre file video.

NOTE:

In ogni categoria sono visualizzabili solo i file compatibili. Il produttore non può garantire la riproduzione dei file nonostante sia supportata l'estensione: ciò dipende dal Codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione.

Il ricevitore gestisce sia dispositivi formattati FAT32 sia NTFS, nel secondo caso sarà possibile solamente la riproduzione di file; con formattazione FAT32 è possibile sia la registrazione che la riproduzione.

Inserire una memoria USB nella porta USB sul decoder (laterale), sullo schermo apparirà la scritta "USB inserita".

Non rimuovere l'HDD collegato mentre sta lavorando. Il decoder non riconoscerà più la memoria. Non tutti gli HDD sono compatibili: si consigliano HDD alimentati esternamente, in quanto il ricevitore non può garantire la corretta alimentazione tramite la porta USB. Il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdita di dati.

Mplayer

È possibile riprodurre brani musicali in format MP3 e video in formati MP4 / MKV / AVI / DivX.

MP3List. Scegliere i file MP3 da riprodurre, premere i tasti **VOL + / VOL -** per regolare il volume. Premere il tasto **OK** per mettere in pausa la riproduzione in corso, di nuovo lo stesso tasto per riprenderla. Utilizzare il tasto **VERDE** per cambiare l'ordine di riproduzione.

Video Lista. Scegliere il file video da riprodurre. Premere il tasto **ROSSO** per visualizzare l'anteprima (finestra).

Premere il tasto **OK** per avviare la riproduzione a pieno schermo.

Premere il tasto **EXIT** per uscire.

E-Album

Per visualizzare immagini JPG, BMP, PNG.

Una volta entrati e visualizzata la lista dei file presenti, posizionandosi su di essi viene visualizzata l'anteprima nella finestra a destra.

Premere il tasto **ROSSO** per visualizzare l'immagine a pieno schermo.

Premere il tasto **OK** per visualizzare il file e le opzioni in basso sullo schermo: premere il tasto **VERDE** per avviare lo slide show (riproduzione continua).

PVR

Lista registrazioni. Entrare nella lista e scegliere un file registrato da riprodurre. Premere il tasto **ROSSO** per cancellare i file desiderati, premere il tasto **BLU** per cancellare tutti i file presenti nella lista.

PVR Timer. Premere il tasto **OK** per aggiungere un nuovo evento da registrare nella lista Timer. Premere il tasto **GIALLO** per cancellare eventi programmati.

Impostazione registrazione. Con i tasti **▲ / ▼** impostare la durata della registrazione da 1 ora a 10 ore. Se si imposta **Illimitata** non ci saranno limitazioni. Per registrazioni di lunga durata si raccomanda di usare dispositivi USB di grandi capacità e di disattivare l'auto standby, altrimenti il ricevitore si spegnerà dopo tre ore di inattività.

Informazioni USB

Formattare. È possibile formattare il proprio dispositivo USB. **ATTENZIONE tutti i dati** presenti nella memoria verranno eliminati.

Informazioni. Per visualizzare le informazioni relative al dispositivo USB collegato.

Scegli partizione. Per scegliere una partizione all'interno del dispositivo USB, se esistenti.

Backup canali su USB. Carica tutti i canali presenti nel decoder su una memoria USB.

Carica canali da USB. carica tutti i canali presenti su una memoria USB nel decoder.

SW Aggiornamento. Per aggiornare il ricevitore tramite dispositivo USB.

REGISTRAZIONE E TIMESHIFT

Collegando una memoria USB al decoder è possibile registrare programmi o mettere in pausa la visione di un programma in diretta per poi rivederla più tardi (funzione timeshift) usando il tasto **II**.

Quando lo spazio sulla memoria collegata finisce, la registrazione o il timeshift si interrompono.

NOTA: il decoder ha lo standby attivato: dopo 3 ore di inattività si spegne. Quando si registra si consiglia di disattivare questa funzione: **MENU> Impostazioni utente>Standby>off**.

- Registrare in diretta

NOTA: si consiglia di formattare la memoria USB che si utilizza direttamente dal decoder (**MENU> USB >Informazioni USB> Formattare**), vedi paragrafo relativo.

Per avviare la registrazione premere il tasto con il **pallino rosso**: appare un menu *Opzioni di Registrazione* dove è possibile scegliere se registrare il canale visualizzato in quel momento (*Registra canale corrente*) o un canale appartenente allo stesso pacchetto. Se si sceglie questa seconda opzione compare la lista dei canali appartenenti al pacchetto, scegliere quello desiderato e premere il tasto **F2** per avviare la registrazione. Per fermare la registrazione in corso premere il tasto con il quadrato bianco. È possibile guardare un altro canale ma solo se appartiene allo stesso pacchetto: premere **OK** per visualizzare la lista dei canali di quel pacchetto.

- Registrazione programmata

È possibile programmare la registrazione utilizzando il menu Timer: entrare nel menu principale (tasto **MENU**), *Impostazioni Utente>Timer* (fare riferimento al paragrafo Timer). Oppure premere il tasto **PVR** sul telecomando e impostare PVR timer.

È possibile programmare una registrazione anche dal menu EPG.

NOTA: quando si programmano più registrazioni lasciare tra un timer ed un altro almeno 8/10 minuti.

ATTENZIONE: non tutte le memorie USB sono compatibili. Si consiglia di utilizzare HDD dotati di propria alimentazione.

NOTE: il decoder ha l'auto standby attivato, funzione imposta dalla legge in materia di risparmio energetico. Dopo 3 ore di totale inattività l'apparecchio si spegne automaticamente. Si consiglia di disattivare questa funzione quando si vuole registrare: **MENU** (dal telecomando) > *Impostazioni utente > Impostazioni standby > Standby automatico*, scegliere OFF e premere **EXIT** per salvare.

La registrazione avviene in formato proprietario (TS), cioè riproducibile solo sul decoder stesso.

NOTA: quando si registra la lista FAV è disponibile, ma è possibile selezionare solo canali dello stesso MUX. Selezionando un canale appartenente ad un MUX diverso apparirà un messaggio di avviso: sarà possibile, confermando l'interruzione della registrazione, passare al canale selezionato.

- Timeshift (pausa in diretta)

Quando si avvia il timeshift premendo il tasto **T / II** l'immagine sullo schermo si blocca ma il decoder registra nella memoria collegata. Per riprendere la visione dal punto dove si è interrotto premere il tasto **▶ (PLAY)**.

NOTA: le registrazioni effettuate tramite timeshift non verranno salvate. Durante la riproduzione dei file timeshift:

- premere il tasto **T / II** per fermare la riproduzione;
- premere il tasto **▶▶** per andare avanti;
- premere il tasto **◀◀** per tornare Indietro;
- premere il tasto **■ (STOP)** per fermare il timeshift e tornare alla visione in tempo reale;
- premere il tasto **GIALLO** per la riproduzione in SLOW motion (riproduzione rallentata).

9 - APPLICAZIONI

Per visualizzare le applicazioni presenti nel decoder è necessario collegarsi ad una rete. È possibile farlo tramite LAN o WiFi dongle.

NOTA: un nuovo aggiornamento software potrebbe cambiare le APP presenti.

NOTA: le APP possono variare a discrezione del produttore.

Ricerca Wifi. Premere il tasto **OK** per accedere alla ricerca Wi-fi. Saranno visibili tutte le connessioni disponibili: premere **OK** su quella desiderata e immettere la password con la tastiera che comparirà. Se la password è corretta apparirà il messaggio di connessione avvenuta.

Nota bene: assicurarsi di aver inserito la dongle Wi-fi nella porta USB del ricevitore (non inclusa nella confezione, per l'acquisto contattare info@digiquest.it). È necessario collegarsi ad una rete.

10 - FTP SETTING

Per aggiornare la box tramite internet, è necessaria la connessione ad una rete. Nella schermata FTP ci sono già inseriti tutti i dati necessari per

eseguire l'aggiornamento: posizionarsi sulla casella FTP Update e premere il tasto **OK** per avviare la procedura.

NOTA: non spegnere l'STB durante la procedura di aggiornamento. Aspettare che si torni alla visione del canale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Problemi e risoluzione

Quando si verifica un inconveniente, prima di richiedere l'intervento dell'assistenza, consultare la tabella riportata di seguito per individuare la causa del problema. A volte basta un semplice controllo o una semplice regolazione da parte dell'utilizzatore per risolvere il problema e ripristinare il funzionamento corretto. Gli inconvenienti più comuni sono generalmente legati al collegamento dei cavi. Se nessuna delle azioni indicate nella tabella aiutano a risolvere il problema, collegatevi al sito **www.digiquest.it** sarete guidati velocemente alla risoluzione del problema, grazie alle diverse possibilità che vi saranno proposte (aggiornamenti disponibili, chat online, form per richiesta assistenza). Per prendere visione dei termini di garanzia convenzionale consultare il nostro sito **www.digiquest.it**

Registri ora sul sito ufficiale all'indirizzo: www.digiquest.it/registrazione.html

Non aprire mai il ricevitore, pericolo! L'apertura comporta la decadenza automatica della garanzia.

Nessun led è acceso (il decoder non si accende)

- La spina non è stata inserita correttamente alla rete elettrica.
- Provare a cambiare la presa di corrente.
- Controllare che tutti i collegamenti siano eseguiti correttamente e che siano ben inseriti.
- Controllare l'integrità dei cavi.

Odore di bruciato

- **Scollegare il decoder dalla presa di corrente e contattare subito l'assistenza.**

Non c'è segnale o è basso

- Il cavo o lo spinotto dell'antenna non sono inseriti correttamente.
- Controllare la configurazione dell'impianto.
- Resettare il decoder.
- Rivolgersi ad un tecnico antennista.

Le immagini sullo schermo appaiono scomposte (squadrette)

- Per un corretto funzionamento il decoder ha bisogno di una buona qualità del segnale.
- Verificare che l'impianto di ricezione funzioni correttamente.

- Il segnale è troppo debole a causa, ad esempio, di cattive condizioni atmosferiche: aspettare che il segnale si ristabilisca.

Nessuna immagine o messaggio “Nessun Segnale”

- Collegando il decoder con HDMI, dopo l'accensione, potrebbe essere necessario selezionare la sorgente (es. HDMI1) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto SOURCE sul telecomando della TV (a seconda della marca il tasto SOURCE può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.).
- Verificare che il cavo HDMI o SCART sia inserito correttamente, sia sulla TV che sul decoder.
- Verificare che il cavo dell'antenna sia inserito correttamente.
- Scollegare e poi ricollegare il decoder.
- Controllare che il canale stia trasmettendo.
- Il canale non è disponibile.
- E' stato selezionato un canale codificato.
- Spegnerne il decoder, scollegare la presa dall'alimentazione e riaccendere dopo alcuni minuti.
- Resettare il decoder.

Le immagini sullo schermo cambiano colore

- Assicurarsi che il cavo HDMI o SCART sia collegato correttamente.
- Provare a scollegare e a ricollegare tutti i cavi.
- Spegnerne il decoder, scollegare la presa dall'alimentazione e riaccendere dopo alcuni minuti.

Non c'è audio o è basso

- Il cavo HDMI o SCART non è inserito correttamente.
- Controllare che il decoder sia correttamente connesso al televisore o al vostro sistema audio.
- Alcune connessioni al decoder potrebbero essersi “allentate”.
- Verificare se la funzione Muto è attivata. Usare il telecomando del decoder o del televisore per disattivarla.
- Verificate che il volume del decoder o del televisore sia abbastanza alto. Premere i tasti del volume del telecomando del decoder o del televisore per la regolazione.

Perdita canali o blocco decoder. Cancellazione liste canali o FAV

- Escludere tutti gli aggiornamenti automatici e rilanciare la sintonizzazione automatica dei canali.

Il telecomando non aziona il decoder

- Assicurarsi che il decoder sia acceso.
- Assicurarsi di aver puntato il telecomando in direzione del pannello frontale del decoder e che non vi siano ostacoli sulla traiettoria.

- Controllare le batterie del telecomando: possono essere state inserite nel verso sbagliato o essere scariche.
- Controllare che non sia fuoriuscito liquido dalle batterie.
- Controllare che non vi siano tasti incastrati.
- Assicurarsi che non arrivi luce solare diretta sul decoder.
- Si è verificato un errore di trasmissione temporaneo, oppure il software del decoder ha perso alcune delle sue impostazioni. Spegner l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione; lasciare passare alcuni minuti, quindi riaccenderlo.
- Verificare che non vi siano apparecchi trasmettenti nelle vicinanze che possano annullare le azioni del telecomando.
- È stata selezionata una funzione sbagliata. Premere il tasto giusto.
- Verificare che il decoder sia correttamente collegato alla presa di alimentazione e al televisore.

L'immagine appare schiacciata o tagliata

- Il formato immagine nel menu *Impostazioni utente > Impostazioni AV e Formato schermo* non è stato impostato secondo le caratteristiche del televisore. Provare un altro formato.

Perdita canali o blocco decoder. Cancellazione liste canali o FAV

- Escludere tutti gli aggiornamenti automatici e rilanciare la sintonizzazione automatica dei canali.

Non viene riconosciuta la memoria USB inserita

- Non tutti i dispositivi USB sono compatibili. Si consiglia di utilizzare Hard Disk alimentati cioè dotati di un proprio alimentatore. Utilizzare USB 2.0 e di grande capacità.

Alcuni file non vengono riconosciuti

- Il produttore non può garantire la riproduzione dei file nonostante sia supportata l'estensione: ciò dipende dal Codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione.

Mentre si registra non cambia canale

- È possibile registrare un canale e contemporaneamente guardarne un altro ma tutti devono appartenere allo stesso pacchetto.

Problemi con la registrazione

- Formattare la memoria USB collegata tramite il decoder.

NOTA: Il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdita di dati.

Il decoder si spegne

Come previsto dalle recenti normative europee sul risparmio energetico, questo decoder si spegne automaticamente dopo 3 ore, se non viene eseguita nessuna operazione.

Specifiche tecniche

Tuner

Input Frequency	DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz
Input Signal Level	DVB-S/S2: -65dBm to -20dBm
Input impedance	75 ohm
Loop Through Output Impedance	75 ohm
RF Input connector	DVB-S/S2:F type Female
RF Output connector	DVB-S/S2:F type Female
Modulations Modes	DVB-S/S2:QPSK,8PSK MPEG-2 Transport Stream

Output Format

Video

Profile Level	H.265/H.264,MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, AVS, MVC
Output System	PAL
Output Terminal	SCART/ HDMI
Output Level	1Vp-p (75 ohm)

Audio

Audio Decoding	MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, Dolby Digital/ Dolby Digital Plus Decoder-Converter
Sampling Rate	8KHz~192KHz
Freq response	20Hz ~ 20kHz
Output Level	Adjustable (600 unbalance)
Output Terminal	SCART / Coaxial / HDMI

Working condition

Power supply voltage	12V  1A
Power consumption	Max:15W
Temperature	0 -40 °C
Humidity	10% -90%

Specifiche Tecniche Alimentatore incluso

Ai sensi del Regolamento 2019/1782, Allegato II, lettera b), si rimettono di seguito, le specifiche relative alla progettazione ecocompatibile dell'alimentatore esterno TEKA018-1201500EU

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address		
Shenzhen Teka Technology Co., Ltd. Address: Building A, No. 21, XiFu Road, Red Star Community, SongGang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, 518105, P.R. China.		
Information published	Value and precision	Unit
Model identifier	TEKA018-1201500EU	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12,0	V
Output current	1,5	A
Output power	18,0	W
Average active efficiency	85,38% at 115V 60Hz 85,27% at 230V 50Hz	%
Efficiency at low load (10 %)	80,18% at 115V 60Hz 79,82% at 230V 50Hz	%
No-load power consumption	0,074 at 115V 60Hz 0,069 at 230V 50Hz	W

VERS. SW: 01.00.00.18

NOTE:

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.
 Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso.
 Un nuovo software potrebbe cambiare alcune funzionalità del ricevitore.
 Tutte le applicazioni riprodotte ed i relativi marchi appartengono ai loro legittimi proprietari
 In caso di informazioni inesatte, incomplete o erronee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.
 Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.
 A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito www.digiquest.it per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica info@digiquest.it

CONTENTS

SAFETY INFORMATION	2
FRONT PANEL	5
REAR PANEL	5
REMOTE CONTROL	6
SYSTEM CONNECTION	8
FIRST TIME INSTALLATION	9
MENU	10
1 - TV CHANNELS	10
2 - RADIO CHANNELS	11
3 - SCAN CHANNEL	11
4 - EPG INFORMATION	12
5 - USER SETTINGS	12
6 - SMARTCARD TIVÛSAT	15
7 - SYSTEM INFORMATION	15
8 - USB	15
9 - APPLICATION	18
10 - FTP SETTING	19
TROUBLESHOOTING	19
SPECIFICATIONS	22

SAFETY INFORMATION



CAUTION: to reduce the risk of fire and electric shock, do not open the unit. All work must be carried out by a specialised technician. Opening the receiver will automatically void the warranty.



This symbol indicates dangerous voltage inside the product, which may cause electric shock and personal injury.



This symbol indicates that there are important instructions accompanying the appliance.

CAUTION: the only way to disconnect the decoder from the mains is to remove the plug from the outlet. Make sure that the power outlet is easily accessible, so that you can easily disconnect the product if necessary. Read the manual carefully before using the decoder. Keep the instructions for future reference. Do not open the unit and/or the power supply, touching the internal components may cause electric shock. Contact with a voltage of 100-240V~ can be fatal. Before connecting the decoder to the power supply, make sure that all connections have been made correctly. Always unplug the decoder from the power outlet before connecting or disconnecting the cables. Failure to observe these precautions can result in damage, fire or electric shock, which can result in serious injury!

POWER SUPPLY. If the model you have purchased requires a power supply unit, you must use the power supply unit supplied with the decoder to prevent damage to the unit. The use of a power supply other than the one supplied with the decoder will automatically relieve the manufacturer of all liability. Check that your power supply corresponds to that required for operation (see label on product or product specifications). Consult your energy manager if you are unsure of the features of your power supply. Do not attempt to repair or splice the power cord. Do not tamper with the power cord or plug. Make sure the power cord is not damaged, knotted, or pinched before use. It is recommended to disconnect the decoder from the power supply when not in use for a long period of time, during thunderstorms or special events. Never unplug the unit from an outlet by pulling on the cable. Do not connect or disconnect with wet hands or bare feet. Do not use objects such as levers to disconnect the plug from an outlet. The power cord should be protected by a plastic cover to prevent it from being damaged or walked

on. If you smell burnt or smoke, unplug the power cord immediately and contact your service representative.

OVERLOADED. Do not overload the power outlet, extension cord, or adapter as this may cause a fire or electrical shock. Always use standard certified cables. Do not connect or modify cables while the decoder is connected to the power supply. Do not use damaged power extension cords as they may cause electric shock or fire.

LIQUIDS. Do not expose this product to dripping or splashing, and do not place any objects with liquid inside, such as vases, etc., on the apparatus. Never place in a damp location or touch with wet or damp hands or during a thunderstorm. If liquid enters the decoder, disconnect it immediately and consult a service technician.

CLEANING. Disconnect the power cord from the outlet before cleaning the receiver. Always use a slightly damp cloth (no solvents, no detergents) for dusting.

VENTILATION. The slots in the receiver should be left uncovered to allow proper ventilation. Leave sufficient space around the equipment to ensure proper ventilation. Do not place the unit on carpets or the like.

OBJECTS. Never insert objects into the slots of the receiver. If this happens, disconnect the decoder and consult a technician.

USE BY ADULTS ONLY. The goods purchased are sophisticated electronic devices and are therefore not suitable for use by minors. No liability is accepted for damage to persons or property resulting from the use of the goods by minors. Keep the appliance out of the reach of children. Plastic bags in packaging can be dangerous. To avoid suffocation, keep the bags out of the reach of children. Batteries and other small parts can be swallowed by children. It is recommended to keep them out of reach.

ACCESSORIES. Do not use non-original accessories or spare parts as they may cause damage to the receiver.

CONNECT TO YOUR TV OR OTHER EQUIPMENT. Unplug this apparatus from the wall outlet before connecting or disconnecting any cables. Before making connections with other devices, read the operating instructions for the devices themselves. The antenna must be installed by a qualified technician.

LOCATION. Install the receiver in a location protected from direct sunlight or rain. Do not place near any heat sources. Do not place any other electronic equipment on the receiver.

Battery Handling: batteries may contain toxic agents that are hazardous to the environment. Therefore, dispose of the batteries immediately according to the prevailing statutory regulations. Never throw the batteries in normal household waste.

Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries [European Union only]
These symbols indicate that equipment with these symbols should not be disposed of as general household waste. If you want to dispose of the product or battery, please consider the collection systems or facilities for appropriate recycling.



Products Battery



Products


Correct disposal of this product prevents any potentially negative impact on the environment and human health that could arise from any inappropriate handling of the product itself. To receive more detailed information regarding disposal of your unit, we recommend that you contact the competent public agencies, the waste collection service or the shop where you purchased the product.

Manufactured by DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. Head-quarter Via Avisio, 18 - 00048
Nettuno (RM) – Italy Made in China




DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. declares that this product complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.digiquet.it/certificazioni.html

FRONT PANEL



1. Smart card slot, on the left side. Insert the Smart card with the microchip facing down.
2. Button standby
3. Buttons to turn channel
4. Buttons to adjust volume
5. Remote sensor, status indicator when the decoder is on the LED is green, when the decoder is off the LED is red.
6. Interface USB on the right side, to connect external USB flash drives and DONGLE WI-FI (not included in the package)

REAR PANEL



1. **SAT IN** connect to satellite signal.
2. **SAT OUT (LOOP):** for connecting a second decoder or other.
NOTE: The primary decoder must be in standby mode.
3. **SCART TV:** for connection to TV with SCART cable (not included).
4. **COAXIAL:** digital audio output.
5. **HDMI** for connection to high definition TV with HDMI cable (not included).
6. **LAN** port for connection to the network.
7. **DC IN** for connection of Power supply included: Input: 100-240V~ 50/60Hz Output: 12V 1.5A.

REMOTE CONTROL

The supplied remote control can be programmed to also manage some functions of the TV remote control (e.g. volume management, switch-off, channel change). To assign the TV functions to the receiver's remote control, it is necessary to use the **TV CONTROL** section at the top left of the remote control, follow the procedure below:



TV CONTROL. TV remote control setting.

In the TV CONTROL section press the **SET** button for 3 seconds, the red LED will increase in intensity. In the same section press the key to set (e.g. **VOL+**), the red led will flash.

Move the TV remote control closer (max 3 cm), press the button to be set (e.g. **VOL+**) until the red led remains fixed.

Press the **SET** button to save.

Set one button at a time.

OTHER KEYS

BLUE: switch the STB on and standby mode.

SUB / ◀◀: switch on subtitles, if current channel has this option. Fast backward while playing back a file. You can increase the speed by pressing the key several times.

TTX / ▶▶: switch on teletext, if current channel has this option. Fast forward while playing back a file. You can increase the speed by pressing the key several times.

▶ (play): to start playback of a movie or recording if they have been paused. To start timeshift playback.

• (red dot). To view the Recording Options: to



start recording the channel on view or to start recording a channel belonging to the same package.

T/II: to start timeshift.

■ To stop the playback of files.

TV/R: to change from TV channels to radio channels.

SAT: opens the satellite list.

COLOR KEYS: several functions in the menu.

APP/F1: to display the list of available APPs.

AUDIO/ F2: to open the Audio Control window.

F4/ R.List: to open the list of recordings made.

MUTE: on/off volume.

RECALL: switch to previous viewed channel. Inside the menu to go back one operation.

CH+▲/▼CH- : channel Up and Down. Press to move the cursor into menu.

OK: to view the channel list. In the menu to confirm operations. In the menu: to select or modify parameters.

MENU: open and close the menu screen.

EXIT: exit from current menu.

VOL +/ VOL - : volume Up and Down.

PAGE - / PAGE +: to scroll from page to page in the channel list.

(0~9) Number keys: to switch channels. In the menu to enter values.

PVR: to enter the PVR menu when USB memory is inserted.

FAV: show favorite lists if create.

INFO: press for current channel information.

EPG: Electronic Program Guide.

SUBTITLE function (SUB button on the remote control)


Press the **SUB** button and turn the subtitle function ON. The receiver will automatically search for subtitles on the channel or on page 777 of Teletext (if present). **WARNING:** in order to continue the normal use of the receiver it is necessary to deactivate the subtitle function (SUB + OFF button).

Installing the Batteries. Remove the battery cover from rear of the remote control and place 2xAAA size batteries inside the compartment. Please make sure the battery polarities match the polarity markings inside the compartment.

Using the Remote Control. To use the remote control, point it towards the front of the Digital Set Top Box. The remote control will not operate if its path is blocked. Sunlight or very bright light will decrease the sensitivity of the remote control.

SYSTEM CONNECTION

WARNING: when making connections ALL the devices must be disconnected from the electrical socket.



You can connect the decoder to the TV as follows:

1. In a TV with HDMI connection, use an HDMI cable. Plug the cable into the HDMI output of the receiver and the other end into the HDMI input of the TV and if necessary select the desired source on the TV (e.g. HDMI1, HDMI2, etc.). In this case, no audio connections are required because the HDMI output provides stereo sound or Dolby digital. **NOTE: when the decoder is connected to the TV via HDMI, you must select the correct input mode (eg. HDMI 1 or 2 etc.) by pressing the SOURCE button on the remote control of TV (depending on the brand, the button can also be identified with INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.), otherwise no image appears.**
2. In a TV without HDMI connection but with SCART, connect the SCART cable to the TV and the other end on the back of the receiver.

Connection to the dish

Connect the dish to the **SAT IN** input of the decoder.

Connecting the Power Supply

Only connect the supplied power supply to the **DC IN** port after all connections have been completed.

Switching on the decoder

- Turn on the TV.
- Press the  (blue) button on the remote control. **If no picture appears on the screen, select the correct AV mode using the TV remote control.**

LOOP function

Function that allows to connect a second decoder in cascade, on the same antenna, using the SAT OUT connector on the back of the decoder. **NOTE:** the primary decoder must be in "standby" mode.

FIRST TIME INSTALLATION

The first time you turn on the decoder or when you reset it, the Welcome window will appear on the screen. The installation will be guided in detail, follow the on-screen instructions.

You will need to enter your password consists of 4 digits.

Take care to write it down, it will be required for different operations.



If you lose your PIN, please contact support.

In the configuration screen SATELLITE SYSTEM, if you have a standard, fixed system with single LNB, do not make any changes, go to FORWARD and press **OK**.

If you have a system with LNB SCR (SCR illuminator, e.g. Sky My Sky HD system) or dCSS (e.g. Sky Q system) change the settings as shown below:

- **SATELLITE:** Hotbird 13° East
 - **LNB:** Universal
 - **TYPE OF ANTENNA:** select the type of LNB (illuminator) in your possession (SCR or dCSS).
 - **USER BAND:** dCSS or SCR and choose a free port, i.e. not already engaged for Sky decoders or similar (if you do not know it is possible to proceed by attempts, until the channel search is successful). Automatically the DCSS or SCR FREQUENCY item will also change since it is connected by default to the chosen port.
 - **LNB POWER SUPPLY:** On.
- Go to FORWARD and press **OK**.

When you are asked to insert the tivùsat card included in the package, **the chip must be facing downwards**: follow the instructions in the card manual for activation.

IMPORTANT: during the waiting process, **DO NOT** perform any operation (e.g. press remote control buttons, turn off the receiver, disconnect the power supply), wait for the receiver to automatically position itself on a channel.

NOTE: the installation procedure can be repeated over and over again, just reset the receiver:

- Enter the Main Menu (**MENU** button).
- Use the ▼ key to go to *User settings*, press the **OK** button; in the submenu choose *Factory settings*, press **OK** again to enter. Enter your PIN, to start the reset procedure press the **RED** button as shown on the screen. To cancel press the **Recall** button. **WARNING: when the decoder is reset, all settings entered by the user will be lost.**

MENU

To access the main menu, press the **MENU** button on the remote control. Use the ▼▲ keys to move to the various submenus present, press **OK** to enter the submenu, with the ◀▶ keys select the desired options. The **RECALL** key goes back step by step, the **EXIT** key exits the menu directly. In the main menu there are the following items:

- 1- TV Channels
- 2- Radio Channels
- 3- Scan channel
- 4- EPG information
- 5- User Settings
- 6- Smartcard Tivùsat
- 7- System Information
- 8- USB
- 9- Applications
- 10- FTP Setting

1 - TV CHANNELS

In the main menu, enter *TV Channels* to enter the channel list and with the arrow keys, select a channel: press **OK** to view it, press **RED** to view the various sorting options of the list. Press **SAT** button to view the various satellite lists present.

2 - RADIO CHANNELS

As menu TV Channels.

3 - SCAN CHANNEL

On MAIN MENU, drive the cursor onto the tape of *Scan Channel* by pressing ▼▲ key.

Tivùsat Scan

To start the automatic search for tivusat channels.

Satellite Scan

In the window that appears after pressing **OK**, choose one or more satellites by pressing **OK**: the chosen satellites will have the symbol ✓.

Press **YELLOW** to enter the settings column on the right of the screen:

Frequency, Polarization, Symbol Rate. Selecting Frequency with ◀ ▶ keys you can choose the desired TP. Consequently, Polarization and Symbol rate will be set automatically.

Scan mode: You can choose how the search should be done:

-Sat scan: Fast scan

-Blind scan: Detailed scan on every single signal being received.

-TP scan: Scan by Transponder

Local longitude (to be set for motorized systems)

Local latitude (to be set for motorized systems)

LNB Freq: for the selection of LNB frequencies. For SCR and DCSS settings press the **BLUE** button, enter the necessary data taking care to activate SCR/DCSS status on ON.

22KHz Control. Normally it is set to Auto.

LNB power. Normally it is set to 13/18V.

Diseqc1.1 Port. Choose the port.

Vers. Diseqc. Use the ◀ ▶ keys to choose None if you do not use any DISEqC. To set up a motorised antenna you must select *DISEqC 1.2* or *Usals*. With DISEqC 1.2 it is necessary to manually enter all parameters for pointing, so you will need to know certain parameters to be entered in the Diseqc Status item.

Selecting *Usals* instead the pointing will be automatic, just point the dish towards the satellite.

Press the **GREEN** key and confirm the search by positioning on **OK** or cancel it by positioning on Recall. Press **OK** to confirm your choice. After

scanning channels, the decoder will automatically position itself on a channel.

Satellite List

After entry, press the **YELLOW** key to add a satellite name, press the **GREEN** key to edit a present satellite name, press the **RED** key to remove a choosing satellite name.

Reset Channels

After entering password, reset channels to their original state.

4 - EPG INFORMATION

On MAIN MENU, after highlighting [EPG Information], press the **OK** key to enter. As well as, by pressing the **EPG** key on the program-watching state can get into EPG interface.

On channel column, press the directional key to select one.

Press the **RED** key to switch cursor from channel column to program column; press the ◀ ▶ key to alternate week, press the ▼ ▲ key to opt for one program. Press the **YELLOW** button to display the program description (info) if transmitted. By pressing the **GREEN** key it is possible to program the display of the desired program (*Timer*): when it starts the decoder automatically positions itself on the programmed channel. If you want to delete an event programmed with the *Timer*, position yourself on it and choose *Delete*. It is also possible to program the recording of the desired program: it is necessary to insert a USB memory.

5 - USER SETTINGS

On MAIN MENU, drive the cursor onto the tape User Settings; press the **OK** key to enter its submenu.

Edit Channel. To enter this submenu you must enter the PIN (the one set in the first installation).

Edit TV Channel. Press password then enter the menu of EDIT TV CHANNEL; press the colored key to choose instruction.

Use the coloured buttons at the bottom of the screen to activate different functions:

Skip: use to skip over a set channel when turning channel. Press the **RED** key to show this mark . It means that when on the program- watching state, press the UP/DOWN key, the channel cannot be watched.

Edit: further, to edit the channel particular. Press the **GREEN** key to reveal soft-keyboard (usage: Press the directional key to move cursor, press the

OK key to input character, the function of *CAPS* is used to alter the mode of alphabet between capital and lower case, the function of [← /→] is used to remove letter, the function of *Space* is used to leave blank, the function of *Num* is used to show digit and symbol. Press the **OK** key on the instruction *Save* to save and instead on the instruction *CL* to do without modification) to rename, press the **OK** key on the instruction *OK* to save.

Lock: lock a selecting channel. After selecting a channel, press the yellow key to add a LOCK sign behind the tape, re-press the key to unlock it. Only when the [program lock] in the [parental Lock] is set as [lock], here, the program can be set to lock. When you want to watch the locked channel on program-watching state, you have to input the code to access.

Move: firstly set LCN DVB-S in A/V Output Settings as Off then move the channel's order to a location you want, after selecting a channel, press the **BLUE** key to add a ▲▼ mark behind the channel name, move cursor to another position, press the OK key to move the marked channel to the present position. Move together will move two or more channels to a place you want. **WARNING:** moving a channel is only possible if the LCN function has been disabled in *Channel Edit > A/V Output Settings > LCN Sat Sort*.

Fav: press the directional key to opt for channel, press the **FAV** key to Add a mark ✓ on the Fav column. When on the program-watching status, press the **FAV** key to deploy the menu of FAV Channel, select one then press the **OK** key to watch this channel on its non-menu mode.

Sat List Mode. Use to list all satellites from which current channels are scanned down. Press **SAT** key to display Satellite List, select a satellite name, and press the OK key to shift different channels belong to the selected satellite.

Move to: Info button to move a channel by entering the desired position number.

Move group: key **II** to move a group of channels.

Delete: ■ key to delete a channel.

Edit Radio Channel

As for the operation of Edit TV Channel, same as above-mentioned.

Language Settings

After entering the Language Settings, press the directional key to select menu language.

A/V Output Settings

After entering the A/V Output Settings, press the directional key to adjust.

Screen Ratio. Set as 4:3 or 16:9 according to the style of the actual TV.

Delay Time. Set the time length an information tape or a temporary dialog box appears on the screen when turning over channel. Always indicates the tape won't disappear until press the **EXIT** key.

Transparency. Set the transparent degree of the menu On or Off.

Video Mode. Set an output video definition to fit your TV.

Aspect Ratio. Set a screen ratio option, to fit your visual effect. Full screen, pan&scan, letter box or combined.

LCN DVB-S. Open the function to list channels by logical channel number.

Local Time Settings

GMT: Auto, display time based on the data in the signal. Manual: set up by hand.

Summer Time. Set as On, use summer time.

Time Offset, refine the time accuracy.

Timer

Get it in, press the **OK** key to show Timer Set.

Timer Type. Press the ◀ ▶ key to choose an instruction to do when time's up.

Program. Press the L/R key to choose a channel to be watched when time's up.

Date. Set a book date in the format DD-MM-YYYY.

Start time. Set a book time to carry out instruction.

DurTime. Set a time length to record a booked channel.

Save. Use this to save a timer.

To delete a set timer, select it and press **YELLOW**, confirm with **OK**. Use the **BLUE** key to remove all.

NOTE: When setting a timer, it is recommended to disable the Update functions, see the following chapters.

Parental Lock

Used to limit the operation of this machine. Entry needs code.

STB Lock. Lock the receiver entry or not.

Menu Lock. Lock menu entry or not.

Program Lock. Authorize to lock channel or not.

Rate. Choose to set an age rate towards kids.

New Pin. Confirm Pin. Change password.

Standby Settings

It is designed to set standby mode.

Automatic Standby: passive by default, saves energy. If you want to use the LOOP function set to Active.

Standby Mode. When cursor is being stayed on Standby Mode, press the L/R key to switch its state between off and 3HRS. When instruction off is being chosen, the STB itself won't get into its standby mode; when 3HRS is being chosen, the STB will get into standby mode in 3 hours if no operation.

OTA Setting

It's designed to set up over-the-air updating.

OTA in standby. Please select if or not to activate OTA updating when it stays standby by pressing the L/R key.

OTA in operate. Please select if or not to activate OTA updating when the receiver stays its working state.

Time. Please select the time to execute OTA instruction.

Frequency. To check signal to update once a day.

OTA upgrade. Press the OK key to actuate OTA on the spot.

Channel List Update.

It's designed to update channel list.

Update in standby: to activate or not the automatic update when the decoder is in standby.

Update with STB on: to activate or not the automatic update when the decoder is on.

Time: you can choose whether the update time should be 4:30 or 5:00.

Frequency: press ◀ ▶ keys to select daily or weekly option.

Update Time: to start the manual update, press **OK**.

Factory Reset

Use to reset the machine. Use it with caution. **For the user's data will be lost!** Enter the PIN and press the **RED** button (**F2**) on the remote control.

6 - SMARTCARD TIVÛSAT

To view the TV channels you need to activate the supplied smartcard. Insert the card with the chip facing downwards, go to tivusat.tv and follow the activation instructions.

7 - SYSTEM INFORMATION

To view technical information of the receiver.

8 - USB

By connecting a USB memory stick to the receiver port, you can view pictures, listen to music, play video files.

NOTE:

Only compatible files can be viewed in each category.

The manufacturer cannot guarantee the playback of the files even if the extension is supported: this depends on the Codec used, the data bit rate and the resolution.

The receiver manages both FAT32 and NTFS formatted devices, in the latter case it will be possible to play files only; with FAT32 formatting it is possible both recording and playback.

Insert a USB memory in the USB port on the decoder (side), on the screen will appear the message "USB inserted".

Do not remove the connected HDD while it is working. The decoder will no longer recognize the memory. Not all HDDs are compatible: externally powered HDDs are recommended as the receiver cannot guarantee correct power supply via the USB port. The manufacturer is in no way responsible for any damage or loss of data.

Mplayer

You can play music tracks in MP3 format and videos in MP4 / MKV / AVI / DivX formats.

MP3List. Choose the MP3 files to play, press the **VOL + / VOL -** keys to adjust the volume. Press **OK** button to pause the current playback, again the same button to resume it. Use the **GREEN** button to change the playback order.

Video List. Choose the video file to play. Press the **RED** button to preview (window).

Press the **OK** button to start full-screen playback.

Press **EXIT** button to exit.

E-Album

To view JPG, BMP, PNG images.

Once you enter and view the list of files present, you can preview them in the window on the right.

Press the **RED** button to display the image in full screen.

Press the **OK** button to display the file and the options at the bottom of the screen: press the **GREEN** button to start the slide show (continuous playback).

PVR

Recordings list. Enter the list and choose a recorded file to play back. Press the **RED** button to delete the desired files, press the **BLUE** button to delete all files in the list.

PVR Timer. Press **OK** key to add a new event to be recorded in the Timer list. Press **YELLOW** key to delete scheduled events.

Record setting. Use the **▲ / ▼** keys to set the recording duration from 1 hour to 10 hours. If you set Unlimited there will be no limitations. For long

time recordings it is recommended to use large capacity USB devices and turn off auto standby, otherwise the receiver will turn off after three hours of inactivity.

USB Information

Format. You can format your USB device. **WARNING** all data in the memory will be deleted.

Information. To view information about the connected USB device.

Choose partition. To choose a partition within the USB device, if any.

Back up channels to USB. Loads all channels in the decoder to a USB memory device.

Load channels from USB. loads all channels on a USB memory in the decoder.

Update SW. To update the receiver via USB device.

RECORDING AND TIMESHIFT

By connecting a USB memory to the decoder, it is possible to record programs or pause the viewing of a live program and then review it later (timeshift function) using button **II**.

When the space on the connected memory ends, recording or timeshift stops.

NOTE: The decoder has standby on: after 3 hours of inactivity it switches off. When recording it is recommended to deactivate this function: *MENU>User settings>Standby>off*.

- Record live

NOTE: it is recommended to format the USB memory that is used directly from the decoder (*MENU> USB >USB Information> Format*), see the relevant paragraph.

To start recording press the button with the **red dot**: a *Recording Options* menu appears where you can choose whether to record the channel displayed at that moment (Record current channel) or a channel belonging to the same package. If you choose this second option the list of channels belonging to the package appears, choose the one you want and press the **F2** button to start recording. To stop the recording in progress press the button with the white square.

You can watch another channel but only if it belongs to the same packet: press **OK** to see the list of channels belonging to that packet.

- Programmed recording

You can program the recording using the Timer menu: enter the main menu

(**MENU** button), User Settings>Timer (refer to the paragraph Timer). Or press the ISR button on the remote control and set ISR timer.

You can also program a recording from the EPG menu.

NOTE: when programming multiple recordings leave at least 8/10 minutes between one timer and another.

CAUTION: Not all USB flash drives are compatible. It is recommended to use HDDs with their own power supply.

NOTE: the decoder has auto standby activated, a function imposed by the law on energy saving. After 3 hours of total inactivity the device switches off automatically. It is recommended to deactivate this function when you want to record: **MENU** (from remote control) > *User settings* > *Standby settings* > *Auto standby*, choose OFF and press **EXIT** to save.

The recording is done in proprietary format (TS), i.e. it can only be played back on the decoder itself.

NOTE: when recording the FAV list is available, but you can only select channels of the same MUX. If you select a channel belonging to a different MUX, a warning message will appear: you will be able to switch to the selected channel by confirming to stop recording.

- Timeshift (live pause)

When you start the timeshift by pressing the **T / II** button the image on the screen freezes but the decoder records in the connected memory. To resume viewing from the point where you stopped, press the **▶**(PLAY) button. **NOTE:** recordings made via timeshift will not be saved.

During timeshift file playback:

- Press the **T / II** button to stop playback;
- press the **▶▶** key to move forward;
- press the **◀◀** key to return back;
- Press the **■** (STOP) key to stop the timeshift and return to real time viewing;
- press **YELLOW** key for SLOW motion playback.

9 - APPLICATION

To view the applications in the decoder you need to connect to a network. You can do this via LAN or WiFi dongle.

NOTE: A new software update may change the apps present.

NOTE: APPs may vary at the manufacturer's discretion.

Wifi search. Press the **OK** button to access the Wifi search. All available connections will be visible: press **OK** on the desired one and enter the

password with the keyboard that will appear. If the password is correct, the message of successful connection will appear.

Note: make sure you have inserted the Wi-fi dongle in the USB port of the receiver. (not included in the package, please contact info@digiquest.it for the purchase). You need to connect to a network.

10 - FTP SETTING

To update the box via the internet, a network connection is required. In the FTP screen you have already entered all the necessary data to perform the update: go to the FTP Update box and press the OK key to start the procedure. **NOTE:** do not turn off the STB during the update procedure. Wait until you return to viewing the channel.

TROUBLESHOOTING

Before contacting the Service Department, consult the table below before requesting service to identify the cause of the problem. A simple control or adjustment by the user is sometimes sufficient to solve the problem and restore proper operation. The most common drawbacks are generally connected to the cable connection. If none of the actions listed in the table help you solve the problem, log on to **www.digiquest.it** and you will be guided quickly to solve the problem, thanks to the different possibilities that will be offered to you (available updates, online chat, form for assistance request). To view the terms of the conventional warranty please visit our website **www.digiquest.it**

Register now on the official website at www.digiquest.it/registrazione.html

Never open the receiver, danger! Opening will automatically void the warranty.

No led is on (the decoder does not light up)

- The plug is not inserted correctly into the mains.
- Try changing the power outlet..
- Check that all connections are made correctly and that they are properly inserted.
- Check the integrity of the cables.

Odour (smell) of burnt

- **Disconnect the decoder from the outlet and contact service immediately.**

There is no signal or it is low

- The antenna cable or plug is not inserted correctly.
- Check the configuration of the system.
- Reset the decoder.

- Consult an antenna technician.

The images on the screen appear split (teamed)

- The decoder needs good signal quality for proper operation.
- Check that the reception system is working properly.
- The signal is too weak due to, for example, bad weather conditions: wait for the signal to recover.

No image or "No Signal" message

- If you connect the decoder with HDMI, after turning it on, you may need to select the source (e.g. HDMI1) for the input you are using, by pressing the SOURCE button on the TV remote control (depending on the brand, the SOURCE button can also be identified with INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.).
- Check that the HDMI or SCART cable is inserted correctly, both on the TV and on the decoder.
- Check that the antenna cable is inserted correctly.
- Disconnect and then reconnect the decoder.
- Check that the channel is transmitting.
- Channel is not available.
- An encoded channel has been selected.
- Turn off the decoder, unplug the power and turn it on again after a few minutes.
- Reset the decoder.

The images on the screen change colour

- Make sure that the HDMI or SCART cable is connected correctly.
- Try disconnecting and reconnecting all cables.
- Turn off the decoder, unplug the power and turn it on again after a few minutes.

There is no audio or it is low

- The HDMI or SCART cable is not inserted correctly.
- Check that the decoder is correctly connected to the TV or your audio system.
- Some connections to the decoder may have "loosened".
- Check if the Mute function is activated. Use the remote control on your decoder or TV to turn it off.
- Check that the volume of the decoder or TV is high enough. Press the volume buttons on the remote control of the decoder or TV to adjust.

Deleting channel lists or FAVs

- Exclude all automatic updates and restart automatic channel tuning.

The remote control does not operate the decoder

- Make sure that the decoder is switched on.
- Make sure that the remote control is pointing in the direction of the front panel of the decoder and that there are no obstacles on the trajectory.

- Check the remote control batteries: they may have been inserted in the wrong direction or may have been discharged.
- Check that no liquid has escaped from the batteries.
- Check that there are no jammed buttons.
- Make sure there is no direct sunlight on the decoder.
- A temporary transmission error has occurred or the decoder software has lost some of its settings. Switch off the unit and disconnect it from the power supply; allow a few minutes to elapse and then switch it on again.
- Check that there are no transmitting devices in the vicinity that can cancel the actions of the remote control.
- An incorrect function has been selected. Press the right button.
- Check that the decoder is properly connected to the power outlet and the TV.

The image appears squashed or cut

- The image format in the User Settings > AV Settings and Screen Size menu has not been set according to the characteristics of the TV. Try another format.

Channel loss or decoder lock. Deleting channel lists or FAVs

- Exclude all automatic updates and restart automatic channel tuning.

Inserted USB memory is not recognized

- Not all USB devices are compatible. It is recommended to use Hard Disks that are powered by their own power supply. Use USB 2.0 and large capacity.

Some files are not recognized

- The manufacturer cannot guarantee that the files will be played back even though the extension is supported: this depends on the Codec used, the data bit rate and the resolution.

Do not change channel while recording

- You can record one channel and watch another at the same time, but all channels must belong to the same packet.

Problems with recording

- Format the USB memory connected via the decoder.

NOTE: not all HDDs are compatible. The manufacturer is in no way responsible for any damage or loss of data.

The decoder turns off

As required by recent European energy saving regulations, this decoder automatically switches off after 3 hours if no operation is performed.

SPECIFICATIONS**Tuner**

Input Frequency	DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz
Input Signal Level	DVB-S/S2: -65dBm to -20dBm
Input impedance	75 ohm
Loop Through Output Impedance	75 ohm
RF Input connector	DVB-S/S2:F type Female
RF Output connector	DVB-S/S2:F type Female
Modulations Modes	DVB-S/S2:QPSK,8PSK
	MPEG-2 Transport Stream

Output Format**Video**

Profile Level	H.265/H.264,MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, AVS, MVC
Output System	PAL
Output Terminal	SCART/ HDMI
Output Level	1Vp-p (75 ohm)

Audio

Audio Decoding	MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, Dolby Digital/ Dolby Digital Plus
	Decoder-Converter
Sampling Rate	8KHz~192KHz
Freq response	20Hz ~ 20kHz
Output Level	Adjustable (600 unbalance)
Output Terminal	SCART / Coaxial / HDMI

Working condition

Power supply voltage	12V  1A
Power consumption	Max:15W
Temperature	0 -40 °C
Humidity	10% -90%

Technical Specifications Power supply included

Pursuant to Regulation 2019/1782, Annex II, point (b), the ecodesign requirements for the TEKA018-1201500EU external power supply are hereby referred to as follows

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address		
Shenzhen Teka Technology Co., Ltd. Address: Building A, No. 21, XiFu Road, Red Star Community, SongGang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, 518105, P.R. China.		
Information published	Value and precision	Unit
Model identifier	TEKA018-1201500EU	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12,0	V
Output current	1,5	A
Output power	18,0	W
Average active efficiency	85,38% at 115V 60Hz 85,27% at 230V 50Hz	%
Efficiency at low load (10 %)	80,18% at 115V 60Hz 79,82% at 230V 50Hz	%
No-load power consumption	0,074 at 115V 60Hz 0,069 at 230V 50Hz	W

VERS. SW: 01.00.00.18

NOTES:

Specifications are subject to change without notice.

The contents of the manual may differ from the product or software provided and is subject to change without notice.

New software may change some features of the receiver.

All applications reproduced and the related trademarks belong to their respective owners.

In case of incorrect, incomplete or erroneous or mere transcription errors supplier (distributor) will be relieved of any responsibility and can refuse performance of the obligation related to the error.

Photos and illustrations are for illustrative purposes only and may not reflect the product image.

Due to updates or errors, the contents of this manual may not exactly match the actual product. Please visit www.digiquest.it for further information or contact technical support info@digiquest.it.